



8 KEYS + ROTARY ENCODER

OctGear

はじめに スタートガイドをご覧ください

ご購入ありがとうございます。接続、初期操作、キー設定、Firmware更新、困ったときの確認方法をWebで案内しています。



START GUIDE

QRコードを読み取るか、URLを開きます

<https://studio-juh.github.io/octgear/octgear-start.html>

専用driverは不要です。ページ右上からEnglishへ切り替えられます。

- 1 **USBで接続** — データ通信対応のUSB Type-Cケーブルを使用します。
- 2 **ガイドを開く** — キーとEncoderの初期操作を確認します。
- 3 **自分用に設定** — ChromeまたはEdgeでRemapperへ接続します。

うまく動かないとき

スタートガイドの「困ったとき」からDiagnosticsと問い合わせ先を確認できます。