ENGLISH



A R C

Electromagnetic bow simulator

VST3 for Windows and macOS · AU for macOS

User manual · version 2.6.0

STUDIO WIGA


1. Introduction

ARC turns your guitar into a bowed instrument. Inspired by the **EBow**, the hand-held electronic bow, it recreates its sound: notes that swell in without any pick attack, sustain for as long as you like, and can bloom into harmonics or into a controlled, recordable feedback tone.

An electronic bow is a small device held over the string: a pickup coil listens to the string, an amplifier boosts the signal and a driver coil pushes the string back with a magnetic field, so the string keeps vibrating forever. ARC does the same thing on a **virtual string**: it detects the note you play, tunes a modelled string to it, excites it with your real string, then keeps it alive with the same "pickup > amplifier > driver" loop, with automatic gain control so it never runs away.

Signal path. Guitar in (mono or stereo) > tracking (pitch by YIN, picks and mutes) > virtual string (tuned waveguide, endless sustain) > VOICE and POSITION (harmonics, bow placement, feedback) > SPACE (reverb on the bowed sound) > mix of DRY and BOW LEVEL > OUTPUT.

ARC is **monophonic**, like a real electronic bow: play one note at a time and it follows you. Re-picking the same note keeps the bowed sound continuous (the virtual string is gently re-synchronised, no "poc" and no drop-out); a new note changes pitch without any silence.



A plucked note dies away; through ARC it swells in, holds, follows the hammer-on and stops when you mute the string (measured on the ARC engine).

Quick start

- Insert ARC **first** on your guitar track, before any distortion, modulation or delay.
- Preset 1 **Classic Bow** is loaded by default. Play a single note and let it ring: the sound swells in and holds. The note readout (for example A2 / 110.0 Hz) and the BOWING state confirm that ARC is tracking you.
- To stop the note, mute the string with your palm, or press the BOW footswitch to bypass ARC.
- Press **MODE**: the LED turns blue and the knobs now adjust the blue settings. Press again to go back to orange.

2. Installation

Windows

Copy **Arc.vst3** (artifact **Arc-Windows-VST3**) into **C:\Program Files\Common Files\VST3**, then rescan the plugins in your DAW.

macOS

From the artifact **Arc-macOS-VST3-AU** (universal binary, Apple Silicon and Intel), copy **Arc.vst3** into **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** and **Arc.component** (Audio Unit) into **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/**. The plugin is not notarized: if macOS blocks it, run **xattr -cr** followed by the plugin path in Terminal.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. ARC is listed as **Arc** by **Studio Wiga**. To control it from a MIDI pedal board, record-arm the track with your MIDI input (or use a MIDI send) so the plugin receives MIDI.

3. Interface overview



#	Control	#	Control
1	ATTACK / RELEASE	8	MODE button and LED
2	SUSTAIN / SENS	9	VOICE selector (NORMAL, HARM, HARM+)
3	POSITION / BUZZ	10	Status line
4	TONE	11	String display
5	LIFE / GLIDE	12	Presets 1–8
6	BOW LEVEL / DRY	13	BOW footswitch (effect on / bypass)
7	SPACE / OUTPUT	14	HOLD footswitch

Drag a knob to set it, double-click it to reset the active setting to its default. **Right-click a control** for its MIDI Learn menu (section 6); right-click elsewhere for the window size and the MIDI menu. The side jacks (MONO / L, OUTPUTS R, INPUTS, MOD, EXP) are decorative: audio and MIDI are routed by your DAW.

4. The controls one by one

The MODE button and dual-function knobs

ARC has 7 knobs but 13 settings. Under each knob two settings are printed: the **orange** one on top, the **blue** one below. The MODE button chooses which of the two the knobs control.

MODE LED orange: the knobs adjust the orange settings, their arcs and the status line are orange. MODE LED blue: they adjust the blue settings, arcs and status line turn blue.

Each setting keeps its own value: when you switch MODE, every knob jumps to the value of the other setting, nothing is overwritten. TONE is a single-function knob with a white arc: it controls tone in both modes.



MODE orange: orange arcs, orange settings.




MODE blue: blue arcs, blue settings.

Settings

Knob	Setting	Range	What it does	Default
1	ATTACK	10 ms – 4 s	Time for the bowed note to swell in. Short = immediate, long = slow violin-like swell.	600 ms
1	RELEASE	20 ms – 5 s	Fade-out time when you mute the string.	400 ms
2	SUSTAIN	0–100 %	At maximum (“Infinite”) the note holds forever; lower values let it die away 0.3 to 20 s after the real string falls silent.	Infinite
2	SENS	-70 to -20 dB	Detection threshold. Lower it if soft notes are missed, raise it if string noise triggers notes.	-45 dB
3	POSITION	0–100 %	Where the bow sits: near the bridge (0 %) bright and nasal, middle of the string (100 %) hollow, clarinet-like.	25 %
3	BUZZ	0–100 %	The string rattles against the bow, for gritty, buzzing tones.	0 %
4	TONE	0–100 %	Brightness of the virtual string; it follows the note so the timbre stays even across the neck.	50 %
5	LIFE	0–100 %	Gentle vibrato (about 5 Hz) and small natural instabilities of pitch and level.	30 %
5	GLIDE	1–600 ms	Portamento when the note jumps (hammer-on, pull-off, slide). Bends and finger vibrato are never slowed down.	40 ms
6	BOW LEVEL	0–100 %	Level of the bowed sound.	80 %
6	DRY	0–100 %	Level of your direct guitar. At 0 % you get a pure bowed sound with no pick attack.	0 %
7	SPACE	0–100 %	Reverb on the bowed sound only.	25 %
7	OUTPUT	-24 to +12 dB	Final output level.	0 dB


VOICE

- **NORMAL**: the string is bowed on its fundamental.
- **HARM**: the string vibrates on its 2nd harmonic, one octave up.
- **HARM+**: the string vibrates on its 3rd harmonic, an octave and a fifth up.



Bends, vibrato, glide and re-picking

- Bends and finger vibrato are followed within about 15 ms, whatever the GLIDE setting. Note jumps (hammer-ons, pull-offs, slides to another fret) use GLIDE. ARC tells them apart automatically: a pitch that moves continuously is a bend, a pitch that jumps is a new note.
- Bends are followed while the real string can be heard above the SENS threshold. If the string has died away but ARC still holds the note, bend while the string rings, or lower SENS.
- Picking again does not cut the virtual string: the same note stays continuous (soft re-synchronisation), another note changes without silence, with no double trigger after the attack. A mute is confirmed over 20 ms before the note stops, and the pick click never enters the bow loop.



Even with GLIDE at 250 ms, ARC follows a whole-tone bend and its release closely (measured on the ARC engine).

5. Footswitches, LEDs and display



- **BOW**: effect on (LED lit) or bypass (LED off). In bypass your guitar passes through untouched, at its original level whatever DRY, BOW LEVEL and OUTPUT; the display shows BYPASS. The switch-over is a short crossfade, with no click and no drop.
- **HOLD**: infinite hold that ignores muting, for drones and pads. The sustain pedal of a MIDI keyboard (CC 64) engages HOLD while pressed (default MIDI assignment, see section 6).

LED	Behaviour
MODE	Orange or blue: which settings the knobs control.
NORMAL / HARM / HARM+	Only the selected voice is lit.
PRESETS 1–8	Only the loaded preset is lit: orange for 1–4, cyan for 5–8.
BOW	Lit while the effect is on; its brightness breathes with the string.
HOLD	Lit when HOLD is on, from the footswitch or from MIDI.

Status line and string display

The **status line** under the ARC logo shows the last setting touched, its value and MIDI equivalent (0–127), for example **ATTACK 600 ms (MIDI 59)**, then the last CC received (**CC20=59**) and **HOLD** when HOLD is engaged by MIDI. Its colour follows MODE. During MIDI Learn it shows the learn messages.

The **string display** vibrates with 1, 2 or 3 antinodes depending on VOICE, its glow follows the level; the BOW block moves with POSITION. On the right: detected note, frequency and state: IDLE, LISTENING, BOWING, RELEASE, BYPASS, or FEEDBACK x5 when the Larsen effect has taken over.



Status line and string display: A2 detected, bowing.

6. MIDI

Every control on the pedal can be driven by MIDI Control Change messages, on any MIDI channel. **Only HOLD has a default CC (CC 64, the sustain pedal)**; you assign the others with MIDI Learn. Assignments are **saved with the project**.


MIDI Learn

- **Right-click a control**: a knob (the setting currently visible, orange or blue, is the one learned), MODE, a VOICE button, a preset LED, BOW or HOLD. The top of the menu shows **MIDI Learn: <Name> (CC n)**, or a dash when nothing is assigned.
- Choose it, then move a pedal, knob or footswitch on your controller. The status line shows **MIDI LEARN: move a control for <Name>**, then **<Name> = CC n** for two seconds. The learning CC does not change the sound.
- **Clear MIDI: <Name>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn item again) stops waiting.
- Right-click an empty area: the **MIDI** sub-menu lists **Learn** for all 18 controls with their CC, **Cancel MIDI learn**, **Reset MIDI to defaults (CC 64 = Hold)**, and the footswitch behaviour: **MIDI footswitches latching (127 = on / 0 = off)** (default) or **MIDI footswitches momentary (toggle each press)**.
- A CC drives only one control: learning a CC already used removes it from the other control. CC 120–127 are never learned.

Learnable controls

Control	Default CC	Type
Attack, Release, Sustain, Sensitivity, Position, Buzz, Tone, Life, Glide, Bow Level, Dry, Space, Output	none	Continuous (0–127 over the whole range)
Mode button	none	Toggle: ≥ 64 = blue settings, < 64 = orange
Voice	none	Selector, 3 positions: 0–42 Normal, 43–85 Harm, 86–127 Harm+
Preset	none	Selector, 8 positions: 0–127 split in 8 equal zones (presets 1 to 8)
Bow footswitch	none	Footswitch: latching (≥ 64 = on, < 64 = bypass) or momentary (each press toggles)
Hold footswitch	CC 64	Footswitch: latching (held while ≥ 64, like a sustain pedal) or momentary (each press toggles)

- MIDI HOLD adds to the HOLD footswitch on screen. Clearing the Hold assignment also releases a MIDI hold.
- ARC does not use Program Change: select presets with a learned CC, or with your DAW's program menu (the 8 presets are listed with their names).
- Every setting is also a separate DAW parameter that can be automated, including those sharing a knob: the 13 settings, **Voice**, **Knob Mode** (Orange / Cyan), **Bow**, **Hold** and the hidden **Feedback** (see the Larsen preset).
- Values received by MIDI are handed to the host by a timer, never from the audio thread (anti-freeze).



A setting and the last CC received

MIDI Learn waiting for a CC

Assignment confirmed (2 s)

HOLD engaged by the sustain pedal

7. Window

ARC opens at **60 % (default)**, the same default size as Ring Think and the other Studio Wiga pedals, and the window **can never be made smaller** than that, even if your DAW tries to resize it. Right-click the pedal > **Window size**: **60 % (default)**, **75 %** or **100 %** (the current size is ticked). You can also drag the window edge anywhere between 60 % and 100 %; the pedal keeps its proportions and ARC remembers the size with the project.

8. Presets



Click a preset LED (or its number) to load it. Your DAW also sees the 8 presets as programs with their names. To keep your own settings, save the plugin state in your DAW. All presets use SUSTAIN Infinite, SENS -45 dB and OUTPUT 0 dB.


#	Preset	Character
1	Classic Bow	The reference bowed sound: medium swell, infinite sustain, a touch of space.
2	Violin Swell	Slow swell near the bridge, lively vibrato: lyrical, string-like lines.
3	Ethereal Flute	HARM voice, hollow mid-string position, dark tone and lots of space.
4	Octave Choir	HARM voice with a little dry signal and long reverb: a soft octave choir.
5	Fifth Shimmer	HARM+ voice: an octave-and-fifth halo over each note.
6	Buzz Drone	Fast attack right at the bridge, heavy BUZZ: gritty, sitar-like drones.
7	Slide Lead	Fast bow, long GLIDE between notes, some dry signal: singing lead lines.
8	Larsen	Simulated guitar feedback: each held note blooms into its own harmonic.

Preset values


#	Attack	Release	Voice	Position	Tone	Life	Glide	Buzz	Dry	Bow	Space	Feedb.
1	600 ms	400 ms	Normal	25 %	50 %	30 %	40 ms	0 %	0 %	80 %	25 %	0 %
2	1.2 s	600 ms	Normal	12 %	68 %	55 %	60 ms	0 %	0 %	80 %	35 %	0 %
3	900 ms	1.2 s	Harm	50 %	22 %	40 %	80 ms	0 %	0 %	75 %	60 %	0 %
4	800 ms	1.5 s	Harm	30 %	45 %	50 %	50 ms	0 %	15 %	70 %	70 %	0 %
5	700 ms	1 s	Harm+	35 %	55 %	35 %	40 ms	0 %	0 %	70 %	55 %	0 %
6	300 ms	800 ms	Normal	4 %	90 %	20 %	20 ms	70 %	0 %	75 %	20 %	0 %
7	150 ms	300 ms	Normal	20 %	72 %	40 %	250 ms	10 %	25 %	80 %	20 %	0 %
8	1.2 s	1.2 s	Normal	15 %	75 %	45 %	30 ms	15 %	40 %	85 %	30 %	85 %

The Larsen preset (simulated feedback)


- Play and hold a note: for about one second you hear the bowed note (and a little dry guitar), then it **blooms**: the bowed sound fades while a harmonic grows, with the slow breathing of real feedback.
- The harmonic is the one closest to the resonances of a virtual amp and room, so it depends on the note you play. Two different notes in a row never bloom on the same harmonic, and the resonances drift slowly.
- Change note, re-pick or slide: the feedback falls back, then blooms again on the harmonic of the new note.
- Bend while it feeds back: it wavers, then jumps to the harmonic that catches better (sometimes several times on a long bend); a wide vibrato between two zones makes it flutter. Bring the string back to its starting pitch and the original harmonic returns, without re-picking.
- Bends are followed down to about 30 dB below SENS (hum ignored), and a hard attack catches faster (about 1.2 s against 2.4 s). The display shows **FEEDBACK x5** (for example) when the harmonic has taken over.
- **Safe by design**: nothing is sent back to your amp, no real feedback loop can form; the feedback level is matched to the normal bowed sound and a soft limiter caps the peaks. The amount is the hidden **Feedback** parameter (0–100 %, 85 % in the preset), automatable in your DAW and usable with any other setting.



Preset 8 Larsen: the display shows FEEDBACK x5 once the 5th harmonic has taken over.



Measured on the ARC engine: the bowed note fades while the feedback harmonic grows, then holds.



Measured on the ARC engine: during a slow bend the feedback jumps between harmonics; a wide vibrato makes it flutter.

Ten notes played in a row through the Larsen preset

Note played	Feedback on	Frequency
E2 (82 Hz)	6th harmonic	494 Hz
A2 (110 Hz)	4th harmonic	440 Hz
D3 (147 Hz)	3rd harmonic	440 Hz
G3 (196 Hz)	4th harmonic	784 Hz
B3 (247 Hz)	2nd harmonic	494 Hz
E4 (330 Hz)	4th harmonic	1319 Hz
A3 (220 Hz)	6th harmonic	1320 Hz
E3 (165 Hz)	3rd harmonic	494 Hz
B2 (123 Hz)	4th harmonic	494 Hz
C4 (262 Hz)	2nd harmonic	523 Hz

Each note blooms on its own harmonic and two consecutive notes never share one. The resonances drift slowly, so another take may differ slightly.

9. Tips

- In Reaper, put ARC **first** in the FX chain, before your amp simulator and any drive, modulation or delay: the tracking needs a clean, direct guitar signal. Distortion and delay sound great **after** ARC.
- Neck pickup, clean tone, guitar volume up, one note at a time: the most reliable tracking.
- Low tunings are tracked down to G#1 (52 Hz): baritone, **7-string** and drop tunings. On a low B or A string keep POSITION around 25–40 % and TONE a little higher for definition; HARM gives a cello-like octave above the low string.
- Swell chords note by note with HOLD on, then layer them with SPACE. Slide slowly on one string with a long GLIDE for cello-like phrases.
- Assign BOW and HOLD to a MIDI foot controller with MIDI Learn, and an expression pedal to BOW LEVEL or SPACE for swells.
- Record the Larsen preset at low volume and blend it under a distorted part.

Troubleshooting

Symptom	Solution
No sound from the bow	BOW LED lit and BOW LEVEL up? Play a clear single note; the state should go LISTENING then BOWING.
Soft notes are not detected	Lower SENS (blue setting of knob 2).
Notes start by themselves	Raise SENS, or mute the strings you are not playing.
Wrong or jumping notes	One note at a time, neck pickup, clean tone, ARC first in the chain.
The note never stops	SUSTAIN at Infinite: mute the string, press BOW, or turn HOLD off (check the MIDI sustain pedal, CC 64).
The knobs do not change what I expect	Check the MODE LED: orange controls the orange settings, blue the blue ones.
My MIDI pedal does nothing	Check that the DAW sends MIDI to the plugin, redo MIDI Learn and watch the status line (last CC received).
A MIDI footswitch needs two presses	Choose “MIDI footswitches momentary (toggle each press)” in the MIDI sub-menu.

10. Technical specifications

Formats	VST3 (Windows 64-bit, macOS), AU (macOS), universal Apple Silicon + Intel; listed as “Arc” by “Studio Wiga”
Channels	Mono or stereo in, mono or stereo out; MIDI input
Sample rates	44.1 to 192 kHz
Latency	0 samples
Tracking	Monophonic, about 48 Hz (G#1) to 1.4 kHz
CPU	About 3 % of one core for the bow engine (measured offline)
Parameters	18, all automatable (13 settings, Voice, Knob Mode, Bow, Hold, Feedback)
MIDI	MIDI Learn on 18 controls (CC), HOLD on CC 64 by default, latching or momentary footswitch mode, assignments saved with the project
Presets	8 factory presets
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %; proportions kept
Stability	Windows anti-freeze v2: software renderer, caches rebuilt by the timer, redraw watchdog, no host call from the audio thread
Version	2.6.0

FRANÇAIS



A R C

Simulateur d'archet électromagnétique
VST3 pour Windows et macOS · AU pour macOS
Notice d'utilisation · version 2.6.0

STUDIO WIGA


1. Présentation

ARC transforme votre guitare en instrument à archet. Inspiré de l'**EBow**, l'archet électronique que l'on tient à la main, il en recrée le son : des notes qui montent sans attaque de médiator, qui tiennent aussi longtemps que vous le voulez, et qui peuvent s'épanouir en harmoniques ou en un larsen maîtrisé, enregistrable sans risque.

Un archet électronique est un petit appareil tenu au-dessus de la corde : une bobine capte la corde, un ampli renforce le signal et une seconde bobine repousse la corde par un champ magnétique, si bien que la corde vibre indéfiniment. ARC fait la même chose sur une **corde virtuelle** : il détecte la note jouée, accorde une corde modélisée sur cette note, l'excite avec votre vraie corde, puis l'entretient avec la même boucle « capteur > ampli > excitateur », avec un contrôle automatique de gain qui l'empêche de s'emballer.

Trajet du signal. Entrée guitare (mono ou stéréo) > suivi (hauteur par YIN, attaques et étouffements) > corde virtuelle (guide d'onde accordé, sustain infini) > VOICE et POSITION (harmoniques, placement de l'archet, larsen) > SPACE (réverbération du son d'archet) > mélange DRY et BOW LEVEL > OUTPUT.

ARC est **monophonique**, comme un vrai archet électronique : jouez une note à la fois et il vous suit. Repincer la même note garde le son d'archet continu (la corde virtuelle est resynchronisée en douceur, plus de « poc » ni de décrochage) ; une nouvelle note change de hauteur sans aucun silence.



Une note pincée s'éteint ; à travers ARC, elle monte, tient, suit le hammer-on et s'arrête quand on étouffe la corde (mesuré sur le moteur d'ARC).

Prise en main rapide

- Placez ARC **en premier** sur la piste guitare, avant toute distorsion, modulation ou delay.
- Le preset 1 **Classic Bow** est chargé par défaut. Jouez une seule note et laissez-la sonner : le son monte puis tient. L'affichage de la note (par exemple A2 / 110.0 Hz) et l'état BOWING confirment qu'ARC vous suit.
- Pour arrêter la note, étouffez la corde avec la paume, ou appuyez sur le footswitch BOW pour mettre ARC en bypass.
- Appuyez sur **MODE** : la LED devient bleue et les potards règlent les réglages bleus. Appuyez de nouveau pour revenir à l'orange.

2. Installation

Windows

Copiez **Arc.vst3** (artefact **Arc-Windows-VST3**) dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**, puis relancez le scan des plugins du DAW.

macOS

Depuis l'artefact **Arc-macOS-VST3-AU** (binaire universel, Apple Silicon et Intel), copiez **Arc.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** et **Arc.component** (Audio Unit) dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/**. Le plugin n'est pas notarié : si macOS le bloque, lancez dans le Terminal **xattr -cr** suivi du chemin du plugin.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. ARC apparaît sous le nom **Arc**, fabricant **Studio Wiga**. Pour le piloter depuis un pédalier MIDI, armez la piste avec votre entrée MIDI (ou utilisez un envoi MIDI) afin que le plugin reçoive le MIDI.

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	#	Commande
1	ATTACK / RELEASE	8	Bouton MODE et sa LED
2	SUSTAIN / SENS	9	Sélecteur VOICE (NORMAL, HARM, HARM+)
3	POSITION / BUZZ	10	Ligne d'état
4	TONE	11	Écran de corde
5	LIFE / GLIDE	12	Presets 1 à 8
6	BOW LEVEL / DRY	13	Footswitch BOW (effet / bypass)
7	SPACE / OUTPUT	14	Footswitch HOLD

Tirez un potard pour le régler, double-cliquez pour remettre le réglage actif à sa valeur par défaut. **Clic droit sur une commande** : son menu MIDI Learn (section 6) ; clic droit ailleurs : taille de fenêtre et menu MIDI. Les jacks des tranches (MONO / L, OUTPUTS R, INPUTS, MOD, EXP) sont décoratifs : l'audio et le MIDI passent par le DAW.

4. Les commandes une par une

Le bouton MODE et les potards doubles

ARC a 7 potards mais 13 réglages. Sous chaque potard, deux réglages sont écrits : le réglage **orange** en haut, le réglage **bleu** en dessous. Le bouton MODE choisit lequel des deux les potards pilotent.

LED MODE orange : les potards règlent les réglages orange, leurs arcs et la ligne d'état sont orange. LED MODE bleue : ils règlent les réglages bleus, arcs et ligne d'état passent au bleu.

Chaque réglage garde sa propre valeur : en changeant de mode, chaque potard se place sur la valeur de l'autre réglage, rien n'est écrasé. TONE est un potard simple à arc blanc : il règle le timbre dans les deux modes.



MODE orange : arcs orange, réglages orange.




MODE bleu : arcs bleus, réglages bleus.

Réglages

Potard	Réglage	Plage	Rôle	Défaut
1	ATTACK	10 ms – 4 s	Durée de montée de la note. Court = immédiat, long = montée lente façon violon.	600 ms
1	RELEASE	20 ms – 5 s	Durée d'extinction quand vous étouffez la corde.	400 ms
2	SUSTAIN	0–100 %	Au maximum (« Infinite ») la note tient indéfiniment ; plus bas elle s'éteint 0,3 à 20 s après que la vraie corde s'est tue.	Infinite
2	SENS	-70 à -20 dB	Seuil de détection. Baissez-le si des notes douces sont ratées, montez-le si le bruit des cordes déclenche des notes.	-45 dB
3	POSITION	0–100 %	Emplacement de l'archet : près du chevalet (0 %) brillant et nasal, au milieu de la corde (100 %) creux, façon clarinette.	25 %
3	BUZZ	0–100 %	La corde frise contre l'archet, pour des sons granuleux.	0 %
4	TONE	0–100 %	Brillance de la corde virtuelle ; elle suit la note, le timbre reste homogène sur tout le manche.	50 %
5	LIFE	0–100 %	Léger vibrato (environ 5 Hz) et petites instabilités naturelles de hauteur et de niveau.	30 %
5	GLIDE	1–600 ms	Portamento quand la note saute (hammer-on, pull-off, slide). Les bends et le vibrato des doigts ne sont jamais ralentis.	40 ms
6	BOW LEVEL	0–100 %	Niveau du son d'archet.	80 %
6	DRY	0–100 %	Niveau du son direct. À 0 %, son d'archet pur, sans attaque de médiator.	0 %
7	SPACE	0–100 %	Réverbération appliquée au seul son d'archet.	25 %
7	OUTPUT	-24 à +12 dB	Volume de sortie final.	0 dB


VOICE

- **NORMAL** : la corde est frottée sur sa fondamentale.
- **HARM** : la corde vibre sur son 2e harmonique, une octave au-dessus.
- **HARM+** : la corde vibre sur son 3e harmonique, une octave et une quinte au-dessus.



Bends, vibrato, glide et réattaques

- Les bends et le vibrato des doigts sont suivis en 15 ms environ, quel que soit GLIDE. Les sauts de note (hammer-on, pull-off, slide vers une autre frette) utilisent GLIDE. ARC fait la différence tout seul : une hauteur qui glisse en continu est un bend, une hauteur qui saute est une nouvelle note.
- Les bends sont suivis tant que la vraie corde s'entend au-dessus du seuil SENS. Si la corde s'est éteinte alors qu'ARC tient encore la note, bendez pendant que la corde sonne, ou baissez SENS.
- Repincer ne coupe plus la corde virtuelle : la même note reste continue (resynchronisation douce), une autre note change sans silence, sans double déclenchement après l'attaque. Un étouffement est confirmé sur 20 ms avant l'arrêt de la note, et le clic du médiator n'entre jamais dans la boucle de l'archet.



Même avec GLIDE à 250 ms, ARC suit de près un bend d'un ton et son relâchement (mesuré sur le moteur d'ARC).

5. Footswitches, LED et écran




- **BOW** : effet actif (LED allumée) ou bypass (LED éteinte). En bypass la guitare passe telle quelle, à son niveau d'origine quels que soient DRY, BOW LEVEL et OUTPUT ; l'écran affiche BYPASS. Le passage se fait par un court fondu, sans clic ni coupure.
- **HOLD** : maintien infini qui ignore l'étouffement, pour les nappes et bourdons. La pédale de sustain d'un clavier MIDI (CC 64) active HOLD tant qu'elle est enfoncée (assignation MIDI par défaut, voir section 6).

LED	Comportement
MODE	Orange ou bleue : quels réglages les potards pilotent.
NORMAL / HARM / HARM+	Seule la voix choisie est allumée.
PRESETS 1–8	Seul le preset chargé est allumé : orange pour 1 à 4, cyan pour 5 à 8.
BOW	Allumée quand l'effet est actif ; sa luminosité respire avec la corde.
HOLD	Allumée quand HOLD est actif, par le footswitch ou par le MIDI.

Ligne d'état et écran de corde

La **ligne d'état** sous le logo ARC affiche le dernier réglage touché, sa valeur et son équivalent MIDI (0–127), par exemple **ATTACK 600 ms (MIDI 59)**, puis le dernier CC reçu (**CC20=59**) et **HOLD** quand HOLD est tenu par le MIDI. Sa couleur suit MODE. Pendant un MIDI Learn, elle affiche les messages d'apprentissage.

L'**écran de corde** vibre avec 1, 2 ou 3 ventres selon VOICE, sa lueur suit le niveau ; le bloc BOW se déplace avec POSITION. À droite : note détectée, fréquence et état : IDLE, LISTENING, BOWING, RELEASE, BYPASS, ou FEEDBACK x5 quand le larsen a pris le dessus.



Ligne d'état et écran de corde : La2 détecté, archet en jeu.

6. MIDI

Toutes les commandes de la pédale se pilotent par des messages MIDI Control Change, sur n'importe quel canal. **Seul HOLD a un CC par défaut (CC 64, la pédale de sustain)** ; les autres s'affectent par MIDI Learn. Les assignations sont **sauvegardées avec le projet**.

MIDI Learn

- **Clic droit sur une commande** : un potard (c'est le réglage visible, orange ou bleu, qui est appris), MODE, un bouton VOICE, une LED de preset, BOW ou HOLD. Le haut du menu affiche **MIDI Learn: <Nom> (CC n)**, ou un tiret si rien n'est assigné.
- Choisissez-le, puis bougez une pédale, un potard ou un footswitch de votre contrôleur. La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for <Nom>**, puis **<Nom> = CC n** pendant deux secondes. Le CC d'apprentissage ne modifie pas le son.
- **Clear MIDI: <Nom>** efface l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou choisir de nouveau le même Learn) arrête l'attente.
- Clic droit sur une zone vide : le sous-menu **MIDI** liste **Learn** pour les 18 commandes avec leur CC, **Cancel MIDI learn**, **Reset MIDI to defaults (CC 64 = Hold)**, et le comportement des footswitches : **MIDI footswitches latching (127 = on / 0 = off)** (par défaut) ou **MIDI footswitches momentary (toggle each press)**.
- Un CC ne pilote qu'une commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. Les CC 120 à 127 ne sont jamais appris.

Commandes apprenables

Commande	CC par défaut	Type
Attack, Release, Sustain, Sensitivity, Position, Buzz, Tone, Life, Glide, Bow Level, Dry, Space, Output	aucun	Continu (0–127 sur toute la plage)
Mode button	aucun	Bascule : ≥ 64 = réglages bleus, < 64 = orange
Voice	aucun	Sélecteur 3 positions : 0–42 Normal, 43–85 Harm, 86–127 Harm+
Preset	aucun	Sélecteur 8 positions : 0–127 découpé en 8 zones égales (presets 1 à 8)
Bow footswitch	aucun	Footswitch : à accrochage (≥ 64 = actif, < 64 = bypass) ou momentané (chaque appui bascule)
Hold footswitch	CC 64	Footswitch : à accrochage (tenu tant que ≥ 64, comme une pédale de sustain) ou momentané (chaque appui bascule)

- Le HOLD MIDI s'ajoute au footswitch HOLD de l'écran. Effacer l'assignation de Hold relâche aussi un HOLD MIDI.
- ARC n'utilise pas le Program Change : choisissez les presets avec un CC appris, ou avec le menu de programmes du DAW (les 8 presets y sont listés avec leur nom).
- Chaque réglage est aussi un paramètre distinct du DAW, automatisable, y compris ceux qui partagent un potard : les 13 réglages, **Voice**, **Knob Mode** (Orange / Cyan), **Bow**, **Hold** et le paramètre caché **Feedback** (voir le preset Larsen).
- Les valeurs reçues en MIDI sont transmises à l'hôte par un timer, jamais depuis le thread audio (anti-gel).



Un réglage et le dernier CC reçu



MIDI Learn en attente d'un CC



Assignation confirmée (2 s)



HOLD tenu par la pédale de sustain

7. Fenêtre

ARC s'ouvre à **60 % (default)**, la même taille par défaut que Ring Think et les autres pédales Studio Wiga, et la fenêtre **ne peut jamais être plus petite**, même si le DAW tente de la réduire. Clic droit sur la pédale > **Window size** : **60 % (default)**, **75 %** ou **100 %** (la taille actuelle est cochée). Vous pouvez aussi tirer le bord de la fenêtre entre 60 % et 100 % ; la pédale garde ses proportions et ARC mémorise la taille avec le projet.

8. Presets



Cliquez sur une LED de preset (ou son numéro) pour le charger. Le DAW voit aussi les 8 presets comme des programmes, avec leur nom. Pour garder vos réglages, enregistrez l'état du plugin dans le DAW. Tous les presets utilisent SUSTAIN Infinite, SENS -45 dB et OUTPUT 0 dB.


N°	Preset	Caractère
1	Classic Bow	Le son d'archet de référence : montée moyenne, sustain infini, un peu d'espace.
2	Violin Swell	Montée lente près du chevalet, vibrato vivant : des lignes lyriques, façon violon.
3	Ethereal Flute	Voix HARM, position creuse au milieu de la corde, timbre sombre et beaucoup d'espace.
4	Octave Choir	Voix HARM avec un peu de son direct et une longue réverb : un chœur doux à l'octave.
5	Fifth Shimmer	Voix HARM+ : un halo à l'octave et à la quinte au-dessus de chaque note.
6	Buzz Drone	Attaque rapide tout contre le chevalet, BUZZ prononcé : bourdons granuleux, façon sitar.
7	Slide Lead	Archet rapide, long GLIDE entre les notes, un peu de son direct : des solos chantants.
8	Larsen	Larsen de guitare simulé : chaque note tenue s'épanouit vers sa propre harmonique.

Valeurs des presets


N°	Attack	Release	Voice	Position	Tone	Life	Glide	Buzz	Dry	Bow	Space	Feedb.
1	600 ms	400 ms	Normal	25 %	50 %	30 %	40 ms	0 %	0 %	80 %	25 %	0 %
2	1.2 s	600 ms	Normal	12 %	68 %	55 %	60 ms	0 %	0 %	80 %	35 %	0 %
3	900 ms	1.2 s	Harm	50 %	22 %	40 %	80 ms	0 %	0 %	75 %	60 %	0 %
4	800 ms	1.5 s	Harm	30 %	45 %	50 %	50 ms	0 %	15 %	70 %	70 %	0 %
5	700 ms	1 s	Harm+	35 %	55 %	35 %	40 ms	0 %	0 %	70 %	55 %	0 %
6	300 ms	800 ms	Normal	4 %	90 %	20 %	20 ms	70 %	0 %	75 %	20 %	0 %
7	150 ms	300 ms	Normal	20 %	72 %	40 %	250 ms	10 %	25 %	80 %	20 %	0 %
8	1.2 s	1.2 s	Normal	15 %	75 %	45 %	30 ms	15 %	40 %	85 %	30 %	85 %

Le preset Larsen (larsen simulé)


- Jouez et tenez une note : pendant environ une seconde on entend la note à l'archet (et un peu de guitare directe), puis elle **s'épanouit** : le son d'archet s'efface pendant qu'une harmonique monte, avec la lente respiration d'un vrai larsen.
- L'harmonique est celle qui tombe le plus près des résonances d'un ampli et d'une pièce virtuels : elle dépend donc de la note jouée. Deux notes différentes à la suite ne prennent jamais la même harmonique, et les résonances dérivent lentement.
- Changez de note, repincez ou glissez : le larsen retombe, puis repart sur l'harmonique de la nouvelle note.
- Bendez pendant le larsen : il vacille, puis saute sur l'harmonique qui accroche mieux (parfois plusieurs fois sur un long bend) ; un vibrato large entre deux zones le fait papillonner. Ramenez la corde à sa hauteur de départ : l'harmonique d'origine revient, sans réattaquer.
- Les bends restent suivis jusqu'à environ 30 dB sous SENS (ronflement ignoré), et une attaque forte accroche plus vite (environ 1,2 s contre 2,4 s). L'écran affiche **FEEDBACK x5** (par exemple) quand l'harmonique a pris le dessus.
- **Sans danger** : rien n'est renvoyé vers l'ampli, aucune vraie boucle de larsen ne peut se former ; le niveau du larsen est aligné sur le son d'archet normal et un limiteur doux plafonne les crêtes. La quantité est le paramètre caché **Feedback** (0–100 %, 85 % dans le preset), automatisable dans le DAW et combinable avec tous les autres réglages.



Preset 8 Larsen : l'écran affiche FEEDBACK x5 quand le 5e harmonique a pris le dessus.



Mesuré sur le moteur d'ARC : la note à l'archet s'efface pendant que l'harmonique du larsen monte, puis se stabilise.



Mesuré sur le moteur d'ARC : pendant un bend lent, le larsen saute d'harmonique ; un vibrato large le fait papillonner.

Dix notes jouées à la suite avec le preset Larsen

Note jouée	Larsen sur	Fréquence
Mi2 (82 Hz)	6e harmonique	494 Hz
La2 (110 Hz)	4e harmonique	440 Hz
Ré3 (147 Hz)	3e harmonique	440 Hz
Sol3 (196 Hz)	4e harmonique	784 Hz
Si3 (247 Hz)	2e harmonique	494 Hz
Mi4 (330 Hz)	4e harmonique	1319 Hz
La3 (220 Hz)	6e harmonique	1320 Hz
Mi3 (165 Hz)	3e harmonique	494 Hz
Si2 (123 Hz)	4e harmonique	494 Hz
Do4 (262 Hz)	2e harmonique	523 Hz

Chaque note bascule sur sa propre harmonique et deux notes consécutives n'en partagent jamais. Les résonances dérivant lentement, une autre prise peut légèrement différer.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez ARC **en premier** dans la chaîne d'effets, avant votre simulateur d'ampli et tout drive, modulation ou delay : le suivi de note a besoin d'un signal de guitare direct et propre. Distorsion et delay sonnent très bien **après** ARC.
- Micro manche, son clair, volume de la guitare ouvert, une note à la fois : le suivi le plus fiable.
- Les accordages graves sont suivis jusqu'au Sol#1 (52 Hz) : baryton, **7 cordes** et accordages drop. Sur une corde grave de si ou de la, gardez POSITION vers 25–40 % et TONE un peu plus haut pour la définition ; HARM donne une octave façon violoncelle au-dessus de la corde grave.
- Construisez des accords note par note avec HOLD, puis superposez-les avec SPACE. Glissez lentement sur une corde avec un long GLIDE pour des phrases façon violoncelle.
- Affectez BOW et HOLD à un pédalier MIDI par MIDI Learn, et une pédale d'expression à BOW LEVEL ou SPACE pour des swells.
- Enregistrez le preset Larsen à faible volume et glissez-le sous une partie saturée.

Dépannage

Problème	Solution
Pas de son d'archet	LED BOW allumée et BOW LEVEL monté ? Jouez une note nette ; l'état doit passer de LISTENING à BOWING.
Les notes douces ne sont pas détectées	Baissez SENS (réglage bleu du potard 2).
Des notes partent toutes seules	Montez SENS, ou étouffez les cordes que vous ne jouez pas.
Notes fausses ou qui sautent	Une note à la fois, micro manche, son clair, ARC en premier dans la chaîne.
La note ne s'arrête jamais	SUSTAIN sur Infinite : étouffez la corde, appuyez sur BOW, ou coupez HOLD (vérifiez la pédale de sustain MIDI, CC 64).
Les potards ne règlent pas ce que j'attends	Regardez la LED MODE : orange pour les réglages orange, bleue pour les réglages bleus.
Ma pédale MIDI ne fait rien	Vérifiez que le DAW envoie le MIDI au plugin, refaites le MIDI Learn et regardez la ligne d'état (dernier CC reçu).
Un footswitch MIDI demande deux appuis	Choisissez « MIDI footswitches momentary (toggle each press) » dans le sous-menu MIDI.

10. Caractéristiques techniques

Formats	VST3 (Windows 64 bits, macOS), AU (macOS), universel Apple Silicon + Intel ; listé « Arc », fabricant « Studio Wiga »
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo ; entrée MIDI
Fréquences	44,1 à 192 kHz
Latence	0 échantillon
Suivi de note	Monophonique, d'environ 48 Hz (Sol#1) à 1,4 kHz
Processeur	Environ 3 % d'un cœur pour le moteur d'archet (mesuré hors DAW)
Paramètres	18, tous automatisables (13 réglages, Voice, Knob Mode, Bow, Hold, Feedback)
MIDI	MIDI Learn sur 18 commandes (CC), HOLD sur CC 64 par défaut, footswitches à accrochage ou momentanés, assignations sauvegardées avec le projet
Presets	8 presets d'usine
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 % ; proportions conservées
Stabilité	Anti-gel v2 sous Windows : rendu logiciel, caches refaits par le timer, chien de garde du redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio
Version	2.6.0