ENGLISH



F O G Z

Polyphonic Octave Generator · VST3 · Windows & macOS

User manual · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Presentation

Fog Z is a VST3 effect by Studio Wiga that recreates the **Electro-Harmonix POG2** (Polyphonic Octave Generator). From a single guitar it builds two octaves below and two octaves above every string of a chord, mixes them freely with your dry signal and lets you sculpt them with a swell, a resonant low-pass filter and a detune / rotary effect. Organs, cellos, 12-strings, synth basses, theremins… one fader movement away.

Main features

- **4 polyphonic voices**: -2, -1, +1 and +2 octaves, each with its own fader; chords track cleanly.
- **3 shaping effects**: Attack (note-by-note swell), LP Filter (2-pole, 4 resonances), Detune (chorus to rotary vibrato).
- **DRY FX routing**: four modes send the dry signal through the effects too, shown by a 3-colour LED.
- **8 preset memories** on the pedal and **12 factory sounds** in the host preset menu.
- **MIDI Learn on every control** (right-click on the control); preset and bypass footswitches on CC 80 / 81 by default; Program Change 1-8.
- Mono or stereo in / out. Window 60 % (default), 75 %, 100 % or 125 %, never smaller than the default size.

Signal path

The input is summed to mono and analysed by the octave engine. The four octave voices are mixed with their faders; the upper voices go through Detune. Everything goes through the LP Filter, and the dry signal joins it depending on the DRY FX mode. A soft limiter protects the output and the BYPASS footswitch crossfades in 15 ms.

2. Installation

Windows 11

Copy **Fog Z.vst3** into `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.

macOS

Copy **Fog Z.vst3** into `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, then once, in Terminal: `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Fog Z.vst3"` (removes the download quarantine). Universal binary: Apple Silicon and Intel.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. Fog Z appears as **Fog Z (Studio Wiga)**.

Build from GitHub

Push all files to the root of the repository: the *Actions* tab produces **FogZ-VST3-Windows** and **FogZ-VST3-macOS**.

3. Interface overview

All the controls of the real pedal are here, at the same place. Faders slide, buttons sink, the big knob clicks from preset to preset and the LEDs light up. Hover or move a fader to read its exact value.



#	Element	Role
1	Dry Output	Level of your clean signal.
2	-2 Octaves	Two octaves down.
3	-1 Octave	One octave down.
4	+1 Octave	One octave up.
5	+2 Octaves	Two octaves up.
6	DRY FX LED	Off / red / green / amber.
7	DRY FX button	Sends the dry signal through the effects.
8	Q LED	Brightness = filter resonance.
9	Q button	4 resonance levels.

#	Element	Role
10	Attack	Swell time of each note.
11	LP Filter	Low-pass cutoff.
12	Detune	Chorus / rotary on the upper voices.
13	Preset knob	8 notches: turn = load the preset, hold 3 s = save.
14	Preset LEDs 1-8	Selected memory.
15	PRESET LED	On = loaded, fast blink = edited.
16	PRESET footswitch	Load / next preset.
17	BYPASS LED	On = effect active.
18	BYPASS footswitch	Effect on / off.

Double-click a fader to go back to its default value. Right-click a control for its MIDI Learn; right-click anywhere opens the menu (size, factory sounds, MIDI).

4. Controls in detail

Voice mix

Every fader goes from silence (bottom) to +3.9 dB (top); the 80 % mark is unity gain, exactly like the original pedal where the dry fader at the top gives back your level.

DRY OUTPUT — Your clean, untouched guitar. Lower it to hear only the octaves (cello, synth, theremin sounds). With DRY FX on, the dry signal also goes through Attack / LP / Detune.

-2 OCTAVES — Two octaves down (¼ of the frequency): deep sub, 16' organ foot or synth bass. Very powerful, use it gently with chords.

-1 OCTAVE — One octave down (½ of the frequency): bass guitar, baritone, cello. The most natural of the voices.

+1 OCTAVE — One octave up (×2): 12-string, mandolin, glassy organ. The base of theremin and choir sounds.

+2 OCTAVES — Two octaves up (×4): bells, whistle, harmonics. Goes through Detune together with +1.

Position	0 %	25 %	50 %	64 %	80 %	100 %
Level	off	-20.2 dB	-8.2 dB	-3.9 dB	0.0 dB	+3.9 dB

Playing chords

The engine splits your guitar into about 190 narrow bands and only lets the strongest band of each partial speak, so every string of a chord gets its own octave. Open chords and power chords track very well. Close intervals in the low register (a minor second on the low strings) can beat slightly, like on the hardware: lower -2 or play the low part as a single note.

ATTACK

Fade-in time of the octave voices, note by note: every new note swells in on its own, even inside a chord. The curve starts slowly and finishes firmly, and the note is held up while it swells (up to +9.5 dB) so the swell really ends loud: the famous reverse / violin effect. At the bottom, Attack is off.

Position	0 %	2 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Attack	OFF	10 ms	38 ms	163 ms	700 ms	3.00 s

LP FILTER

Cutoff of the 2-pole resonant low-pass filter. All octave voices go through it (and the dry signal in DRY FX green or amber). Low settings give round organ and cello tones, high settings leave everything open.

Position	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Cutoff	50 Hz	218 Hz	949 Hz	4.1 kHz	18.0 kHz

DETUNE

Acts on the +1 and +2 voices only (and the dry signal in DRY FX amber). Speed and depth rise together: slow chorus for 12-string sounds at the bottom, fast chorus then real pitch vibrato (rotary speaker, theremin) at the top.

Position	Rate	Depth	Vibrato	Pitch swing
0 %	—	—	—	—
25 %	0.56 Hz	1.03 ms	0 %	±0.03 st
50 %	1.77 Hz	1.41 ms	0 %	±0.14 st
75 %	3.81 Hz	1.55 ms	49 %	±0.32 st
88 %	5.18 Hz	1.53 ms	80 %	±0.43 st
100 %	6.65 Hz	1.45 ms	85 %	±0.52 st

DRY FX button and LED

Each press cycles through four routings of the dry signal; a message bubble names the new mode. The LED above the button shows it:

LED	Routing
OFF	Dry signal clean, the effects only act on the octaves
RED	Dry → Attack
GREEN	Dry → Attack + LP Filter
AMBER	Dry → Attack + LP Filter + Detune



DRY FX LED off, red, green, amber (top), Q LED brightness (bottom).

Q button and LED

Four resonance levels for the LP Filter. The LED gets brighter with the resonance: off = flat (Q 0.7), then 1.5, 3.2 and 7.5 for a vocal, wah-like peak. The level is automatically compensated so high Q doesn't jump out.

5. Preset knob, LEDs and footswitches

Fog Z has eight preset memories, like the pedal. Each one stores the eight faders and the DRY FX and Q modes (not the bypass).



Gesture	Effect
Turn	Drag up / right, or use the mouse wheel. The knob is a rotary switch: it jumps from notch to notch and loads that preset at once. Stops at 1 and 8.
Click	Reloads the current preset (handy after editing it).
Hold 3 s	Saves the current sound into the selected memory. After 2 s all preset LEDs blink, at 3 s the sound is stored.



Preset LEDs 1-8	The lit LED shows the selected memory. They all blink while saving.
PRESET LED (red)	On: the selected preset is loaded. Fast blink: a fader or a button has changed since (the preset is edited).
PRESET footswitch	Loads the selected preset. If it is already loaded, goes to the next one (8 → 1). If it was edited, reloads it.
BYPASS footswitch	Effect on / off with a 15 ms crossfade, no click. The BYPASS LED is on when the effect is active.

6. MIDI


Fog Z receives MIDI on its track, on any channel (in Reaper: arm the track and pick your MIDI input, with monitoring on, or route a MIDI item to it).

MIDI Learn (new in v1.4)


- **Right-click a control** (any fader, DRY FX, Q, the preset knob or a footswitch): the menu starts with the control's name and **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**. Choose it, then move an expression pedal or press a MIDI button: the first CC received is assigned. For a footswitch, the press (value 64 or more) is what gets learnt. The learning message itself does not change the sound.
- While waiting, the message bubble shows **MIDI LEARN: move a control for <control>**, then **<control> = CC n** for 2 seconds.
- **Clear MIDI: <control>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same MIDI Learn again) stops waiting.
- A CC number drives only one control: learning a CC already used elsewhere removes it from the other control.
- Right-click anywhere else > **MIDI**: **Learn: <control> (CC n)** for all 13 controls, **Cancel MIDI learn**, **Reset MIDI to defaults (footswitches CC 80 / 81)** and **Latching MIDI pedals**.
- Assignments are **saved with your project**. Projects made before v1.4 keep CC 80 / 81 on the footswitches.

Control	Default CC	Type
Dry Output, -2 Octaves, -1 Octave, +1 Octave, +2 Octaves	none	Continuous: 0-127 = 0-100 % (smoothed)
Attack, LP Filter, Detune	none	Continuous: 0-127 = 0-100 % (smoothed)
Dry FX	none	Selector, 4 positions (0-31 off, 32-63 red, 64-95 green, 96-127 amber)
Filter Q	none	Selector, 4 positions (0-31, 32-63, 64-95, 96-127)
Preset knob	none	Selector, 8 notches (16 values each): loads preset 1-8 when the notch changes
Preset footswitch	CC 80	Footswitch, momentary (each press); latching option
Bypass footswitch	CC 81	Footswitch, momentary (each press toggles); latching option
Presets 1-8	Program Change 1-8	Loads pedal memories 1 to 8 (fixed)


Latching MIDI pedals (right-click on a footswitch or MIDI menu): for controllers whose buttons send 127 / 0 on alternate presses. Off (default): a footswitch acts when the value goes to 64 or more (momentary button). On: every change of state counts as a press.



Left: right-click on the DETUNE fader (Plugin size open). Right: right-click on the BYPASS footswitch.



Right-click elsewhere: MIDI menu with all 13 learnable controls.



Message bubble during MIDI Learn: waiting, then confirmation.

Automatable parameters

Parameter	Range
Dry Output, -2, -1, +1, +2	0 – 100 %
Attack	Off, 10 ms – 3 s
LP Filter	50 Hz – 18 kHz
Detune	0 – 100 %
Dry FX	4 modes
Filter Q	4 levels
Bypass	on / off

7. Window

The window opens at **60 % (default)** and can never be made smaller. Right-click > **Plugin size**: **60 % (default)**, **75 %**, **100 %** or **125 %**, or drag the bottom-right corner (proportions kept).

There is no permanent status line: a **message bubble** shows the value of the fader you move or hover, the new DRY FX / Q mode, and the MIDI Learn messages.

Everything (faders, the 8 memories, the selected preset, MIDI assignments, latching option, window size) is saved with your project.

Gesture cheat sheet

Gesture	Effect
Drag a fader	Change the value
Double-click a fader	Default value
Hover a fader	Show its value
Click DRY FX / Q	Next mode
Drag / wheel on the knob	Change preset (loaded at once)
Click the knob	Reload the preset
Hold the knob 3 s	Save
Right-click a control	MIDI Learn / Clear MIDI for that control, then the menu
Right-click elsewhere	Menu: size, factory sounds, MIDI

8. Presets

Fog Z ships with twelve sounds. They are listed in the preset drop-down of the plug-in window (top-left in Reaper) and in right-click > **Factory sounds**: choosing one loads it on the faders without changing the 8 memories. Sounds 1 to 8 are also stored in the eight memories of the pedal; right-click > **Restore factory sounds in presets 1-8** puts them back.

Table: fader positions in %, DRY FX colour and Q level (1 to 4).

#	Name	Dry	-2	-1	+1	+2	Att	LP	Det	Dry FX	Q
1	Organ Pad	60	26	70	62	30	45	62	35	AMBER	1
2	Baritone Growl	35	30	85	0	0	0	55	0	OFF	3
3	Theremin-ish	0	0	0	92	0	56	50	88	OFF	2
4	Cello	0	0	86	10	0	50	40	12	RED	2
5	Lower + Upper Clean	80	0	62	58	0	0	100	0	OFF	1
6	Organ Drawbars	70	56	70	66	52	0	80	28	GREEN	1
7	Glass Choir	56	0	40	68	82	60	74	40	RED	2
8	Sub Synth Bass	20	66	85	0	0	8	30	0	GREEN	4
9	12-String Shimmer	80	0	0	62	0	0	100	22	OFF	1
10	Reverse Swell	62	0	92	84	30	80	78	18	RED	1
11	Leslie Rotary	62	0	66	66	48	0	70	85	AMBER	1
12	Fog Horn	0	80	55	25	0	30	25	15	GREEN	4

1. Organ Pad · Pedal memory 1

A warm organ pad: every voice, a soft swell, dry signal through the whole effect chain with a slow rotary chorus.

2. Baritone Growl · Pedal memory 2

Dry and lower octaves through a darker filter: a baritone guitar with a growl.

3. Theremin-ish · Pedal memory 3

Only the upper octave, a round low-pass and a fast vibrato with a slow fade-in: a theremin-like sine voice. Play slow melodies on the high strings.

4. Cello · Pedal memory 4

The lower octave alone, a slow bow-like attack and a dark filter: play single lines in the middle of the neck.

5. Lower + Upper Clean · Pedal memory 5

The classic: your guitar with one octave below and one above, no effect. Thick, clean and natural.

6. Organ Drawbars · Pedal memory 6

All voices up, like an organ with every drawbar pulled out. Dry through Attack + LP.

7. Glass Choir · Pedal memory 7

Upper voices with a swell and a light chorus: an airy choir / glass harmonica. Great with arpeggios.

8. Sub Synth Bass · Pedal memory 8

Huge sub octaves, a resonant filter (Q 4) and a short swell: a synth bass from your guitar's low strings.

9. 12-String Shimmer · Host menu only

Your guitar plus the upper octave with a gentle chorus: a shimmering 12-string.

10. Reverse Swell · Host menu only

Long, strong swell on the octaves and the dry: the note comes from nowhere and ends loud. Play a chord and let it bloom.

11. Leslie Rotary · Host menu only

Organ voicing with the Detune near the top: fast rotary speaker on the upper voices and the dry signal.

12. Fog Horn · Host menu only

Sub octaves only, a resonant low filter and a slow attack: a foghorn-like drone.

9. Tips

- **Reaper chain**: guitar track > tuner > **Fog Z** > drive / fuzz > amp sim > delay / reverb. Octave generators track best on a clean, unprocessed guitar: put Fog Z first, before any distortion.
- **Low-tuned 7-string**: -2 on a low B or A goes below the useful range; keep -2 low or off and use -1 for weight, or add +1 for a 12-string sheen on riffs. Sub Synth Bass and Fog Horn work on single low notes rather than chords.
- **Octave fuzz**: put a fuzz after Fog Z and raise +1: the classic octave-up fuzz, but polyphonic.
- **Hammond-ish**: Dry 70 % · -1 70 % · +1 65 % · +2 45 % · Detune 85 % · DRY FX amber.
- **Violin section**: Dry 0 · -1 50 % · +1 70 % · Attack 70 % · Detune 40 %.
- **Wah filter**: LP at 55 % with Q 4, then put the LP Filter on an expression pedal with MIDI Learn.
- **Live with a Chocolate Plus**: learn BYPASS and PRESET on two buttons, Attack or Detune on an expression pedal.

Troubleshooting

Problem	Solution
No octave, only dry	Raise the octave faders; check that the BYPASS LED is on.
Too much low end	Lower -2, or close the LP Filter a little. Fog Z already cuts below 16 Hz.
Beeps when not playing	The idle gate keeps octaves silent until 12 dB above the background noise. If a very loud hum remains, lower it at the source.
Octaves warble on chords	Normal for very close low intervals; lower -2, play the low part as single notes, or put Fog Z before distortion.
Notes don't swell	Attack is at the bottom (OFF). Raise it; for the dry too, set DRY FX red / green / amber.
PRESET LED blinks	The loaded preset was edited. Click the knob or press PRESET to reload it, or hold the knob 3 s to save.
A footswitch fires twice / every other press	Toggle Latching MIDI pedals to match your controller.
MIDI does nothing	Check that the track receives MIDI, then right-click the control > MIDI Learn.
macOS: plug-in not found	Run the xattr command of the installation section, then rescan.

10. Specifications

Format	VST3, 64-bit · Windows 10/11 · macOS 10.13+ universal (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo input, mono or stereo output
Sample rates	44.1 to 192 kHz (lower internal rate above 88 kHz)
Latency	0 sample reported · dry untouched · octave voices ≈ 1.3 ms internal delay
Octave engine	≈ 190 complex band-pass filters (3-stage), about 3 bands per semitone above 360 Hz; per-band noise gate, stop follower, idle gate
Voices	Dry, -2, -1, +1, +2 octaves, each 0 … +3.9 dB (0 dB at the 80 % mark)
Effects	Attack 10 ms … 3 s · LP 50 Hz … 18 kHz, 4 Q · Detune 0.15 … 6.6 Hz
Presets	8 memories on the pedal · 12 factory sounds · saved with the project
MIDI	MIDI Learn on 13 controls (footswitches CC 80 / 81 by default), latching option, Program Change 1-8, any channel
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %, 125 %; resizable by the corner
Stability	Windows anti-freeze v2: the interface never blocks the host
Name in the DAW	Fog Z (Studio Wiga) · version 1.4.0

Inspired by the Electro-Harmonix POG2. Electro-Harmonix and POG are trademarks of their owners; Fog Z is an independent tribute by Studio Wiga and is not affiliated with them. Built with JUCE.

FRANÇAIS



F O G Z

Générateur d'octaves polyphonique · VST3 · Windows & macOS

Notice d'utilisation · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Fog Z est un effet VST3 Studio Wiga qui reproduit l'**Electro-Harmonix POG2** (Polyphonic Octave Generator). À partir d'une seule guitare, il crée deux octaves en dessous et deux octaves au-dessus de chaque corde d'un accord, les mélange librement avec ton son direct et te laisse les sculpter avec une montée de volume, un filtre passe-bas résonant et un detune / effet rotatif. Orgues, violoncelles, 12 cordes, basses synthé, thérémines… à un mouvement de fader.

Points forts

- **4 voix polyphoniques** : -2, -1, +1 et +2 octaves, chacune avec son fader ; les accords sont suivis proprement.
- **3 effets** : Attack (montée note par note), LP Filter (2 pôles, 4 résonances), Detune (du chorus au vibrato rotatif).
- **Routage DRY FX** : quatre modes envoient aussi le son direct dans les effets, indiqués par une LED 3 couleurs.
- **8 mémoires** sur la pédale et **12 sons d'usine** dans le menu de presets de l'hôte.
- **MIDI Learn sur toutes les commandes** (clic droit sur la commande) ; footswitchs PRESET et BYPASS sur CC 80 / 81 par défaut ; Program Change 1-8.
- Entrée / sortie mono ou stéréo. Fenêtre 60 % (par défaut), 75 %, 100 % ou 125 %, jamais plus petite que la taille par défaut.

Chemin du signal

L'entrée est sommée en mono puis analysée par le moteur d'octaves. Les quatre voix sont dosées par leurs faders ; les voix aiguës passent par le Detune. Le tout traverse le LP Filter, que le son direct rejoint selon le mode DRY FX. Un limiteur doux protège la sortie et le footswitch BYPASS fait un fondu de 15 ms.

2. Installation

Windows 11

Copie **Fog Z.vst3** dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.

macOS

Copie **Fog Z.vst3** dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, puis une seule fois, dans le Terminal : `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Fog Z.vst3"` (retire la quarantaine du téléchargement). Binaire universel : Apple Silicon et Intel.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. Fog Z apparaît sous le nom **Fog Z (Studio Wiga)**.

Compilation GitHub

Pousse tous les fichiers à la racine du dépôt : l'onglet *Actions* produit **FogZ-VST3-Windows** et **FogZ-VST3-macOS**.

3. Vue d'ensemble de l'interface

Toutes les commandes de la vraie pédale sont là, au même endroit. Les faders glissent, les boutons s'enfoncent, le gros bouton passe d'un cran à l'autre et les LED s'allument. Survole ou bouge un fader pour lire sa valeur exacte.



#	Élément	Rôle
1	Dry Output	Niveau du son direct.
2	-2 Octaves	Deux octaves plus bas.
3	-1 Octave	Une octave plus bas.
4	+1 Octave	Une octave plus haut.
5	+2 Octaves	Deux octaves plus haut.
6	LED DRY FX	Éteinte / rouge / verte / ambre.
7	Bouton DRY FX	Envoie le son direct dans les effets.
8	LED Q	Luminosité = résonance du filtre.
9	Bouton Q	4 niveaux de résonance.

#	Élément	Rôle
10	Attack	Temps de montée de chaque note.
11	LP Filter	Coupure du passe-bas.
12	Detune	Chorus / rotatif sur les voix aiguës.
13	Bouton de preset	8 crans : tourner = charger le preset, maintenir 3 s = sauvegarder.
14	LED de preset 1-8	Mémoire sélectionnée.
15	LED PRESET	Fixe = chargé, clignote vite = modifié.
16	Footswitch PRESET	Charger / preset suivant.
17	LED BYPASS	Allumée = effet actif.
18	Footswitch BYPASS	Effet / bypass.

Double-clic sur un fader : retour à la valeur par défaut. Clic droit sur une commande : son MIDI Learn ; clic droit ailleurs : le menu (taille, sons d'usine, MIDI).

4. Les commandes en détail

Mélange des voix

Chaque fader va du silence (en bas) à +3,9 dB (en haut) ; le repère 80 % correspond au gain unité, comme sur la pédale d'origine où le fader direct en haut rend ton niveau.

DRY OUTPUT — Ta guitare, propre et intacte. Baisse-le pour n'entendre que les octaves (violoncelle, synthé, thérémine). Avec DRY FX actif, le son direct passe aussi par Attack / LP / Detune.

-2 OCTAVES — Deux octaves plus bas (¼ de la fréquence) : sub profond, pied de 16' d'orgue ou basse synthé. Très puissant, à doser avec les accords.

-1 OCTAVE — Une octave plus bas (½ de la fréquence) : basse, baryton, violoncelle. La plus naturelle des voix.

+1 OCTAVE — Une octave plus haut (×2) : 12 cordes, mandoline, orgue cristallin. La base des sons de thérémine et de chœur.

+2 OCTAVES — Deux octaves plus haut (×4) : cloches, sifflet, harmoniques. Passe dans le Detune avec +1.

Position	0 %	25 %	50 %	64 %	80 %	100 %
Niveau	coupé	-20,2 dB	-8,2 dB	-3,9 dB	0,0 dB	+3,9 dB

Jouer des accords

Le moteur découpe ta guitare en environ 190 bandes étroites et ne laisse parler que la bande la plus forte de chaque partiel : chaque corde d'un accord obtient sa propre octave. Les accords ouverts et les power chords sont très bien suivis. Les intervalles serrés dans le grave (seconde mineure sur les cordes graves) peuvent battre légèrement, comme sur la pédale : baisse -2 ou joue la partie grave en note seule.

ATTACK

Temps de montée des voix d'octave, note par note : chaque nouvelle note monte seule, même dans un accord. La courbe démarre lentement et finit franchement, et la note est soutenue pendant la montée (jusqu'à +9,5 dB) pour finir fort : le fameux effet reverse / violon. En bas, Attack est coupé.

Position	0 %	2 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Attack	COUPÉ	10 ms	38 ms	163 ms	700 ms	3,00 s

LP FILTER

Fréquence de coupure du filtre passe-bas résonant 2 pôles. Toutes les voix d'octave le traversent (et le son direct en DRY FX vert ou ambre). Réglages bas : sons ronds d'orgue et de violoncelle ; réglages hauts : tout reste ouvert.

Position	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Coupure	50 Hz	218 Hz	949 Hz	4,1 kHz	18,0 kHz

DETUNE

Agit seulement sur les voix +1 et +2 (et le son direct en DRY FX ambre). Vitesse et profondeur montent ensemble : chorus lent pour les sons de 12 cordes en bas, chorus rapide puis vrai vibrato de hauteur (cabine rotative, thérémine) en haut.

Position	Vitesse	Profondeur	Vibrato	Écart de hauteur
0 %	—	—	—	—
25 %	0,56 Hz	1,03 ms	0 %	±0,03 dt
50 %	1,77 Hz	1,41 ms	0 %	±0,14 dt
75 %	3,81 Hz	1,55 ms	49 %	±0,32 dt
88 %	5,18 Hz	1,53 ms	80 %	±0,43 dt
100 %	6,65 Hz	1,45 ms	85 %	±0,52 dt

Bouton et LED DRY FX

Chaque appui passe au routage suivant du son direct ; une bulle de message nomme le nouveau mode. La LED au-dessus du bouton l'indique :

LED	Routage
ÉTEINTE	Son direct propre, les effets n'agissent que sur les octaves
ROUGE	Direct → Attack
VERTE	Direct → Attack + LP Filter
AMBRE	Direct → Attack + LP Filter + Detune



LED DRY FX éteinte, rouge, verte, ambre (en haut), luminosité de la LED Q (en bas).

Bouton et LED Q

Quatre niveaux de résonance pour le LP Filter. La LED brille de plus en plus avec la résonance : éteinte = plat (Q 0,7), puis 1,5, 3,2 et 7,5 pour un pic vocal façon wah. Le niveau est compensé automatiquement pour qu'un Q élevé ne ressorte pas trop.

5. Bouton de preset, LED et footswitchs

Fog Z a huit mémoires de presets, comme la pédale. Chacune garde les huit faders et les modes DRY FX et Q (pas le bypass).



Geste	Effet
Tourner	Glisser vers le haut / la droite, ou molette. Le bouton est un sélecteur à crans : il passe d'un cran à l'autre et charge aussitôt le preset. Butées en 1 et 8.
Clic	Recharge le preset en cours (pratique après l'avoir modifié).
Maintenir 3 s	Sauvegarde le son actuel dans la mémoire sélectionnée. Après 2 s toutes les LED de preset clignotent, à 3 s le son est enregistré.



LED de preset 1-8	La LED allumée indique la mémoire sélectionnée. Elles clignotent toutes pendant la sauvegarde.
LED PRESET (rouge)	Fixe : le preset sélectionné est chargé. Clignotement rapide : un fader ou un bouton a changé depuis (preset modifié).
Footswitch PRESET	Charge le preset sélectionné. S'il est déjà chargé, passe au suivant (8 → 1). S'il a été modifié, le recharge.
Footswitch BYPASS	Effet / bypass avec un fondu de 15 ms, sans clic. La LED BYPASS est allumée quand l'effet est actif.

6. MIDI


Fog Z reçoit le MIDI de sa piste, sur tous les canaux (dans Reaper : arme la piste et choisis ton entrée MIDI, monitoring actif, ou envoie-lui un item MIDI).

MIDI Learn (nouveau en v1.4)


- **Clic droit sur une commande** (un fader, DRY FX, Q, le bouton de preset ou un footswitch) : le menu commence par le nom de la commande et **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. Choisis-le puis bouge une pédale d'expression ou appuie sur un bouton MIDI : le premier CC reçu est affecté. Pour un footswitch, c'est l'appui (valeur 64 ou plus) qui est appris. Ce message d'apprentissage ne modifie pas le son.
- Pendant l'attente, la bulle de message affiche **MIDI LEARN: move a control for <commande>**, puis **<commande> = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** retire l'affectation ; **Cancel MIDI learn** (ou un nouveau choix du même MIDI Learn) annule l'attente.
- Un numéro de CC ne pilote qu'une commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande.
- Clic droit ailleurs > **MIDI** : **Learn: <commande> (CC n)** pour les 13 commandes, **Cancel MIDI learn**, **Reset MIDI to defaults (footswitches CC 80 / 81)** et **Latching MIDI pedals**.
- Les affectations sont **sauvegardées avec le projet**. Les projets antérieurs à la v1.4 gardent CC 80 / 81 sur les footswitchs.

Commande	CC par défaut	Type
Dry Output, -2 Octaves, -1 Octave, +1 Octave, +2 Octaves	aucun	Continu : 0-127 = 0-100 % (lissé)
Attack, LP Filter, Detune	aucun	Continu : 0-127 = 0-100 % (lissé)
Dry FX	aucun	Sélecteur 4 positions (0-31 éteinte, 32-63 rouge, 64-95 verte, 96-127 ambre)
Filter Q	aucun	Sélecteur 4 positions (0-31, 32-63, 64-95, 96-127)
Bouton de preset	aucun	Sélecteur 8 crans (16 valeurs chacun) : charge le preset 1-8 quand le cran change
Footswitch PRESET	CC 80	Footswitch momentané (chaque appui) ; option à accrochage
Footswitch BYPASS	CC 81	Footswitch momentané (chaque appui bascule) ; option à accrochage
Presets 1-8	Program Change 1-8	Charge les mémoires 1 à 8 (fixe)


Latching MIDI pedals (clic droit sur un footswitch ou menu MIDI) : pour les contrôleurs dont les boutons envoient 127 / 0 en alternance. Désactivé (par défaut) : un footswitch agit quand la valeur passe à 64 ou plus (bouton momentané). Activé : chaque changement d'état compte comme un appui.



À gauche : clic droit sur le fader DETUNE (sous-menu Plugin size ouvert). À droite : clic droit sur le footswitch BYPASS.



Clic droit ailleurs : menu MIDI avec les 13 commandes apprenables.



Bulle de message pendant le MIDI Learn : attente, puis confirmation.

Paramètres automatisables

Paramètre	Plage
Dry Output, -2, -1, +1, +2	0 – 100 %
Attack	Coupé, 10 ms – 3 s
LP Filter	50 Hz – 18 kHz
Detune	0 – 100 %
Dry FX	4 modes
Filter Q	4 niveaux
Bypass	actif / coupé

7. Fenêtre

La fenêtre s'ouvre à **60 % (default)** et ne peut jamais être plus petite. Clic droit > **Plugin size** : **60 % (default)**, **75 %**, **100 %** ou **125 %**, ou tire le coin inférieur droit (proportions conservées).

Il n'y a pas de ligne d'état permanente : une **bulle de message** affiche la valeur du fader que tu bouges ou survoles, le nouveau mode DRY FX / Q et les messages du MIDI Learn.

Tout (faders, les 8 mémoires, le preset sélectionné, les affectations MIDI, l'option à accrochage, la taille de fenêtre) est enregistré avec le projet.

Aide-mémoire des gestes

Geste	Effet
Glisser un fader	Changer la valeur
Double-clic sur un fader	Valeur par défaut
Survoler un fader	Afficher sa valeur
Clic sur DRY FX / Q	Mode suivant
Glisser / molette sur le bouton	Changer de preset (chargé aussitôt)
Clic sur le bouton	Recharger le preset
Maintenir le bouton 3 s	Sauvegarder
Clic droit sur une commande	MIDI Learn / Clear MIDI de cette commande, puis le menu
Clic droit ailleurs	Menu : taille, sons d'usine, MIDI

8. Presets

Fog Z est livré avec douze sons. Ils sont dans le menu déroulant de presets de la fenêtre du plugin (en haut à gauche dans Reaper) et dans clic droit > **Factory sounds** : en choisir un le charge sur les faders sans changer les 8 mémoires. Les sons 1 à 8 sont aussi rangés dans les huit mémoires de la pédale ; clic droit > **Restore factory sounds in presets 1-8** les remet en place.

Tableau : positions des faders en %, couleur DRY FX et niveau de Q (1 à 4).

#	Nom	Dry	-2	-1	+1	+2	Att	LP	Det	Dry FX	Q
1	Organ Pad	60	26	70	62	30	45	62	35	AMBRE	1
2	Baritone Growl	35	30	85	0	0	0	55	0	ÉTEINTE	3
3	Theremin-ish	0	0	0	92	0	56	50	88	ÉTEINTE	2
4	Cello	0	0	86	10	0	50	40	12	ROUGE	2
5	Lower + Upper Clean	80	0	62	58	0	0	100	0	ÉTEINTE	1
6	Organ Drawbars	70	56	70	66	52	0	80	28	VERTE	1
7	Glass Choir	56	0	40	68	82	60	74	40	ROUGE	2
8	Sub Synth Bass	20	66	85	0	0	8	30	0	VERTE	4
9	12-String Shimmer	80	0	0	62	0	0	100	22	ÉTEINTE	1
10	Reverse Swell	62	0	92	84	30	80	78	18	ROUGE	1
11	Leslie Rotary	62	0	66	66	48	0	70	85	AMBRE	1
12	Fog Horn	0	80	55	25	0	30	25	15	VERTE	4

1. Organ Pad · Mémoire de la pédale 1

Nappe d'orgue chaude : toutes les voix, une montée douce, le direct dans toute la chaîne d'effets avec un chorus rotatif lent.

2. Baritone Growl · Mémoire de la pédale 2

Direct et octaves graves dans un filtre plus sombre : une guitare baryton qui gronde.

3. Theremin-ish · Mémoire de la pédale 3

Seulement l'octave aiguë, un passe-bas rond et un vibrato rapide avec une montée lente : une voix sinusoïdale façon thérémine. Joue des mélodies lentes sur les cordes aiguës.

4. Cello · Mémoire de la pédale 4

L'octave grave seule, une attaque lente comme un archet et un filtre sombre : joue des lignes en notes seules au milieu du manche.

5. Lower + Upper Clean · Mémoire de la pédale 5

Le classique : ta guitare avec une octave en dessous et une au-dessus, sans effet. Épais, propre et naturel.

6. Organ Drawbars · Mémoire de la pédale 6

Toutes les voix ouvertes, comme un orgue tous tirants sortis. Direct dans Attack + LP.

7. Glass Choir · Mémoire de la pédale 7

Voix aiguës avec une montée et un léger chorus : un chœur aérien / harmonica de verre. Superbe en arpèges.

8. Sub Synth Bass · Mémoire de la pédale 8

Octaves graves énormes, filtre résonant (Q 4) et montée courte : une basse synthé avec les cordes graves de ta guitare.

9. 12-String Shimmer · Menu de l'hôte seulement

Ta guitare plus l'octave aiguë avec un chorus doux : une 12 cordes scintillante.

10. Reverse Swell · Menu de l'hôte seulement

Montée longue et forte sur les octaves et le direct : la note sort de nulle part et finit fort. Joue un accord et laisse-le s'épanouir.

11. Leslie Rotary · Menu de l'hôte seulement

Registration d'orgue avec le Detune presque en haut : cabine rotative rapide sur les voix aiguës et le direct.

12. Fog Horn · Menu de l'hôte seulement

Octaves graves seules, filtre grave résonant et attaque lente : un bourdon de corne de brume.

9. Conseils d'utilisation

- **Chaîne Reaper** : piste guitare > accordeur > **Fog Z** > overdrive / fuzz > simulateur d'ampli > delay / reverb. Un générateur d'octaves suit mieux une guitare propre et non traitée : place Fog Z en premier, avant toute saturation.
- **7 cordes accordée grave** : -2 sur un si ou un la grave descend sous la zone utile ; garde -2 bas ou coupé et utilise -1 pour le poids, ou ajoute +1 pour un brillant de 12 cordes sur les riffs. Sub Synth Bass et Fog Horn fonctionnent sur des notes graves seules plutôt que sur des accords.
- **Fuzz octave** : place une fuzz après Fog Z et monte +1 : la fuzz octave classique, mais polyphonique.
- **Façon Hammond** : Dry 70 % · -1 70 % · +1 65 % · +2 45 % · Detune 85 % · DRY FX ambre.
- **Section de violons** : Dry 0 · -1 50 % · +1 70 % · Attack 70 % · Detune 40 %.
- **Filtre wah** : LP à 55 % avec Q 4, puis mets le LP Filter sur une pédale d'expression avec le MIDI Learn.
- **En live avec un Chocolate Plus** : apprends BYPASS et PRESET sur deux boutons, Attack ou Detune sur une pédale d'expression.

Dépannage

Problème	Solution
Pas d'octave, seulement le direct	Monte les faders d'octave ; vérifie que la LED BYPASS est allumée.
Trop de grave	Baisse -2 ou ferme un peu le LP Filter. Fog Z coupe déjà sous 16 Hz.
Des bips quand on ne joue pas	La porte de repos garde les octaves muettes jusqu'à 12 dB au-dessus du bruit de fond. Si un ronflement très fort reste, réduis-le à la source.
Les octaves ondulent sur les accords	Normal pour des intervalles graves très serrés ; baisse -2, joue la partie grave en notes seules, ou place Fog Z avant la distorsion.
Les notes ne montent pas	Attack est en bas (coupé). Monte-le ; pour le direct aussi, mets DRY FX en rouge / vert / ambre.
La LED PRESET clignote	Le preset chargé a été modifié. Clique sur le bouton ou appuie sur PRESET pour le recharger, ou maintiens le bouton 3 s pour sauvegarder.
Un footswitch agit deux fois / un appui sur deux	Change l'option Latching MIDI pedals selon ton contrôleur.
Le MIDI ne fait rien	Vérifie que la piste reçoit le MIDI, puis clic droit sur la commande > MIDI Learn.
macOS : plugin introuvable	Lance la commande xattr de la section installation, puis rescanne.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3, 64 bits · Windows 10/11 · macOS 10.13+ universel (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo
Fréquences	44,1 à 192 kHz (fréquence interne réduite au-dessus de 88 kHz)
Latence	0 échantillon annoncé · direct intact · voix d'octave ≈ 1,3 ms de retard interne
Moteur	≈ 190 filtres passe-bande complexes (3 étages), environ 3 bandes par demi-ton au-dessus de 360 Hz ; porte de bruit par bande, suiveur d'arrêt, porte de repos
Voix	Direct, -2, -1, +1, +2 octaves, chacune 0 … +3,9 dB (0 dB au repère 80 %)
Effets	Attack 10 ms … 3 s · LP 50 Hz … 18 kHz, 4 Q · Detune 0,15 … 6,6 Hz
Presets	8 mémoires sur la pédale · 12 sons d'usine · enregistrés avec le projet
MIDI	MIDI Learn sur 13 commandes (footswitchs CC 80 / 81 par défaut), option à accrochage, Program Change 1-8, tous canaux
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 %, 125 % ; redimensionnable par le coin
Stabilité	Anti-gel v2 de la fenêtre sous Windows : l'interface ne bloque jamais l'hôte
Nom dans le DAW	Fog Z (Studio Wiga) · version 1.4.0

Inspiré de l'Electro-Harmonix POG2. Electro-Harmonix et POG sont des marques de leurs propriétaires ; Fog Z est un hommage indépendant de Studio Wiga, sans lien avec eux. Construit avec JUCE.