ENGLISH



W A C K ' D

Chorus / Flanger · VST3 · Windows & macOS

User manual · version 1.7.0

STUDIO WIGA

1. Presentation

Wack'd flangerus is a Studio Wiga VST3 plugin modelled on the **Ibanez CF7 Chorus/Flanger** from the Tone-Lok series (1999). Like the pedal, it combines a chorus and a flanger built around a digital delay chip (Mitsubishi M50198), with four knobs, a MODE switch and the famous KRAZY switch whose Wack'd position turns the pedal into a vibrato and a ring-mod-like noise machine.

The model was built from the original CF7 schematic: triangle LFO, speed pot law, the extra modulation injected by the Krazy switch, the equal-weight dry/effect mixers and the inverted second output. The interface reproduces the Wack'd flangerus artwork with real, animated controls.

Main features

- Chorus and flanger, each with a Normal and a Wack'd voice: four characters in one pedal.
- Speed, Depth, Delay Time and Regen as on the CF7, all automatable.
- **MIDI Learn on every control** (right-click on the control), with the classic CC 20 to 27 as defaults, saved with your project.
- LED and 9-segment meter: ice blue in Chorus, amber in Flanger.
- Status line that appears only while a knob moves (or while MIDI Learn is waiting).
- Stereo output that stays mono-compatible by default, or the original CF7 inverted output.
- 9 factory presets (including My Road), 9 user slots, MIDI Program Change 1 to 9.
- Window size 60 % (default), 75 % or 100 %; never smaller than the default size. Windows 11 and macOS (Intel and Apple Silicon).

2. Installation

Windows 11

Copy **Wackd.vst3** into `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.

macOS

Unzip the download, then copy **Wackd.vst3** into `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` (universal binary: Intel and Apple Silicon).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST: click **Re-scan** (or *Clear cache/re-scan* if the plugin was already installed). The plugin appears as **Wackd** by **Studio Wiga** in the FX browser.

Build from GitHub

Each push to the repository starts the build in the *Actions* tab (Windows and macOS); download the artifact of the latest run.

3. Interface overview



The numbers refer to the table below.

#	Element	Role
1	SPEED	LFO rate.
2	DEPTH	Modulation width.
3	DELAY TIME	Base delay: chorus depth / flanger resonance.
4	REGEN.	Feedback amount.
5	MODE	Chorus (lever left) / Flanger (lever right).
6	KRAZY	Normal (left) / Wack'd (right).
7	LED	On when the effect is active: ice blue in Chorus, amber in Flanger.
8	Meter	Value of the last knob moved, from 0 % (left) to 100 % (right).
9	Status line	Knob values, mode, preset and last MIDI message; MIDI Learn messages. Shown only while a knob moves.
10	IN	Input jack (decorative).
11	OUT1	Left output: dry + effect.
12	INV. OUT2	Right output (see "Outputs").
13	Footswitch	Click to switch the effect on / off (bypass).

4. Controls in detail

SPEED

Sets the LFO rate. Turning clockwise speeds up the chorus or flanger. The pot is logarithmic, like the CF7's 500 k log pot, giving a 1:100 range. Each voice has its own range (chart below). In Wack'd mode the top of the range enters the audio band, where the modulation turns into ring-mod-like tones.

DEPTH

Sets the width of the modulation. Clockwise, the chorus becomes more detuned and the flanger sweep wider. In Wack'd mode a fixed amount of modulation is always added (resistor R44 on the CF7), so the effect stays strong even with Depth at zero.

DELAY TIME

Sets the base delay of the digital delay line. In Chorus, clockwise means a longer delay and a deeper, more spacious chorus (5 to 25 ms). In Flanger, counter-clockwise means a shorter delay and a higher resonance: the comb filter moves up.

REGEN.

Sets the feedback. Clockwise adds resonance: subtle thickness in Chorus, a strong metallic "jet" in Flanger (up to 95 %). The feedback loop has soft saturation and high-frequency damping, so high settings stay musical.


MODE

Chooses Chorus (lever left) or Flanger (lever right). Click the switch to toggle. The LED and the meter turn ice blue in Chorus and amber in Flanger.

KRAZY

Normal (lever left): classic chorus or flanger, dry and effect mixed at equal level. Wack'd (lever right): the dry signal is removed (pure vibrato), the LFO goes much faster, fixed modulation is added and the tone is darker. The output level matches the bypass level.

Knobs: drag up / down (or turn the mouse wheel). Every control also answers MIDI (section 6).




LFO speed range for each voice. Beyond about 25 Hz the modulation is heard as ring-mod-like sidebands.

The four voices

Voice	Character
Chorus · Normal	Bright, wide chorus. Dry + effect, rounded triangle LFO, 5-25 ms delay.
Flanger · Normal	Classic flanger with exponential sweep (0.2-16 ms) for an even jet sweep, strong Regen.
Chorus · Wack'd	Dry signal removed: vibrato, then warble and ring-mod tones as Speed rises (up to 40 Hz).
Flanger · Wack'd	Wet-only flanger with resonance: chirps, blurbs and metallic warbles (up to 20 Hz).

Signal flow

The guitar is buffered, filtered, written into the digital delay line (Mitsubishi M50198 on the CF7) and read back at a time modulated by the LFO. Regen feeds part of the output back into the delay. The dry signal and the effect are then summed at equal weight.



5. Footswitch, LED and outputs

- **Footswitch**: click it to switch the effect on or off. The change is smooth (no click). In bypass the LED and the meter turn off and the status line shows BYPASS.
- **LED**: ice blue in Chorus, amber in Flanger, with the same brightness; the meter below it follows the last knob moved.
- Right-clicking the footswitch opens its MIDI Learn entries (section 6).



Left: Chorus (ice blue). Right: Flanger (amber). The switch levers move with the selected position.


Outputs and placement in your DAW

The real CF7 has two outputs: OUT1 = dry + effect and OUT2 = dry - effect (effect inverted). In stereo this sounds very wide. But if the two channels are summed to mono, the inverted effect cancels the normal one and only the dry signal is left. In Wack'd mode, where there is no dry signal, the sound disappears completely.


Many amp simulators (Two Notes Genome, for example) process the guitar in mono: they sum left and right. Choose the output in the right-click menu, **Output** (saved with your project):

- **Mono compatible** (default): the right channel reads the delay a second time with the LFO shifted by 90° instead of inverting it. Stereo width is kept and nothing cancels in mono. Place Wack'd **before** the amp sim, like your other pedals.
- **CF7 stereo: OUT2 inverted**: the original behaviour. Use it only **after** the amp sim, on a stereo track.

Default output: "Mono compatible" → place Wack'd BEFORE the amp sim



"CF7 stereo (INV)" output → place Wack'd AFTER the amp sim



If a mono amp sim follows the CF7-stereo output, L + R cancels the effect (in Wack'd mode the sound disappears completely).

6. MIDI


Wack'd receives MIDI on any channel. In Reaper, arm the track for recording with MIDI input from your controller (or send MIDI to the track) and enable record monitoring, so the plugin receives your expression pedals and footswitches (an M-Vave Chocolate Plus for example).

MIDI Learn (new in v1.7)


- **Right-click a control** (knob, MODE or KRAZY switch, footswitch): the menu starts with **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**. Choose it, then move a pedal or press a button on your controller: the first CC received is assigned to that control. The learning message itself does not change the sound.
- While waiting, the status line shows **MIDI LEARN: move a control for <control>**, then **<control> = CC n** for 2 seconds.
- **Clear MIDI: <control>** removes the assignment (available only if a CC is assigned). **Cancel MIDI learn** (or choosing the same MIDI Learn item again) stops waiting.
- Right-click on the footswitch offers two entries: **Footswitch** (latching: value 64 or more = on, below 64 = off) and **Footswitch toggle** (each press switches on/off, ideal for a momentary footswitch).
- A CC number can drive only one control: learning a CC already used by another control removes it from that control.
- Right-click anywhere else > **MIDI map**: **Learn: <control> (CC n)** for every control, **Cancel MIDI learn** while waiting, and **Reset MIDI to defaults (CC 20-27)**.
- Assignments are **saved with your project** (and restored with it). Projects made before v1.7 keep CC 20 to 27.

Control	Default CC	Type
Speed	CC 20	Continuous: 0-127 = 0 to 10
Depth	CC 21	Continuous: 0-127 = 0 to 10
Delay Time	CC 22	Continuous: 0-127 = 0 to 10
Regen.	CC 23	Continuous: 0-127 = 0 to 10
Mode	CC 24	Switch: 0-63 Chorus, 64-127 Flanger
Krazy	CC 25	Switch: 0-63 Normal, 64-127 Wack'd
Footswitch	CC 26	Footswitch, latching: 64 and above = on, below 64 = off
Footswitch toggle	CC 27	Footswitch, momentary: each press (value reaching 64 or more) switches on / off
Factory presets	Program Change 1-9	Loads factory preset 1 to 9 (fixed)


All parameters can also be automated and MIDI-learned in your DAW.



Left: right-click on the SPEED knob. Right: right-click on the footswitch (two learnable functions).



Right-click elsewhere: MIDI map with every control, reset to the default CCs.



Status line during MIDI Learn: waiting for a CC, then confirmation.

7. Window and right-click menu

The window opens at **60 % (default)**, which is also its minimum size: it can never be made smaller. Right-click > **Window size** offers **60 % (default)**, **75 %** and **100 %**. You can also drag the bottom-right corner; the window keeps its proportions.

The **status line** under the LED shows the four knob values, then the mode, preset and last MIDI message (CC or PC). It appears only while a knob moves (mouse, automation or MIDI), stays 2.5 s and fades out. It also shows the MIDI Learn messages.



Status line (appears while a knob moves).

Item	Use
MIDI Learn / Clear MIDI	At the top of the menu when you right-click a control (section 6).
Window size	60 % (default), 75 % or 100 %.
Factory presets	The 9 factory presets.
Load / Save user preset	User slots 1 to 9.
Output	Mono compatible (before amp sim) or CF7 stereo: OUT2 inverted (after amp sim).
MIDI map	Learn for every control, Cancel MIDI learn, Reset MIDI to defaults (CC 20-27), reminder of switch values and Program Change.

8. Presets

Choose a factory preset from the right-click menu (**Factory presets**), from your DAW preset menu, or with MIDI Program Change 1 to 9.

1. Classic Chorus

The bright, ringing chorus the CF7 is loved for. Gentle movement, wide stereo.

Chorus · Normal · Speed 3 · Depth 5 · Delay Time 4 · Regen 1



2. Lush Stereo Chorus

Slower and deeper, with a longer delay and a touch of Regen: pads, clean arpeggios, ballads.


Chorus · Normal · Speed 2.2 · Depth 7 · Delay Time 7 · Regen 2



3. Jet Flanger

The classic "jet plane" whoosh: low base delay, wide sweep, strong resonance.

Flanger · Normal · Speed 2 · Depth 8 · Delay Time 2 · Regen 7.5



4. Metallic Flange

Very short delay and high Regen for a cold, metallic, almost pitched comb.

Flanger · Normal · Speed 4.5 · Depth 3 · Delay Time 0.5 · Regen 9



5. Slow Deep Sweep

Full-depth, slow flanger sweep: dramatic on chords and distorted tones.

Flanger · Normal · Speed 1 · Depth 10 · Delay Time 3 · Regen 6



6. Wack'd Vibrato

Chorus + Wack'd: the dry signal is removed, leaving a pure pitch vibrato.


Chorus · Wack'd · Speed 4 · Depth 4 · Delay Time 3 · Regen 0



7. Korny Chirps

Flanger + Wack'd at high speed: the "chirps and blurbs" of late-90s nu-metal.

Flanger · Wack'd · Speed 7 · Depth 6 · Delay Time 2 · Regen 7



8. Ring Mod Madness

Chorus + Wack'd near maximum speed: the LFO enters the audio range and creates ring-modulator-like tones.


Chorus · Wack'd · Speed 9.5 · Depth 7 · Delay Time 5 · Regen 3



9. My Road

The intro tone of Limp Bizkit's "My Way" (2000), played on this pedal. On the record the guitar then went into an Echoplex and a clean amp: add a ~350 ms echo after the plugin to get closer.

Chorus · Wack'd · Speed 9.56 · Depth 0.16 · Delay Time 7.35 · Regen 1.23



User presets

Right-click > **Save user preset** > User 1 to 9 stores the current settings; **Load user preset** recalls them. User presets are shared by every project and stored in:

- Windows: `%APPDATA%\Studio Wiga\Wackd\UserPresets.xml`
- macOS: `~/Library/Studio Wiga/Wackd/UserPresets.xml`

9. Tips

- **Reaper chain**: guitar track > tuner > drive / distortion > **Wack'd** (Output: Mono compatible) > amp sim (Genome…) > reverb. Like on a real board, the chorus / flanger goes after the drive and before the amp.
- **Low-tuned 7-string**: on low riffs keep Depth and Regen moderate, and Delay Time below the middle, or the low end gets seasick. Jet Flanger and Slow Deep Sweep work great on heavy palm-muted chords; Wack'd Vibrato is best on clean arpeggios and single notes.
- Start with Classic Chorus and only move Depth: on the CF7 a little depth goes a long way.
- Wack'd has no dry signal: it sounds best on single notes and arpeggios, and on clean sounds.
- Use MIDI Learn to put Speed on an expression pedal and the footswitch on a Chocolate Plus button (Footswitch toggle for a momentary button).
- The status line shows the last MIDI message: handy to check that your controller reaches the plugin.

Troubleshooting

Problem	Solution
The effect disappears or gets thin before my amp sim	Set Output to Mono compatible (default).
Wack'd is silent	You are using CF7 stereo into a mono stage. Switch to Mono compatible or place the plugin after the amp sim.
The plugin does not react to MIDI	Check that MIDI reaches the track (input armed, monitoring on), then use MIDI Learn on the control.
A control reacts to the wrong pedal	Right-click the control > Clear MIDI, or MIDI map > Reset MIDI to defaults (CC 20-27).
The window is too small	Right-click > Window size > 75 % or 100 %, or drag the bottom-right corner.

10. Specifications

Format	VST3, stereo in / stereo out (mono input accepted)
Systems	Windows 11 (x64), macOS 10.13 or later (Intel and Apple Silicon)
Voices	Chorus / Flanger × Normal / Wack'd
LFO	Triangle (rounded for chorus), 0.05 Hz to 40 Hz depending on the voice
Delay	Chorus 5-25 ms, flanger exponential sweep 0.2-16 ms, cubic interpolation
Regen	Up to 95 %, soft saturation, DC blocking, high-frequency damping
Outputs	Mono compatible (90° second tap) or CF7 stereo (OUT2 inverted)
Presets	9 factory, 9 user, MIDI Program Change 1-9
MIDI	MIDI Learn on 8 functions (default CC 20-27), saved with the project, any channel
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %; resizable by the corner
Stability	Windows anti-freeze v2: the interface never blocks the host
Version	1.7.0

Modelled on the Ibanez CF7 schematic. Ibanez and Tone-Lok are trademarks of their owners; Wack'd flangerus is an independent personal project by Studio Wiga.

FRANÇAIS



W A C K ' D

Chorus / Flanger · VST3 · Windows & macOS

Notice d'utilisation · version 1.7.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Wack'd flangerus est un plugin VST3 Studio Wiga modélisé d'après la pédale **Ibanez CF7 Chorus/Flanger** de la série Tone-Lok (1999). Comme la pédale, il réunit un chorus et un flanger construits autour d'une puce de retard numérique (Mitsubishi M50198), avec quatre potards, un switch MODE et le fameux switch KRAZY dont la position Wack'd transforme la pédale en vibrato et en machine à sons proches du ring-mod.

Le modèle a été construit à partir du schéma d'origine de la CF7 : LFO triangle, loi du potard de vitesse, modulation ajoutée par le switch Krazy, mélangeurs direct/effet à poids égal et seconde sortie inversée. L'interface reprend le visuel Wack'd flangerus avec de vraies commandes animées.

Points forts

- Chorus et flanger, chacun avec une voix Normal et une voix Wack'd : quatre caractères dans une pédale.
- Speed, Depth, Delay Time et Regen comme sur la CF7, tous automatisables.
- **MIDI Learn sur toutes les commandes** (clic droit sur la commande), avec les CC 20 à 27 habituels par défaut, sauvegardé avec le projet.
- LED et jauge à 9 segments : bleu glace en Chorus, jaune-orangé en Flanger.
- Ligne d'état qui n'apparaît que lorsqu'un potard bouge (ou pendant l'attente du MIDI Learn).
- Sortie stéréo compatible mono par défaut, ou sortie inversée d'origine de la CF7.
- 9 presets d'usine (dont My Road), 9 emplacements utilisateur, Program Change MIDI 1 à 9.
- Taille de fenêtre 60 % (par défaut), 75 % ou 100 %, jamais plus petite que la taille par défaut. Windows 11 et macOS (Intel et Apple Silicon).

2. Installation

Windows 11

Copie **Wackd.vst3** dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.

macOS

Dézippe le téléchargement puis copie **Wackd.vst3** dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` (binaire universel : Intel et Apple Silicon).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST : clique sur **Re-scan** (ou *Clear cache/re-scan* si le plugin était déjà installé). Le plugin apparaît sous le nom **Wackd**, fabricant **Studio Wiga**, dans la liste des effets.

Compilation GitHub

Chaque push sur le dépôt lance la compilation dans l'onglet *Actions* (Windows et macOS) ; télécharge l'artefact de la dernière exécution.

3. Vue d'ensemble de l'interface



Les numéros renvoient au tableau ci-dessous.

#	Élément	Rôle
1	SPEED	Vitesse du LFO.
2	DEPTH	Amplitude de la modulation.
3	DELAY TIME	Retard de base : profondeur du chorus / résonance du flanger.
4	REGEN.	Quantité de réinjection.
5	MODE	Chorus (levier à gauche) / Flanger (levier à droite).
6	KRAZY	Normal (gauche) / Wack'd (droite).
7	LED	Allumée quand l'effet est actif : bleu glace en Chorus, jaune-orangé en Flanger.
8	Jauge	Valeur du dernier potard tourné, de 0 % (gauche) à 100 % (droite).
9	Ligne d'état	Valeurs des potards, mode, preset et dernier message MIDI ; messages du MIDI Learn. Visible seulement pendant qu'un potard bouge.
10	IN	Prise d'entrée (décorative).
11	OUT1	Sortie gauche : direct + effet.
12	INV. OUT2	Sortie droite (voir « Sorties »).
13	Footswitch	Un clic active / coupe l'effet (bypass).

4. Les commandes en détail

SPEED

Règle la vitesse du LFO. Dans le sens horaire, le chorus ou le flanger accélère. Le potard est logarithmique, comme le potard log 500 k de la CF7, soit une plage de 1 à 100. Chaque voix a sa propre plage (graphique ci-dessous). En mode Wack'd, le haut de la plage entre dans le domaine audio : la modulation se transforme en sons proches du ring-mod.

DEPTH

Règle l'amplitude de la modulation. Dans le sens horaire, le chorus se désaccorde davantage et le balayage du flanger s'élargit. En mode Wack'd, une modulation fixe s'ajoute toujours (résistance R44 de la CF7) : l'effet reste marqué même avec Depth à zéro.

DELAY TIME

Règle le retard de base de la ligne à retard numérique. En Chorus, sens horaire = retard plus long, chorus plus profond et spacieux (5 à 25 ms). En Flanger, sens antihoraire = retard plus court, résonance plus aiguë : le filtre en peigne monte.

REGEN.

Règle la réinjection. Dans le sens horaire, la résonance augmente : épaississement discret en Chorus, « jet » métallique marqué en Flanger (jusqu'à 95 %). La boucle a une saturation douce et un amortissement des aigus : les réglages élevés restent musicaux.


MODE

Choisit Chorus (levier à gauche) ou Flanger (levier à droite). Clique sur le switch pour basculer. La LED et la jauge passent au bleu glace en Chorus et au jaune-orangé en Flanger.

KRAZY

Normal (levier à gauche) : chorus ou flanger classique, direct et effet mélangés à niveau égal. Wack'd (levier à droite) : le son direct est supprimé (vibrato pur), le LFO va beaucoup plus vite, une modulation fixe s'ajoute et le son est plus sombre. Le niveau de sortie est égal à celui du bypass.

Potards : glisser vers le haut / le bas (ou molette de la souris). Toutes les commandes répondent aussi au MIDI (section 6).




Plage de vitesse du LFO pour chaque voix. Au-delà d'environ 25 Hz, la modulation s'entend comme des bandes latérales de type ring-mod.

Les quatre voix

Voix	Caractère
Chorus · Normal	Chorus brillant et large. Direct + effet, LFO triangle arrondi, retard 5-25 ms.
Flanger · Normal	Flanger classique à balayage exponentiel (0,2-16 ms) pour un « jet » régulier, Regen puissant.
Chorus · Wack'd	Son direct supprimé : vibrato, puis ondulation et sons ring-mod quand Speed monte (jusqu'à 40 Hz).
Flanger · Wack'd	Flanger sans direct, avec résonance : chirps, blurbs et ondulations métalliques (jusqu'à 20 Hz).

Chemin du signal

La guitare passe par un tampon, un filtre, puis entre dans la ligne à retard numérique (Mitsubishi M50198 sur la CF7) et en ressort avec un temps modulé par le LFO. Regen renvoie une partie de la sortie dans le retard. Le son direct et l'effet sont ensuite additionnés à poids égal.



5. Footswitch, LED et sorties

- **Footswitch** : un clic active ou coupe l'effet, sans clic audible. En bypass, la LED et la jauge s'éteignent et la ligne d'état indique BYPASS.
- **LED** : bleu glace en Chorus, jaune-orangé en Flanger, à la même intensité ; la jauge en dessous suit le dernier potard tourné.
- Le clic droit sur le footswitch ouvre ses entrées MIDI Learn (section 6).



À gauche : Chorus (bleu glace). À droite : Flanger (jaune-orangé). Les leviers des switchs suivent la position choisie.


Sorties et placement dans le DAW

La vraie CF7 a deux sorties : OUT1 = direct + effet et OUT2 = direct - effet (effet inversé). En stéréo, c'est très large. Mais si les deux canaux sont additionnés en mono, l'effet inversé annule l'effet normal et il ne reste que le son direct. En mode Wack'd, sans son direct, le son disparaît complètement.

Beaucoup de simulateurs d'ampli (Two Notes Genome par exemple) traitent la guitare en mono : ils additionnent gauche et droite. Choisis la sortie dans le menu du clic droit, **Output** (enregistré avec le

projet) :

- **Mono compatible** (par défaut) : le canal droit relit le retard une seconde fois avec un LFO décalé de 90° au lieu de l'inverser. La largeur stéréo est conservée et rien ne s'annule en mono. Place Wack'd **avant** le simulateur d'ampli, comme tes autres pédales.
- **CF7 stereo: OUT2 inverted** : le comportement d'origine. À utiliser uniquement **après** le simulateur d'ampli, sur une piste stéréo.



Un simulateur mono placé après la sortie CF7 stereo additionne G + D : l'effet s'annule (en mode Wack'd, le son disparaît complètement).

6. MIDI


Wack'd reçoit le MIDI sur tous les canaux. Dans Reaper, arme la piste avec l'entrée MIDI de ton contrôleur (ou envoie du MIDI à la piste) et active le monitoring, pour que le plugin reçoive tes pédales d'expression et footswitchs (un M-Vave Chocolate Plus par exemple).

MIDI Learn (nouveau en v1.7)


- **Clic droit sur une commande** (potard, switch MODE ou KRAZY, footswitch) : le menu commence par **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. Choisis-le puis bouge une pédale ou appuie sur un bouton de ton contrôleur : le premier CC reçu est affecté à cette commande. Ce message d'apprentissage ne modifie pas le son.
- Pendant l'attente, la ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for <commande>**, puis **<commande> = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** retire l'affectation (actif seulement si un CC est affecté). **Cancel MIDI learn** (ou un nouveau choix du même MIDI Learn) annule l'attente.
- Le clic droit sur le footswitch propose deux entrées : **Footswitch** (à accrochage : valeur 64 ou plus = actif, moins de 64 = coupé) et **Footswitch toggle** (chaque appui active / coupe, idéal pour un footswitch momentané).
- Un numéro de CC ne pilote qu'une commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande.
- Clic droit ailleurs > **MIDI map** : **Learn: <commande> (CC n)** pour chaque commande, **Cancel MIDI learn** pendant l'attente, et **Reset MIDI to defaults (CC 20-27)**.
- Les affectations sont **sauvegardées avec le projet** (et rappelées avec lui). Les projets antérieurs à la v1.7 gardent les CC 20 à 27.

Commande	CC par défaut	Type
Speed	CC 20	Continu : 0-127 = 0 à 10
Depth	CC 21	Continu : 0-127 = 0 à 10
Delay Time	CC 22	Continu : 0-127 = 0 à 10
Regen.	CC 23	Continu : 0-127 = 0 à 10
Mode	CC 24	Bascule : 0-63 Chorus, 64-127 Flanger
Krazy	CC 25	Bascule : 0-63 Normal, 64-127 Wack'd
Footswitch	CC 26	Footswitch à accrochage : 64 et plus = actif, moins de 64 = coupé
Footswitch toggle	CC 27	Footswitch momentané : chaque appui (valeur qui atteint 64 ou plus) active / coupe
Presets d'usine	Program Change 1-9	Charge le preset d'usine 1 à 9 (fixe)


Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables en MIDI-learn dans le DAW.



À gauche : clic droit sur le potard SPEED. À droite : clic droit sur le footswitch (deux fonctions apprenables).



Clic droit ailleurs : MIDI map avec toutes les commandes et retour aux CC par défaut.



Ligne d'état pendant le MIDI Learn : attente d'un CC, puis confirmation.

7. Fenêtre et menu du clic droit

La fenêtre s'ouvre à **60 % (default)**, qui est aussi sa taille minimale : impossible de la réduire en dessous. Clic droit > **Window size** propose **60 % (default)**, **75 %** et **100 %**. Tu peux aussi tirer le coin inférieur droit ; la fenêtre garde ses proportions.

La **ligne d'état** sous la LED affiche les valeurs des quatre potards, puis le mode, le preset et le dernier message MIDI (CC ou PC). Elle n'apparaît que lorsqu'un potard bouge (souris, automation ou MIDI), reste 2,5 s puis s'efface en fondu. Elle affiche aussi les messages du MIDI Learn.



Ligne d'état (visible pendant qu'un potard bouge).

Élément	Rôle
MIDI Learn / Clear MIDI	En tête du menu quand tu fais un clic droit sur une commande (section 6).
Window size	60 % (default), 75 % ou 100 %.
Factory presets	Les 9 presets d'usine.
Load / Save user preset	Emplacements utilisateur 1 à 9.
Output	Mono compatible (avant le simulateur d'ampli) ou CF7 stereo : OUT2 inversée (après).
MIDI map	Learn pour chaque commande, Cancel MIDI learn, Reset MIDI to defaults (CC 20-27), rappel des valeurs des switchs et du Program Change.

8. Presets

Choisis un preset d'usine dans le menu du clic droit (**Factory presets**), dans le menu de presets du DAW, ou avec un Program Change MIDI de 1 à 9.

1. Classic Chorus

Le chorus brillant et cristallin qui a fait la réputation de la CF7. Mouvement doux, stéréo large.

Chorus · Normal · Speed 3 · Depth 5 · Delay Time 4 · Regen 1



2. Lush Stereo Chorus

Plus lent et plus profond, retard plus long et un peu de Regen : nappes, arpèges en son clair, ballades.


Chorus · Normal · Speed 2,2 · Depth 7 · Delay Time 7 · Regen 2



3. Jet Flanger

Le « avion à réaction » classique : retard de base court, grand balayage, forte résonance.

Flanger · Normal · Speed 2 · Depth 8 · Delay Time 2 · Regen 7,5



4. Metallic Flange

Retard très court et Regen élevé : peigne froid, métallique, presque accordé.

Flanger · Normal · Speed 4,5 · Depth 3 · Delay Time 0,5 · Regen 9



5. Slow Deep Sweep

Balayage de flanger lent à pleine profondeur : spectaculaire sur les accords et les sons saturés.

Flanger · Normal · Speed 1 · Depth 10 · Delay Time 3 · Regen 6



6. Wack'd Vibrato

Chorus + Wack'd : le son direct est supprimé, il reste un vibrato pur.


Chorus · Wack'd · Speed 4 · Depth 4 · Delay Time 3 · Regen 0



7. Korny Chirps

Flanger + Wack'd à vitesse élevée : les « chirps and blurbs » du nu-metal de la fin des années 90.

Flanger · Wack'd · Speed 7 · Depth 6 · Delay Time 2 · Regen 7



8. Ring Mod Madness

Chorus + Wack'd près de la vitesse maximale : le LFO entre dans le domaine audio et produit des sons proches d'un modulateur en anneau.


Chorus · Wack'd · Speed 9,5 · Depth 7 · Delay Time 5 · Regen 3



9. My Road

Le son de l'intro de « My Way » de Limp Bizkit (2000), joué sur cette pédale. Sur le disque, la guitare passait ensuite dans un Echoplex et un ampli clair : ajoute un écho d'environ 350 ms après le plugin pour t'en approcher.

Chorus · Wack'd · Speed 9,56 · Depth 0,16 · Delay Time 7,35 · Regen 1,23



Presets utilisateur

Clic droit > **Save user preset** > User 1 à 9 enregistre les réglages actuels ; **Load user preset** les rappelle. Les presets utilisateur sont communs à tous les projets et stockés dans :

- Windows : `%APPDATA%\Studio Wiga\Wackd\UserPresets.xml`
- macOS : `~/Library/Studio Wiga/Wackd/UserPresets.xml`

9. Conseils d'utilisation

- **Chaîne Reaper** : piste guitare > accordeur > overdrive / distorsion > **Wack'd** (Output : Mono compatible) > simulateur d'ampli (Genome…) > reverb. Comme sur un vrai pedalboard, le chorus / flanger se place après la saturation et avant l'ampli.
- **7 cordes accordée grave** : sur les riffs graves, garde Depth et Regen modérés et Delay Time sous la moitié, sinon le bas du spectre « tangue ». Jet Flanger et Slow Deep Sweep sont superbes sur des accords saturés étouffés ; Wack'd Vibrato est à réserver aux arpèges en son clair et aux notes seules.
- Pars de Classic Chorus et ne bouge que Depth : sur la CF7, un peu de profondeur suffit souvent.
- Wack'd n'a pas de son direct : il sonne mieux sur des notes seules, des arpèges et des sons clairs.
- Utilise le MIDI Learn pour mettre Speed sur une pédale d'expression et le footswitch sur un bouton du Chocolate Plus (Footswitch toggle pour un bouton momentané).
- La ligne d'état affiche le dernier message MIDI : pratique pour vérifier que ton contrôleur atteint le plugin.

Dépannage

Problème	Solution
L'effet disparaît ou s'amincit avant mon simulateur d'ampli	Règle Output sur Mono compatible (par défaut).
Wack'd ne fait aucun son	Tu utilises CF7 stereo vers un étage mono. Passe en Mono compatible ou place le plugin après le simulateur.
Le plugin ne réagit pas au MIDI	Vérifie que le MIDI arrive à la piste (entrée armée, monitoring actif), puis fais un MIDI Learn sur la commande.
Une commande réagit à la mauvaise pédale	Clic droit sur la commande > Clear MIDI, ou MIDI map > Reset MIDI to defaults (CC 20-27).
La fenêtre est trop petite	Clic droit > Window size > 75 % ou 100 %, ou tire le coin inférieur droit.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3, entrée stéréo / sortie stéréo (entrée mono acceptée)
Systèmes	Windows 11 (x64), macOS 10.13 ou plus récent (Intel et Apple Silicon)
Voix	Chorus / Flanger × Normal / Wack'd
LFO	Triangle (arrondi pour le chorus), de 0,05 Hz à 40 Hz selon la voix
Retard	Chorus 5-25 ms, flanger à balayage exponentiel 0,2-16 ms, interpolation cubique
Regen	Jusqu'à 95 %, saturation douce, anti-DC, amortissement des aigus
Sorties	Mono compatible (seconde lecture à 90°) ou CF7 stereo (OUT2 inversée)
Presets	9 usine, 9 utilisateur, Program Change MIDI 1-9
MIDI	MIDI Learn sur 8 fonctions (CC 20-27 par défaut), sauvegardé avec le projet, tous canaux
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 % ; redimensionnable par le coin
Stabilité	Anti-gel v2 de la fenêtre sous Windows : l'interface ne bloque jamais l'hôte
Version	1.7.0

Modélisé d'après le schéma de l'Ibanez CF7. Ibanez et Tone-Lok sont des marques de leurs propriétaires ; Wack'd flangerus est un projet personnel indépendant de Studio Wiga.