

项目: DUOBAO  
类别: 参考手册

编号: 3 位数字编号  
密级: 绝密/保密/普通

## DUOBAO 媒体处理函数开发参考

版本: 0.13  
(草稿)

部门: 芯片研发部

编写:

审核:

批准:

 上海富瀚微电子有限公司  
Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd.

---

二零一五年二月五日

## 前言

设计 duobao 平台 SDK 时，考虑 API 应用 IPC 的需求和特定应用场景，基本思路基于：

1. 清晰的模块化设计；
2. 清晰的接口参数定义；
3. 灵活的数据流配置；
4. 详细的错误码反馈；
5. 特别是内存使用静态分配，内存消耗较少；

## 修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2015/2/5	V0.1		初稿
2015/5/28	V0.12	陈佳男	修改 DSP 部分文档
2015/5/28	V0.12	胡鑫源	修改音频部分文档
2015/6/5	V0.13	陈佳男	修改 DSP API 部分文档

# 目录

<b>1 引言</b>	<b>10</b>
1.1 编写目的	10
1.2 背景	10
1.3 定义	10
1.4 参考资料	10
<b>2 系统控制</b>	<b>11</b>
2.1 功能描述	11
2.2 API 参考	12
1. FH_SYS_Init	12
2. FH_SYS_Exit	13
3. FH_SYS_Set_Resource	13
4. FH_SYS_BindVpu2Enc	14
5. FH_SYS_BindVpu2Vou	14
6. FH_SYS_BindVpu2Jpeg	15
7. FH_SYS_GetBindbyDest	15
8. FH_SYS_UnBindbySrc	16
9. FH_SYS_GetVersion	16
10. FH_SYS_SetReg ( <i>TODO</i> )	17
11. FH_SYS_GetReg( <i>TODO</i> )	17
2.3 数据结构	18
2.3.1 基本数据类型	18
FH_BOOL	18
FH_POINT	18
FH_SIZE	19
FH_AREA	19
FH_MEM_INFO	19
2.3.2 系统数据类型	20
FH_VERSION_INFO	20
FH_FRAMERATE	20
FH_YC_COLOR	20
FH_ROTATE	20
2.4 错误码	21
<b>3 视频处理</b>	<b>22</b>
3.1 功能描述	22
3.2 API 参考	24
3.2.1 视频输入部分(vi)	25
1. FH_VPSS_SetViAttr	25
2. FH_VPSS_GetViAttr	25

3.2.2	视频处理单元 (vpss) .....	26
1.	FH_VPSS_SysInitMem.....	26
2.	FH_VPSS_ChnInitMem.....	26
3.	FH_VPSS_Enable.....	27
4.	FH_VPSS_Disable.....	27
5.	FH_VPSS_FreezeVideo.....	28
6.	FH_VPSS_UnfreezeVideo.....	28
7.	FH_VPSS_GetChnFrame.....	29
8.	FH_VPSS_SendUserPic.....	29
9.	FH_VPSS_OpenModule.....	30
10.	FH_VPSS_CloseModule.....	30
11.	FH_VPSS_QueryModule.....	30
12.	FH_VPSS_SetChnAttr.....	31
13.	FH_VPSS_GetChnAttr.....	31
14.	FH_VPSS_OpenChn.....	32
15.	FH_VPSS_CloseChn.....	32
16.	FH_VPSS_SetMask.....	33
17.	FH_VPSS_GetMask.....	33
18.	FH_VPSS_ClearMask.....	34
19.	FH_VPSS_SetGraph.....	34
20.	FH_VPSS_GetGraph.....	35
21.	FH_VPSS_SetOsd.....	35
22.	FH_VPSS_GetOsd.....	35
23.	FH_VPSS_SetOsdInvert.....	36
24.	FH_VPSS_GetOsdInvert.....	36
25.	FH_VPSS_SetYCmean.....	37
26.	FH_VPSS_GetYCmean.....	37
27.	FH_VPSS_SetFramectrl *.....	38
28.	FH_VPSS_GetFramectrl *.....	38
29.	FH_VPSS_SetFrameRate *.....	39
30.	FH_VPSS_SetCrop.....	39
31.	FH_VPSS_GetCrop.....	40
32.	FH_SINT32 FH_VPSS_SetYcnr(FH_VPU_YCNR_PARAMS *pstVpuycnrparam).....	40
33.	FH_SINT32 FH_VPSS_GetYcnr(FH_VPU_YCNR_PARAMS *pstVpuycnrparam).....	41
34.	FH_SINT32 FH_VPSS_SetApc(FH_VPU_APc_PARAMS *pstVpuapcparam).....	41
35.	FH_SINT32 FH_VPSS_GetApc(FH_VPU_APc_PARAMS *pstVpuapcparam) 41	
36.	FH_SINT32 FH_VPU_SetPurple(FH_UINT32 purple_vlaue).....	42
37.	FH_SINT32 FH_VPU_GetPurple(FH_UINT32 purple_vlaue).....	42
3.2.3	数据结构.....	43
	FH_VPU_SIZE.....	43
	FH_VPU_VI_MODE.....	43

FH_VPU_CHN_CONFIG.....	43
FH_VPU_USER_PIC.....	43
FH_VPU_MODULE.....	44
FH_VPU_PIXELFORMAT.....	44
FH_VPU_STREAM.....	45
FH_MASK_MASAIC.....	45
FH_VPU_MASK.....	45
FH_LOGO_CFG.....	45
FH_LOGO_STRIDE.....	46
FH_VPU_LOGO (modified).....	46
FH OSD CFG.....	46
FH OSD COLOR.....	47
FH_INVERT_CTRL.....	47
FH_VPU_OSD(modified).....	48
FH_VPU_YCMEAN.....	48
FH_VPU_CROP.....	48
FH_VPU_YCNR_PARAMS (move 2 isp doc).....	49
3.2.4 错误码.....	50
<b>4 视频编码.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 功能描述.....</b>	<b>51</b>
<b>4.2 API 参考.....</b>	<b>52</b>
1. FH_VENC_SysInitMem.....	53
2. FH_VENC_ChnInitMem.....	53
3. FH_VENC_CreateChn.....	54
4. FH_VENC_DestroyChn.....	54
5. FH_VENC_StartRecvPic.....	55
6. FH_VENC_StopRecvPic.....	55
7. FH_VENC_ClearQueue.....	55
8. FH_VENC_Submit_ENC.....	56
9. FH_VENC_Query.....	56
10. FH_VENC_GetStream.....	57
11. FH_VENC_ReleaseStream.....	57
12. FH_VENC_SetChnAttr.....	58
13. FH_VENC_GetChnAttr.....	58
14. 5.2.14FH_SINT32 FH_VENC_SetWaterMark(FH_UINT32 chan, FH_ENC_MEM *pstVencwaterinfo).....	59
15. 5.2.15 FH_SINT32 FH_VENC_GetWaterMark(FH_UINT32 chan, FH_ENC_MEM *pstVencwaterinfo).....	59
16. 5.2.16 FH_SINT32 FH_VENC_ClearWaterMark(FH_UINT32 chan).....	60
17. FH_VENC_SetRotate.....	60
18. FH_VENC_GetRotate.....	61
19. FH_VENC_SetRoiCfg.....	61
20. FH_VENC_GetRoiCfg.....	61
21. FH_VENC_ClearRoi.....	62

22.	FH_VENC_SetH264eRefMode.....	62
23.	FH_VENC_GetH264eRefMode.....	63
24.	FH_VENC_SetH264Entropy.....	63
25.	FH_VENC_GetH264Entropy.....	64
26.	FH_VENC_SetAdvDeblockingFilter.....	64
27.	FH_VENC_GetAdvDeblockingFilter.....	65
28.	FH_VENC_SetAdvIntermbssc.....	65
29.	FH_VENC_GetAdvIntermbssc.....	66
30.	FH_VENC_SetAdvSliceSplit.....	66
31.	FH_VENC_GetAdvSliceSplit.....	67
32.	FH_VENC_SetAdvLowLatency.....	67
33.	5.2.33 FH_SINT32 FH_VENC_GET_ADV_LOW_LATENCY(FH_UINT32 chan, FH_UINT32 *Venclowlatency).....	68
34.	5.2.34 FH_SINT32 FH_VENC_RequestIDR(FH_UINT32 chan).....	68
35.	5.2.35 FH_SINT32 FH_VENC_GetCurPts(FH_UINT32 Systemcurpts).....	68
4.2.1	5.3 数据结构.....	69
	FH_ENC_FRAME.....	69
	FH_ENC_PROFILE_IDC.....	69
	FH_ENC_CHN_ATTR.....	70
	FH_ENC_RC_MODE.....	70
	FH_ENC_RC_LEVEL.....	70
	FH_RC_CONFIG.....	71
	FH_ENC_CHN_CONFIG.....	71
	FH_ENC_SYS_STATUS.....	71
	FH_ENC_CHN_STATUS.....	72
	FH_ENC_NALU_TYPE.....	72
	FH_ENC_STREAM_NALU.....	72
	FH_ENC_SLICE_TYPE.....	72
	FH_ENC_STREAM_ELEMENT.....	73
	FH_ROTATE_OPS.....	73
	FH_ROTATE.....	74
	FH_ROI *.....	74
	FH_REF_MODE_OPS.....	75
	FH_ENTROPY_MODE.....	75
	FH_CACBC_INIT_IDC.....	75
	FH_ENTROPY_OPS.....	75
	FH_DEBLOCKING_FILTER_PARAM.....	76
	FH_INTERMBSC_OPS.....	76
4.2.2	5.4 错误码.....	76
5	移动侦测.....	78
5.1	功能描述.....	78
5.2	API 参考.....	78
6	内容叠加.....	79

6.1	功能描述.....	79
6.2	API 参考.....	79
	FH_SINT32 FH_VI OSD SysInit(FH_UINT32 enc_width, FH_UINT32 enc_height);...	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD SysDeInit();.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD SetFontLib(FH_UINT8 *asc, FH_UINT8 *charset);.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD SetText(FH OSD_CONFIG *pOsdInit);.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD ClearText();.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD SetLogo(FH_LOGO_PARAM *plogoParam, FH_UINT8 *graph);.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD ClearLogo();.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD SetMask(FH_UINT32 index, FH_MASK_CONFIG *maskParam);.....	80
	FH_SINT32 FH_VI OSD ClearMask(FH_UINT32 index);.....	80
7	视频输出.....	81
7.1	功能描述.....	81
7.2	API 参考.....	81
1.	FH_VOU_Enable.....	82
2.	FH_VOU_Disable.....	82
3.	FH_VOU_SetConfig.....	83
4.	FH_VOU_GetConfig.....	83
5.	FH_VOU_SendFrame.....	83
7.3	数据结构.....	84
	FH_VOU_PIC_CONFIG *.....	84
	FH_VOU_PIC_INFO.....	84
7.4	错误码.....	85
8	JPEG 抓图.....	86
8.1	功能描述.....	86
8.2	API 参考.....	87
6.	FH_SINT32 FH_JPEG_InitMem(FH_UINT32 Jpegwidth,FH_UINT32 Jpeghight)	87
7.	2.2.2 FH_SINT32 FH_JPEG_Setconfig(FH_JPEG_CONFIG *pstJpegconfig).....	88
8.	2.2.3 FH_SINT32 FH_JPEG_Getconfig(FH_JPEG_CONFIG *pstJpegconfig).....	88
9.	2.2.4 FH_SINT32 FH_JPEG_Setqp(FH_UINT32 QP).....	89
10.	2.2.5 FH_SINT32 FH_JPEG_Getqp(FH_UINT32 QP).....	89
11.	2.2.6 FH_SINT32 FH_JPEG_Setstream (FH_JPEG_FRAME_INFO *pstJpegframe).....	89
12.	2.2.7 FH_SINT32 FH_JPEG_Getstream(FH_JPEG_STREAM_INFO *pstJpegframe).....	90
8.3	2.3 数据结构.....	90
8.4	2.4 错误码.....	91
9	音 频.....	92
9.1	API 参考.....	92

9.2	数据结构.....	92
9.3	错误码.....	92
10	调试信息.....	93
10.1	API 参考.....	93
13.	FH_SINT32 FH_VPU_GetPkginfo(FH_PKG_INFO *pstVpupkginfo).....	93

## 图形目录

图 2-1	FH81 概要框图.....	11
图 2-2	绑定关系图.....	12
图 3-1	VPU CORE 框图.....	22
图 3-2	VPU 预览模式 1.....	22
图 3-3	VPU-PAE 编码模式.....	23
图 3-4	VPU-JPEG 编码模式.....	23
图 3-5	VPU-JPEG-PAE 编码模式.....	24
图 4-1	ROI QP 层位图一、二、三.....	51
图 4-2	叠加后 QP 示意图.....	52

## 表格目录

未找到图形项目表。

# **1 引言**

DuoBao 是面向中低网络摄像机的应用的 H.264 编码芯片，主芯片为 ARM1176EJS。

## **1.1 编写目的**

本文档

## **1.2 背景**

项目名称： DUOBAO

## **1.3 定义**

## **1.4 参考资料**

## 2 系统控制

### 2.1 功能描述

参考目前主流 IPC 需求，结合 FH81 芯片特性，提供媒体处理软件开发包 SDK，支持 IPC 应用软件快速开发。SDK 封装了芯片内核的复杂的底层处理，对应用软件提供 API 接口完成相应功能。支持应用软件快速开发以下功能：视频图像处理、H.264/ JPEG 编码、视频输出、等功能。下面是 FH81 概要框图：




图 2-1 FH81 概要框图

系统控制部分负责完成硬件各个部件驱动的加载、硬件复位、初始化工作，同时完成各功能模块的初始化、退出以及管理功能模块的状态、版本、提供专用物理内存管理等功能。应用程序启动业务前，须完成系统初始化。应用程序退出时，调用系统退出工作，释放相关资源。

数据通路主要包括的功能模块：

1. VPU：视频处理单元，主要负责视频编码前的预处理
2. PAE：并行 H.264 编码器
3. VOU：视频输出单元
4. JPEG：JPEG 编码单元

IPC 的编码通道是根据不同分辨率输出需求而抽象出来的概念，VPU 输出支持 4 个（硬件固定）通道，其中通道 0、1、3 可以分别与编码通道绑定，进行绑定是通道间宽高必须一致，否则绑定失败。通道 2 固定与视频输出绑定，输出格式是 YUV422。

进行 JPEG 抓图时，指定通道绑定到 JPEG 编码模块，进行 JPEG 编码，同时并不影响 H.264 编码，JPEG 编码完成后自动解绑，即 JPEG 编码每帧需进行一次绑定。

绑定关系如下：




图 2-2 绑定关系图

为了通道设置灵活性，暂把 PAE 通道设定为 8 个(可通过软件配置)。

## 2.2 API 参考

系统控制实现系统初始化、版本信息、资源配置、模块绑定关系配置等功能。  
该功能模块提供以下 API：

- [FH\\_SYS\\_Init](#): 初始化系统。
- [FH\\_SYS\\_Exit](#): 退出系统。
- [FH\\_SYS\\_Set\\_Resource](#): 配置系统资源参数。
- [FH\\_SYS\\_BindVpu2Enc](#): 数据源绑定到 PAE 编码通道。
- [FH\\_SYS\\_BindVpu2Vou](#): 数据源绑定到视频输出通道。
- [FH\\_SYS\\_BindVpu2Jpeg](#): 数据源绑定到 JPEG 编码通道。
- [FH\\_SYS\\_UnBindbySrc](#): 通过数据源通道号直接解除绑定。
- [FH\\_SYS\\_GetBindbyDest](#): 通过目标通道获取绑定的数据源通道号。
- [FH\\_SYS\\_GetVersion](#): 获取 MPP 的版本号。
- [FH\\_SYS\\_SetReg](#): 设置寄存器的值。
- [FH\\_SYS\\_GetReg](#): 获取寄存器的值。
- [FH\\_SYS\\_GetVRegAddr](#): 获取寄存器的地址。
- [FH\\_SYS\\_CloseFd](#): 关闭文件系统。
- [FH\\_SYS\\_MmzAlloc](#): 在用户态分配 MMZ 内存。
- [FH\\_SYS\\_MmzAlloc\\_Cached](#): 在用户态分配 MMZ 内存，该内存支持 cache 缓存。
- [FH\\_SYS\\_MmzFlushCache](#): 清空 cache 里的内容到内存并且使 cache 里的内容无效。
- [FH\\_SYS\\_MmzFree](#): 在用户态释放 MMZ 内存。

### 1. FH\_SYS\_Init

#### ■ 功能说明

初始化 MPP 系统。

#### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_Init();
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 2. FH\_SYS\_Exit

- 功能说明

退出系统。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_Exit();
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 3. FH\_SYS\_BindVpu2Enc

- 功能说明

数据源绑定到编码通道。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_BindVpu2Enc(FH_UINT32 srcchn,FH_UINT32 dstschn)
```

- 输入参数

srcchn: 数据源通道号; 取值 0、1 或 2:

➤ 0 表示主码流, 对 FH81 来所, 一般为 720P;

- 1 为第 1 辅码流，一般设置 D1，
- 2 为第 2 辅码流，一般设为 D1 或 CIF (说明：此处非规格定义的 0、1 或 3)

dstschn: 编码通道，取值 0~7。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### 4. FH\_SYS\_BindVpu2Vou

■ 功能说明

数据源绑定视频输出。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_BindVpu2Vou();
```

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### 5. FH\_SYS\_BindVpu2Jpeg

■ 功能说明

数据源绑定 JPEG 编码通道。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_BindVpu2Jpeg(FH_UINT32 srcchn)
```

■ 输入参数

srcchn: 数据源通道，源通道信息参考 [FH\\_SYS\\_BindVpu2Enc 的输入参数](#) 描述

- 输出参数

无。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 6. **FH\_SYS\_GetBindbyDest**

- 功能说明

通过获取绑定的源信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_GetBindbyDest(FH_UINT32 *srcchn,FH_UINT32 dstschn)
```

- 输入参数

**dstschn:** 编码通道。

- 输出参数

**srcchn:** 数据源通道。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 7. **FH\_SYS\_UnBindbySrc**

- 功能说明

解除绑定关系。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_UnBindbySrc (FH_UINT32 srcchn)
```

- 输入参数

**srcchn:** 数据源通道。

- 输出参数

无。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 8. **FH\_SYS\_GetVersion**

### ■ 功能说明

获得版本号。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_GetVersion(FH\_VERSION\_INFO *pstSystemversion)
```

### ■ 输入参数

无。

### ■ 输出参数

**pstSystemversion:** 版本号信息。

### ■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 9. **FH\_SYS\_SetReg**

### ■ 功能说明

设置寄存器的值。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_SetReg(FH_UINT32 addr, FH_UINT32 value);
```

### ■ 输入参数

**addr:** 寄存器地址。

**value:** 寄存器设置值。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 10. FH\_SYS\_GetReg

### ■ 功能说明

获得寄存器的值。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_SYS_GetReg(FH_UINT32 u32Addr, FH_UINT32 *pu32Value);
```

### ■ 输入参数

u32Addr: 寄存器地址。

### ■ 输出参数

u32Value: 寄存器值。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 2.3 数据结构

### 2.3.1 基本数据类型

#### 通用数据类型

```
typedef unsigned long long    FH_UINT64;
typedef long long             FH_SINT64;
typedef unsigned int          FH_UINT32;
typedef int                   FH_SINT32;
typedef unsigned short        FH_UINT16;
typedef short                 FH_SINT16;
typedef unsigned char         FH_UINT8;
typedef char                  FH_SINT8;
typedef FH_UINT8*             FH_ADDR;
```

#### FH\_BOOL

```
typedef enum {
    FH_FALSE = 0,
    FH_TRUE = 1,
} FH_BOOL;
```

#### 基本常量定义

序号	定义	说明	值
1.	MAX_VPU_CHANNO	VPU 处理的最大通道数	4
2.	MAX_ENC_CHANNO	PAE 编码的最大通道数	8
3.	PAE_MAX_NALU_CNT	PAE 编码的最大 NALU 数	20
4.	MAX OSD LINE	文本 OSD 数	3
5.	MAX_INVERT_CNT	文本 OSD TXT2 的显示行数	8
6.	MAX_MASK_AREA	最大屏蔽区域数	8
7.	MIN_PITCH_ALIGN	图片 OSD 像素对齐	8
8.	MAX_TEXT_LINE	文本 OSD 数	2
9.	DEFALT_ALIGN	默认数据对齐	4
10.	MOU_ENABLE	模块使能	1
11.	MOU_UNABLE	模块关闭	0

#### 基本结构定义

#### FH\_POINT

##### ■ 功能说明

点坐标

## ■ 定义

```
typedef struct fhPOINT_
{
    FH_UINT32          u32X; /*< 水平坐标 */
    FH_UINT32          u32Y; /*< 垂直坐标 */
} FH_POINT;
```

## **FH\_SIZE**

### ■ 功能说明

尺寸

### ■ 定义

```
typedef struct fhSIZE_S
{
    FH_UINT32          u32Width; /*< 宽度像素 */
    FH_UINT32          u32Height; /*<高度像素 */
} FH_SIZE;
```

## **FH\_AREA**

### ■ 功能说明

区域信息

### ■ 定义

```
typedef struct fhRECT_S
{
    FH_UINT32          u32X;    /*< 起始点水平坐标 */
    FH_UINT32          u32Y;    /*< 起始点垂直坐标*/
    FH_UINT32          u32Width; /*< 区域宽度*/
    FH_UINT32          u32Height; /*< 区域高度 */
} FH_AREA;
```

## FH\_ADDR\_INFO

### ■ 功能说明

数据内存信息

### ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_ADDR           addr;
```

```
FH_UINT32           size;
} FH_ADDR_INFO;
```

### **FH\_MEM\_INFO**

- 功能说明

数据内存信息

- 定义

```
typedef struct
{
    unsigned int base;   /**< 物理地址 */
    void * vbase;       /**< 虚拟地址 */
    unsigned int size;   /**< 内存大小 */
} FH_MEM_INFO;
```

### **2.3.2 系统数据类型**

#### **FH\_VERSION\_INFO**

- 功能说明

描述版本信息

- 定义

```
typedef struct fhVERSION_INFO_
{
    FH_UINT32          build_data;      /**< 构建号 */
    FH_UINT32          sw_version;      /**< 软件版本号 */
    FH_UINT32          hw_version;      /**< 硬件驱动版本号 */
} FH_VERSION_INFO;
```

#### **FH\_FRAMERATE**

- 功能说明

帧率描述结构体，实际帧率 为 frame\_count/frame\_time

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT16          frame_count;     /**< 帧数 */
    FH_UINT16          frame_time;      /**< 统计时间 (s) */
} FH_FRAMERATE;
```

## FH\_ROTATE

### ■ 功能说明

旋转参数控制：

0→不旋转

1→旋转 90 度

2→旋转 180 度

3→旋转 270 度

### ■ 定义

```
typedef enum
```

```
{
```

```
    ROTATE_NONE = 0,  
    ROTATE_90   = 1,  
    ROTATE_180  = 2,  
    ROTATE_270  = 3,
```

```
} FH_ROTATE;
```

## 2.4 错误码

### ➤ 常规返回

#define RETURN_OK	0	/*< 返回正确 */
#define NO_DEVICE	(-1)	/*< 设备不存在 */
#define OPEN_DEVICE_ERR	(-1)	/*< */
#define CLOSE_DEVICE_ERR	(-2)	/*< */
#define FIND_DEVICE_ERR	(-3)	/*< */
#define PARAM_NULL	(-4)	/*< */
#define PARAM_ERR	(-5)	/*< 参数错误 */
#define ALIGN_ERR	(-6)	/*< 对齐错误 */
#define MODULE_ENABLE_ERR	(-7)	/*< 模块使能错误 */
#define CHAN_ERR	(-8)	/*< 通道错误 */
#define MEM_NULL	(-9)	/*< 内存错误 */

### ➤ 系统错误

#define MEDIA_ERR_BASE	(-500) /*< 系统错误位 */
#define MEDIA_ERR_NOT_MATCH	(-501) /*< 参数不匹配 */
#define MEDIA_ERR_PARAM_NULL	(-502) /*< 参数为 NULL */
#define MEDIA_ERR_UNCLEAR_PARAM	(-503) /*< 参数无效 */
#define MEDIA_ERR_HAVE_BEEN_BINDED	(-504) /*< 已经绑定 */
#define MEDIA_ERR_INVALID_CHAN	(-505) /*< 无效通道 */
#define MEDIA_ERR_INVALID_BIND	(-506) /*< 无效绑定 */
#define MEDIA_ERR_NOT_ENOUGH_MEM	(-507) /*< 内存不足 */

### 3 视频处理

#### 3.1 功能描述

视频输入模块，由于 sensor 输入的 VI 和 ISP 以在线模式的形式绑定在一起，故不在此配置，这里仅指输入给视频处理子系统的图像宽高。由于相关 API 比较少，就加到了 VPU 模块里面了。

VPU（视频处理单元），这里 VPU 功能相当于 VPSS。支持对一幅输入图像进行统一预处理，如去噪、锐化，然后进行叠加 LOGO、MASK、OSD 等图像处理，再对各通道分别进行缩放等处理，最后输出多种不同分辨率的图像。

其中内容叠加部分内容较多，单独章节描述，参考[内容叠加](#)。

VPU 单元支持的具体图像处理功能包括切割、去噪、图形叠加、文字叠加、屏蔽、缩放、均值计算等。功能框图：




图 3-1 VPU Core 框图

VPU 支持输入图像处理能力支持 1280x960@30fps, 10bits 输入幅面最大支持 1280x960，对于输入幅面大于 1280x960，进行切割处理。总共有 4 个码流通道

第一子码流幅面最大宽度 1280，第二子码流幅面最大宽度 720，支持原图像 Crop。

支持 4:2:2 待处理图像数据，输出编码图像为 8 位，输出预览图像为 10 位；工作模式主要有以下 4 个：

##### ➤ 预览模式 1：




图 3-2 VPU 预览模式 1

- 预览图像来自第二个码流，第二个码流以 422-10bits 的方式写入 DDR
- 对于超过 1280x960 的幅面，需要 VPU 和 ISP 同时分块处理
- 允许 ISP 主动通过相关启动信号来控制 VPU 的启动

➤ 编码模式 0：




图 3-3 VPU-PAE 编码模式

- 三个码流以 420 的方式写入 DDR
- 对于超过 1280x960 的幅面，需要 VPU 和 ISP 同时分块处理
- 允许 ISP 主动通过相关启动信号来控制 VPU 的启动

➤ 编码模式 1：




图 3-4 VPU-JPEG 编码模式

- VPU 中的 Jpeg 码流图像以 420 的方式写入 DDR
- 对于超过 1280x960 的幅面，如果图像来自 ISP，需要 VPU 和 ISP 同时分块处理
- 对于超过 1280x960 的幅面，如果图像来自 DDR，仅仅 VPU 需要分块处理
- 如果 VPU 输入图像来自 DDR，VPU 启动受软件控制。
- 如果 VPU 输入图像来自 ISP，允许 ISP 主动通过相关启动信号来控制 VPU 的启动

➤ 编码模式 2




图 3-5 VPU-JPEG-PAE 编码模式

- PAE 和 JPEG 同时编码
- VPU 中的 Jpeg 码流图像以 420 的方式写入 DDR
- 三个码流以 420 的方式写入 DDR
- 允许 ISP 主动通过相关启动信号来控制 VPU 的启动

## 3.2 API 参考

- [FH\\_VPSS\\_SetViAttr](#): 设置 VI 设备属性。
- [FH\\_VPSS\\_GetViAttr](#): 获取 VI 设备属性。
- [FH\\_VPSS\\_GetChnCapalaty](#): 获得通道内存分配能力。已改成内部函数
- [FH\\_VPSS\\_SysInitMem](#): 初始化 VPU 模块的内存。
- [FH\\_VPSS\\_ChnInitMem](#): 初始化 VPU 通道的内存。已改成内部函数
- [FH\\_VPSS\\_Enable](#): 使能 VPU 通道。
- [FH\\_VPSS\\_Disable](#): 关闭 VPU 通道。
- [FH\\_VPSS\\_FreezeVideo](#): 冻结视频编码。
- [FH\\_VPSS\\_UnfreezeVideo](#): 解冻视频编码。
- [FH\\_VPSS\\_SendUserPic](#): 支持用户发送图片信息进行编码。
- [FH\\_VPSS\\_GetChnFrame](#): 从 VPU 通道获取图像。
- [FH\\_VPSS\\_OpenModule](#): 打开 VPU 通道中相应模块。
- [FH\\_VPSS\\_CloseModule](#): 关闭 VPU 通道中相应模块。
- [FH\\_VPSS\\_QueryModule](#): 查询 VPU 中打开的相应模块状态。
- [FH\\_VPSS\\_SetChnAttr](#): 设置 VPU 通道属性。
- [FH\\_VPSS\\_GetChnAttr](#): 获取 VPU 通道属性。
- [FH\\_VPSS\\_OpenChn](#): 打开 VPU 通道。
- [FH\\_VPSS\\_CloseChn](#): 关闭 VPU 通道。
- [FH\\_VPSS\\_SetMask](#): 设置 VPU 通道视频覆盖区域。
- [FH\\_VPSS\\_GetMask](#): 获取 VPU 通道视频覆盖区域。
- [FH\\_VPSS\\_ClearMask](#): 清除 VPU 视频覆盖区域块。
- [FH\\_VPSS\\_SetGraph](#): 设置 VPU 通道图层叠加区域。
- [FH\\_VPSS\\_GetGraph](#): 获取 VPU 通道图层叠加区域。
- [FH\\_VPSS\\_SetOsd](#): 设置 VPU 通道字符叠加。
- [FH\\_VPSS\\_GetOsd](#): 获取 VPU 通道字符叠加信息。
- [FH\\_VPSS\\_SetOsdInvert](#): 设置字符叠加反色信息。
- [FH\\_VPSS\\_GetOsdInvert](#): 获取字符叠加反色信息。
- [FH\\_VPSS\\_SetYCmean](#): 设置 yc 均值统计。
- [FH\\_VPSS\\_GetYCmean](#): 获取 yc 均值统计。
- [FH\\_VPSS\\_SetFramectrl](#): 设置帧率控制参数。
- [FH\\_VPSS\\_GetFramectrl](#): 获取帧率控制参数。
- [FH\\_VPSS\\_GetFrameRate](#): 获取当前的帧率。
- [FH\\_VPSS\\_SetCrop](#): 设置 VPU 通道裁剪功能属性。
- [FH\\_VPSS\\_GetCrop](#): 获取 VPU 通道裁剪功能属性。

- `FH_VPSS_SetYCnr`: 设置 VPU 通道 NR 使能开关。
- `FH_VPSS_GetYCnr`: 获取 VPU 通道 NR 开关状态。
- `FH_VPSS_SetApe`: 设置边界锐化功能属性。
- `FH_VPSS_GetApe`: 获取边界锐化功能属性。
- `FH_VPU_SetPurple`: 设置紫边功能属性。
- `FH_VPU_GetPurple`: 获取紫边功能属性。
- `FH_VPU_GetPkginfo`: 获取 PKG 的设置信息。

### 3.2.1 视频输入部分(vi)

#### 1. `FH_VPSS_SetViAttr`

■ 功能说明

设置视频输入属性。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetViAttr(FH\_VPU\_SIZE *pstViconfig);
```

■ 输入参数

`pstViconfig`: 视频输入属性值的指针。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

1: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 2. `FH_VPSS_GetViAttr`

■ 功能说明

获取视频输入属性。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetViAttr(FH\_VPU\_SIZE *pstViconfig);
```

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

`pstViconfig`: 视频输入属性值的指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

1: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 3.2.2 视频处理单元 (vpss)

#### 1. FH\_VPSS\_SysInitMem

- 功能说明

初始化 VPSS 模块的系统内存, 一般情况下由 [FH\\_SYS\\_Set\\_Resource](#) 内部调用, 无需显式调用。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VPSS\_SysInitMem();

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 2. FH\_VPSS\_Enable

- 功能说明

指定模式启用 VPU 通道, 如果更换模式时, 需先调用 FH\_VPSS\_Disable, 然后再调用此函数

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VPSS\_Enable([FH\\_VPU\\_VI\\_MODE](#) mode)

- 输入参数

mode 启用模式

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 3. FH\_VPSS\_Disable

- 功能说明

禁用 VPSS 通道。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VPSS\_Disable()

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 4. FH\_VPSS\_FreezeVideo

- 功能说明

视频冻结。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VPSS\_FreezeVideo ()

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 5. **FH\_VPSS\_UnfreezeVideo**

- 功能说明

视频解冻。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_UnfreezeVideo ()
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 6. **FH\_VPSS\_GetChnFrame**

- 功能说明

从 VPU 通道获取一帧图像。

- 函数定义

```
FH_SINT32      FH_VPSS_GetChnFrame(FH_UINT32      chan,      FH\_VPU\_STREAM  
          *pstVpuframeinfo)
```

- 输入参数

chan: 指定通道

ptsVpuframeinfo: 获取的图像信息指针

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 7. FH\_VPSS\_SendUserPic

### ■ 功能说明

支持用户发送图片信息进行编码，可用于视频丢失时的插入自定义图片。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SendUserPic(const FH_VPU_USER_PIC *pstUserPic)
```

### ■ 输入参数

**pstUserPic:** 用户发送到图片信息指针。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 8. FH\_VPSS\_GetUserPicAddr

### ■ 功能说明

获取用于存放用户图片的内存地址，可用于视频丢失时的插入自定义图片。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetUserPicAddr(FH_VPU_USER_PIC *pstUserPic);
```

### ■ 输入参数

**pstUserPic:** 用户发送到图片信息指针。

[pic\_size] [ystride] [cstride]

### ■ 输出参数

**pstUserPic:** 用户发送到图片信息指针。

[yluma] [chroma]

### ■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 9. FH\_VPSS\_SetChnAttr

- 功能说明

设置 VPU 通道属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetChnAttr(FH_UINT32 chan, const FH\_VPU\_CHN\_CONFIG*pstChnconfig);
```

- 输入参数

chan: 通道号。

pstChnconfig: VPU 通道的属性指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 10. FH\_VPSS\_GetChnAttr

- 功能说明

获取 VPU 通道设置的属性值。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetChnAttr(FH_UINT32 chan, FH\_VPU\_CHN\_CONFIG*pstChnconfig)
```

- 输入参数

chan: 通道号。

- 输出参数

pstChnconfig: VPU 通道属性指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **11. FH\_VPSS\_OpenChn**

- 功能说明

打开 VPU 通道。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_OpenChn(FH_UINT32 chan)
```

- 输入参数

chan: 通道值。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **12. FH\_VPSS\_CloseChn**

- 功能说明

关闭 VPU 通道。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_CloseChn(FH_UINT32 chan)
```

- 输入参数

chan: 通道值。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **13. FH\_VPSS\_SetMask**

- 功能说明

设置 VPU 通道视频覆盖区域, 通过设置参数 Enable 成员控制有效。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetMask(const FH_VPU_MASK *pstVpumaskinfo)
```

- 输入参数

**pstVpumaskinfo:** 视频覆盖参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### 14. FH\_VPSS\_GetMask

- 功能说明

获取 VPU 通道视频覆盖区域。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetMask(FH_VPU_MASK *pstVpumaskinfo)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

**pstVpumaskinfo:** 视频覆盖参数指针。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### 15. FH\_VPSS\_ClearMask

- 功能说明

清除相应的视频覆盖区域。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_ClearMask(FH_UINT32 maskAreaIdx);
```

- 输入参数

maskAreaIdx: 视频覆盖区域号。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 16. FH\_VPSS\_SetGraph

- 功能说明

设置 VPU 通道 logo 叠加信息, 通过设置参数 Enable 成员控制有效。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetGraph(const FH\_VPU\_LOGO *pstVpugraphinfo)
```

- 输入参数

pstVpugraphinfo: logo 叠加参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 17. FH\_VPSS\_GetGraph

- 功能说明

获得 VPU 通道 logo 叠加信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetGraph(FH\_VPU\_LOGO *pstVpugraphinfo)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

pstVpugraphinfo: logo 叠加参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 18. FH\_VPSS\_SetOsd

- 功能说明

设置 VPU 通道字符叠加。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetOsd(const FH_VPU OSD *pstVpuosdinfo)
```

- 输入参数

pstVpuosdinfo: 字符叠加参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 19. FH\_VPSS\_GetOsd

- 功能说明

获取 VPU 通道字符叠加信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetOsd(FH_VPU OSD *pstVpuosdinfo)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

pstVpuosdinfo: 字符叠加参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **20. FH\_VPSS\_SetRotate**

- 功能说明

VPU 通道字符叠加旋转。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetRotate(const FH OSD_ROTATE Rotate)
```

- 输入参数

Rotate 旋转角度设置。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **21. FH\_VPSS\_SetOsdInvert**

- 功能说明

设置 VPU 通道字符叠加反色控制信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetOsdInvert(const FH\_INVERT\_CTRL *pstOsdinvertctl)
```

- 输入参数

pstOsdinvertctl: 字符叠加的反色控制位指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## **22. FH\_VPSS\_GetOsdInvert**

- 功能说明

获取 VPU 通道字符叠加反色控制信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetOsdInvert(FH\_INVERT\_CTRL *pstOsdinvertctl)
```

- 输入参数

pstOsdinvertctl: 字符叠加的反色控制位指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 23. **FH\_VPSS\_EnableYCmean**

- 功能说明

开启 YC 均值统计值。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_EnableYCmean();
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

无

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 24. **FH\_VPSS\_DisableYCmean**

- 功能说明

关闭 YC 均值统计值。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_DisableYCmean();
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

无

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 25. FH\_VPSS\_GetYCmean

- 功能说明

获取 YC 均值统计值。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetYCmean(FH\_VPU\_YCMEAN *pstVpuycmeaninfo)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

pstVpuycmeaninfo: YC 均值计算参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 26. FH\_VPSS\_SetFramectrl \*

- 功能说明

设置帧率控制参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetFramectrl(FH_UINT32 chan, const FH\_FRAMERATE*pstFramerate)
```

- 输入参数

chan: 通道号。

`pstFramerate`: 帧率控制参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 27. `FH_VPSS_GetFramectrl *`

- 功能说明

获取帧率控制参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetFramectrl(FH_UINT32 chan, FH\_FRAMERATE *pstFramerate)
```

- 输入参数

`chan`: 通道号。

- 输出参数

`pstFramerate`: 帧率控制参数指针。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 28. `FH_VPSS_GetFrameRate *`

- 功能说明

获取当前的帧率。

- 函数定义

```
FH_SINT32      FH_VPSS_GetFrameRate(FH_UINT32      chan,      FH\_FRAMERATE
*pstFramerate)
```

- 输入参数

`chan`: 通道值。

- 输出参数

`pstFramerate`: 获取当前帧率信息指针。

■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

**29. `FH_VPSS_LOW_LATENCY_Enable` \***

■ 功能说明

设置低延时模块。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_LOW_LATENCY_Enable(FH_UINT32 chan);
```

■ 输入参数

`chan`: 编码通道号。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

**30. `FH_VPSS_LOW_LATENCY_Disable` \***

■ 功能说明

获取低延时模块参数。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_LOW_LATENCY_Disable(void);
```

■ 输入参数

■ 输出参数

■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

### **31. FH\_VPSS\_SetCrop**

- 功能说明

设置 VPU 通道裁剪功能参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_SetCrop(FH_UINT32 chan, const FH\_VPU\_CROP*pstVpucropinfo)
```

- 输入参数

chan: 通道值。

pstVpucropinfo: 通道裁剪功能参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### **32. FH\_VPSS\_GetCrop**

- 功能说明

获取 VPU 通道裁剪功能属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VPSS_GetCrop(FH_UINT32 chan, FH\_VPU\_CROP*pstVpucropinfo)
```

- 输入参数

chan: 通道值。

- 输出参数

pstVpucropinfo: 通道裁剪功能参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

**以下函数在相应的 ISP 文档中说明**

### 3.2.3 数据结构

#### FH\_VPU\_SIZE

- 功能说明
- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SIZE          vi_size;      /**< 视频输入幅面 */
} FH_VPU_SIZE;
```

#### FH\_VPU\_VI\_MODE

- 功能说明
- 定义

```
typedef enum
{
    VPU_MODE_ISP     = 0,           /**< 从ISP输入模式*/
    VPU_MODE_MEM     = 1,           /**< 从MEM输入模式*/
} FH_VPU_VI_MODE;
```

#### FH\_VPU\_CHN\_CONFIG

- 功能说明
- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SIZE          vpu_chn_size;   /**< 通道配置图片尺寸 */
} FH_VPU_CHN_CONFIG;
```

#### FH\_VPU\_USER\_PIC

- 功能说明
- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SIZE          pic_size;    /**< 图片尺寸 */
    FH_ADDR         yluma;       /**< 图片数据的 luma 地址 */
    FH_ADDR         chroma;      /**< 图片数据的 chroma 地址 */
    FH_UINT32       ystride;     /**< 图片数据的 luma stride */
}
```

```
FH_UINT32 cstride; /*< 图片数据的 chroma stride */  
}FH_VPU_USER_PIC;
```

### **FH\_VPU\_MODULE**

- 功能说明

- 定义

```
typedef enum  
{  
    FH_VPU_MOD_MASK      = (1 << 1), /*<隐私屏蔽, 覆盖 */  
    FH_VPU_MOD_LOGO       = (1 << 3), /*<图像层 */  
    FH_VPU_MOD_STAT_MEAN  = (1 << 4), /*<统计输出 */  
    FH_VPU_MOD OSD0        = (1 << 5), /*<文字层 0 */  
    FH_VPU_MOD OSD1        = (1 << 6), /*<文字层 1 */  
    FH_VPU_MOD OSD2        = (1 << 7), /*<文字层 2 */  
    FH_VPU_MOD_DITHER     = (1 << 15), /*<防抖动*/  
    FH_VPU_MOD_CNR         = (1 << 16), /*<色度降噪 */  
    FH_VPU_MOD_YNR         = (1 << 17), /*<亮度降噪 */  
    FH_VPU_MOD_APC         = (1 << 18), /*<锐化 */  
    FH_VPU_MOD_PURPLE     = (1 << 19), /*<去紫边*/  
} FH_VPU_MODULE;
```

### **FH\_VPU\_PIXELFORMAT**

- 功能说明

- 定义

```
/*<YUV 格式  
typedef enum  
{  
    PIXEL_FORMAT_MONOCHROME = 0, /*<单色*/  
    PIXEL_FORMAT_420          = 1, /*<420*/  
    PIXEL_FORMAT_422          = 2, /*<422*/  
    PIXEL_FORMAT_444          = 3 /*<444*/  
}FH_VPU_PIXELFORMAT;
```

### **FH\_VPU\_STREAM**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct  
{
```

```

FH_VPU_PIXELFORMAT pixelFormat; /*< 像素格式 */
FH_UINT32 stride; /*< 图像跨度 */
FH_UINT32 pts; /*< 时间戳 */
FH_SIZE size; /*< 图像数据长度 */
FH_MEM_INFO yluma; /*< luma 地址 */
FH_MEM_INFO chroma; /*< chroma 地址 */
}FH_VPU_STREAM;

```

### **FH\_MASK\_MASAIC**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
```

```
{
    FH_BOOL masaic_enable; /*<使能, 1 显示 0 不显示 */
    FH_UINT32 masaic_size; /*<尺寸 0: 16x16, 1: 32x32 */
}FH_MASK_MASAIC;
```

### **FH\_VPU\_MASK**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
```

```
{
    FH_BOOL mask_enable[MAX_MASK_AREA]; /*< 覆盖使能 */
    FH_AREA area_value[MAX_MASK_AREA]; /*< 屏蔽区域 */
    FH_UINT32 color; /*< 显示颜色 格式为 0x XX(alpha) XX(Y)
XX(Cb) XX(cr), MASK 的 Alpha 值实际并不生效仅作格式统一用*/
    FH_MASK_MASAIC masaic; /*< 马赛克属性 */
}FH_VPU_MASK;
```

### **FH\_LOGO\_CFG**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
```

```
{
    FH_UINT32 alpha_value; /*< 图形层的图像格式是 ARGB1555 格式, 当 A=1
的时候此处的 Alpha 起作用, 取值[0..127] 取值越小, 越透明 */
    FH_UINT32 dtvmode; /*< 0 为 SDTV 模式, 1 为 HDTV 模式 */
    FH_UINT32 rgemode; /*< RGB 模式: 0 为 stdio RGB, 1 为 computer

```

```
RGB*/
    FH_SIZE          logo_size;      /**< logo 大小 */
}FH_LOGO_CFG;
```

### **FH\_LOGO\_STRIDE**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32        start_offset;   /**< 水平坐标偏移, 图片切割显示 */
    FH_UINT32        stride_value;   /**< 行间补偿,
}FH_LOGO_STRIDE;
```

### **FH\_VPU\_LOGO (modified)**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_BOOL          logo_enable;   /**< 图片叠加使能 */
    FH_ADDR          logo_addr;     /**< logo 数据的物理地址 */
    FH_LOGO_CFG
    FH_POINT         logo_startpos;/**< logo 左上角起始点 */
    FH_POINT         logo_cutpos;   /**< logo 切割显示起始点 */
    FH_UINT32        stride_value; /**< 行长度 */
}FH_VPU_LOGO;
```

### **FH OSD CFG**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_BOOL          Vamp; /*是否水平放大一倍*/
    FH_BOOL          Hamp; /*是否垂直放大一倍*/
    FH_ROTATE
    FH_UINT32        txtrotate; /*整个字符旋转*/
    FH_UINT32        txtw; /*字符宽度 取值范围[1-32]*/
    FH_UINT32        txth; /*字符高度,只有 txt2 模式时设置取值范围[1-32]*/
    FH_UINT32        fontsize; /*字体占的内存大小*/
    FH_UINT32        fontw;
```

```
FH_UINT32          fonth;  
}FH OSD CFG;
```

### **FH OSD COLOR**

- 功能说明
- 定义

```
typedef struct  
{  
    FH_UINT32      norcolor; /* 正常颜色 格式为 0x XX(alpha)XX(Y)XX(Cb)XX(cr) */  
    FH_UINT32      invcolor; /* 反色颜色 格式为 0x XX(alpha)XX(Y)XX(Cb)XX(cr) */  
}FH OSD COLOR;
```

```
typedef struct  
{  
    FH_UINT32      start_line;  
    FH_UINT32      start_eol;  
}FH OSD STARTPOS;
```

### **FH INVERT\_CTRL**

- 功能说明

控制 OSD 字符颜色是否反色控制位

- 定义

```
typedef struct  
{  
    FH_BOOL        invert_enable; /* < 是否启用反色显示 */  
    FH_UINT32      text_index; /* < TXT OSD 的序号 */  
    FH_UINT32      invert_word[MAX_INVERT_CNT]; /* 反色控制字，每个数组元素表示1行字符，每个bit对应1字符，最多每行32个字符；注：TXT0和TXT1仅  
    invert_word[0]有效。 */  
}FH INVERT CTRL;
```

### **FH\_VPU OSD(modified)**

- 功能说明

3 个字符 OSD，其中 TXT0 和 TXT1 支持单行字符内容显示，TXT2 支持 8 行字符内容显示

- 定义

```

typedef struct
{
    FH_UINT32          idex; /*字符标记，0 为 txt0,1 为 txt1,2 为 txt2*/
    FH_BOOL            osd_enable; /*是否显示使能 */
    FH_UINT8           *osdtxtaddr; /*字符的起始地址, 当 txt2 时, 用字符'0xA'作为换行符(暂未加入)*/

    FH_UINT8           *osdfontaddr; /*字符库的地址*/
    FH_INVERT_CTRL    invert_ctl; /*字符颜色反色控制*/
    FH OSD CFG        osd_cfg; /*配置 */
    FH OSD COLOR      font_color; /*字符颜色 */
    FH OSD COLOR      blg_color; /*背景颜色 */
    FH_POINT          osd_startpos; /*图像中显示的位置 */

}FH_VPU OSD;

```

### **FH\_VPU\_YCMEAN**

■ 功能说明

YC 均值统计结构体

■ 定义

```

typedef struct
{
    FH_UINT32          frame_id; /*帧序号 */
    FH_ADDR_INFO       ymean; /*Y 均值地址 */
    FH_ADDR_INFO       cmean; /*C 均值地址 */

}FH_VPU_YCMEAN;

```

```

typedef struct
{
    FH_UINT32          VO_framerate;
}FH_VPU_FRAME_CTRL;

```

### **FH\_VPU\_CROP**

■ 功能说明

裁剪图片信息结构体

■ 定义

```

typedef struct
{
    FH_AREA            vpu_crop_area; /*裁剪区域 */
}FH_VPU_CROP;

```

**FH\_VPU\_YCNR\_PARAMS (move 2 isp doc)**

```
typedef struct
{
    FH_UINT16          CNREdgeT; /* 边界阈值强度 U10 */
    FH_UINT16          CNREdgeT1; /* 边界阈值强度 U10 */
    FH_UINT16          CNRYDwSkipMode; /* CNR 中的 YNR 信息下采样模式 U2 */
    FH_UINT16          CNRSigma; /* 噪声方差 U8 */
    FH_UINT16          CNRAlpha; /* 噪声级别 U4 */
    FH_UINT16          YNRTh; /* YNR 中的阈值 U10 */
} FH_VPU_YCNR_PARAMS;
```

```
typedef struct
{
    FH_UINT8           APCPGain; /* 总体 APC 正向增益 U4.4 */
    FH_UINT8           APCNGain; /* 总体 APC 负向增益 U4.4 */
    FH_UINT8           MergeSel; /* 细节增强和边界锐化合并模式 U1 */
    FH_UINT8           DEPGain; /* 细节增强正向增益 U7 */
    FH_UINT8           DENGain; /* 细节增强负向增益 U4.4 */
    FH_UINT16          DESTHL; /* 细节增强 Slice LOW 门限值 U10 */
    FH_UINT16          DESTHH; /* 细节增强 Slice high 门限值 U10 */
    FH_UINT8           ESPGain; /* 边界锐化正向增益 */
    FH_UINT8           ESNGain; /* 边界锐化负向增益 */
    FH_UINT16          ESSTHL; /* 边界锐化 slice low 门限值 */
    FH_UINT16          ESSTHH; /* 边界锐化 slice HIGH 门限值 */
} FH_VPU_APC_PARAMS;
```

```
typedef struct
{
    FH_UINT8           *base;
    FH_UINT32          size;
    FH_UINT32          user_w;
    FH_UINT32          user_h;
} FH_VPU_CHN_INFO;
```

```
typedef struct
{
    FH_UINT32          base;
    void               *vbase;
    FH_UINT32          size;
} FH_PKG_INFO;
```

### 3.2.4 错误码

#define VPU_ERR_BASE	(-200)
#define VPU_ERR_PTR_NULL	(VPU_ERR_BASE-1)
#define VPU_ERR_SIZE_NOT_ENOUGH	(VPU_ERR_BASE-2)
#define VPU_ERR_SYS_MEM_NOT_INIT	(VPU_ERR_BASE-3)
#define VPU_ERR_CHN_MEM_NOT_INIT	(VPU_ERR_BASE-4)
#define VPU_ERR_PARAM_NOT_INIT	(VPU_ERR_BASE-5)
#define VPU_ERR_CHN_OVER_LIMITED	(VPU_ERR_BASE-6)
#define VPU_ERR_INVALID_PARAM	(VPU_ERR_BASE-7)
#define VPU_ERR_INVALID_OPERATION	(VPU_ERR_BASE-8)
#define VPU_ERR_STRUCT_NULL	(VPU_ERR_BASE-9)
#define VPU_ERR_CMD_NOT_MATCH	(VPU_ERR_BASE-10)
#define VPU_ERR_CHN_NOT_DESTORY	(VPU_ERR_BASE-11)
#define VPU_ERR_BUSY_NOW	(VPU_ERR_BASE-12)
#define VPU_ERR_TIMOUT	(VPU_ERR_BASE-13)

## 4 视频编码

### 4.1 功能描述

PAE(Parallel AVC Encoder)模块即 VENC 模块，视频编码模块。本模块支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码 profile 可以不同。

支持 AVC/H.264 编码，支持 CABAC 编码、支持一个参考帧、支持数字水印、支持 ROI、支持 slice 级和宏块级速率控制、支持运动向量输出、支持 4 个 90 度方向旋转以及以宏块级行编码方式编码。

PAE 工作启动方式：PAE 外层会控制在 PAE 正式开始工作之前将 PAE 的固件搬进 AHB\_RAM 中（具体搬移的方式待定），当配置用于控制 PAE 内部 CPU 启动的寄存器 PAE\_CPU\_CFG 为 1 时，CPU 便开始开始去读放在 AHB\_RAM 中的固件并启动 PAE 的编码及转码等工作。

固件控制流程：编码器、转码器、中断处理等。PAE 的固件控制所需要完成的工作主要是配置 PAE 的全局寄存器和各 CORE 的内部寄存器，启动 PAE 各个 CORE 并行执行编码，并处理中断。


编码通道：PAE 的编码通道是个虚拟通道的概念，并不与 VPU 通道一一对应，而是通过绑定函数 [FH\\_SYS\\_BindVpu2Enc](#) 建立流的关系，可以创建最多 8 个虚拟通道。

#### ROI

整个图片支持 4 个 level 的 QP 值设置，每个 QP 值以 16x16 宏块为 1bit 组成的位图进行描述，从 0~3 依次从下到上覆盖：

QP0 层，为默认的 QP 层

QP1~QP3，叠加层，位图中为 1 的表示以此层 QP 值编码，为 0 的表示以默认 QP(QP0) 编码



QP1 位图

QP2 位图

QP3 位图

图 4-1 ROI QP 层位图一、二、三

叠加以后的 ROI 控制效果为：




图 4-2 叠加后 QP 示意图

## 4.2 API 参考

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、获取和释放码流等功能。

该功能模块提供以下 API:

- [FH\\_VENC\\_SysInitMem](#): 初始化系统编码内存。
- [FH\\_VENC\\_ChnInitMem](#): 初始化通道编码内存。
- [FH\\_VENC\\_CreateChn](#): 创建编码通道。
- [FH\\_VENC\\_DestroyChn](#): 销毁编码通道。
- [FH\\_VENC\\_StartRecvPic](#): 开启编码通道接收输入图像。
- [FH\\_VENC\\_StopRecvPic](#): 停止编码通道接收输入图像。
- [FH\\_VENC\\_ClearQueue](#): 清除编码通道队列。
- [FH\\_VENC\\_Submit\\_ENC](#): 支持用户发送原始图像进行编码。
- [FH\\_VENC\\_Query](#): 查询编码通道状态。
- [FH\\_VENC\\_GetStream](#): 获取编码码流。
- [FH\\_VENC\\_ReleaseStream](#): 释放码流缓存。
- [FH\\_VENC\\_SetChnAttr](#): 设置编码通道的编码属性。
- [FH\\_VENC\\_GetChnAttr](#): 获取编码通道的编码属性。
- [FH\\_VENC\\_SetWaterMark](#): 插入用户水印数据。
- [FH\\_VENC\\_GetWaterMark](#): 获取用户水印数据。
- [FH\\_VENC\\_ClearWaterMark](#): 清除水印数据。
- [FH\\_VENC\\_SetRotate](#): 设置编码图片旋转。
- [FH\\_VENC\\_GetRotate](#): 获取编码图片旋转信息。
- [FH\\_VENC\\_SetRoiCfg](#): 设置编码通道的感兴趣区域编码配置。
- [FH\\_VENC\\_GetRoiCfg](#): 获取编码通道的感兴趣区域编码配置。
- [FH\\_VENC\\_ClearRoi](#): 清除编码通道感兴趣区域块。
- [FH\\_VENC\\_SetH264eRefMode](#): 设置 H.264 编码通道跳帧参考模式。
- [FH\\_VENC\\_GetH264eRefMode](#): 获取 H.264 编码通道跳帧参考模式。
- [FH\\_VENC\\_SetH264Entropy](#): 设置熵编码模式信息。
- [FH\\_VENC\\_GetH264Entropy](#): 获取熵编码模式信息。
- [FH\\_VENC\\_SET\\_ADV\\_DEBLOCKING\\_FILTER](#): 设置环路滤波参数。
- [FH\\_VENC\\_GET\\_ADV\\_DEBLOCKING\\_FILTER](#): 获取环路滤波参数。
- [FH\\_VENC\\_SET\\_ADV\\_INTERMBSCE](#): 设置单系数消除模式。

- FH\_VENC\_GET\_ADV\_INTERMBSCE: 获取单系数消除模式。
- FH\_VENC\_SET\_ADV\_SLICE\_SPLIT: 设置 Slice 分割。
- FH\_VENC\_GET\_ADV\_SLICE\_SPLIT: 获取 slice 分割属性。
- FH\_VENC\_SET\_ADV\_LOW\_LATENCY: 设置低延时模块。
- FH\_VENC\_GET\_ADV\_LOW\_LATENCY: 获取低延时模式信息。
- FH\_VENC\_RequestIDR: 请求 IDR 帧。
- FH\_VENC\_GetCurPts: 获取当前的 PTS 值。
- ~~fh\_enc\_init~~: 初始化编码通道驱动。
- ~~fh\_enc\_close~~: 关掉编码初始化驱动。

## 1. FH\_VENC\_SysInitMem

### ■ 功能说明

初始化编码系统内存

### ■ 函数定义

`FH_SINT32 FH_VENC_SysInitMem()`

### ■ 输入参数

无。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 2. FH\_VENC\_CreateChn

### ■ 功能说明

创建编码通道, 配置通道的属性值。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_CreateChn(FH_UINT32 chan, const FH\_ENC\_CHN\_CONFIG
*stVencChnConf);
```

### ■ 输入参数

`chan`: 编码通道号。

`stVencChnConf`: 通道参数指针。

### ■ 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 3. FH\_VENC\_StartRecvPic

- 功能说明

开始接收图片输入进行编码。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VENC\_StartRecvPic(FH\_UINT32 chan)

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 4. FH\_VENC\_StopRecvPic

- 功能说明

停止编码。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VENC\_StopRecvPic(FH\_UINT32 chan)

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 5. FH\_VENC\_ClearQueue

### ■ 功能说明

清除编码队列。

### ■ 函数定义

`FH_SINT32 FH_VENC_ClearQueue(FH_UINT32 chan)`

### ■ 输入参数

`chan`: 编码通道号。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 6. FH\_VENC\_Submit\_ENC

### ■ 功能说明

VENC 没有和 VPU 进行通道绑定, 使用用户提供图片进行编码。

### ■ 函数定义

`FH_SINT32 FH_VENC_Submit_ENC(FH_UINT32 chan, const FH_ENC_FRAME *pstVencsubmitframe)`

### ■ 输入参数

`chan`: 编码通道号。

`pstVencsubmitframe`: 用户提供的图片信息指针。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 7. FH\_VENC\_Query

- 功能说明

查询编码器状态信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_Query(FH\_ENC\_SYS\_STATUS *pstVencstatus)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

`pstVencstatus`: 编码状态信息指针。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 8. FH\_VENC\_GetStream

- 功能说明

获取编码通道码流。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetStream (FH_UINT32 chan ,FH\_ENC\_STREAM\_ELEMENT  
*pstVencstreamAttr)
```

- 输入参数

`chan`: 编码通道号。

- 输出参数

`pstVencstreamAttr`: 编码通道码流信息指针。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 9. FH\_VENC\_ReleaseStream

- 功能说明

释放码流缓存。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_ReleaseStream(FH_UINT32 chan)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

无

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 10. FH\_VENC\_SetChnAttr

- 功能说明

设置编码通道属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_SetChnAttr(FH_UINT32 chan , cosnt FH\_ENC\_CHN\_CONFIG *  
pstVencChnAttr)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

pstVencChnAttr: 编码通道参数指针

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 11. FH\_VENC\_GetChnAttr

- 功能说明

获取编码通道的编码属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetChnAttr(FH_UINT32 chan, FH\_ENC\_CHN\_CONFIG *  
pstVencChnAttr)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

pstVencChnAttr: 编码通道参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 12. [FH\\_VENC\\_SetRotate](#)

- 功能说明

设置图像旋转。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_SetRotate(FH_UINT32 chan, const FH\_ROTATE  
*pstVencrotateinfo)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

pstVencrotateinfo: 旋转信息指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 13. [FH\\_VENC\\_GetRotate](#)

- 功能说明

获取图像旋转信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetRotate(FH_UINT32 chan, FH\_ROTATE *pstVencrotateinfo)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

pstVencrotateinfo: 旋转信息指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 14. **FH\_VENC\_SetRoiCfg**

- 功能说明

设置编码图像的 ROI 信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_Set_RoiCfg(FH_UINT32 chan, const FH\_ROI *pstVencroiinfo)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

pstVencroiinfo: ROI 信息指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

#### 15. **FH\_VENC\_GetRoiCfg**

- 功能说明

获取编码图像的 ROI 信息。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetRoiCfg(FH_UINT32 chan, FH\_ROI *pstVencroiinfo)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

pstVencroiinfo: ROI 信息指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 16. FH\_VENC\_ClearRoi

- 功能说明

清除编码通道的 ROI 信息。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VENC\_ClearRoi(FH\_UINT32 chan)

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 17. FH\_VENC\_SetH264eRefMode

- 功能说明

设置 H.264 编码通道跳帧参考模式。

- 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VENC\_SetH264eRefMode(FH\_UINT32 chan, [FH\\_REF\\_MODE\\_OPS](#)  
Vencreferencemode)

- 输入参数

chan: 编码通道号。

Vencreferencemode: 跳帧模式参数值。

- 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 18. FH\_VENC\_GetH264eRefMode

■ 功能说明

获取 H.264 编码通道跳帧参考模式。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetH264eRefMode(FH_UINT32 chan, FH\_REF\_MODE\_OPS  
*pVenreferencemode)
```

■ 输入参数

chan: 编码通道号。

■ 输出参数

pVenreferencemode: 跳帧模式参数值指针。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 19. FH\_VENC\_SetH264Entropy

■ 功能说明

设置熵编码模式。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_SetH264Entropy(FH_UINT32 chan, const FH\_ENTROPY\_OPS  
*pstVencentropy)
```

■ 输入参数

chan: 编码通道号。

pstVencentropy: 熵编码的参数指针。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 20. FH\_VENC\_GetH264Entropy

### ■ 功能说明

获取熵编码模式的参数。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32      FH_VENC_GetH264Entropy(FH_UINT32 chan, FH\_ENTROPY\_OPS  
*pstVencentropy)
```

### ■ 输入参数

chan: 编码通道号。

### ■ 输出参数

pstVencentropy: 熵编码的参数指针。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 21. FH\_VENC\_SetAdvDeblockingFilter

### ■ 功能说明

设置环路滤波参数。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32      FH_VENC_SetAdvDeblockingFilter(FH_UINT32 chan, const  
FH\_DEBLOCKING\_FILTER\_PARAM *pstVencfilter)
```

### ■ 输入参数

chan: 编码通道号。

pstVencfilter: 环路滤波参数指针。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 22. FH\_VENC\_GetAdvDeblockingFilter

- 功能说明

获取环路滤波参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32          FH_VENC_GetAdvDeblockingFilter(FH_UINT32      chan,  
                                                FH\_DEBLOCKING\_FILTER\_PARAM *pstVencfilter)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

pstVencfilter: 环路滤波参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 23. FH\_VENC\_SetAdvIntermbcse

- 功能说明

设置单系数消除模式。

- 函数定义

```
FH_SINT32  FH_VENC_SetAdvIntermbcse(FH_UINT32 chan, FH\_INTERMBSCSE\_OPS  
                                         Vencintermbcse)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

Vencintermbcse: 单系数消除模式参数值。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 24. FH\_VENC\_GetAdvIntermbcse

- 功能说明

获取单系数消除模式参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetAdvIntermbcse(FH_UINT32 chan, FH\_INTERMBSCSCE\_OPS  
Vencintermbcse)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

- 输出参数

Vencintermbcse: 单系数消除模式参数值。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 25. FH\_VENC\_SetAdvSliceSplit

- 功能说明

设置 Slice 分割。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_SetAdvSliceSplit(FH_UINT32 chan, const FH\_SLICE\_SPLIT  
Vencslicesplit)
```

- 输入参数

chan: 编码通道号。

Vencslicesplit: Slice 分割属性值。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 26. FH\_VENC\_GetAdvSliceSplit

### ■ 功能说明

获取 Slice 分割参数。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetAdvSliceSplit(FH_UINT32 chan, FH\_SLICE\_SPLIT  
*Vencslicesplit)
```

### ■ 输入参数

chan: 编码通道号。

### ■ 输出参数

Vencslicesplit: Slice 分割属性值指针。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 27. FH\_VENC\_RequestIDR

### ■ 功能说明

请求 I 帧。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_RequestIDR(FH_UINT32 chan)
```

### ■ 输入参数

chan: 编码通道号。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

## 28. FH\_VENC\_GetCurPts

### ■ 功能说明

获取当前的系统 PTS 值。

### ■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VENC_GetCurPts(FH_UINT64 *Systemcurpts)
```

### ■ 输入参数

无。

### ■ 输出参数

Systemcurpts: 当前的 PTS 值。

### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息

### 4.2.1 5.3 数据结构

```
typedef struct
{
    FH_UINT32            chan;
    FH_UINT32            level;
}PAE_CHN_HL;
```

### FH\_ENC\_FRAME

```
typedef struct
{
    FH_ADDR             lumma_addr; /*< YUV 亮度数据指针 */
    FH_ADDR             chroma_addr; /*< YUV 色度数据指针 */
    FH_UINT64           time_stamp;
    FH_SIZE             size;
}FH_ENC_FRAME;
```

### FH\_ENC\_PROFILE\_IDC

### ■ 功能说明

编码规格

### ■ 定义

```
typedef enum
{
    FH_PRO_BASELINE,   /**< baseline */
    FH_PRO_MAIN,       /**< main profile */
}FH_ENC_PROFILE_IDC;
```

### **FH\_ENC\_CHN\_ATTR**

#### ■ 功能说明

编码器通道配置

#### ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_BOOL             chn_en; /*< 通道使能 */
    FH\_ENC\_PROFILE\_IDC profile; /*< 编码规格 */
    FH_UINT32           i_frame_intterval; /*< I 帧间隔，即 GOP 长度 */
    FH_SIZE              size; /*< 图片尺寸，即编码分辨率*/
}FH_ENC_CHN_ATTR;
```

### **FH\_ENC\_RC\_MODE**

#### ■ 功能说明

编码码流控制模式

#### ■ 定义

```
typedef enum{
    FH_RC_VBR,
    FH_RC_CBR,
    FH_RC_FIXEQP,
}FH_ENC_RC_MODE;
```

### **FH\_ENC\_RC\_LEVEL**

#### ■ 功能说明

编码码流控制等级

#### ■ 定义

```
typedef enum{
    FH_RC_VERYLOW,
    FH_RC_LOW,
    FH_RC_MIDDLE,
    FH_RC_HIGH,
```

```
FH_RC VERYHIGH, /* ++
}FH_ENC_RC_LEVEL;
```

### **FH\_RC\_CONFIG**

#### ■ 功能说明

码控配置

#### ■ 定义

```
typedef struct
```

```
{  
    FH_ENC_RC_MODE          RCmode;  
    FH_ENC_RC_LEVEL          RClevel;  
    FH_UINT32                 bitrate;  
    FH_UINT32                 IminQP;  
    FH_UINT32                 ImaxQP;  
    FH_UINT32                 PminQP;  
    FH_UINT32                 PmaxQP;  
    FH_UINT32                 max_delay; /*< 延时 [1..60] */  
    FH_FRAMERATE              FrameRate; /*< 编码输出帧率 */  
}FH_PAE_RC_CONFIG;
```

### **FH\_ENC\_CHN\_CONFIG**

#### ■ 功能说明

编码通道配置信息

#### ■ 定义

```
typedef struct
```

```
{  
    FH_UINT32                 init_qp; /*< 初始 QP 值, 取值范围 [0..51] */  
    FH_ENC_CHN_ATTR            chn_attr;  
    FH_ENC_RC_CONFIG           rc_config;  
}FH_ENC_CHN_CONFIG;
```

### **FH\_ENC\_SYS\_STATUS**

#### ■ 功能说明

编码器状态

#### ■ 定义

```
typedef struct
```

```
{
```

```
FH_UINT32          totalfrmcnt;    /**< 总共完成编码帧数 */
FH_UINT32          totalstreamcnt;/**< 所有输出队列中待获取的帧数 */
}FH_ENC_SYS_STATUS;
```

### **FH\_ENC\_CHN\_STATUS**

- 功能说明

编码通道状态

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32          fps;
    FH_UINT32          bps;
    FH_UINT32          FrameToEnc; //待编码帧数
    FH_UINT32          framecnt; //已编码帧数
}FH_PAЕ_CHN_STATUS;
```

### **FH\_ENC\_NALU\_TYPE**

```
typedef enum {
    NALU_P_SLICE =0 ,
    NALU_I_SLICE = 2,
    NALU_IDR = 5,
    NALU_SEI = 6,
    NALU_SPS = 7,
    NALU_PPS = 8,
    NALU_AUD = 9,
} FH_ENC_NALU_TYPE;
```

### **FH\_ENC\_STREAM\_NALU**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_ENC_NALU_TYPE type;      /**< NALU 类型 */
    FH_UINT32         length;    /**< 长度, 4 字节对齐*/
    FH_UINT8          *start;    /**< 起始地址, 4 字节对齐不保障, 打包时注意 */
}FH_ENC_STREAM_NALU;
```

## **FH\_ENC\_SLICE\_TYPE**

### ■ 功能说明

帧类型定义

### ■ 定义

```
typedef enum {
    P_SLICE =0 ,
    I_SLICE = 2,
} FH_ENC_SLICE_TYPE;
```

## **FH\_ENC\_STREAM\_ELEMENT**

### ■ 功能说明

### ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32          chan;           /**< 通道号 */
    FH_ADDR            start;          /**< 码流起始地址 */
    FH\_ENC\_SLICE\_TYPE frame_type;   /**< 帧类型 */
    FH_UINT32          length;         /**< 数据长度 */
    FH_UINT64          time_stamp;    /**< 帧时间戳 */
    FH_UINT32          nalu_cnt;       /**< NALU 数量 */
    FH\_ENC\_STREAM\_NALU nalu[PAE_MAX_NALU_CNT]; /*< nalu 信息 */
} FH_ENC_STREAM_ELEMENT;

typedef struct
{
    FH_UINT8            *base;
    FH_UINT32            size;
} FH_ENC_MEM;
```

## **FH\_ROTATE\_OPS**

### ■ 功能说明

### ■ 定义

```
typedef enum
{
    FH_RO_OPS_0        = 0,
    FH_RO_OPS_90       = 1,
    FH_RO_OPS_180      = 2,
    FH_RO_OPS_270      = 3
}
```

```
}FH_ROTATE_OPS;
```

## FH\_ROTATE

### ■ 功能说明

### ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32          enable;
    FH_ROTATE_OPS    rotate;
}FH_ROTATE;
```

```
typedef enum
{
    FH_ROI_L0          = 0,
    FH_ROI_L1          = 1,
    FH_ROI_L2          = 2,
    FH_ROI_L3          = 3
}FH_ROI_LEVEL;
```

```
typedef struct
{
    FH_AREA           area;
    FH_ROI_LEVEL      level;
}FH_ROI_AREA;
```

```
typedef struct
{
    FH_UINT32           qp;
    FH_ROI_LEVEL      level;
}FH_ROI_QP;
```

## FH\_ROI \*

### ■ 功能说明

### ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32          enable;
    FH_UINT32          qp;
    FH_AREA           area;
    FH_ROI_LEVEL       level;
}
```

```
}FH_ROI;
```

### **FH\_REF\_MODE\_OPS**

- 功能说明

- 定义

```
typedef enum
{
    FH_REF_MODE_1X    = 0,
    FH_REF_MODE_2X    = 1,
    FH_REF_MODE_4X    = 2,
}FH_REF_MODE_OPS;
```

### **FH\_ENTROPY\_MODE**

- 功能说明

- 定义

```
typedef enum
{
    FH_CAVLC    = 0,
    FH CABAC    = 1,
}FH_ENTROPY_MODE;
```

### **FH\_CACBC\_INIT\_IDC**

- 功能说明

- 定义

```
typedef enum
{
    FH_IDC_0     = 0,
    FH_IDC_1     = 1,
    FH_IDC_2     = 2,
}FH_CACBC_INIT_IDC;
```

### **FH\_ENTROPY\_OPS**

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
```

```

FH_ENTROPY_MODE          entropy_coding_mode;
FH_CACBC_INIT_IDC        cabac_init_idc;
}FH_ENTROPY_OPS;

```

#### **FH\_DEBLOCKING\_FILTER\_PARAM**

- 功能说明

- 定义

```

typedef struct
{
    FH_UINT32      deblocking_filter;//0,1
    FH_UINT32      disable_deblocking;//0,1,2
    FH_UINT32      slice_alpha;//-6~+6 : S4
    FH_UINT32      slice_beta;//-6~+6 : S4
}FH_DEBLOCKING_FILTER_PARAM;

```

#### **FH\_SLICE\_SPLIT**

- 功能说明

- 定义

```

typedef struct
{
    FH_UINT32      enable;
    FH_UINT32      slicesplit;
}FH_SLICE_SPLIT;

```

```

typedef struct
{
    FH_UINT32      user_w;
    FH_UINT32      user_h;
    FH_MEM_INFOS  mem_info;
}FH_ENC_CHN_INFO;

```

### 4.2.2 5.4 错误码

#define PAE_ERR_BASE	(-400)
#define PAE_ERR_INVALID_CHAN	(PAE_ERR_BASE-1)
#define PAE_ERR_INVALID_PARAM	(PAE_ERR_BASE-2)
#define PAE_ERR_MEM_SIZE_ERROR	(PAE_ERR_BASE-3)
#define PAE_ERR_MEM_PTR_NULL	(PAE_ERR_BASE-4)
#define PAE_ERR_TIME_OUT	(PAE_ERR_BASE-5)
#define PAE_ERR_FW_UNREADY	(PAE_ERR_BASE-6)

#define PAE_ERR_SYS_NOT_INIT	(PAE_ERR_BASE-7)
#define PAE_ERR_NOT_STOP	(PAE_ERR_BASE-8)
#define PAE_ERR_CHAN_NOT_CREATED	(PAE_ERR_BASE-9)
#define PAE_ERR_CHAN_HAS_CREATED	(PAE_ERR_BASE-10)
#define PAE_ERR_CHAN_UNREADY	(PAE_ERR_BASE-11)
#define PAE_ERR_PARAM_NOT_INIT	(PAE_ERR_BASE-12)
#define PAE_ERR_CHIP_NOT_SUPPORT	(PAE_ERR_BASE-13)
#define PAE_ERR_QUEUE_FULL	(PAE_ERR_BASE-14)
#define PAE_ERR_QUEUE_EMPTY	(PAE_ERR_BASE-15)
#define PAE_ERR_WAITID_MISS	(PAE_ERR_BASE-16)
#define PAE_ERR_NOT_MATCH	(PAE_ERR_BASE-17)
#define PAE_ERR_STRUCT_NULL	(PAE_ERR_BASE-18)
#define PAE_ERR_CMD_NOT_MATCH	(PAE_ERR_BASE-19)
#define PAE_ERR_ILLEGAL_OPERATION	(PAE_ERR_BASE-20)
#define PAE_ERR_CHN_NOT_DESTORY	(PAE_ERR_BASE-21)

## **5 移动侦测**

### **5.1 功能描述**

### **5.2 API 参考**

## 6 内容叠加

### 6.1 功能描述

VPU 中的 TEXT 字符叠加模块有下面几点：

1. TXT0 和 TXT1，指三个 TXT 窗口的中二个一行字符显示窗口，最大支持 32\*1，由于支持旋转，故也支持 1\*32；
2. TXT2，指可显示最大连续 8 行字符的显示窗口，最大支持 32\*8，由于支持旋转，故也支持 8\*32，由于只能设置窗口位置，8 行字符上下之间是连续的，只可整体设置位置，与海康目前的字符叠加方案不一致，与安霸方案类似；
3. 每行字符个数最多为 32 个，与海康目前最多 44 个字符不一致；
4. 点阵字符的叠加有硬件实现，用户只需输入“字符串”和“字库”；这里的字符串有别与 C 代码实现中的机内码字符，指这个字符在所设置字库中的索引。这里的字库也不是 GB2312/GBK 等标准字库，需要根据显示的字体动态生成；
5. TXT 窗口输入的字库类型必须一致，即全部点阵类型等宽等高，现有 ASC 字库 8\*16，中文字库 16\*16 无法实现，必须把 ASC 字库也转换为 16\*16，这样会造成中英文结合的字符串中，英文字符前后会有一个 ASC 字符的间隙；
6. 实现方式上考虑，时间显示行的设计上需根据不同语言类型设计一个包含全年、月、日、星期、数字等字体的特色字库，时间的更新变成 TXT 中“字符串”索引的更新（也可以设计更新特殊字库）。字符叠加的实现，变成了固定“字符串”索引，动态修改和生成特殊字库。

### 6.2 API 参考

OSD 功能。

该功能模块提供以下 API：

- FH\_VI OSD\_SysInit: 初始化 OSD。
- FH\_VI OSD\_SysDeInit:
- FH\_VI OSD\_SetFontLib
- FH\_VI OSD\_SetText
- FH\_VI OSD\_ClearText
- FH\_VI OSD\_SetLogo
- FH\_VI OSD\_ClearLogo
- FH\_VI OSD\_SetMask
- FH\_VI OSD\_ClearMask

```
FH_SINT32 FH_VI OSD SysInit(FH_UINT32 enc_width, FH_UINT32 enc_height);

FH_SINT32 FH_VI OSD SysDeInit();

FH_SINT32 FH_VI OSD SetFontLib(FH_UINT8 *asc, FH_UINT8 *charset);

FH_SINT32 FH_VI OSD SetText(FH OSD CONFIG *pOsdlInit);

FH_SINT32 FH_VI OSD ClearText();

FH_SINT32 FH_VI OSD SetLogo(FH LOGO PARAM *plogoParam, FH_UINT8 *graph);

FH_SINT32 FH_VI OSD ClearLogo();

FH_SINT32 FH_VI OSD SetMask(FH_UINT32 index, FH_MASK_CONFIG *maskParam);

FH_SINT32 FH_VI OSD ClearMask(FH_UINT32 index);
```

## 7 视频输出

### 7.1 功能描述

VOU 是一个视频输出设备,在 CPU 的启动下可以从 DDR 中获得图像数据,输出 BT.656 数字视频,通过 TVE 和 DAC 形成 CVBS 模拟信号。




图 3-1 VOU 模块在系统中的位置

视频输出操作,当 CPU 通过 AHB 对 VOU 的寄存器进行配置后,VOU 即开始工作,VOU 启动后,通过 AXI 总线从 DDR 中读取图像数据,读取的数据首先是存放在一个同步 FIFO(该 FIFO 的写数据和读数据位宽可调)中,内部 memory 再从 FIFO 中读取图像数据(内部 memory 最多能缓存 2 行的图像数据)并最终输出 BT656 格式的图像数据,下面是基本框图:




图 3-2 VOU 基本框架图

### 7.2 API 参考

该功能模块提供以下 MPI:

设备操作:

- FH\_VOU\_Enable: 启用视频输出设备。
- FH\_VOU\_Disable: 禁用视频输出设备。
- FH\_VOU\_SetConfig: 设置视频输出设备的配置属性。
- FH\_VOU\_GetConfig: 获取视频输出设备的配置属性。

- **FH\_VOU\_SendFrame:** 用户直接发送图片信息到视频输出。
- **fh\_vou\_init:** 初始化视频输出设备。
- **fh\_vou\_close:** 关闭视频输出设备。

## 1. FH\_VOU\_Enable

### ■ 功能说明

启用视频输出设备。

### ■ 函数定义

`FH_SINT32 FH_VOU_Enable()`

### ■ 输入参数

无。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

`RETURN_OK:` 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## 2. FH\_VOU\_Disable

### ■ 功能说明

禁用视频输出设备。

### ■ 函数定义

`FH_SINT32 FH_VOU_Disable()`

### ■ 输入参数

无。

### ■ 输出参数

无。

### ■ 返回值

`RETURN_OK:` 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

### 3. FH\_VOU\_SetConfig

- 功能说明

设置视频输出设备的配置属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VOU_SetConfig(const FH_VOU_PIC_CONFIG * pstVouconfig)
```

- 输入参数

pstVouconfig: 配置参数指针。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 4. FH\_VOU\_GetConfig

- 功能说明

获取视频输出设备的配置属性。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_VOU_GetConfig(FH_VOU_PIC_SIZE * pstVouconfig)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

pstVouconfig: 配置参数指针。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 5. FH\_VOU\_SendFrame

- 功能说明

支持用户直接发送图片信息到视频输出设备, 当视频输出与视频处理单元通道绑定后,

此函数无效。

■ 函数定义

FH\_SINT32 FH\_VOU\_SendFrame(const [FH\\_VOU\\_PIC\\_INFO](#) \* pstVouconfig)

■ 输入参数

pic\_info: 视频输出帧信息。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 7.3 数据结构

#### [FH\\_VOU\\_PIC\\_CONFIG](#) \*

■ 功能说明

■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_UINT32      mode; /* < 表示 VOU 输出模式 PAL 制 720 = 0 , NTSC 制 = 1,960
暂不支持 */
} FH_VOU_PIC_CONFIG;
```

#### [FH\\_VOU\\_PIC\\_SIZE](#) \*

■ 功能说明

■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_SIZE      vou_size;
} FH_VOU_PIC_SIZE;
```

#### [FH\\_VOU\\_PIC\\_INFO](#)

■ 功能说明

## ■ 定义

```
typedef struct
{
    FH_ADDR          yaddr;
    FH_ADDR          caddr;
    FH_UINT32        ystride;
    FH_UINT32        cstride;
    FH_SIZE          vou_size;
}FH_VOU_PIC_INFO;
```

## 7.4 错误码

#define VOU_ERR_BASE	(-300)
#define VOU_ERR_STRUCT_NULL	(VOU_ERR_BASE-0)
#define VOU_ERR_CMD_NOT_MATCH	(VOU_ERR_BASE-1)
#define VOU_ERR_INVALID_PARAM	(VOU_ERR_BASE-2)
#define VOU_ERR_INVALID_OPERATION	(VOU_ERR_BASE-3)

## 8 JPEG 抓图

### 8.1 功能描述

抓图是 JPEG 模块针对视频处理输出的 YUV 进行压缩的过程。本平台最大支持 720P 抓图，暂时不支持 MJPEG 实时编码。有 JPEG Wrapper 模块完成 JPEG 编码器的数据输入输出以及配置接口的适配。

其主要功能包括：

- 从视频处理输出帧缓冲读取数据，并将其转为适用于 JPEG 编码器的输入格式。
- 将来自 JPEG 编码器的码流数据转换 AXI 接口，并将其发送写入 DDR 内的缓冲
- 将来自 AHB 的配置寄存器访问请求转换为适合 JPEG 编码器的访问格式。




图 2-1 JPEG 模块框架

JPEG 功能操作流程（参考 FH81：JPEG Wrapper 规格定义）：

JPEG wrapper 允许在 JPEG 编码器不工作时自动关闭其时钟以降低功耗。此时所有的配置信息都被保存在 wrapper 中。

当对命令寄存器写入时，wrapper 将按以下次序工作：

- 启动编码器时钟
- 复位编码器
- 将配置载入编码器
- 启动编码器
- 待编码完成后切断时钟
- 对输出缓冲区执行 flush 操作
- 输出中断表示编码操作结束

当在编码中途发出编码停止的操作，则 wrapper 将会按以下次序工作：

- 发出停止命令
- 等待编码器报告停止
- 切断编码器时钟
- 对输出缓冲区执行 flush 操作

以上操作均为 wrapper 自动执行，无需外界干预。

流程图见下图，图中 sleep 表示编码器时钟使能信号。




图 2-2 JPEG 编码流程框架

## 8.2 API 参考

该功能模块提供以下 MPI:

- FH\_JPEG\_InitMem: 配置 JPEG 模块需要的内存。
- FH\_JPEG\_Setconfig: 设置 JPEG 的相关配置。
- FH\_JPEG\_Getconfig: 获取 JPEG 的相关配置。
- FH\_JPEG\_Setqp: 设置 JPEG 的 QP 值。
- FH\_JPEG\_Getqp: 获取 JPEG 设置的 QP 值。
- FH\_JPEG\_Setstream: 设置 JPEG 编码的码流信息。
- FH\_JPEG\_Getstream: 获取 JPEG 编码的码流信息。
- fh\_jpeg\_init: 初始化 JPEG 驱动模块。
- fh\_jpeg\_close: 关闭 JPEG 驱动模块。

### 6. FH\_JPEG\_InitMem

#### ■ 功能说明

配置 JPEG 模块需要的内存。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_JPEG_InitMem(FH_UINT32 Jpegwidth,FH_UINT32 Jpeghight);
```

- 输入参数

Jpegwidth: JPEG 编码的宽度。

Jpeghight: JPEG 编码的高度。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 7. FH\_JPEG\_Setconfig

- 功能说明

设置 JPEG 配置参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_JPEG_Setconfig(const FH_JPEG_CONFIG *pstJpegconfig)
```

- 输入参数

pstJpegconfig: JPEG 编码配置参数。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 8. FH\_JPEG\_Getconfig

- 功能说明

获取 JPEG 配置参数。

- 函数定义

```
FH_SINT32 FH_JPEG_Getconfig(FH_JPEG_CONFIG *pstJpegconfig)
```

- 输入参数

无。

- 输出参数

`pstJpegconfig`: JPEG 编码配置参数。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 9. `FH_JPEG_Setqp`

- 功能说明

设置 JPEG 编码的 QP 值, 动态调整。

- 函数定义

`FH_SINT32 FH_JPEG_Setqp(FH_UINT32 QP)`

- 输入参数

`QP`: JPEG 编码的 QP 值。

- 输出参数

无。

- 返回值

`RETURN_OK`: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 10. `FH_JPEG_Getqp`

- 功能说明

获取 JPEG 编码的 QP 值。

- 函数定义

`FH_SINT32 FH_JPEG_Getqp(FH_UINT32 *QP)`

- 输入参数

无。

- 输出参数

QP: JPEG 编码的 QP 值。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 11. FH\_JPEG\_Setstream

■ 功能说明

提交一帧图像给 JPEG 编码。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_JPEG_Setstream(const FH_JPEG_FRAME_INFO *pstJpegframe)
```

■ 输入参数

pstJpegframe: 编码的码流信息。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

## 12. FH\_JPEG\_Getstream

■ 功能说明

获取 JPEG 编码的码流信息。

■ 函数定义

```
FH_SINT32 FH_JPEG_Getstream(FH_JPEG_STREAM_INFO *pstJpegframe)
```

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

pstJpegconfig: 编码的码流信息。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

### 8.3 2.3 数据结构

#### FH\_JPEG\_CONFIG \*

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SINT32          QP; //0-98
    FH_SINT32          rate;//JPEG 完成速度控制 28bit
}FH_JPEG_CONFIG;
```

#### FH\_JPEG\_FRAME\_INFO \*

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SINT32          frame_id;
    FH_ADDR            YADDR;
    FH_ADDR            CADDR;
    FH_SIZE            jpeg_size;
}FH_JPEG_FRAME_INFO;
```

#### FH\_JPEG\_STREAM\_INFO \*

- 功能说明

- 定义

```
typedef struct
{
    FH_SINT32          frame_id;
    FH_SIZE            size;
    FH_ADDR_INFO       stream;
}FH_JPEG_STREAM_INFO;
```

### 8.4 2.4 错误码

```
#define JPEG_ERR_BASE (-100)
#define JPEG_ERR_PTR_NULL (JPEG_ERR_BASE-0)
#define JPEG_ERR_STRUCT_NULL (JPEG_ERR_BASE-1)
#define JPEG_ERR_CMD_NOT_MATCH (JPEG_ERR_BASE-2)
#define JPEG_ERR_MEM_NOT_ENOUGH (JPEG_ERR_BASE-3)
#define JPEG_ERR_INVALID_PARAM (JPEG_ERR_BASE-4)
#define JPEG_ERR_SYS_NOT_CREATED (JPEG_ERR_BASE-5)
#define JPEG_ERR_SYS_NOT_INIT (JPEG_ERR_BASE-6)
#define JPEG_ERR_BUSY_NOW (JPEG_ERR_BASE-7)
#define JPEG_ERR_STREAM_EMPTY (JPEG_ERR_BASE-8)
```

## 9 音 频

音频输入输出接口分为SIO（Sonic Input/Output）接口和AIO（Audio Input/Output）接口两种类型，均用于和 Audio Codec 对接，完成声音的录制和播放。

### 9.1 API 参考

- FH\_AC\_Init: 音频初始化。
- FH\_AC\_DeInit: 音频资源释放。
- FH\_AC\_Set\_Config: 设置 AI AO 设备属性。
- FH\_AC\_AI\_Enable: 启用 AI 设备。
- FH\_AC\_AI\_Disable: 禁用 AI 设备。
- FH\_AC\_AI\_GetFrame: 获取音频帧。
- FH\_AC\_AI\_Pause: 暂停 AI 设备运行。
- FH\_AC\_AI\_Resume: 恢复 AI 设备运行。
- FH\_AC\_AI\_SetVol: 设置 AI 设备音量。
- FH\_AC\_AO\_Enable: 启用 AO 设备。
- FH\_AC\_AO\_Disable: 禁用 AO 设备。
- FH\_AC\_AO\_SendFrame: 发送 AO 音频帧。
- FH\_AC\_AO\_Pause: 暂停 AO 设备运行。
- FH\_AC\_AO\_Resume: 恢复 AO 设备运行。

#### 9.1.1 FH\_SINT32 FH\_AC\_Init()

##### ■ 功能说明

初始化音频设备。

##### ■ 输入参数

无。

##### ■ 输出参数

无。

##### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### 9.1.2 FH\_SINT32 FH\_AC\_DeInit()

##### ■ 功能说明

释放音频设备所用资源。

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 9.1.3 FH\_SINT32 FH\_AC\_Set\_Config(FH\_AC\_CONFIG \*pstConfig)

■ 功能说明

设置 AI、AO 设备参数。

■ 输入参数

pstConfig: 配置信息结构体指针。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 9.1.4 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_Enable()

■ 功能说明

使能 AI 设备。

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.5 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_Disable()**

- 功能说明

禁用 AI 设备。

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.6 FH\_SINT32 FH\_AC\_AO\_Enable()**

- 功能说明

使能 AO 设备。

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.7 FH\_SINT32 FH\_AC\_AO\_Disable()**

- 功能说明

禁用 AO 设备。

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.8 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_Pause()**

■ 功能说明

暂停 AI 设备运行。

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.9 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_Resume()**

■ 功能说明

恢复 AI 设备运行。

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

### **9.1.10 FH\_SINT32 FH\_AC\_AO\_Pause()**

■ 功能说明

暂停 AO 设备运行。

■ 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 9.1.11 FH\_SINT32 FH\_AC\_AO\_Resume()

- 功能说明

恢复 AO 设备运行。

- 输入参数

无。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 9.1.12 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_SetVol(FH\_SINT32 volume)

- 功能说明

设置 AI 设备音量。

- 输入参数

volume: 音量大小, 必须为 0~100。

- 输出参数

无。

- 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他: 失败, 函数调用失败的原因见出错信息。

### 9.1.13 FH\_SINT32 FH\_AC\_AI\_GetFrame(FH\_AC\_FRAME\_S \*pstFrame)

- 功能说明

获取 AI 设备音频数据。

■ 输入参数

无。

■ 输出参数

**pstFrame:** 音频帧结构体指针，包含数据地址和长度。

■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

#### **9.1.14 FH\_SINT32 FH\_AC\_AO\_SendFrame(FH\_AC\_FRAME\_S \*pstFrame)**

■ 功能说明

向 AO 设备发送音频数据。

■ 输入参数

**pstFrame:** 音频帧结构体指针，包含数据地址和长度。

■ 输出参数

无。

■ 返回值

**RETURN\_OK:** 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。

## **9.2 数据结构**

### **9.2.1 FH\_AC\_SAMPLE\_RATE\_E**

```
typedef enum{
    AC_SR_8K    = 8000,
    AC_SR_16K   = 16000,
    AC_SR_32K   = 32000,
    AC_SR_441K  = 44100,
    AC_SR_48K   = 48000,
} FH_AC_SAMPLE_RATE_E;
```

### **9.2.2 FH\_AC\_BIT\_WIDTH\_E**

```
typedef enum{
```

```
    AC_BW_8 = 8, //8bit/sample
    AC_BW_16 = 16, //16bit/sample
    AC_BW_24 = 24, //24bit/sample
} FH_AC_BIT_WIDTH_E;
```

### 9.2.3 FH\_AC\_FRAME\_S

```
typedef struct{
    FH_UINT32 len;
    FH_UINT8 *data;
}FH_AC_FRAME_S;
```

### 9.2.4 FH\_AC\_IO\_TYPE\_E

```
typedef enum{
    FH_AC_MIC_IN = 0,
    FH_AC_LINE_IN = 1,
    FH_AC_SPK_OUT = 2,
    FH_AC_LINE_OUT = 3
}FH_AC_IO_TYPE_E;
```

### 9.2.5 FH\_AC\_CONFIG

```
typedef struct {
    FH_AC_IO_TYPE_E io_type;
    FH_AC_SAMPLE_RATE_E sample_rate;
    FH_AC_BIT_WIDTH_E bit_width;
    FH_UINT32 channels;
    FH_UINT32 period_size;
    FH_UINT32 volume;
} FH_AC_CONFIG;
```

## 9.3 错误码

#define OPEN_DEVICE_ERR	(-1)
#define MEM_NULL	(-9)
#define PARAM_ERR	(-5)
标准 C 库 errno	

## 10 调试信息

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

/proc/umap

### 【文件清单】

文件名称	描述
Sys	记录当前 SYS 模块的使用情况。
vi	视频输入模块信息。
vpu	图像处理单元信息。
pae	视频编码器信息。
vou	视频输出模块信息。
jpeg	JPEG 编码过程中，各通道的编码属性、状态以及历史信息统计

### 【信息查看方法】

在控制台上可以使用 cat 命令查看信息，例如 cat /proc/umap/enc；也可以使用其他常用的文件操作命令。

在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作，例如 fopen、fread 等。

## 10.1 API 参考

### 13. FH\_SINT32 FH\_VPU\_GetPkginfo(FH\_PKG\_INFO \*pstVpupkginfo)

#### ■ 功能说明

获取 VPU PKG 模式下寄存器的配置值。

#### ■ 输入参数

无。

#### ■ 输出参数

pstVpupkginfo: PKG 模块下寄存器配置值。

#### ■ 返回值

RETURN\_OK: 函数调用成功。

其他：失败，函数调用失败的原因见出错信息。