JL-1094E 芯片串口通讯协议

JOLLY 编写

1.1 简介

JL 1094- B/E 是一个提供串口的 MP3 芯片,完美的集成了 MP3、WMV 的硬解码。同时软件支持 USB/TF 卡/SPI FLASH 驱动,支持 FAT16、FAT32 文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,直接播放 SPI FLASH 内部歌曲,直接从电脑 USB 下载进 SPI FLASH,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。另外该芯片也是深度定制的产品,专为 USB 读卡器,固定语音播放领域开发的低成本解决方案。

1.2 功能

- 1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
- 2、24 位 DAC 输出,动态范围支持 90dB,信噪比支持 85dB
- 3、完全支持 FAT16、FAT32 文件系统,最大支持 32G 的 TF 卡和 U 盘、512K-128M 字 节的 spi flash
 - 4、多种控制模式, IR 控制模式、串口模式、AD 按键控制模式
 - 5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐
 - 6、音频数据按文件夹排序, 最多支持 255 个文件夹, 每隔文件夹可以分配 1000 首歌曲
 - 7、30级音量可调,5级EO可调
 - 8、可以外挂 spi flash,连接电脑可以显示 spi flash 的盘符进行更新内容;
 - 9、可以通过单片机串口进行控制播放指定的音乐;
 - 10、在按键模式下,可以进行播放模式选择:单曲循环,大循环;
 - 11、播放音量,播放曲目记意数据存于 FLASH 内部;


1.3 应用

- 1、车载导航语音播报
 - 2、 公路运输稽查、收费站语音提示:
 - 3、 火车站、汽车站安全检查语音提示:
 - 4、 电力、通信、金融营业厅语音提示;
 - 5、 车辆进、出通道验证语音提示;
 - 6、 公安边防检查通道语音提示;
 - 7、 多路语音告警或设备操作引导语音:
 - 8、 电动观光车安全行驶语音告示:
 - 9、 机电设备故障自动报警;
 - 10、消防语音报警提示:
 - 11、自动广播设备,定时播报

2.1 硬件参数

名称	参数
	1、支持所有比特率11172-3和 ISO13813-3 layer3音频解码
MP3文件格式	2、采样率支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
	3、支持 Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock 等音效
WAV 文件格式	8-48000Hz
USB 接口	2.0标准
UART 接口	标准串口,TTL 电平,波特率可设
输入电压	供电在3.2V-5V 最佳为4.2V
额定电流	20ma[不带 U 盘]
尺寸	标准的 SSOP24封装
工作温度	-40度~70度
湿度	5% ~ 95%

2.2 芯片管脚说明




引脚序号	引脚名称	功能描述	备注
1	DACL	音频输出左声道	驱动耳机、功放
2	DACR	音频输出右声道	驱动耳机、功放
3	VDDIO	3.3V 电源输出	给 TF 卡、SPI、24C02供电
4	VDD	5V 电源输入	不低于3.4V 不可以超过5.5V
5	VSS	数字地电源地	
6	P24	UART 串行数据输出	
7	P25	UART 串行数据输入	

8	P26	AUX-R	右声道输入
9	P27	AUX-L	左声道输入
10	VPP/ P46	红外遥控接收	
11	P17	LED 灯	大于9MA 灯必需要接三极管
12	P16	SPI_CS 片选总线	EPPROM 选择脚
13	P01	SPI_IIC_DAT 数据总线	数据线
14	P00	SPI_IIC_CLK 数据总线	时钟线
15	P05	ADKEY2外接按键	22K 上拉
16	P02	外部功放静音控制	默认为高电平静音
17	P20	SD_CLK 时钟总线	SD/TF 总线
18	P21	SD_CMD 命令总线	SD/TF 总线
19	P22	SD_DAT 数据总线	SD/TF 总线
20	P37	USB- DM	接 U 盘和电脑的 USB 口
21	P36	USB+ DP	接 U 盘和电脑的 USB 口
22	RTCVDD	RTCVDD 电源	RTC 电源1.8V
23	VCOM	退耦	接105电容
24	DACVSS	模拟音频地	和音频线路接

3. 串口通讯协议

串口作为一种在控制领域常用的通信,我们进行了工业级别的优化,加入的帧的校验、 重发、错误处理等措施,大大加强通信的稳定性和可靠性,同时可以在此基础上扩展更加强 大的 RS485 进行组网功能,串口的通信波特率可自行设置,默认为 9600 可修改为 19200 115200等。

注意: 串口电压为 3.3V 用 5V IO 通讯的要加转换电路。3.3V 转 5V 电路如图



VMCU:单片机电压

3.1 通讯格式

支持异步串口通讯模式,通过串口接受上位机发送的命令

通讯标准:9600 bps

数据位 :1 校验位 :none 流控制 :none

1/10.17	- 1	
	格式: \$S Len (CMD para1 para2 \$O
\$S	起始位0x7E	每条命令反馈均以\$开头,即0x7E
Len	len 后字节个数	Len + CMD + para1 + para2
CMD	命令字	表示具体的操作,比如播放/暂停等等
para l	参数1	查询的数据高字节(比如歌曲序号)
para2	参数2	查询的数据低字节
\$O	结束位	结束位0xEF

例如,如果我们指定播放,就需要发送:7E 04 41 00 01 EF 数据长度为4,这4个字节分别是[04410001]。不计算起始、结束。 连续播放【7E 04 41 00 01 EF】【7E 04 41 00 02 EF】【7E 04 41 00 03 EF】... 十段 播放完暂停

3.2 通讯指令

1、直接发送的指令,每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD 详解(指令) 对应的功能		参数(ASCK 码)	
0x01	播放	无	
0x02	暂停	无	
0x03	下一曲	无	
0x04	上一曲	无	
0x05	音量加	无	
0x06	音量减	无	
0x07	待机	无	
0x09	正常工作	无	
0x0A	快进	无	
0x0B	快退	无	
0x0C	PP	无	
0x0D		无	
0x0E	STOP	无	
0x0F		无	

(8位)和指令(无设定指令)

例如,播放,发送:7E 02 01 EF

例如, 暂停, 发送:7E 02 02 EF

例如,下一曲,发送:7E 02 03 EF

2、查询系统的参数,每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD 命令详解 (查询)	对应的功能	参数(ASCK 码)(16位)
0x10	查询播放状态	0 (STOP) 1(PLAY)2(PAUS)3(FF)4(FR)
0x11	查询音量大小	0-30(断电记忆)
0x12	查询当前 EQ	0-5(NO\POP\ROCK\JAZZ\CLASSIC\BASS) (记忆)
0x13	查询当前播放模式	0-4(ALL\FOLDER\ONE\RANDOM\ONE_STOP) (记忆)
0x14	查询版本号	1.0
0x15	查询 SD 卡的总文件数	1-65535
0x16	查询 UDISK 总文件数	1-65535
0x17	查询 FLASH 的总文件数	1-65535
0x18	查询当前播放设备	0:USB 1:SD 2:SPI
0x19	查询 TF 卡的当前曲目	1-65536(断电记忆)
0x1A	查询 UDISK 的当前曲目	1-65536(断电记忆)
0x1B	查询 FLASH 的当前曲目	1-200(断电记忆)
0x1C	查询当前播放歌曲的时间	返回时间(秒)
0x1D	查询当前播放歌曲总时间	返回时间(秒)
0x1E	查询当前播放歌曲歌名	返回歌曲名(SPI 内部歌曲无法返回)
0x1F	查询当前播放文件夹内总数量	0-65536

- 例:读取音量大小发送【7E 02 11 EF】 则直接返回音量大小(十六位)
- 注: 1.当为单曲播放时,放完一曲停止,并返回 STOP,全盘播放时会一直播放,放完最后一曲,播放第一曲,单曲和全盘播时断电均有记忆,(音量,曲目,播放模式) 默认最大声音和单曲播放。
 - 2.支持摇控器控制,码值 00FF
 - 3.返回'err'时表示指令无法识别
 - 4.每发一条正确指令会返回'OK'

3、设置系统的参数(写入8位HEX),每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD 详解 (指令)	对应的功能	参数(8位 HEX)			
0x31	设置音量	0-30			
0x32	设置 EQ	0-5(NO\POP\ROCK\JAZZ\CLASSIC\BASS) (记忆)			
0x33	0x33 设置循环模式 0-4(ALL\FOLDER\ONE\RANDOM\ONE_STO				
0x34	文件夹切换	1 下一个文件夹 0上一个文件夹			
0x35	0x35 设备切换 0-4(U/TF/AUX/SLEEP/FLASH)				
0x36 ADK 软件加上拉		1开上接,0关上拉,(默认为0)			
0X37	ADK 使能	1开起,0关闭(默认为1)			
0X38	静音电平切换	1为高电平静音,0为低电平静音(默认为 1)			

(8位设定)

例如,选音量大小,发送:7E 03 31 1E EF 7E 起始地址 03 位长度,31 指令,1E 为30,EF 结束地址 音量设定 30

4、文件选择(写入 16 位 HEX),每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD 详解 (指令)	对应的功能	参数(16位 HEX)
0x41	选择播放曲目	1-最大曲目
0x42	指定文件夹曲目播放	高八位为文件夹号,低八位为歌曲名字
0x43	选择播放曲目 (插播)	1-最大曲目
0x44	指定文件夹曲目(插播)	高八位为文件夹号,低八位为歌曲名字

(16 位设定)

例如,选指定歌曲,发送:7E 04 41 00 08 EF 7E 起始地址 04 位长度,41 指令,00 08 第 8 曲,EF 结束地址

连续播放,发送:

7E 04 41 00 01 EF

7E 04 41 00 02 EF

7E 04 41 00 03 EF


7E 04 41 00 04 EF

播放第1,2,3,4曲,最多连续播放10曲。

指定文件夹播放,文件夹名必须为 0-99 文件号,内总曲目名字必须改为 1-255.MP3/WAV 开机后发播放,上一曲,下一曲,都可以播放,默认播放 SPI FLASH ,没带 SPI FLASH 播放以有设备,开机后,后插入设置,系统会自动转为所插设置模式,发播放指令或按键可以播放

插播功能: 当前正在播放音乐, 当插播 MP3 或 WAV 进来时, 立即播放插播文件, 放完接着播放当前音乐。 插播指定文件夹内曲目也如此。

如图,指定文件夹名字:





如果, 文件夹内文件名:



插播指定文件夹内文件名也是如此,如:插播 010 十楼到了.MP3 发送: 7E 04 44 01 0A EF 如:插播 001 一楼到了.MP3 发送: 7E 04 44 01 01 EF


4. 原理图





- 注: 1.当 R1 为 NC 时 主控选 SPI FLASH(可下载歌进 SPI FLASH) 当为播放设备 连接电脑为 SD 和 SPI FLASH 下载功能(无声卡和控制功能)(R3 NC) R1 为 0R 时 为 EPPROM 不接时记入 RTC(R3 2M)(连接电脑时,读 SD 卡和声卡控制) SPI FLASH 可选择(512K 1M 2M 4M 8M 16M ..128M) Byte
 - 2. R2 为外部静音电平选择, R2 NC 时, 高电平静音, 播放时为低电平(AB 类比较多, 8002 4871 4863 等)

R2 为 3.3K 时, 低电平静音, 播放时高电平(数字类 NS4158 PAM8403 等)



MCU: 最小系统不用 SPI FLASH 时,必须把 SPI-CS 对地连接,可单独运行。

Spi Flash: 设备存储器,可存储歌曲(MP3 WAV)歌曲断点,音量,曲目等。

Epprom:: 24C01/24C02, 可存储歌曲断点, 音量, 曲目等。

Power: 电源部分和充电电路, 充电中: LED1 亮, 没充和充满时灭。

Audio Output: 外接功放输出,配合静音控制,R4 R5 可微调输出音量。

IR: 外接摇控器电路。

USB: U盘接口, USB连接电脑接口(双向)。

TF Card: SD/TF 卡接口电路。

Line In:外部音源接口电路,R6 R7 可微调输入音量。

Phone: 耳机输出,直接推送耳机 偶合电容电好 22UF 以上音质更好。

ADKey: 按键电路,可选择相对应的电阻对应功能。

另外: 1. (默认) 本软件开机(有 SPI 时)进 SPI 模式(否则 MP3 停止状态) 不播放,等待指令 可通过发指令,按键(PLAY),摇控进行播放,播放 U 盘,SD 卡时,请先选择进 MP3 模式,再进行播放,也可以直接插入 USB/SD (后插优先)播放,默认播放完一首停止,(停止时返回 0X45 指令)可选择全盘播放(再次开机带记忆)放完一曲接下一曲播放 放完最后一曲播放第一曲(不返回指令),软件内部 EQ 音量,播放模试,断点,均有断电记忆(用

SPI FLASH 和 EPPROM)


- 注: RTC 记忆时必须接 2M 电阻 R3。
- 2. 当功放功率比较大时,必须把数字地与模拟地分开,在电源处会合。

5.摇控器


键位码 用户码: "00FF" (45) 46) 47) 44) 40) 43 07) 15) 09 16) 19) 0D 0C) 18) 5E 08) 1C) 5A 42) 52) 4A

6.芯片封装

1. SSOP-24(宽)



24L SSOP封装图



	INCHES			INCHES MILLIMETERS			注:
DIM	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Α			0.084			2.13	
A1	0.002	0.006	0.010	0.05	0.13	0.25	
A2	0.064	0.068	0.074	1.62	1.73	1.88	
b	0.009		0.015	0.22		0.38	2,3
D	0.311	0.323	0.335	7.90	8.20	8.50	1
E	0.291	0.307	0.323	7.40	7.80	8.20	
E1	0.197	0.209	0.220	5.00	5.30	5.60	1
е	0.022	0.026	0.030	0.55	0.65	0.75	
L	0.025	0.03	0.041	0.63	0.75	1.03	
oc	0°	4°	8°	0°	4°	8°	

JEDEC #: MO-150

控制尺寸为毫米。

注: 3. "D"和"E1"是参考数据,不包括塑模毛边或突起,但不包括模具不匹配,并测量在分模线上,模具毛边或突起不得超过0.20毫米,每边。

4.尺寸"b"不包括丹巴尔症/入侵.应允许丹巴尔症 在"B"尺寸超过0.13 mm总在最大的物质条件.丹巴尔入侵不得减少尺寸"b"至少大于0.07毫米的物质条件.

5.这些尺寸适用于0.10和0.25毫米的导线头间的导线的扁平部分。

有需求请联系 JOLLY(李 R)

联系电话: 18219359008 QQ:450354360 Mail:450354360@QQ.COM