

- 图形

- 启动脚本示例
- 图形计算设置
 - 算例设置
 - 导入算例文件
 - 网格划分
 - 并行设置
 - 界面参数设置
 - 启动环境内存解释

图形

启动脚本示例

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J cfd++                #指定作业名称
#SBATCH -p kshcnormal          #指定队列/分区名称
#SBATCH -N 2                   #指定节点数
#SBATCH --ntasks-per-node=32   #指定每节点的任务数量

# 环境加载
module purge
module load compiler/devtoolset/7.3.1    mpi/mpich/3.3.2-gcc-7.3.1
source /public/home/tanjj/apprepo/cfdplus/14.1-none/scripts/env.sh
export MPI_REMSH=rsh
ulimit -s unlimited
ulimit -l unlimited

# 图形投射
export DISPLAY=vncserver04:18

# 图形程序启动
/public/home/tanjj/apprepo/cfdplus/14.1-none/app/mlib/mcfd.14.1/exec/mcfdgui

sleep 10000
```

❗ Tip

1. 图形脚本计算 `linux` 版本只能走 `mpich` 并行