

Как настроить LACP на Huawei s2320-28TP-Ei-AC ?

1) Если надо посмотреть прошивку коммута для гугления точного синтаксиса команд – пишем:

```
display version
```

ищем строки вида:

```
software | version | vrp® software, version 5.xxx (V200...)
```

2) Переходим в режим настройки:

```
system-view
```

3) Создаём LACP (Eth-Trunk)

```
interface Eth-Trunk 1 (Е – с большой буквы, Т – с большой буквы)  
mode lacp  
quit
```

4) Добавляем порты в Trunk.

```
interface GigabitEthernet0/0/3 (G – с большой буквы, E – с большой буквы, 0/0/3 – слитно)  
Eth-Trunk 1  
quit
```

```
interface GigabitEthernet0/0/4 (G – с большой буквы, E – с большой буквы, 0/0/4 – слитно)  
Eth-Trunk 1  
quit
```

5) Если порты были настроены ранее и ругается, нужно очистить их. Для этого делаем следующее:

system-view

interface GigabitEthernet0/0/3

clear configuration this

undo shutdown // это значит принудительно включить порт, т.к. после команды clear configuration this, порт будет принудительно выключен (*down).

interface GigabitEthernet0/0/4

clear configuration this

undo shutdown

display interface brief // проверяем состояние портов. Они должны быть в up-е, т.е. включены.

И снова добавляем их в Trunk:

Eth-Trunk 1 для 0/0/3

Eth-Trunk 1 для 0/0/4

6) Сохраняем конфигу:

return

save

7) Проверяем, что LACP работает.

display Eth-Trunk 1

и смотрим...

Operation Status: UP

Number of up ports: 2

Working mode: LACP

Если у нас никакие провода не подключены, или на одной из сторон LACP пока не настроен, то в строчках будет вот так:

Operation Status: DOWN

Number of up ports: 0

Working mode: LACP

8) Можно проверить порты по отдельности:

```
display interface GigabitEthernet0/0/3
```

```
display interface GigabitEthernet0/0/4
```

Смотрим самую первую строчку, в ней должно быть вот так:

LINE PROTOCOL CURRENT STATE: UP

9) Теперь пропишем, что можно передавать в LACP.

```
system-view
```

```
interface Eth-Trunk 1
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk allow-pass vlan 10 99
```

```
quit
```

Говорим, что через LACP можно передавать 10 и 99 VLAN, клиенты (10) и управление (99).

10) И не забываем ещё разок сохраниться.

```
return
```

```
save
```