

Как настроить коммутатор Huawei s2320-28TP-Ei-AC ?

0) Логопасс по дефолту: admin

Пароль:

admin@huawei.com, либо Admin@huawei.com

для прошивки V200R020 и новее пароль по умолчанию может отсутствовать.

1) Сброс стартовой конфиги:

reset saved-configuration

2) Сброс до завода:

reset factory-configuration

в некоторых прошивках этой команды может не быть и она выполняется только из-под <> скобок, то есть не из-под system-view.

3) Создаём VLAN управления:

system-view (заходим в условного root-a)

vlan 99 (номер VLAN-a)

name Management (имя VLAN-a. Для удобства, может совпадать с описанием...)

quit

interface GigabitEthernet0/0/2 (это включение самого порта. То есть, какой порт будет выделен под VLAN ?)

port link-type access (тип порта. В нашем случае: access, то есть можно подключаться обычным компом)

port default vlan 99 (добавляем порт в VLAN 99)

после этих команд полезно прописать: undo shutdown, она покажет включён порт, или нет.

quit

interface Vlanif 99

```
description Management
ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
здесь, по идее, тоже полезно прописать undo shutdown.
undo ipv6 enable
quit
```

4) Прописываем маршрут по умолчанию:

```
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.99.254
```

5) Выключаем VLAN 1:

```
undo interface vlanif 1
```

6) Задаём системное имя коммутатора:

```
system acsw00.perm.192.168.99.3
```

7) Создаём служебную учётку:

aaa (это не имя учётки, это переход в режим **Authentication, Authorization, Accounting**).

```
local-user admin password irreversible-cipher mysuperstrongpassword123
```

```
local-user admin privilege level 15
```

```
local-user admin service-type telnet ssh terminal ftp
```

```
local-user admin ftp-directory flash: или local-user admin ftp-directory flash
```

```
quit
```

```
user-interface con 0
```

```
authentication-mode aaa
```

```
user privilege level 15
```

```
quit
```

8) Открываем ACL-ки.

Первой ACL-кой нужно всегда открывать ту, в которой живёт коммутатор, иначе мы потеряем доступ к нему!

```
acl number 2099
```

```
rule 10 permit source 192.168.99.0 0.0.0.255
rule 15 permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
rule 20 permit source 212.33.233.40 0.0.0.7
rule 25 permit source 109.194.154.0 0.0.0.31
rule 30 permit source 10.6.32.0 0.0.7.255
rule 35 permit source 10.2.4.0 0.0.0.127
rule 100 deny
quit
```

```
user-interface vty 0 4
protocol inbound all
acl 2099 inbound
authentication-mode aaa
quit
```

9) Настройка временной зоны.

```
system-view
```

```
clock timezone MSK add 03:00:00
```

```
ntp-service enable
ntp-service unicast-server 192.168.1.1
ntp-service unicast-server 192.168.1.2
```

```
display ntp-service status (проверка)
```

Ну, или вручную:

```
clock datetime 2026-06-12 14:30:00 (установка системных даты и времени)
clock timezone MSK add 03:00:00 (установка часового пояса), или так:
```

clock timezone UTC5 add 05:00:00

display clock (проверка текущего времени)

10) Выключаем http, https, включаем ssh и sftp для обнов:

undo http server enable

undo http secure-server enable

telnet server enable

stelnet server enable

sftp server enable

rsa local-key-pair create

dsa local-key-pair create

ssh authentication-type default password

ssh user admin

ssh user admin authentication-type password

ssh user admin service-type all

user-interface vty 0 4

protocol inbound all

quit

11) Логирование:

info-center enable

info-center source shell channel 4 log level notification

info-center source shell channel 2 log level information

12) Настройка loopback-detection:

loopback-detect packet-interval 1

13) Настройка LLDP:

```
lldp enable  
lldp disable  
ntdp disable  
lldp message-transmission interval 30  
lldp message-transmission delay 2  
lldp message-transmission hold-multiplier 4
```

14) Включаем stp, выбираем версию rstp:

```
stp enable  
stp mode rstp
```

На коммутаторах, подключённых к узлу уровня агрегации, уменьшаем stp priority, назначая root-ом:

```
stp-priority 24576
```

на последнем из коммутаторов, подключённых к узлу уровня агрегации уменьшаем stp priority, назначенного alternative root – выставляем:

```
stp priority 28672
```

15) Сохраняемся:

```
return  
save
```

По умолчанию, конфиг, скорее всего, будет сохранён в слот «0». Сохраниться можно только вот под такими скобками <>.

_____ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. _____

16) Как посмотреть работает STP вообще или нет?

`display stp interface Eth-Trunk 2`

17) Для просмотра всех интерфейсов и их ip-адресов:

`display ip interface brief`

18) Чтобы посмотреть какие порты в какой VLAN входят:

`display vlan`

19) Как посмотреть какие VLAN-ы на каких портах висят?

`display port vlan`

20) Как посмотреть описание конкретного VLAN-а?

`display current-configuration interface Vlanif 99`

21) Как посмотреть конфигурацию конкретного физического порта?

`display current-configuration interface GigabitEthernet1/0/0`

22) Чтобы увидеть полную информацию о конкретном виртуальном интерфейсе:

`display interface Vlanif 99`

23) Как вывести краткую сводную таблицу всех интерфейсов?

`display interface description`

24) Как посмотреть настройки динамической маршрутизации (OSPF)?

`display current-configuration ospf`

25) Как посмотреть краткую сводную таблицу всех сетевых L3 интерфейсов?

`display ip interface brief`

26) Отучаем коммут запрашивать подтверждения:

`mmi-mode enable`

27) Не забываем, что данная модель коммута имеет только 4 гигабитных порта и подключаться нужно во 2-й жёлтый порт. Все (серые) порты по 100 mbps.

28) Что делать, если всё настроено, но PUTTY выдаёт ошибку:

«**Signature from servers host key invalid**» и даёт подключиться только по telnet и serial?

- Открываем PUTTY.
- Слева: Connection – SSH – Host Keys – находим RSA и с помощью кнопки “UP” поднимаем RSA в самый верх.
- Если есть галочка «**Prefer Algorithms for which a host key is known**» (предпочитать алгоритмы, для которых известен ключ хоста), то её лучше СНЯТЬ.

В версии 0.79 она есть, в более старых версиях её может не быть.

29) Как сбросить Хувик?

- Выключаем питание и подаём его обратно. Пока он загружается, быстро-быстро нажимаем Ctrl+B...
- Дальше он попросит пароль от «БИОСА».

Чаще всего, это:

[Admin@huawei.com](#) (с большой буквы),

[admin@huawei.com](#) (с маленькой буквы),

admin

huawei (маленькими буквами).

- Для очистки пароля – пункт #7. Clear password for console user (очистить пароль консоли).
- Дальше – пункт #1. Boot with default mode (загрузиться в обычном режиме).

Готово! Коммут загрузится со стартовыми настройками, но пароль для входа будет сброшен.

Если он при входе попросит поменять пароль, или скажет, что ваш пароль не безопасен, можно просто нажать «**N**».