

Как добавить в Микротик правило, пропускающее весь трафик,
который генерирует сам Микротик ?

- 1) IP – Firewall – Raw
- 2) Нажимаем на (+)
chain: prerouting
Extra – Src. Address Type – local
Action – Action: accept
Comment: Пропускать весь трафик, который генерит сам Микротик.
- 3) Apply – OK.

Это правило должно находиться в самом верху, под правилом **fasttrack counters**.

The image displays three sequential screenshots of the Mikrotik WinBox 'Raw Rule' configuration window, illustrating the steps to create a rule that accepts all locally generated traffic.

- General Tab:** The 'Chain' is set to 'prerouting'. The 'Src. Address Type' is set to 'local'. The 'Action' is set to 'accept'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Log Prefix' is empty.
- Extra Tab:** The 'Src. Address Type' is set to 'local'. The 'Dst. Address Type' is set to 'local'. The 'Hotspot' and 'IP Fragment' fields are empty. The 'Limit', 'Dst. Limit', 'Time', and 'PSD' fields are also empty.
- Action Tab:** The 'Action' is set to 'accept'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Log Prefix' is empty.

Each screenshot shows the 'Raw Rule' title bar and the 'General', 'Advanced', 'Extra', 'Action', and 'Statistics' tabs. The 'General' tab is highlighted in the first screenshot, the 'Extra' tab in the second, and the 'Action' tab in the third. The 'Chain' field is highlighted in the first screenshot, and the 'Src. Address Type' field is highlighted in the second. The 'Action' field is highlighted in the third.

Вкладка RAW общим планом.

Firewall

Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols

Reset Counters

Reset All Counters

Find

all

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Address List	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Interfac...	Out. Int...	Bytes	Packets
::: special dummy rule to show fasttrack counters															
0	D passthrough	prerouting												23.4 MiB	26 545
1	accept	prerouting												51.6 KiB	393
::: Пропускать весь траф, который генерит сам Микротик. Это правило не пропускает трафик через Микрот и не пропускает трафик извне, оно абсолютно безопасно.															
::: Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по UDP.															
2	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				17 (udp)		53					0 B	0
::: Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по TCP.															
3	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				6 (tcp)		53					0 B	0
::: Дропать всё, что расценивается как DoS-атака.															
4	drop	prerouting				attacker								0 B	0
::: Дропать всё, что расценивается как сканирование портов.															
5	drop	prerouting				Port Scan Detect								0 B	0
::: dshield.org - генерирует списки из топ-20 подсетей, из которых за последние трое суток совершалось наибольшее число атак.															
6	drop	prerouting				sbl dshield								0 B	0
::: Spamhaus - генерирует списки IP адресов, замеченных в "спаммерской" активности, а также "угнанных" устройств, с помощью которых осущ. вредоносная деятельность.															
7	drop	prerouting				sbl spamhaus								0 B	0
::: Blocklist.de - бесплатный открытый ресурс, чьи сервера регулярно подвергаются различного рода атакам. IP адреса заносятся в список и выкладываются в общий доступ.															
8	drop	prerouting				sbl blocklist.de								0 B	0

4) Что это такое и зачем это надо ?

Правило src-address-type=local – это рекомендуемая практика для тонкой настройки фильтрации на маршрутизаторах Микротик.

Действительно ли нужно его добавлять? В большинстве случаев – ДА.

Для чего это нужно:

Это правило пропускает весь трафик, который генерирует сам маршрутизатор (исходящий) и который адресован самому маршрутизатору (входящий), минуя дальнейшую обработку в raw и connection tracking.

Что считается «локальным трафиком» (src-address-type=local) ?

- Запросы от маршрутизатора во внешнюю сеть (DNS, NTP, обновления).
- Ответы на эти запросы, приходящие назад.
- Трафик между сервисами самого маршрутизатора (если они слушают на разных портах).
- Управляющие протоколы (например OSPF, BGP), если они работают на роутере.

Данное правило **НЕ** пропускает трафик **ЧЕРЕЗ** маршрутизатор и **НЕ** пропускает трафик **ИЗВНЕ** к маршрутизатору. Оно работает только с IP адресами, принадлежащими самому устройству.

Почему его ставят именно в **RAW** ?

Таблица RAW обрабатывается до connection tracking. Если вы отбрасываете что-то в RAW, соединение даже не будет занесено в таблицу соединений. Цель этого правила – «защитит» служебный трафик самого маршрутизатора от случайного дропа другими правилами в RAW (например, от правил быстрого дропа по чёрным спискам) и избежать ненужной нагрузки на connection tracking для этого трафика.

Вывод:

данное правило абсолютно корректно. Добавление данного правила – это признак правильной и продуманной настройки firewall в Микротик. Оно повышает стабильность работы самого маршрутизатора и эффективность работы механизма фильтрации. Смело добавляйте его!