PNC架构

目录

- 整体逻辑
- Init流程
- Prepare流程
- 轨迹生成流程
- executor_component
 - 关键成员变量
 - 关键函数
- executor_manager
 - 关键成员变量
 - 关键函数
- new_central_decider
 - 关键成员变量
 - 关键函数
- world_builder
 - 关键成员变量
 - 关键函数
 - local_view
 - 关键成员变量
- world_view
 - 关键成员变量
- ReferenceLineProviderLite
 - 关键函数
- ReferenceLineInfo
 - 关键成员变量
 - 关键函数
 - executor
 - 关键成员变量
 - 关键函数
 - stage
 - 关键成员变量
 - 关键函数
 - task

• 关键函数

RightTurnExecutor

整体逻辑

整个自动驾驶任务划分为不同的component,定义在/onboard/component/目录下,通过channel接收以及发送各个数据,使用DAG来配置消息的流通

决策规划对应的component为executor_component,通过内部的modules来完成决策规划,也有一些lib来完成一些辅助任务

module包含:

world_builder:负责自动驾驶场景的构建。

new_central_deicder: 负责场景的切换,决定当前帧该使用的executor。

executor_mananger: 负责管理所有的execotur, 返回executor的实例, 并通过executor来完成当前帧

的决策规划

message_exporter: 负责最后消息的整理发送


executor为对应各个场景的执行器(city_cruise、right_turn、pull_over)等,executor将场景分为不同的 stage(merge_in、lane_change等),通过状态转移机来进行stage的切换,通过stage来执行


stage通过按顺序执行预定义好的task来工作,task分为decier以及optimizer,decider负责产生决策,而optimizer则完成轨迹的规划


proto定义在asd/anp-commen/proto下

FLAG在asd/anp-common/common下


proto配置在./onboard/conf下








Init流程




Prepare流程



轨迹生成流程

通过reference_line_info完成规划轨迹的传递,在每个stage的最后将所规划的速度与路径组合成轨迹,通过messege_export完成最终轨迹的确定与待发布轨迹的生成




executor_component

声明: ./onboard/executor/executor component.h

component是cybertron的通信节点,通过channel接收以及发送各个数据,通过DAG配置来接收 prediction的消息,其他消息是通过DataHouse或Reader来接收的

executor_component是PNC模块的入口



关键成员变量

1. world_builder: 负责建立world_view, 里面存放了自动加速所需要的全部场景信息,通过调用 UpdateXXX将信息更新至world_view

2. new central decider: 多层有限状态机,根据world view来对负责executor的的决策切换

3. executor manager: 负责实例化各个executor并返回对应的executor

关键函数


- 1. AsyncInit(): 读取config, 初始化成员变量,设置消息接受发送节点
- 2. Proc(): 执行主函数,更新world_view -> new_central_decider_->MakeDecision(world_view)完成 executor决策切换 -> Plan()规划 -> 检测发布
- 3. Plan(): 规划函数,获取决策后的executor -> 检查驾驶模式,选择对应的轨迹拼接器 -> 更新 scene_scheme -> currennt_executor -> RunOnce()

executor_manager

声明: ./modules/executor/executor.h

负责实例化所有的executor,并调用其init函数进行初始化,将所有的executor注册在字典中,通过get 方法得到对应的executor

##在executor初始化的时候也会一并将下面的statge与task都初始化了



关键成员变量

1. executor_table_: 字典存储对应的executor实例(shared_ptr)

关键函数

1. Init():初始化task,注册全部的executor

2. GetExecutor(): 返回executor指针

new_central_decider

ref:

| 状态机状态流转细节梳理 | Central Decider 设计文档

声明 ./modules/decider/new central decider.h

为3层状态机,

- 第一层为domain的切换,在MIX_AREA、HIGHWAY、URBAN之间切换,根据地图或DV 设置进行 切换
- 第二层为func_state, 在FSTAT_MANNUAL、FSTAT_ACC、FSTAT_AP、FSTAT_XANP、FSTAT_ANP之间切换,根据设置的config切换,会调用下层的fsm进行切换
- 第三层为state types, 在executor间切换, 在func state下, 在根据设置的config切换

各个状态的切换条件称为原子能力

关键成员变量

1. fsm: 状态机

1	函数	工作域	备注
2	Prepare	首次进入时执行一次	指定状态,并调用对应状态的 Prepare
3	Entry	每帧都会执行	响应 Event,并调用当前状态的 Entry
4	Exit	退出时执行一次	回收资源,回收变量

- 2. cur_domain: 当前所在的区域,在MIX_AREA、HIGHWAY、URBAN之间切换
- 3. cur_func_state: fsm的状态,在FSTAT_MANNUAL、FSTAT_ACC、FSTAT_AP、FSTAT_XANP、FSTAT_ANP之间切换
- 4. cur_state_types: 二维的向量,第一维存放NEST_AUTO_AP、NEST_AUTO_XANP、NEST_AUTO_ANP、NEST_AUTO_ACC,第二维存放对应的execuor

1	函数	工作域	备注
2	Prepare	进入 State 时执行一次	初始的一些检测,和基本变量的设置。同时调用子
3	Entry	每帧都会执行	正常逻辑,同时调用子状态机的 Entry
4	Exit	退出 State 时执行一次	回收资源,回收变量,同时调用子状态机 Exit
5	TriggerEvent	将 Event 传递给父状态机的 FIFO	可在 Entry 中调用,实现状态跳转


关键函数

1. void NewCentralDecider::MakeDecision(WorldViewPtr world_view): 决策个当前的exectuor,将决策结果写入world_view的higt_level_decison中

world_builder

声明: ./modules/executor/world builder.h

world view更新的接口,在executor component中调用各种UpdateXXX函数对world view进行更新



关键成员变量

- 1. local_view:存储当前的信息,Update的数据首先先存在local_view中,再更新至world_view
- 2. search environment: 存储一些环境信息
- 3. context : 存储executor所要的额外上下文信息
- 4. world_view_: 描述自动驾驶场景的信息

关键函数

- 1. 构造函数:实例化context与world_view,加载参数,reset search_environment
- 2. UpdateXXX(): 更新信息至local_view
- 3. UpdatePredicion(): 更新prediction_obstacles至local_view,随后调用Build()更新local_view至 world_view
- 4. Build():构建新的world_view,将local_view的信息写入world_view(Occ、obstacles、VehicleState、MapBundle、Context),world_view内有一个prev_world_view将所有world_view链接起来,通过history_size_控制链表长度
- 5. NewStitchTrajectory(): 帧间轨迹平滑

local_view

声明 ./lib/executor/common/world view/local view.h

临时存储当前帧的环境信息,后续更新至world_view,实例存储在world_builder中,会不断的复制到world_view中

关键成员变量

// external environment

- std::shared_ptr<const roadbook::RoadTopo> roadbook;
- std::shared_ptr<const prediction::PredictionObstacles> prediction_obstacles;
- std::shared_ptr<const perception::PerceptionObstacles> perception_obstacles;
- 4. std::shared ptr<const perception::PerceptionLandmarks> perception lidar curb;
- 5. std::shared_ptr<const perception::PerceptionLandmarks> perception_track_lanes;
- 6. std::shared_ptr<const common::traffic_light::TrafficLightDetection> traffic_light_detection;
- 7. std::shared_ptr<const perception::topo_map::TopoMap> topo_map;
- 8. std::shared_ptr<const perception::PerceptionE2EAcc> perception_e2e_acc;

// internal environment

- 9. std::shared ptr<const chassis::Chassis> chassis;
- 10. std::shared ptr<const localization::LocalizationEstimate> localization;

// navigation

- 11. std::shared ptr<const noa::NoaMsg> noa;
- std::shared_ptr<const noa::L3MapMsg> I3_map;
- 13. std::shared_ptr<const new_router::RoutingResponse> routing_response;
- 14. std::shared ptr<const xnoa::XNoaMsg> xnoa;

// status machine

15. std::shared ptr<const status machine::GlobalState> global state;

// others

16. std::shared_ptr<const apollo::vehicle_info::bgmstsfdb> bgm_info; ???

// grid map


17. std::shared ptr<const apollo::perception::PerceptionGridMap> grid msg;

world_view

声明 lib/executor/common/world view/world view.h

存储当前帧的自动驾驶信息,每一帧都会重新构建,并使用指针指向上一帧的world_view,通过world_builder控制指针长度

通过友元以及mutable函数进行成员的更新



关键成员变量

1. local_view: 在栈中储存,每个world_view都有各自的local_view

map_bundle: 栈中储存
 vehicle_state: 栈中储存


4. obstacles

- 5. x_topo_map_
- latest_x_topo_map_
- 7. high_level_decision_: FSM所决策的当前帧的executor
- 8. context
- 9. ref line bundle
- 10. work_summary_:存储当前帧的executor与stage的type、state,以及参考系线、规划的轨迹

ReferenceLineProviderLite

refs: ReferenceLineProvider 设计文档

单例模式,将参考线从每帧的计算中独立出来,当需要更新的时候重新构造参考线,提供向执行器使用。




关键函数

- 1. Update(): 拿到线程锁,并进行两个操作: 1.更新主车所在的车道 id; 2.并检查是否需要更新参考 线。如果不需要更新缓存,将触发后台平滑操作
- 2. BuildReferenceLineInfo(): 当检测到需要强更新时,在当前线程内完成参考线的构造,并将结果进行缓存;对缓存中的参考线进行复用,提供给当前帧使用;将生成的多条参考线写入到world_view的reference_line_info中

ReferenceLineInfo

参考线数据结构,存储在world_view中,决策规划Tasks的主要操作对象,每帧重新构建,在Tasks间传递中间数据,规划的轨迹、速度信息都在ReferenceLineInfo里面



关键成员变量

1. ReferenceLine: 参考线信息,包含ReferencePoint

2. NavigationInfo: 高精地图提供的导航信息,包括车道、路口等

3. VehicleInfo: 车辆信息,包含VehicleState,ReferenceLine和起始点

4. BoundaryInfo: 参考线的boundary信息

5. ObstacleInfo: 障碍物信息

6. discretized_trajectory: 最终的规划的轨迹

Tasks之间传递的信息

PathBoundary, PathData, SpeedData, SpeedDecision, STGraphData, ilqr_info


关键函数

1. CombinePathAndSpeedProfile():将路径规划与速度规划组合为最终的轨迹,存储在 discretized trajectory中

executor

声明: ./modules/executor/executor.h

各个场景的执行器,如city_cruise、left_turn等,所有executor均派生自executor基类



关键成员变量

1. world_view_

2. context_: 存储该executor所需要的上下文

3. stage_map_: 存储该executor的所有stage实例指针


关键函数

- 1. Init(): 加载config,并实例化该executor对应的所有的stage,初始化executor对应的context与scene_scheme,调用Prepare切换默认stage
- 2. RunOnce(): 执行主函数,构造参考线簇 -> Plan() -> 处理一些intervene ->ExportMessage()
- 3. Plan(): 检查drive_mode -> current_stage.Process() ->根据返回的stage_state进行stage切换或其他操作

stage

声明: ./lib/executor/lib/stages/stage.h

各个executor对应的不同阶段,如merge_in、lane_change等,所有stage均派生自stage基类



关键成员变量

1. task list : 存储该stage所有的task, 会按顺序依次执行这些task

2. next stage : 执行完该stage后转移的stage

关键函数

1. Init(): 加载config

2. Prepare(): 使用TaskFactory实例化所有的task并存放到task_list_中

- 3. Process(): 执行主函数,各个stage需要重写函数实现各自的功能,一般是首先进行参考线的选择,然后调用ExecuteTaskOnReferenceLine()在选择的参考线上调用所有的task进行路径与速度的规划,并组合为最终的轨迹,最后根据执行的状态返回下一帧执行的stage
- 4. ExecuteTaskOnReferenceLine(): 在选择的参考线上执行所有的task进行路径与轨迹的规划,最后会调用UpdateTrajectory()将路径与轨迹组合为轨迹,完成一帧的规划
- 5. UpdateTrajectory(): 调用reference_line_info->CombinePathAndSpeedProfile()将路径与轨迹组合 为轨迹

task

声明: ./lib/executor/lib/tasks/task.h

各个stage对应的不同task,分为decider以及optimizer,decider、optimizer基类派生自task基类,所有decider、optimizer均派生自对应的decider、optimizer基类

总体上task可以分为环境建模类: NewTrafficLightDecider、CrosswalkDecider、


RightTurnJunctionInfoBuilder、LeftTurnTrafficFlowDecider等


路径规划类: LeftTurnOpenSpaceGuideLineOptimizer、RTLKPathBoundaryDecider

速度决策类: RightTurnCreepDecider、RightTurnCipvDecider、RightTurnMergeDecider等

速度规划类: STGraphBoundaryRTDecider、STRTHeuristicOptimizer、

FixedPiecewiseJerkSlackSpeedOptimizer等





关键函数

1. Init(): 加载config

2. Execute(): 执行主函数,检查输入并调用MakeDecision()或Optimize()

3. MakeDecision(): decider的核心

4. Optimize(): optimizer的核心