

树莓派智能小车舵机实验

目录

2
2
2
2
4
5
6
7
7
7
7





























一、实验概述

使用树莓派主板 、9G 舵机以及小R 科技配套的 PWR.A53 系列电源驱动板, 实现让舵机转动到指定的角度。

二、实验器材



1、树莓派主板



NR S690

产品型号: XR SG90 重 量: 9g

反应转速: 0.12~0.13秒/60° 工作扭矩: 1.6KG/cm 死区设定: 5微秒 转角角度: 180° 使用电压: 3.5V-6V 连接线长: 25cm

插头类型: JR、FUTABA通用

2、PWR 电源板

3、9G 舵机*1

4、杜邦线若干



5、12V 锂电池







三、知识要点


- 1. PWM产生
- 2. 舵机工作原理
- 3. 树莓派舵机库的使用

四、实验原理

舵机工作原理:

控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流的偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为 20ms,宽度为 1.5ms 的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速此轮带动电位器旋转,使得电压差为 0,电机停止转动。

舵机的控制:一般需要一个 20ms 左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为 0.5ms-2.5ms 范围内的角度控制脉冲部分。本次实验的采用的舵机是 180 度伺服, 控制关系如下:



0.5ms	0
1.0ms	45 度
1.5ms	90 度
2.0ms	135 度
2. 5ms	180 度

如何产生舵机 PWM 波形

使用 RPI.GPIO 模块的脉宽调制(PWM)功能 创建一个 PWM 实例:





p = GPIO.PWM(channel, frequency)

启用 PWM:

p.start(dc) # dc 代表占空比 (范围: 0.0 <= dc >= 100.0)

更改频率:

p.ChangeFrequency(freq) # freq 为设置的新频率,单位为 Hz

更改占空比:

p.ChangeDutyCycle(dc) # 范围: 0.0 <= dc >= 100.0

停止 PWM:

p.stop()

以下为使 LED 每两秒钟闪烁一次的示例:

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(12, GPIO.OUT)

p = GPIO.PWM(12, 0.5)

p.start(1)

input('点击回车停止:') # 在 Python 2 中需要使用 raw_input

p.stop()

GPIO.cleanup()

这个方法呢有一个缺点,就是产生的 PWM 波形精度不高,因为树莓派没有硬件 PWM,且里面跑的是系统,光靠软件 PWM 实时性不高。

因此,我们给树莓派 PWR.A53 电源板配备了硬件 PWM 模块,树莓派只需要给模块发号施令,而不需要关心 PWM 是如何产生的,并且可以扩展 8 路舵机控制,精确度足以达到舵机的准度。以下是控制硬件 PWM 模块的指令库

XRservo.XiaoRGEEK_SetServo(x,y)

说明:这个是设置舵机角度的函数,x 代表要设定的舵机标号(1-8), y 是要设定的角度(0-180)

XRservo.XiaoRGEEK SaveServo()

说明:将当前所有的舵机角度存储起来

XRservo.XiaoRGEEK_ReSetServo()






说明:将上次所有存储的舵机角度读取出来,并让舵机恢复到上次存储的角度位置

舵机驱动能力

当我们使用多个舵机时候,就会出现另外一个问题,多个舵机同时工作需要的电流比较大,就是树莓派的驱动能力不够,这个时候给舵机单独供电,小 R 科技的舵机驱动板就起到这个作用。

PWR 电源板的信号接口图



五、代码编写

#coding:utf-8
import os
import RPi.GPIO as GPIO
import time
from smbus import SMBus
XRservo = SMBus(1)

while True:

for i in range(180): #从 0 度转到 180 度





XRservo.XiaoRGEEK_SetServo(1,i)

time.sleep(0.01)

for i in range(180): #从 180 度转到 0 度

XRservo.XiaoRGEEK_SetServo(1,180-i)

time.sleep(0.01)



" III PARTITE

A III THE PARTY.







































六、硬件连接及运行效果

硬件连接如下图所示


注: 连接电源板标有 SER1 标志的接口位置。

舵机 树莓派 PWR.A53 电源板

 橙色线
 SER1

 红色线
 5V

 灰色线
 GND



运行效果: 通过 Winscp 将 Servo.py 文件上传到树莓派系统中,使用 sudo python Servo.py 即可运行舵机程序。

观察到舵机从0度转到180度后又从180度转到0度。





七、思维发散及课后作业

现在我们能控制一个舵机转动 180 度,可以在垂直方向添加一个舵机,组合成一个上下转动 180,左右转动 180 度的云台。

官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:







