MIoT 智能插座 Demo 文档

目录

1.小米模组工作原理	4
2.开发者平台创建产品	
2.1 创建一个灯类产品	
2.2 开发者平台基础配置	
2.3 开发者平台功能定义	
3.固件开发	
3.1 开发者平台固件开发配置	
3.2 MCU 端固件开发	
3.2.1 下载 Demo 程序	7
3.2.2 打开 Demo 工程并编译	
3.2.3 自动生成代码	7
3.2.4 编辑代码	9
4.高阶配置(自动化部分)	
5.扩展程序开发	12
6.使用小爱控制	
7.注意事项	

版本信息 (內部使用)

版本	内容	时间	作者
1.0.0	初始版本	2020.6.28	龚治威




本文概要

主要介绍了基于 WiFi 模组+MCU 的开发方式开发的一款智能插座 Demo,该智能插座 Demo 主要实现了远程独立开关、远程 OTA 升级、小爱语音控制、设备联动等功能。开发者可以通过参考本文的内容熟悉小米开发平台的开发步骤,快速的创建出产品。

参考

- 1. 小米 IoT 平台设备接入引导
- 2. 通用模组标准协议开发指南

1.小米模组工作原理



目前 WiFi 模组与 WiFi+BLE Combo 模组,支持"标准通用模组+MCU"和"基于模组 SDK 二次 开发"这两种开发模式。本文主要针对"标准通用模组+MCU"这种开发模式展开说明。对于 "标准通用模组+MCU"的开发模式,主要关注模组与 MCU 之间的串口指令通信。

2.开发者平台创建产品

设备如何接入小米 IoT,参考: https://iot.mi.com/new/doc/guidelines-for-access/direct-access/overview.html

2.1 创建一个灯类产品






2.2 开发者平台基础配置




开发者需要按照要求上传产品相关图片,正确填写/选择相关信息。

2.3 开发者平台功能定义

根据产品功能,选择功能定义模板,模板不能满足需求时可以自定义相关功能。





3.固件开发

3.1 开发者平台固件开发配置



3.2 MCU 端固件开发

模组与 MCU 的交互,log 的查看,OTA 打包,可参考:

https://iot.mi.com/new/doc/embedded-development/wifi/standard-protocol.html

此工程实现了模组+MCU 开发方式中 MCU 端的基本功能,阅读文件夹下的《MCU_Demo 二次开发手册 v1.2.pdf》,内有详细内容。



3.2.1 下载 Demo 程序

下载代码: MCU Demo 程序下载


3.2.2 打开 Demo 工程并编译

进入 mcu_demo\arch\stm32\MDK-ARM\使用 Keil 集成开发工具打开 mcu_demo.uvprojx;

编译:在 Keil 中,选择 project->Build Target 即可开始编译工程。

3.2.3 自动生成代码

创建产品定义完功能后,开发者可以使用平台提供的"代码自动工具",生成与功能定义符合的 spec 协议代码。可以节省 Coding 和调试时间。自动生成的代码适用于模组 SDK 二次开发,在 MCU_Demo 中使用需要将自动生成的代码做一些调整。



如下是自动生成代码的源码目录结构:





生成源代码后,只需要将 handler 目录和 iid 目录中相关的内容复制到 MCU_Demo 源码路径 mcu_demo\user\handler\中(需要修改头文件包含路径,去掉 include 中的路径)例如:


```
#include "../typedef/action_operation.h" ---> #include "action_operation.h"
```

另外 xxx_doChange.c 文件中并<mark>未被调用的函数需要注释掉</mark>,例如 xxx_doChange_notify 函数 和 xxx_doChange_cb 函数:

```
void P_2_4_Mode_doChange_notify(int newValue)
{
    arch_os_async_call(P_2_4_Mode_doChange_cb,(void *)newValue,500);
}
static void P_2_3_Status_doChange_cb(void * newValue)
{
    int value = (int) newValue;
    if (NULL == g_miio_instance_handle)
    {
        LOG_ERROR("please create miio instance first!\r\n");
        return;
    }
    P_2_3_Status_doChange(g_miio_instance_handle,value);
    return;
}
```

以下是复制完成后在 mcu_demo\user\handler\中的文件:





3.2.4 编辑代码

更改产品的版本和产品 model:

```
mcu_demo\user\user_config.h

#define USER_MODEL "miot.plug.plugv1" // Device Model

#define USER_MCU_VERSION "0001" // Device firmware version
```

配置 MCU 控制引脚 GPIO:

```
#define SWITCH GPIO_Pin_4 //GPIOA 4插座开关控制引脚
#define RESTORE GPIO_Pin_5 //GPIOA 5恢复出厂设置控制引脚
```

插座远程开关控制:

```
static void P_2_1_On_doSet(property_operation_t *o)
{

// 判断数据格式是否正确,如果错误,返回代码: OPERATION_ERROR_VALUE

if (o->value->format != PROPERTY_FORMAT_BOOLEAN)

{

    o->code = OPERATION_ERROR_VALUE;
    return;
}

// TODO: 执行写操作: o->value->data.boolean.value;
    GPIO_WriteBit(GPIOA, SWITCH, o->value->data.boolean.value != false);

// 如果成功,返回代码: OPERATION_OK
    o->code = OPERATION_OK;
    return;
}
```

远程获取插座状态:

```
/**
 * 格式: property_value_new_boolean(true 或 false)
 * 取值: true 或 false
 */
static void P_2_1_On_doGet(property_operation_t *o)
{
    o->value = property_value_new_boolean(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, SWITCH) !=
Bit_RESET);
    // TODO: 这里需要读到属性真正的值
}
```

插座状态改变主动上报:

```
int user_app_main(int argc, void *argv)
{
    ...
    if (old_status != GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, SWITCH)) {
        old_status == GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, SWITCH);
        P_2_1_On_doChange(argv, old_status != Bit_RESET);
}
```

恢复出厂设置:

```
int user_app_main(int argc, void *argv)
{
   if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, RESTORE) != Bit_RESET) {
      app_func_restore(argv);
   }
```

配置 MCU OTA 升级支持:

配置宏 USER_OTA_ENABLE 为 1,则支持 MCU OTA 升级,若配置为 0 则不支持 MCU OTA 升级

```
/* user ota configurations */
#define USER_OTA_ENABLE (1)
#if (defined(USER_OTA_ENABLE) && USER_OTA_ENABLE)
#define XMODEM_PRINT_LOG (1)
#endif
```

MCU OTA 升级 MCU 端写 flash 函数:


添加写 MCU flash 函数,将下载的 OTA 数据包写到 MCU flash 中(涉及到 MCU boot 的流程,此部分代码由开发者自行实现)

```
int arch_ota_func(unsigned char *pbuf, size_t len, size_t sum)
{
    /* trans data to MCU flash here */
    return MIIO_OK;
```



4. 高阶配置(自动化部分)

高阶配置中消息推送、自动化、语控服务部分属于可选项,开发者可根据产品特性选择性配置,下面以自动化为例,在平台创建自动化后,在 app 端就可以创建相应的场景。





5. 扩展程序开发

可以使用 RN 开发自定义插件,也可以使用平台公版插件,自定义插件开发参考: https://iot.mi.com/new/doc/guidelines-for-access/direct-access/develop-extension.html



拓展程序手机端显示效果



6. 使用小爱控制

功能定义使用标准的 spec 定义,产品即可支持小爱语控,详细可以参考<u>《小爱语控与功能</u>定义使用规范》。

7. 注意事项

- 1. 自定义属性不支持小爱语控。
- 2. 自动化配置设备联动需要多台设备。