

电子琴

KB-291/KB-290/ KB-191/KB-190

MIDI应用表

Date:28-DEC-2011 Yamaha Model KB-291/KB-290/KB-191/KB-190 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

		Transmitted	Recognized	Remarks
Funct	cion			
	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 x	
Mode N	Default Messages Altered	3 × *******	3 x x	
Note Number : 7	True voice	0 - 127	0 - 127 0 - 127	
Velocity N	Note ON Note OFF	o 9nH, v=1-127 x	o 9nH, v=1-127	
	Key's Ch's	x x	x	
Pitch Bend		0	0	
Control	0,32 1 6,38 7,10 11 64 71-74 5,65,84 91,93 96-97 100-101			Bank Select Modulation Data Entry Main Volume, Pan Expression Sustain Sound Controller Portamento Control Effect Depth RPN Inc, Dec RPN LSB, MSB
Prog Change : 1	Irue #	0 0 - 127	0 0 - 127	
System Excl	usive	0	0	
Common : S	Song Pos. Song Sel. Tune	x x x	x x x	
System : (Real Time: (Clock Commands	0	0	
:Reset :Local		O X X X O X	o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) o x	

^{*1} Refer to #2 on page 3.

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON , MONO Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO o : Yes x : No

MIDI数据格式

注:

- 1 默认情况下 (出厂设置),本乐器通常用作16通道多乐器音源, 外来的数据不影响面板音色或面板设置。不过,下文列出的 MIDI 信息却会影响到面板音色、自动伴奏及乐曲。
 - MIDI主调音
 - 可以改变混响类型和合唱类型的系统专有信息。
- 2 这些control change信息的编号不能从乐器本身发送。不过,在 演奏自动伴奏、乐曲或使用和声效果时,可能会发送这些信息。
- 3 不包括

<GM System ON>

F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

· 这个信息可以自动重置本乐器的所有默认设置,除了MIDI主 调音。

<MIDI主音量>

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, 1l, mm, F7H

- 此信息可以让所有通道的音量 (通用系统专用信息)同时改 变。
- "mm" 数值用于MIDI主音量。("ll"的数值被忽略)

<MIDI主调音>

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H

- 该信息会同时改变所有通道的调音数值。
- "mm" 数值和 "ll" 数值用于MIDI主调音。
- "mm"和 "ll"的数值分别是08H和00H。任何值都可用于 "cc"。

<混响效果类型>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, 1lH, F7H

- mm: 混响类型MSB
- Il: 混响类型LSB

详细信息,请参见效果对应表 (第3页)。

<合唱效果类型>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H

- mm: 合唱效果类型MSB
- 11: 合唱类型LSB

详细信息,请参见效果对应表 (第3页)。

- 4 伴奏开始时, FAH信息会被发送。伴奏停止时,会发送一则 FCH信息。时钟设置为外部时, FAH (伴奏开始)和FCH (伴 奏停止)同时都可以识别。
- 5 本机开/关

<Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00等 "n" 的数值将被忽略。

效果对应表

- * 接收到没有对应效果类型的LSB值时,会自动设置为对应着效果类型 (最接近指定的值)的数值。
- * 效果类型名称前面的括号中的数字对应着画面中显示的数字。

湿响

TYPE MSB	TYPE LSB								
	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	无效果								
001	(01)Hall1				(02)Hall2	(03)Hall3			
002	Room					(04)Room1		(05)Room2	
003	Stage				(06)Stage1	(07)Stage2			
004	Plate				(08)Plate1	(09)Plate2, (10)Wide			
005127	无效果								

合唱

TYPE MSB	TYPE LSB								
	00	01	02	80	16	17	18	19	20
000063	无效果								
064	无效果								
065	Chorus		(02)Chorus2						
066	Celeste					(01)Chorus1			
067	Flanger			(03)Flanger1		(04)Flanger2			
068127	无效果								