



Label Software

Impresión de Etiquetas para Zebra ZD220

Área útil de etiqueta: 2 cm alto x 2.1 cm largo

Aurelio Robles

Proyecto Open Source

Versión 1.0 - Junio 2025

Label Software para Zebra ZD220 - Joyería

Nuevo producto

Proveedor (2 letras): Actualizado (S/N):

ID Producto: Gramos (3 dígitos):

Material (ej. ORO 10k): Precio (\$):

Tipo (ANILLO/PULSERA): Cantidad:

+ Agregar producto

Ajustes de impresión

Desplazamiento horizontal (^LS): -50 Desplazamiento vertical (^LT): -43 Imprimir prueba

Acciones

Eliminar seleccionados Duplicar fila marcada Imprimir seleccionados

Imprimir todos **STOP** Pegar Excel

Limpiar tabla Cargar CSV Guardar CSV

Salir

Lista de productos

#	✓	Proveedor	ID	Material	Tipo	Act	Gramos	Precio	Cantidad
1		AB	OR001	ORO 10k	ANILLO	S	008	150000	2
2		CD	PL002	PLATA 925	PULSERA	N	015	85000	1

1. ¿Qué hace este software?

Este software sirve para **imprimir etiquetas** de joyas en la impresora **Zebra ZD220**. Las etiquetas tienen un área útil de **2 cm de alto por 2.1 cm de largo**.

1.1. La impresora, el ribbon y las etiquetas

- Usa **ribbon de resina** (no de cera). El ribbon de resina resiste el agua caliente y las etiquetas no se borran al lavar las joyas.
- **Tamaño del área útil de la etiqueta:** 2 cm de alto x 2.1 cm de largo.
- **Tamaño total de la etiqueta:** 60 mm de ancho x 40 mm de alto.
- El nombre de la impresora en Windows debe ser exactamente: ZDesigner ZD220-203dpi ZPL.

Resumen de consumibles

Componente	Especificación
Ribbon	Resina (soporta agua caliente)
Etiquetas	60 mm ancho x 40 mm alto
Área útil	2 cm alto x 2.1 cm largo
Impresora	Zebra ZD220 (203 dpi)

1.2. Licencia

Este proyecto es de código abierto bajo la licencia **MIT License**. Puedes usarlo, modificarlo y distribuirlo libremente.

2. Pantalla principal

Número	Color	Sección
(1)	Rojo	Formulario nuevo producto
(2)	Azul	Ajustes de impresión
(3)	Naranja	Botones de acción
(4)	Morado	Lista de productos

Explicación de cada sección

(1) Formulario nuevo producto Aquí se escriben los datos de la joya:

- **Proveedor:** 2 letras (ej. AB, VS, CD)
- **ID Producto:** código de la joya (ej. OR001, AR020)
- **Material:** tipo de metal (ej. ORO 10k, PLATA 925)
- **Tipo:** ANILLO, PULSERA, GARGANTILLA, DIJE
- **Actualizado:** Escribe la clave que usas en tu negocio.
- **Gramos:** número de 3 dígitos (ej. 8 gramos -> 008)
- **Precio:** solo números, sin puntos ni comas (ej. 150000)
- **Cantidad:** cuántas etiquetas iguales quieres imprimir

Presiona **Agregar producto** o la tecla **Enter** cuando estés en el campo Cantidad.

(2) Ajustes de impresión Controlan la posición del texto dentro del área útil:

- **LS (horizontal):** mueve el texto hacia izquierda (-) o derecha (+)
- **LT (vertical):** mueve el texto hacia arriba (-) o abajo (+)
- **Imprimir prueba:** envía una etiqueta de ejemplo para verificar la posición

(3) Botones de acción ▪ **Eliminar seleccionados:** borra los productos marcados con ✓

- **Duplicar fila marcada:** copia el producto seleccionado
- **Imprimir seleccionados:** imprime solo los marcados con ✓
- **Imprimir todos:** imprime toda la lista
- **STOP:** detiene la impresión inmediatamente
- **Pegar Excel:** copia datos desde Excel (Ctrl+C en Excel, luego este botón)
- **Guardar CSV:** guarda la lista actual en un archivo
- **Cargar CSV:** abre una lista guardada previamente

(4) Lista de productos Muestra todos los productos agregados. Haz **doble clic** para editar cualquier celda.

3. Cómo usar el programa

3.1. Agregar un producto manualmente

1. En la sección **(1)**, escribe los datos de la joya.
2. Presiona **Agregar producto** o la tecla **Enter**.

3.2. Pegar desde Excel

1. Copia los datos desde Excel (Ctrl+C).
2. Presiona el botón **Pegar Excel**.
3. Responde "Sí" si la primera fila tiene títulos.

3.3. Imprimir etiquetas

1. Marca los productos con ✓ en la lista.
2. Presiona **Imprimir seleccionados** o **Imprimir todos**.
3. Si algo sale mal, presiona **STOP**.

3.4. Ajustar la posición de la etiqueta

Usa los controles LS y LT en la sección **(2)**. Presiona **Imprimir prueba** para ver los cambios.

4. Solución de problemas

Problema	Solución
No imprime	Verifica que la impresora esté encendida y conectada. El nombre debe ser ZDesigner ZD220-203dpi ZPL.
Etiqueta chueca	Ajusta LS y LT en la sección (2).
No se pega desde Excel	Asegúrate de copiar al menos 7 columnas.
La etiqueta se borra al lavar	Cambia a ribbon de resina .

5. Contribuciones

Este proyecto es open source. Si encuentras errores o tienes ideas, abre un *issue* o envía un *pull request* en GitHub.