GM Cobalt 2011 Filtro de AR.

Este filtro se localiza atrás do porta luvas.

1

Abra o porta luvas.



2

Utilize uma chave de fenda pequena para deslocar para dentro as travas de limite de abertura da tampa.





3

Dessa por completo a tampa do porta luvas.



4

Localize a tampa do alojamento, e pressione as travas laterais para sua remoção.



5

Remova a tampa e faça substituição obedecendo a marcação da seta de fluxo de ar no novo filtro.

