

COMANDOS SMS - SUNTECH

LINHA 300 - (ST310U)

Ignição pelo fio (Entrada 1)

ST300EVT;**ID**;02;0;60;0;12;2;9;60;0;0;1;7;1;1;,,,,,9;9;;;0

Ativar ignição virtual por acelerômetro

ST300EVT;**ID**;02;3;**Desligado(segundos)**;**Ligado(segundos)**;0;13;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Ativar ignição virtual por tensão da bateria

ST300EVT;**ID**;02;2;10;0;0;13;9;30;20;0;0;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Definir a tensão da bateria

ST300MBV;**ID**;02;0;0;17.20;9.00;19.00;**0;0**

Ex: ST300MBV;**ID**;02;0;0;17.20;9.00;19.00;**(Alta);(Baixa)**

(Ou deixar em **0;0** para detecção automática).

Reboot (Reinicia o dispositivo)

ST300CMD;**ID**;02;Reboot

Apagar posições de memória

ST300CMD;**ID**;02;EraseAll

Requisitar Posição

ST300CMD;**ID**;02;StatusReq

Requisitar ICCID

ST300CMD;**ID**;02;ReqICCID

Otimizar a utilização da Bateria backup quando está com a bateria principal desconectada.

ST300CMD;**ID**;02;ImproveBatteryLife=0

0 = desativa / 1 = ativa

Solicitar link no google maps

Where are you

LIFO

ST300NPT;**ID**;02;0.0;1;30;0;0;300;300;5;10;100;10;180;100;1

FIFO

ST300NPT;**ID**;02;0.0;0;30;0;0;300;300;5;10;100;10;180;100;1

Ativar saída 1 (Bloqueio)

ST300CMD;**ID**;02;Enable1

Desativar saída 1 (Desbloqueio)

ST300CMD;ID;02;Disable1

Habilitar odômetro

ST300HTP;ID;02;1;1;A;A;0;0;0;0;;;1;0;0;0;0

Setar odômetro

ST300CMD;ID;SetOdometer=odômetro

Ex: ST300CMD;ID;02;SetOdometer=25999

Odômetro que aparecerá no sistema: 25999 km

Incrementação odômetro com ignição desligada

ST300CMD;ID;02;SetOdolgn=0 ou 1

0: O dispositivo incrementa o odômetro, independente do status da Ignição.

1: O dispositivo não incrementa o odômetro se a ignição for desligada.

OBS: Essa função é aplicada apenas para ignição física.

Configuração de intervalo de comunicação

ST300RPT;ID;02;Parado(segundos);Movimento(segundos);60;3;0;200;0;0;0

Configurar APN,DNS e Porta

ST300NTW;ID;02;0;iter.m2m.vivo.com.br;;;lb.iter.sc;8220;lb1.iter.sc;8220;;

Configurar APN ESEYE

ST300NTW;ID;02;1;ESEYE1;USER;PASS;lb.iter.sc;8220;lb1.iter.sc;8220;;

Desativar protocolo ZIP

ST300SVC;ID;318;1;300;0;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0

Ativar modo sleep

ST300SVC;ID;02;1;300;2;0;0;1;1;0;1;0;0;1;0

Ativar modo ultra sleep

ST300SVC;ID;02;1;300;1;0;0;1;1;0;1;0;0;1;0

Desativar modo sleep/ultra sleep

ST300SVC;ID;02;1;300;0;0;0;1;1;0;1;0;0;1;0

Ativar bloqueio reverso (Saída 1 em alta impedância)

ST300EVT;ID;02;0;10;0;12;13;9;30;20;0;1;7;0;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Relê: 87 se lógica 0

Desativar bloqueio reverso (Saída 1 em GND)

ST300EVT;ID;02;0;10;0;12;13;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Relê: 87A se lógica 1

Obs: Para bloqueio reverso

Desabilitar envio das posições de memória agrupadas

ST300SVC;ID;02;1;300;0;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0

Habilitar envio das posições de memória agrupadas

ST300SVC;ID;02;1;300;0;0;0;1;1;0;1;0;0;1;0

CONFIGURAÇÃO PARA MOTOS

Parâmetros de envio de posições

ST300RPT;ID;02;0;60;60;3;0;0;0;0;0

Parâmetros de eventos

ST300EVT;ID;02;0;300;0;12;0;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Parâmetros de serviços

ST300SVC;ID;02;1;300;1;0;0;0;1;0;1;1;0;0;0

Parâmetros de M. Sensor

ST300MSR;ID;02;5;0.10;0.10;0.70

OBS: Os comandos acima são referentes ao protocolo novo (ST300/ST340). Caso o equipamento pertença ao protocolo antigo (ST215/ST240) modifique a linha de comando, alterando ST300 para SA200 (Ex: SA200CMD;XXXX;02;Enable1). Lembrando que o protocolo antigo(ST215/ST240) irá utilizar 6 números do ID, enquanto o protocolo novo (ST300/ST340) irá utilizar 9 dígitos.

COMANDOS ST300HD

Adicionar motorista

ST300HAD;ID;02;Número motorista;ID I-Button

Remover motorista

ST300HRD;ID;02;Número motorista