

机械手1的稼动率统计 统计机械手2开机率备用 暂时不用 机械手1运转信息的显示

从摄像头提取视频 (需密码级别)

摄像头的区域设定

手动/自动 警报声 打开或者关闭 信号强制on输出设定 (需密码级别)

警报声音模式设定

检测安全帽功能 打开或者关闭 (需密码级别)

(需密码级别)

	信号内容	信号说明	10模
	警戒区域 安全		
	安全区域1 安全		
	安全区域2 安全		
	区域1设备 手动 警报声 打开/关闭		
	区域1设备 自动 警报声 打开/关闭		
	警报灯关闭 是否		
	机械手1 良品生产数 复位		
	机械手1 不良品生产数 复位		
ĺ	机械手1 异常发生回数 复位		
,	-		
	区域1设备 手动 / 自动中		
	▼ 区域2设备 手动 / 自动中		
	4 <u>机械手1</u> 良品生产数 机械手1 不良品生产数		
	机械手1 异常发生回数		

摄像头与IPAD的通信

摄像头

饭 隊头与IPAD的理信		
信号内容	信号说明	IPAD
警戒区域 安全 安全区域1 安全 安全区域2 安全 区域1设备 自动中 区域1设备 自动中 区域1设备 良品生产数 区域1设备 不良品生产数	摄像头客或区域 信号显示 正常绿色 异常不显示摄像头警戒区域 信号显示 正常绿色 异常不显示摄像头安全区域2 信号显示 正常绿色 异常不显示摄像头安全区域2 信号显示 正常绿色 异常不显示监视区域1内设备状态表示 自动中绿色灯亮 否者不显示监视区域2域24改多状态表示 自动中绿色灯亮 否者不显示摄像头接受10模块数据再给到IPAD 摄像头接受10模块数据再给到IPAD 摄像头接受10模块数据再给到IPAD	
区域1设备 手动 警报声 打开/美团 区域2设备 手动 警报声 打开/美团 警戒区域 警报声模式 1—10自定义	设定为打开时,警戒区域有异常,蜂鸣器响,设为自动时,区域1内设备自动时才会响。 (当1设定为打开,则自动关闭)当1设定为自动时,安全区域1 内发生异常有人进入。 (当1设定为打开,则自动关闭)当1设定为自动时,安全区域2 内发生异常有人进入。 警戒区域内异常发声时的报警声音模式选择 1-10种声音模式选择 或者自定义录音。	
r	安全区域1内异常发声时的报警声音模式选择 1-10种声音模式选择 或者自定义录音。	
选配功能 需最高密码登录后打开 警戒区域 安全帽监视 关闭/红色/蓝色/黄色 选配功能 需最高密码登录后打开 安全帽提醒 警报声模式 1──10自定享 需要最高密码等级 安全区域1 信号强制 ON		全帽不会报警,不戴或者其他颜色也会报警,蓝色 黄色同红色