

# SX126X\_HC32L110C4 Demo\_V8.2 程序说明文档

# 一. 引脚配置

SX126X	MCU-HC32L110C4	
SCK	P15	SPI的时钟引脚
NSS	P14	SPI的片选
MISO	P23	主机输入从机输出数据线
MOSI	P24	主机输出从机输入数据线
REST	P25	SX126X复位引脚
BUSY	P26	SX126x忙 状态引脚
RXEN	P25	射频天线接收控制端口高电平使能
射频天线的发送	送开关由射频芯片控制,用户	P只需配置相应的寄存器即可,只需控制接收天线,即RXEN引脚
操作方法: 在	"sx126x driver.h" 的第22	行,开启宏定义"#define USE DIO2"即可
		<del>-</del>

# 二. 软件说明

### 1. 开发环境

软件: KEIL5 V530 版本

硬件: 华大单片机: HC32L110C4

程序烧录:可以使用 Jlink 的 SWD 方式,将程序烧录到测试底板中。Jlink 的 VCC GND SWCLK SWDIO 分别接测试底板的 V G C D 。测试底板的烧录口在左下角的 4P\*1.27接口。

SX1262、SX1268、LLCC68 可共用此套 Demo

测试底板型号: ASDS-V2.3



### 2. 软件配置

### (1) SPI 配置

MCU 与射频芯片 SX126X 采用 SPI 通信,Demo 里面提供了硬件 SPI 和软件 SPI 两种方式,通过 宏 #define SOFT\_SPI 来控制,此宏在 drv\_spi.h 里面。在宏前面加上 //,则使用硬件 SPI,不加 // ,则使用软件 SPI。

# 6 //#define SOFT\_SPI //使能软件SPI,屏蔽掉后则使用硬件SPI

SPI 的引脚配置在 drv\_spi.c 和 drv\_spi.h 文件里。

(2) 射频发送控制引脚的选择(TXEN 与 DIO2)

如果发送控制引脚(TXEN)由用户 MCU 控制,那么在程序中应该注释掉一个宏 "USE\_DIO2",如下图。在发送时,TXEN 引脚为高电平,RXEN 为低电平;在接收时,TXEN 为低电平,RXEN 为高电平。

如果发送控制引脚(TXEN)由 RF 芯片的 DIO2 引脚自己控制,(用户 MCU 的 IO 不够用的情况下),应该释放宏"USE\_DIO2"即可,如下图。在这种情况下,硬件上需要将 DIO2 引脚

Ashining

与 TXEN 引脚连接在一起,用户的 MCU 只需要控制 RXEN 引脚即可。发送时,只需要将 RXEN 引脚拉低,在接收时,只需要将 RXEN 引脚置高。

## (3) SX126X 其他引脚配置

SX126X 的 REST ,BUSY ,RXEN 引脚在 sx126x\_driver.c 和 sx126x\_driver.h 文件里面

### (4) 串口参数

波特率: 9600; 数据位: 8位; 停止位: 1位

## 3. 程序功能

#### (1) 初始化

对 SX126X 初始化以后,有一段程序是测试 SPI 通信是否正常。通过读取 SX126X 的寄存器的值来判断。运用到项目中,则可以将此段程序删除掉。



```
55
    //测试 SPI 通信是否成功
        SX126xReadRegisters( REG_LR_SYNCWORD , buff , 2 );
56
                     (buff[0] << 8 )+ buff[1];
57
        Spi_ok_Falg
58
59
        if( Spi_ok_Falg == 0X1424 )
                                          // Spi_ok_Falg = 0X1424 ,即SPI通信OK , 两个led 400ms闪烁 3次;
60 E
           ledAll_tog( 3 ,
61
           printf("SPI-OK = %X \r\n" , Spi_ok_Falg);
62
63
                                          // Spi_ok_Falg != 0X1424 , SPI通信失败 , 两个LED , 一直闪烁, 100ms
64
65 崫
           printf("SPI-Fail = %X \r\n" , Spi_ok_Falg);
66
67
               ledAll_tog( 3 , 100 );
68
69
```

读取出来的值等于 0X1424,即 SPI 通信正常,接着 LED 以 400ms 周期闪烁 3 次,然后进入主程序中。如果读取出来的值,不是 0X1424,那么 SPI 通信失败,LED 就会一直闪烁,并且闪烁频率很快。

SPI 通信失败的话, 先检查 SPI 的引脚是否配置正确, SPI 的速度是否设置合理。

#### (2) 射频收发功能

程序完成了射频的接收和发送功能,有三种工作模式:程序默认进入的自动发送功能 TX\_MODE\_Auto:自动发送模式,以 500ms 的间隔,持续发出"ashining"字符串,并且 LED 发生翻转。

RX\_MODE:接收模式。接收相同配置下射频芯片发送的数据,然后通过串口打印出来。

只有在 TX\_MODE\_Auto 和 RX\_MODE 模式下,才能通过按键切换模式,只要进入 TX\_MODE\_Uart 模式,就会一直处于这个模式,只能按复位按键,切换到 TX\_MODE\_Auto 模式。

