Pruebas del sensor de agua. Conecte el sensor de agua al esp32 con el convertidor rs485 a uart, Y meti el sensor de agua a un rotoplas de cómo un metro y durante las muestras lo fui subiendo y bajando. La salida del sensor en base de profundidad está en el registro Registro [0x0004] por que era el registro que fue subiendo y bajando a la par con las pruebas y cuando deje de mover el sensor también se quedó fijo.

Datos Crudos

```
I (11581) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (11581) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (11581) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (11581) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (11581) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (11581) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (11591) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (11591) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (11601) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (11601) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (11601) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (12951) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (12951) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (12951) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (12951) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (12951) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (12951) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (12961) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (12961) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (12971) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (12971) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (12971) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (14321) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (14321) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (14321) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (14321) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (14321) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (14321) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (14331) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (14331) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (14341) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (14341) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (14341) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 11
I (15691) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (15691) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (15691) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (15691) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (15691) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (15691) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (15701) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
```

I (15701) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (15711) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (15711) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (15711) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (17061) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (17061) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (17061) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (17061) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (17061) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (17061) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (17071) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (17071) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (17081) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (17081) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (17081) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (18431) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (18431) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (18431) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (18431) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (18431) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (18431) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (18441) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (18441) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (18451) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (18451) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (18451) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (19801) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (19801) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (19801) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (19801) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (19801) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (19801) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (19811) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (19811) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (19821) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (19821) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (19821) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14
I (21171) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (21171) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (21171) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (21171) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (21171) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (21171) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (21181) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (21181) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (21191) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (21191) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (21191) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 14

I (22541) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (22541) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (22541) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (22541) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (22541) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (22541) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (22551) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (22551) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (22561) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (22561) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (22561) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 17
I (23911) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (23911) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (23911) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (23911) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (23911) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (23911) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (23921) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (23921) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (23931) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (23931) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (23931) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 9
I (25281) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (25281) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (25281) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (25281) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (25281) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (25281) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 0
I (25291) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (25291) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (25301) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (25301) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (25301) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 8
I (26651) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (26651) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (26651) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (26651) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (26651) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (26651) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 160
I (26661) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (26661) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (26671) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (26671) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (26681) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 1038
I (28021) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (28021) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (28021) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (28021) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17

I (28021) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (28021) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 198
I (28031) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (28031) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (28041) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (28041) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (28051) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 1283
I (29391) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (29391) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (29391) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (29391) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (29391) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (29391) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 265
I (29401) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (29401) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (29411) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (29411) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (29421) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 1709
I (30761) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (30761) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (30761) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (30761) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (30761) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (30761) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 309
I (30771) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (30771) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (30781) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (30781) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (30791) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 1992
I (32131) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (32131) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (32131) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (32131) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (32131) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (32131) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 377
I (32141) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (32141) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (32151) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (32151) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (32161) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2422
I (33501) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (33501) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (33501) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (33501) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (33501) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (33501) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 433
I (33511) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (33511) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000

I (33521) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (33521) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (33531) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2784
I (34871) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (34871) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (34871) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (34871) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (34871) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (34871) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 479
I (34881) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (34881) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (34891) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (34891) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (34901) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3077
I (36241) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (36241) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (36241) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (36241) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (36241) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (36241) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 526
I (36251) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (36251) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (36261) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (36261) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (36271) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3378
I (37611) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (37611) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (37611) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (37611) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (37611) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (37611) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 577
I (37621) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (37621) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (37631) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (37631) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (37641) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3703
I (38981) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (38981) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (38981) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (38981) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (38981) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (38981) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 627
I (38991) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (38991) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (39001) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (39001) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (39011) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4022
I (40351) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===

I (40351) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (40351) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (40351) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (40351) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (40351) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 673
I (40361) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (40361) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (40371) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (40371) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (40381) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4313
I (41721) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (41721) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (41721) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (41721) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (41721) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (41721) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 674
I (41731) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (41731) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (41741) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (41741) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (41751) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4318
I (43091) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (43091) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (43091) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (43091) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (43091) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (43091) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 682
I (43101) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (43101) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (43111) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (43111) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (43121) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4371
I (44461) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (44461) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (44461) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (44461) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (44461) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (44461) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 683
I (44471) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (44471) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (44481) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (44481) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (44491) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4379
I (45831) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (45831) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (45831) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (45831) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (45831) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1

I (45831) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 684
I (45841) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (45841) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (45851) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (45851) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (45861) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4383
I (47201) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (47201) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (47201) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (47201) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (47201) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (47201) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 684
I (47211) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (47211) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (47221) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (47221) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (47231) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4387
I (48571) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (48571) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (48571) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (48571) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (48571) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (48571) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 686
I (48581) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (48581) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (48591) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (48591) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (48601) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4397
I (49941) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (49941) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (49941) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (49941) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (49941) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (49941) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 686
I (49951) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (49951) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (49961) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (49961) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (49971) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4399
I (51311) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (51311) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (51311) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (51311) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (51311) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (51311) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 687
I (51321) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (51321) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (51331) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1

I (51331) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (51341) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4403
I (52681) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (52681) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (52681) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (52681) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (52681) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (52681) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 688
I (52691) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (52691) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (52701) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (52701) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (52711) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4413
I (54051) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (54051) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (54051) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (54051) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (54051) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (54051) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 689
I (54061) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (54061) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (54071) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (54071) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (54081) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4419
I (55421) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (55421) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (55421) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (55421) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (55421) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (55421) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 690
I (55431) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (55431) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (55441) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (55441) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (55451) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4421
I (56791) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (56791) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (56791) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (56791) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (56791) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (56791) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 691
I (56801) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (56801) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (56811) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (56811) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (56821) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4431
I (58161) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (58161) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1

I (58161) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (58161) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (58161) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (58161) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 690
I (58171) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (58171) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (58181) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (58181) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (58191) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4421
I (59531) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (59531) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (59531) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (59531) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (59531) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (59531) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 693
I (59541) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (59541) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (59551) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (59551) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (59561) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4440
I (60901) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (60901) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (60901) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (60901) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (60901) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (60901) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 691
I (60911) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (60911) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (60921) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (60921) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (60931) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4432
I (62271) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (62271) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (62271) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (62271) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (62271) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (62271) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 671
I (62281) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (62281) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (62291) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (62291) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (62301) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 4302
I (63641) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (63641) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (63641) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (63641) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (63641) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (63641) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 570

I (63651) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (63651) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (63661) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (63661) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (63671) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3655
I (65011) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (65011) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (65011) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (65011) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (65011) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (65011) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 495
I (65021) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (65021) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (65031) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (65031) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (65041) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3176
I (66381) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (66381) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (66381) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (66381) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (66381) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (66381) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 441
I (66391) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (66391) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (66401) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (66401) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (66411) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2834
I (67751) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (67751) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (67751) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (67751) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (67751) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (67751) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 413
I (67761) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (67761) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (67771) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (67771) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (67781) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2654
I (69121) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (69121) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (69121) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (69121) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (69121) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (69121) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 417
I (69131) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (69131) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (69141) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (69141) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2

I (69151) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2676
I (70491) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (70491) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (70491) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (70491) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (70491) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (70491) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 418
I (70501) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (70501) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (70511) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (70511) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (70521) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2688
I (71861) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (71861) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (71861) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (71861) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (71861) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (71861) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 420
I (71871) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (71871) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (71881) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (71881) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (71891) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2695
I (73231) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (73231) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (73231) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (73231) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (73231) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (73231) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 420
I (73241) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (73241) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (73251) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (73251) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (73261) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2697
I (74601) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (74601) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (74601) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (74601) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (74601) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (74601) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 420
I (74611) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (74611) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (74621) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (74621) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (74631) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2699
I (75971) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (75971) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (75971) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3

I (75971) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (75971) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (75971) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 458
I (75981) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (75981) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (75991) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (75991) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (76001) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2940
I (77341) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (77341) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (77341) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (77341) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (77341) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (77341) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 518
I (77351) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (77351) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (77361) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (77361) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (77371) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3322
I (78711) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (78711) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (78711) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (78711) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (78711) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (78711) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 518
I (78721) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (78721) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (78731) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (78731) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (78741) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3321
I (80081) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (80081) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (80081) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (80081) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (80081) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (80081) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 518
I (80091) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (80091) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (80101) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (80101) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (80111) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 3321
I (81451) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (81451) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (81451) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (81451) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (81451) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (81451) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 338
I (81461) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0

I (81461) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (81471) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (81471) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (81481) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2171
I (82821) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (82821) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (82821) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (82821) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (82821) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (82821) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 348
I (82831) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (82831) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (82841) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (82841) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (82851) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2239
I (84191) QDY30A_RS485: === LECTURA DE REGISTROS ===
I (84191) QDY30A_RS485: Registro [0x0000]: 1
I (84191) QDY30A_RS485: Registro [0x0001]: 3
I (84191) QDY30A_RS485: Registro [0x0002]: 17
I (84191) QDY30A_RS485: Registro [0x0003]: 1
I (84191) QDY30A_RS485: Registro [0x0004]: 370
I (84201) QDY30A_RS485: Registro [0x0005]: 0
I (84201) QDY30A_RS485: Registro [0x0006]: 2000
I (84211) QDY30A_RS485: Registro [0x0007]: 1
I (84211) QDY30A_RS485: Registro [0x0008]: 2
I (84221) QDY30A_RS485: Registro [0x0009]: 2378