0.前导工作

创建工具目录:

在上位机根目录下建立工作目录/opt

执行命令:\$sudo mkdir /opt/linux

拷贝光盘文件到用户家目录下,假设在用户家目录下的 myc-dir 文件夹 1.交叉编译工具链

(1) 将 myc-dir/03-Tools 目录下的 gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.04-20130415_linux.tar.bz2文件解压到/opt/linux 目录下

执行命令: \$cd myc-dir

 $\$ sudo\ tar\ -xvjf\ 03-Tools/Cross_compiler/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.04-20130415_linux.tar.bz2\ /opt/linux$

(2) 将交叉交叉编译工具链配置到系统中

执行命令: \$sudo nano /etc/bash.bashrc

在打开的文件末尾添加以下内容:

#gcc 交叉编译器

export PATH=\$PATH:/opt/linux/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-

2013.04-20130415_linux/bin/

(3) 测试交叉编译工具链是否添加成功

在终端输入:\$arm-linux-后按 TAB 键盘,能自动补全为 arm-linux-gnueabihf-说明配置成功

2.Bootloader

(1) 说明:Bootloader 包含 Bootstrap (一级) 和 Uboot (二级), Bootstrap 在上电后对底板进行简单的硬件电路的初始化并引导 Uboot, 无需关心

Uboot 进一步初始化硬件电路,并引导 Linux kernel,开机画面需要在 Uboot 源码部分修改。

(2) 交叉编译 Uboot

执行命令: \$cd myc-dir/04-Linux_Source/U-boot \$tar -xvjf u-boot-at91.tar.bz2

\$make clean

\$make ARCH=arm

(3) 修改 Uboot

修改 Uboot,交叉编译后,将生成的 U-boot.bin 文件拷贝到自动化烧录的文件夹里面替换原有的 U-boot.bin 文件即可

3.Linux Kernel

按需修改内核文件,交叉编译后替换自动化烧录文件夹里对应的 uImage 文件 4.File System

无需修改

5.qt4 (1) 上位机配置 qt 交叉编译工具

执行命令: \$cd myc-dir/04-Linux_Source/Qt_Arm/

\$sudo tar -xvjf qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3.tar.gz

/opt/linux

(2)将 qt 相关环境变量配置到系统中

执行命令:\$sudo nano /etc/bash.bash.rc 在打开的文件末尾添加以下内容:

#qt 交叉编译工具链环境变量

export PATH=/opt/linux/qt4.5.3-arm/bin:\$PATH export

LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/opt/linux/qt4.5.3-arm/lib 6.挂载 NFS

(1) 安装 nfs 服务

执行命令: \$sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common

(2)配置权限

执行命令:\$sudo nano /etc/exports 在文件末尾追加以下内容:

/home *(rw,sync,no_root_squash)

(3) 重启 nfs 服务

执行命令: \$sudo service nfs-kernel-server restart

(4) 测试 nfs

假设上位机 IP 为192.168.1.100

执行命令: \$sudo mount -o nolock 192.168.1.100:/home /mnt

在上位机/mnt 目录下显示内容与/home 目录内容相同,则 nfs 服务配置

正确

7.调试工具 GDB+GDBSERVER

- (1) 下载 gdb 源代码,解压后进入源码根目录
- (2) 配置编译选项

执行命令: \$sudo ./configure --target=arm-linux

\$sudo make

\$sudo make install

(3)编译通过后,进入 gdbserver 目录

执行命令: \$./configure --target=arm-linux --host=arm-linux

\$make CC=/opt/linux/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-

2013.04-20130415_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc

(4) 目录下生成的 gdbserver 文件即为目标文件,gdb 远程调试的客户端,将其放在/home 目录下

执行命令:\$cp gdbserver ~/

8.配置下位机

(1) 测试网络

执行命令:#ping baidu.com

命令能正常运行则忽略 DNS 配置,否则,配置 DNS

(2) 配置 DNS

执行命令:#vi/etc/resolv.conf

添加以下内容:

nameserver 192.168.1.1

其中, 192.168.1.1为 DNS 地址

(3) 挂载上位机 NFS 到开发板,假设上位机 IP 为192.168.1.100

执行命令: #mount -o nolock 192.168.1.100:/home/mnt

命令无异常输出即挂载成功

执行命令:#ls/mnt

能看到上位机/home 目录下所有内容,并可以读写,其中,中文字符乱

码显示

(4) 使用 gdbserver 调试下位机程序

配置调试工具

执行命令:#cp/mnt/gdbserver/usr/bin

(5) 测试调试工具

将上位机交叉编译后得到的目标文件拷贝到下位机任意目录,并进入该目录,假设待调试程序为 test

下位机操作如下:

执行命令:#gdbserver 192.168.1.100:2345 test

其中, 192.168.1.100为上位机 IP, 2345为端口

上位机操作如下:

执行命令: #arm-linux-gdb test

进入 gdb 调试界面后,

执行命令: (gdb)target remote 192.168.1.55:2345

其中, 192.168.1.55为下位机 IP, 2345为与上位机保持一致的端口