## 1.写在前面

AD5696R 接口包含以下文件:

ad5696r.h ad5696r.c

i2c.h

i2c.c

testDAC.c

Makefile

其中,i2c.h i2c.c 两个文件是 i2c 子系统的封装,供 ad5696r 接口层 API 调用 ad5696r.h ad5696r.c 是对 ad5696r 芯片的直接控制接口 testDAC.c Makefile 是测试程序以及组织脚本

本文档针对 ad5696r 接口控制层作解释说明,底层子系统可以视为透明处理、

## 2.使用说明

将测试程序以及组织脚本以外的源代码拷贝到工程目录,并在核心处理层将 ad5696r.h 的路径正确包含,并对工程的组织脚本做必要检查

## 3.接口函数使用说明

(1) ad5696r 设备描述结构体

对一个 ad5696r 设备的具体描述,其中包括 i2c 接口设备描述符及设备文件路径、设备逻辑地址

```
struct i2c_device{
  int fd; //设备文件描述符
  uint8_t addr; //设备逻辑地址
  char *device; //i2c 设备文件绝对路径
};
```

(2) 初始化 i2c 设备

成功返回 0,失败返回负值 参数: @\*i2c i2c 设备结构体

int i2c\_init(struct i2c\_device \*i2c);

(3) i2c 设备软件复位

成功返回 0,失败返回负值 参数: @i2c 设备结构体

int i2c software reset(struct i2c device \*i2c);

(4) i2c 设备写操作

成功返回 0,失败返回负值 参数:@i2c i2c 设备结构体 @value 待写入数据 @chanel 通道选择

int i2c write data(struct i2c device \*i2c,double value,int chanel);

## 4.测试程序

进入目录,执行:\$make 将生成的目标程序拷贝到开发板,进行验证