



# Cortex-M3异常模型


异常 编号	IRQ 编号	异常类型	优先级	备注
1	-	Reset	-3,最高	
2	-14	NMI	-2	永远被使能
3	-13	Hard Fault	-1	Hard Fault
4	-12	MM Fault		
5	-11	Bus Fault	可配置	<ul><li>Local Fault</li></ul>
6	-10	Usage Fault		
7-10	-	-	-	
11	-5	SVCall	可能里	由SVC指令触发
12	-4	DebugMonitor	可配置	
13	-	-	-	
14	-2	PendSV	可能型型	
15	-1	SysTick	可配置	

**Fault handler** 



## 常见的四种错误异常

- 用法错误(Usage Fault)
  - 执行未定义指令、非对齐操作、除零
  - 复位时默认未使能
- 总线错误(Bus Fault)
  - 取指令、数据读写、堆栈操作
  - 复位时默认未使能
- 存储器管理错误 (Memory Management Fault)
  - 违反MPU设定的存储器访问规则
  - 复位时默认未使能
- 硬错误 (Hard Fault)
  - 以上异常处理被关闭,而又发生了异常,则触发
  - 执行异常处理时,发生了异常,则触发



### 用法错误异常

- 用法错误异常是与指令译码相关联的处理机制,通常包括 以下类错误型:
  - 企图执行未定义指令
  - 企图进入ARM状态
  - 无效的中断返回码
  - 企图执行协处理器指令
  - 使用多重加载/存储指令时地址没对齐
  - .....
- 使能控制
  - SCB->SHCSR. USGFAULTENA @0xE000ED24

#### 何时会意外地试图切入ARM状态:

- >> 执行BX Rn 指令时, Rn 的最低位(LSB)为0
- >> 异常向量表中的向量为偶数, LSB = 0
- >> POP {..., PC}时, 弹给PC的值为偶数, LSB = 0



# 用法错误异常寄存器

- 发生用法错误时,可通过查看寄存器了解出错的原因
  - SCB->CFSR. Usage Fault (UFSR) @0xE000ED2A

位段	名称	类型	含义	备注
9	DIVBYZERO		企图执行除0操作 (指令: SDIV、UDIV)	使能控制: SCB->CCR.DIV_0_TRP
8	UNALIGNED	可读、	企图执行非对齐访问	使能控制: SCB->CCR.UNALIGN_TRP
3	NOCP	写 1	企图执行协处理器指令	
2	INVPC	清零	无效的异常返回码	
1	INVSTATE	<b>*</b>	试图切换到ARM状态	
0	UNDEFINSTR		企图执行未定义指令	



### 总线错误异常

- 当内核通过AHB接口传送数据时收到了一个错误应答信号 ,则认总线传输错误,进而发起总线错误异常请求;通常 异常来自:
  - 取指令时发生错误,通常称为"预取指流产"
  - 数据读、写时发生错误,也叫"数据流产"
  - 响应中断时,出、入栈发生错误
- 使能控制
  - SCB->SHCSR. BUSFAULTENA @0xE000ED24

### AHB总线收到"错误"应答,通常有以下诱因:

- >> 企图访问无效的存储器区域,常见于企图访问的地址没有存储器
- >> 设备未准备就绪,不能进行总线访问
- >> 企图发起的传输宽度不被目标设备所支持
- >> 在用户权限下程序企图访问特权模式下的设备



# 总线错误异常寄存器

- 发生Bus Fault时,可以查看总线错误状态寄存器了解异常 的大致类型, 供异常处理程序分析
  - SCB->CFSR.Bus Fault (BFSR) @0xE000ED29

位段	名称	类型	含义	备注
7	BFARVALID		=1 表示BFAR有效	BFAR包含引起总 线异常的指令地址
6:5		可读、		
4	STKERR		入栈时发生错误	Stack
3	UNSTKERR	写 1	出栈时发生错误	Stack
2	IMPRECISERR	写1清零	不精确的数据总线错误	D Puo
1	PRECISERR	~	精确的数据总线错误	D-Bus
0	IBUSERR		指令总线错误	I-Bus



## 存储器管理错误异常

- 存储器管理错误异常是由于违规访问存储器空间或由某些 非法访问引发的;通常包括以下类型:
  - 访问存储区域时违反了MPU的设置规则
  - 越权访问,访问了没有权限访问的地址:
  - 访问了没有存储器的地址
  - 试图从不可执行区域(XN)执行代码
  - 对只读区域进行写操作
- 使能控制
  - SCB->SHCSR. MEMFAULTENA @0xE000ED24

存储器管理错误异常,通常是与MPU相关联的。其诱因往往是违 反了MPU设置的访问规则。

某些非法访问,如在不可执行的存储器区域取指,也会会引发该 异常,既使系统中没有MPU 或MPU被关掉了



# 存储器管理错误异常寄存器

- 发生Memory Management Fault时,可以查看存储器管理 错误状态寄存器了解异常的类型
  - SCB->CFSR. Memory Manage Fault (MFSR) @0xE000ED28

位段	名称	类型	含义
7	MMARVALID		=1 表示MMAR有效
6:5		可	
4	MSTKERR	可读、	入栈时企图访问不被允许的区域
3	MUNSTKERR	写	出栈时企图访问不被允许的区域
2		写1清零	<del></del>
1	DACCVIOL	零	企图从不允许访问的区域读、写数据
0	IACCVIOL		企图从不允许访问的区域取指令



- 硬错误异常是应对系统严重错误而设计的,其优先级为-1
  - ,仅次于NMI异常。触发硬错误异常的原因有:
    - 调试出错
    - 前面三个常规错误异常不能及时响应
    - 为响应中断,取中断向量时发生错误
    - 仍可通过PRIMASK关闭

#### 注意:

- >> 当总线错误异常、存储器管理错误异常、用法错误异常无法及时 得到响应时或未被使能时,系统将产生硬错异常。
- >> 当硬错误异常服务例程又引发新的硬错误异常时,系统将进入 死锁状态,只能由复位使其退出



# 硬错误异常寄存器 11

- 硬错误状态寄存器中记录有产生硬错误异常的诱因
  - SCB->HFSR @0xE000ED2C

位段	名称	类型	含义
31	DEBUGEVT	<del></del>	因调试事件而产生
30	FORCED	可读、	由总线错误、存储器管理错误、 用法错误提升而来的硬错误
29:2		写1	
1	VECTBL	清零	取中断向量时出错
0		₹	



# 调试异常寄存器 12

- 由于调试原因引发的硬错误,可以通过调试错误状态寄存 器查找其诱因
  - SCB->DFSR @0xE000ED30

位段	名称	类型	含义
31:5			
4	EXTERNAL	可读	外部调试请求
3	VCATCH	`	发生向量捕获
2	DWTTRAP	写 <b>1</b> 清零	数据监测点匹配
1	BKPT	清 零	执行BKPT指令
0	HALTED	·	NVIC停机请求




## 错误异常发生时 13

- 上下文(Stack Frame)被入栈保存
  - R0~R3, R12, LR,PC,xPSR
- 上下文保存在哪个堆栈中? 由此时的LR决定
  - LR = EXC RETURN

life.augmented

- LR.2 = 1, 保存在Main Stack, 由MSP指向
- LR.2 = 0, 保存在Process Stack, 由PSP指向



## 记录发生异常时的现场数据

采集现场有助于分析 出错原因。可以通过 仿真器查看,也可以 通过串行通信口打印 方式获得,如下面这 段代码

```
HardFault_Handler:
TST LR, #4
ITE EQ
MRSEQ R0, MSP
MRSNE R0, PSP
B hard_fault_handler_c
```

```
void hard fault handler c (unsigned int * hardfault args)
  unsigned int stacked_r0;
  unsigned int stacked r1;
  unsigned int stacked_r2;
  unsigned int stacked r3;
  unsigned int stacked r12;
  unsigned int stacked_lr;
  unsigned int stacked_pc;
  unsigned int stacked psr;
  stacked r0 = ((unsigned long) hardfault args[0]);
  stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
  stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
  stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
  stacked r12 = ((unsigned long) hardfault args[4]);
  stacked_Ir = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
  stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
  stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
```



## 异常处理程序样例(续)

```
printf ("\n\n[Hard fault handler - all numbers in hex]\n");
printf ("R0 = %x\n", stacked r0):
printf ("R1 = %x\n", stacked r1);
printf ("R2 = %x\n", stacked r2);
printf ("R3 = %x\n", stacked r3);
printf ("R12 = %x\n", stacked r12);
printf ("LR [R14] = %x subroutine call return address\n", stacked lr);
printf ("PC [R15] = %x program counter\n", stacked pc);
printf ("PSR = %x\n", stacked psr):
printf ("BFAR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED38))));
printf ("CFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED28))));
printf ("HFSR = %x \ n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED2C))));
printf ("DFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED30))));
printf ("AFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED3C))));
printf ("SCB_SHCSR = %x\n", SCB->SHCSR); while (1);
```

