

#### TOUS CARBURANTS

S'utilise directement par le réservoir ou en cuve

Conçu pour fonctionner avec tous les moteurs:

- Toutes les normes y compris les plus récentes (Euro 4, Euro 5, Euro 6)
- Tous les systèmesd'injection (haute pression, HDI,...)
- -Tous les systèmes antipollution (FAP, EGR, Adblue...)

Fonctionne avec tous les carburants : essence, diesel, GNR, fioul, éthanol, diester, biodiesel...



## Fiche technique

# ACTIONS DU PRODUIT MOTEUR CARBURANT

#### **Nettoyage**

Nettoie et maintient propre tout le circuit d'alimentation et <u>d'injection</u>

# Lubrification Lubrifie pompes et injecteurs

Dégrippage
Dégrippe pompe et injecteurs

# Dispersion

Disperse l'eau dans le carburant

#### Dissolution

**Dissout les boues** 

#### **Bactéricide**

Elimine les bactéries et les algues

## **RESULTATS**

#### **ECONOMIE**

Carburant
Réduction la consommation

#### Entretien

Longévité des pièces (injecteurs, filtre à particules, vannes EGR, ...)

## **ECOLOGIE**

Réduit les émissions de particules, de gaz nocifs et de gaz à effet de serre (CO2)

**DOSAGE :** 1 litre pour 400 litres de carburant

Conditionnement: Bidons de 1L

#### 1) Entretien des cuves

#### **Objectifs:**



- Eliminer les bactéries
- Protéger les cuves et les moteurs d'un surencrassement

#### Procédure:

Verser le produit ECOGAS Traitement une fois par an dans la cuve avant le remplissage au dosage préconisé.

#### 2) Optimisation

#### **Objectifs:**

- Optimiser l'entretien des moteurs, préserver au mieux les injecteurs, vannes EGR, filtres à particules
- Réduire les émissions polluantes
- Limiter la consommation

#### Procédure:

Renouveler le traitement, en cuve ou en réservoir, tous les 5000 Km à 20 000 Km ou toutes les 50 à 200 heures.

#### Pour le premier traitement uniquement sur un véhicule ou engin

- Toutes les 30 sec, monter progressivement le régime moteur à 80%
- Maintenir 3 sec et accompagner le ralentissement
- Couper le contact après 5 min

En cas d'impossibilité, effectuer de fortes accélérations et rouler quelques minutes à régime élevé lors du premier trajet après traitement.

Changer les filtres à air et à gasoil, ou au minimum les contrôler, après 5 000 km ou 50 heures.

Renouveler tous les 20 000 km au maximum, fréquence définie selon les spécificités du parc.

### Demandez conseil à votre concessionnaire

www.ecogas.fr