Sitara AM335x Bootload 的流程分析

平台: AM335x

Linux SDK: PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X (v03.01)

此 SDK 下载网址: http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am335x

文章面向对象: ARM 的初学者 或 SDK 新版本初级使用者

文章 base 操作:在 Linux 平台成功安装上述的 Linux SDK 以及 uboot 成功编译。

若在安装或者编译有问题,请参考以下关于文章基础操作的教程 link:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor SDK Linux Getting Started Guide http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor SDK Linux U-Boot

文章内容:第一部分概括移植 Linux 的启动整体步骤,接着第二部分会描述出厂固化在 am335x 的 ROM code 的作用、引导模式和执行流程,然后第三部分描述 SPL 和 Uboot 的 运行的位置和一下基础性知识。最后就是重点: SPL、Uboot 的流程图,以及 DDR 的内容 分布。

由于 SPL、Uboot 的代码冗长和某些函数实现的功能复杂,所以分析 SPL、Uboot 的流程图,我主要是以"全而简"(全过程+简单分析)的角度进行介绍,这样做的目的主要是让大家比较清晰地知道 bootload 在哪里在哪个文件在哪个函数实现什么功能,可以方便地让大家随时随地定位你想要了解的功能的位置。

若在细节上有任何疑问,可以根据我画的流程图方便查找和定位程序所在地,若仍然解决不了,欢迎大家可以在论坛上积极地提出来。谢谢!

好,现在开始讲述文章内容。

一. Bootloader 的整体运行流程为:

- 1. 芯片时序性上电或复位
- 2. rom code 运行,从外设或外部存储器中加载二级 bootloader(SPL)到内存中运行
- 3. SPL 做 CPU 和外设的初始化(主要是 DDR)并将 u-boot 加载到内存运行
- 4. u-boot 继续做其它板载或外设的初始化并加载 Linux 内核
- 5. linux 内核开始启动

\equiv . rom_code

am335x 系列出厂时在芯片内部的 ROM 中固化了一段代码,称为 rom_code,在芯片上电或复位后首先执行芯片内部固化的这段代码,这段代码的作用是:引导二级 bootloader(SPL)的镜像文件到内部 sram 中运行。

三. am335x 引导模式

am335x 的引导模式其实就是二级 bootloader(SPL)镜像的读取方式,刚才提到 rom_code 的作用是将二级 bootloader 加载到内部的 SRAM 运行,那么 rom_code 从什么地方以及通过什么样的方式获取 SPL 的可执行镜像文件呢?这就决定于 am335x 的引导模式了。

am335x 支持两大类的引导模式,分别为 memory 模式及外设模式。 memory 模式可以从 SD 卡、NAND flash、NOR flash 及 EMMC 中读取 SPL 镜像文件并加载到内部 SRAM 中运行。外设模式是指 rom_code 可以通过芯片的一些通信接口(比如以太网、串口、SPI、USB)获取 SPL 镜像文件并加载到内部 SRAM 中运行。

am335x 的引导模式取决于上电或复位时芯片一组引脚的状态,这组引脚称作 SYSBOOT[15:0],一共 16 位。其中 SYSBOOT[4:0]决定了芯片的引导顺序。

举个例子: 下图一中可以看出当 SYSBOOT[4:0]为 00010 时, 芯片会首先从 UARTO 开始引导, 如果失败会尝试 SPIO、NAND、NANDI2C。

在这里顺便提一下 SYSBOOT[15:14]这组引脚,它们决定了外部晶振频率,注意在设计时,重点关注这几个关于外部晶振频率的引脚,根据外部所接的晶振频率拉低或拉高相关引脚,如图一所示。晶振频率可选: 19.2 24 25 26M 四种常见类型。

	SYSBOOT[4:0]		Boot Sequ	uence				
	CONTROL_ STATUS[4:0]							
		1st	2nd	3rd	4th			
	00000b		Rese	erved				
	00001Ь	UART0	XIP w/ WAIT[1] (MUX2)[2]	MMC0	SPI0	_		
	00010b	UART0	SPI0	NAND	NANDI2C	-		
四						程		
	00011b	UART0	SPI0	XIP (MUX2)[2]	MMC0	-		
		图-	_					

SYSBOOT[15:1	4 SYSBOOT[13:12]
For all boot modes: Crystal Frequency	For all boot modes: Set to 00b for normal operation
CONTROL_ STATUS[23:22]	CONTROL_ STATUS[21:20]
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)
	图二

根据 am335x 的芯片技术手册,获取图三,此图为芯片上电时序要求。满足该要求方法有:可以选用特定的 PMIC,也可以使用分离电源芯片,但必须严格要求上电时序。而 PMIC 在设计上简单,可参考 TI 的电源芯片设计。




Figure 26-2. Public ROM Code Boot Procedure

从图四分析 rom code 的执行流程:

芯片符合上电时序后或复位,PC 指针首先跳转到 0x20000 地址开始执行。此时出厂固化在内部 ROM 的 rom_code 进行芯片的简单初始化,如看门狗和 NAND、NOR、SD 卡、UART、SPI 和 USB 等符合引导类型的外设。rom code 主要功能是:

- 1.根据 SYSBOOT 的配置生成引导设备列表
- 2.查看当前的引导类型是 memory 模式还是外设模式,并通过初始化相应的接口或地址读取 SPL,可能性如下:
- 若 SPL 读取成功后,执行 SPL 镜像,SPL 开始运行
- 若 SPL 读取失败,尝试启动列表中的下一个外设或接口

若所有外设都没有正确读取到 SPL,则进入死循环(dead loop)等待看门狗复位

四. 关于内存运行的位置

首先先看一下 am335x 内部 176KB 的 rom 和内部 64 KB ram 的结构如下:

Figure 26-3. ROM Memory Map





Figure 26-4. Public RAM Memory Map



ROM_core 就是运行在左上图的位置,而右上图标志的 Dowloaded Image 区域:是用来保存MLO(SPL)镜像文件的,其最大可达到 **109 KB**。

关于 bootload 每个阶段的起始位置如下表所示:

addr	说明
0x20000	rom_code 的运行起始地址
0x402f0400	SPL 镜像在内部 SRAM 中的加载地址,也是内部 ram 的起始地址
0x80000000	U-bool 镜像在 DDR 中的加载地址,也是内部 DDR 的起始地址

当 SPL 已经加载到芯片的内部 SRAM 中了,那么它是从哪儿开始运行的呢?这需要查看 spl 在被链接的时候所需的链接文件 u-boot-spl.lds,该文件决定了 spl 和 uboot 从哪里开始运行。查看该文件可以发现其中有一句话: CPUDIR/start.o (.text*),表示了 start.s 作为该起始函数。一开始会设置 CUP 模式和中断,操作的寄存器是 CPSW,这个是一个很重要的寄存器,以下是对 CPSW的寄存器内容进行描述。最重要的是低四位 M0-M4,其决定 CPU 八种模式。

31	30	29	28			27	~	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N	z	С	V	保留	3				I	F	Т	M4	МЗ	M2	М1	мо
N	Negative/Less Than								I		IRQ	disa	ble			
Z	Zero							F		FIQ	disal	ble				
С	Carry/Borrow/Extend									Т		Stat	e bit			
V	Overflow									MO-	~4	Mod	e bit	s		

M[4:0]	处理器 模式	ARM模式可访问的寄存器	THUMB模式可访问的寄存器
0b10000	用户模 式	PC,CPSR,R0~R14	PC,CPSR,R0~R7,LR,SP
0b10001	FIQ模 式	PC,CPSR,SPSR_fiq,R14_fiq~R8_fiq,R0~R7	PC,CPSR,SPSR_fiq,LR_fiq,SP_fiq,R0~R7
0b10010	IRQ模 式	PC,CPSR,SPSR_irq,R14_irq~R13_irq,R0~R12	PC,CPSR,SPSR_irq,LR_irq,SP_irq,R0~R7
0b10011	管理模 式	PC,CPSR,SPSR_svc,R14_svc~R13_svc,R0~R12	PC,CPSR,SPSR_svc,LR_svc,SP_svc,R0~R7
0b10111	中止模 式	PC,CPSR,SPSR_abt,R14_abt~R13_abt,R0~R12	PC,CPSR,SPSR_abt,LR_abt,SP_abt,R0~R7
0b11011	未定义 模式	PC,CPSR,SPSR_und,R14_und~R13_und,R0~R12	PC,CPSR,SPSR_und,LR_und,SP_und,R0~R7
0b11111	系统模 式	PC,CPSR,R0~R14	PC,CPSR,LR,SP,R0~R74

五. 以下是 spl 和 Uboot 的流程图,格式:左边是函数执行顺序,中间是分析函数内容:右边是

讲一步分析。 程序流程 SPL 开始 Start.s (arch\arm\cpu\armv7) Start.s 运行 cpu_init_cp15 Start.s 运行 cpu init crit lowlevel init.S (arch\arm\cpu\armv7) s init Board.c(arch\arm\cpu\ armv7\am33xx) 回到文件 Start.s 运行 main crt0.S (arch\arm\lib)

函数解析

进一步解析

通过对 CPSR 操作 禁止 interrupts (FIQ and IRQ) 设置 cpu 于 SVC32 mode, 即管 理模式,上图有相关描述

初始化 L1 的 I/D caches 禁止 MMU

CPSR:程序状态寄存器(当前程序状态寄存 器), 在任何处理器模式下被访问。它包 含了条件标志位、中断禁止位、当前处 理器模式标志以及其他的一些控制和状 态位。上图已有描述。

跳转到 lowlevel init

设置暂时的堆栈(为了调用 C 函数) SP 指向 CONFIG SYS INIT SP ADDR 确保 sp 是 8 字节对齐 保存当前 ip 指针, 跳到 s_init,

CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR在 Ti_armv7_common.h (include\configs)定义,值为 0x40310000-224=0x4030ff20, 224 是指 global data 的大小

S ini 实现的功能:

- 1.禁止看门狗
- 2.使能 UARTO 相关引脚(可通过 define 来 改其他 UART1/2/3/4/5)
- 3. 使能与 UART 相关时钟树和功能模块
- 4.软件复位 UART
- 5.选择 rtc32k OSC (设置 RTC.OSC_REG.SEL=1 选择 32k 外部时钟源,如右图所示。 并允许时钟源进入 RTC 模块)

Figure 8-18. RTC, VTP, and Debounce Clock Selection 32,768 Hz PRCM.CLKSEL_GPIO0_DBCLK. CLKSEL (Reset default = 0) To GPIO{1-6}, MMC, etc

main 功能:

- 1.重新对 SP 赋值
- SP 指向 CONFIG SYS INIT SP ADDR 确保 sp 是 8 字节对齐
- 2.运行 board init f alloc reserve
- 3.运行 board_init_f_init_reserve
- 4.跳到 board init f

board_init_f_alloc_reserve 主要是为 u-boot 的全局变量结构体 global data (struct global_data) 分配空间,起 始地址是 0x4030fa40 运行 board_init_f_init_reserve 主要将

global data 清 0 操作 这两函数位置都在文件 Board init.c (common\init)

board init f 实现的功能: 1.board_early_init_f();//初始化时钟树 PLL 和使能相应引脚 timer2 board init f Board.c(arch\arm\cpu\a //以下在紫色框+大蓝框进行详细解析 rmv7\am33xx) //根据板子类型初始化相应 DDR,以下有详解 3.保存 DDR 的大小到 gd->ram siz 4.结束返回到 main 函数 board early init f(); Board.c(arch\arm\cpu $\armv7\am33xx$ 1.**prcm_init()**; //在 Clock.c(arch\arm\cpu\armv7\am33xx) 1 -> enable basic clocks(); //使能 L3 L3s L4 L4s 和 gpio1/2/3 、i2c、 emif、 rtc usb 等时 钟域 //为 timer2 选择外部 24M 作为时钟源 2->scale vcores();//do nothing 3->setup_dplls(); //位 Clock.c(arch\arm\cpu\armv7\a<u>m33xx)</u> //设置关于 mpu core per ddr 四个 PLL (mpu=300M, core=100M per=960M) //这里关于 ddr PLL 配置,主要根据板子不同而不同,板子 类型通过 i2c 读 eeprom 来获取,若无 eeprom,用户自己定 义配置 ddr 的 PLL 频率) 4-> timer_init(); //使能 timer2 2.set mux conf regs(); // 在 Board.c (board\ti\am335x) //内部执行 enable board pin mux();位置在 mux.c //根据 EEPROM 识别板子后初始化相应引脚,客户可自行添加 sdram init(); //如开发板是 EVM 初始化的有 mmcO/1 spi0 NAND rgmii1 i2c1 Board.c (board\ti\am335x) 根据板子的不同型号,初始化相对应的 DDR,如 SK,调用函数 config_ddr(303, &ioregs_evmsk, &ddr3_data, &ddr3_cmd_ctrl_data, &ddr3_emif_reg_data, 0); // 303M 的时钟频率, ddr3 emif reg data 是 EMIF 的寄存器参数等,可以在 Ddr defs.h (arch\arm\include\asm\arch-am33xx)进行修改 DDR 的相关参数 spl relocate stack gd 实现的功能: main //位置: Spl.c (common\spl) crt0.S (arch\arm\lib) //在 DDR 初始化堆栈,把上述的在 sram 里面的全局变量结 执行 spl relocate stack gd


构体 gd 的内容复制到新的 DDR 堆栈里,成为新的 gd,让接

下来的程序有更大的 DDR 的堆栈运行,此时 gd 的地址是

0x81ffff20

BSS 清 0

跳到 board init r



1.对 gd 结构体里的参数进行各种赋值,保存 SDRAM 大小到 gd

2.gd 的 TLB 映射(TLB table from bfffc000 to c0000000)

3.使能 CP15 的 D-caches

4.设置大小为 0x1000000 的堆栈,从 0x80a80000 开始

5.执行 void spl board init(void) //函数解析如下方所示

6.board boot order(spl boot list);//将 gt 的 boot-device 赋值给 spl boot list[0]

7.announce_boot_device(spl_boot_list[i]);//终端输出启动 device 的名字

8.执行 spl_load_image(spl_boot_list[i])//从相关 device 载入 image 到 DDR 内 //函数解析如下方所示


9. cleanup before linux();

10.jump_to_image_no_args(&spl_image);

位置: Boot-common.c (arch\arm\cpu\armv7\omap-common)

->image_entry((u32 *)boot_params); 跳转到 uboot 的入口地址

spl image->entry point 执行,结束了 SPL 的过程。



Boot-common.c (arch\arm\cpu\armv7\omap-common)

Table 9-59. efuse_sma Register Field Descriptions


Bit	Field	Туре	Reset	Description
31-18	Reserved	R		These bits are undefined and contents can vary from device to device.
17-16	package_type	R	Package- dependent	Designates the Package type of the device (PG2 x only). 00b - Undefined 01b - ZCZ Package 10b - ZCE Package 11b - Reserved
15-13	Reserved	R		These bits are undefined and contents can vary from device to device.
12-0	arm_mpu_max_freq	R	Device- dependent	Designates the ARM MPU Maximum Frequency supported by the deviete (PGZ x only). There are also voltage requirements that accompany each frequency (OPFs). See the device specific data manual for this information and for information on device variants. Sow THEF - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEF - 600 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 720 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 720 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 730 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCZ Package only) 0xTEP - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCE Package only) 0xTEP - 300 MHz ARM MPU Maximum (ZCE Package only)

```
1.save_omap_boot_params(); //保存启动的 device 和 mode
2.preloader_console_init();//保存波特率于 gd,开启串口功能
           //此函数可以在 s init 后随意调用, 前提是 gd 有效
                //若有 define 则初始化 gpmc
3.gpmc init();
               //若有 define 则初始化 i2c 100k 速率
4.i2c init(100k, 1);
               //若有 define 则初始化 usb
5.arch misc init();
6.hw_watchdog_init(); //若 define 则初始化看门狗
7.am33xx spl board init();//在 board.c(board\ti\am335x),
          //通过函数 am335x get efuse mpu max freq(cdev)
     //来读取 efuse sma 寄存器的低 13 位来判别芯片 MPU 的最
大频率 Fmax(如左图所示),这点很重要。接着初始化 PMIC,使
得芯片工作电压满足最高频率。 最后设置 Core 频率=1G 和 Mpu 最
大频率 Fmax
```

spl_load_image(spl_boot_list[i]) 这里选择 MMC 加载 image:,即执行函数 spl mmc load image(boot device) //位于在 Spl mmc.c (common\spl)

spl_mmc_load_image 里判断 MMC 是否支持,获取 mode=MMCSD_MODE_FS,执行以下: -> spl_mmc_do_fs_boot(mmc) -> if (!spl_start_uboot()) 执行 -> spl load image fat os(&mmc->block_dev, CONFIG_SYS_MMCSD_FS_BOOT_PARTITION); -> file_fat_read(CONFIG_SPL_FS_LOAD_ARGS_NAME, (void *)CONFIG_SYS_SPL_ARGS_ADDR, 0); -> spl_load_image_fat(&mmc->block_dev,CONFIG_SYS_MMCSD_FS_BOOT_PARTITION, //=1 CONFIG SPL FS LOAD PAYLOAD NAME); //=u-boot.image -> file fat read(filename, header, sizeof(struct image header));

->spl_load_simple_fit(&load, 0, header);



通过对 CPSR 操作 禁止 interrupts (FIQ and IRQ) 设置 cpu 于 SVC32 mode

1.重新对 SP 赋值 SP 指向 CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR 2.确保 sp 是 8 字节对齐

3.运行 board_init_f_alloc_reserve

4.运行 board_init_f_init_reserve

5.跳到 board init f

board_init_f_alloc_reserve 主要是为 u-boot 的 global data(struct global_data)分配空间 运行 board_init_f_init_reserve 主要将 global data 清 0 操作

board_init_f 实现功能:

1.global data 清 0

2.initcall_run_list(init_sequence_f)

//一系列初始化函数以实现前半部分板级初始化的功能,比如有: //使能看门狗; 定时器,串口打印,打印板子信息,并保存板子信息 到 gt 等等

relocate code (位置: arch\arm\lib\relocate.S)

//实现 uboot 代码的重定位,也即将 uboot 的程序搬移到 DDR 内存里合适的位置去运行。作用有二:一是为 kernel 腾出低端空间,防止接下来引导进来的 kernel 解压覆盖 uboot,二是对于由静态存储器(spiflash nandflash)启动,这个 relocation 是必须的跳到 board_init_r

board_init_r 主要实现该函数 initcall_run_list(init_sequence_r)),它又 会运行一系列函数,主要有:

1.initr_reloc//设置 gd->flag 表示 relocation 完成

2.initr_caches//使能 C15 Dcaches

3.board_init, /* 初始化看门狗,可选使能 gpmc 和 PRU*,用户 常在这里修改,位置: board.c(board/ti/am335x)*/


4.efi_memory_init // memory map

5.初始化接口外设,包括: nand MMC Eth usb net

6.中断使能

7.board_late_init,//设置 eth0/1 的地址

8.最后一项是 run_main_loop ,进入 run_main_loop 后便不再返回



//分析如右框所示:

bootstage_mark_name//调用了 show_boot_progress,利用它显示启动进程 (progress),此处为空函数。

cli_init();//调用 u_boot_hush_start();使用 hush shell 来作为执行器。hush shell 是一种轻量型的 shell。cli_init 用来初始化 hush shell 使用的一些变量

run_preboot_environment_command 该函数如果定义 CONFIG_PREBOOT(默认不定义)则从环境变量中获取"preboot"的内容,然后使用 run command list 启动该命令

s = bootdelay_process();从环境变量中取出"bootdelay"和"bootcmd"的配置值,将取出的"bootdelay"配置值转换成整数,赋值给全局变量 stored_bootdelay,最后返回 "bootcmd"的配置值,赋值给 s。

bootdelay 为 u-boot 的启动延时计数值,计数期间内若无用户按键输入干预,那么将执行"bootcmd"配置中的命令。

由于没有定义 CONFIG_OF_CONTROL,函数 cli_process_fdt 返回 false,接下来执行 autoboot_command(s);该函数会先等待 bootdelay 这么长的时间,若无用户干预,则函数执行 run_command_list(s, -1, 0); 该 s 就是上述的"bootcmd",

run_command_list 中调用了 hush shell 的命令解释器(parse_stream_outer 函数),解释 bootcmd 中的启动命令。此处的环境变量 bootcmd 中的启动命令为: bootcmd="run findfdt; run init_console; run envboot; run distro_bootcmd, 该命令主要选出 fdt 类型,保存串口打印配置,也即用来设置 linux 必要的启动环境,最后一条命令是轮询的从 MMC NAND 等外设去启动 kernel。u-boot 启动 linux 内核后,将控制权交给 linux 内核,至此不再返回。

若在 bootdelay 期间有用户输入时,则 autoboot_command(s)不执行 run_command_list(s, -1, 0);直接跳出函数

接着运行 cli loop(); 该函数运行 int parse file outer(void);

->执行: parse_stream_outer(&input, FLAG_PARSE_SEMICOLON);

->执行: do-while 会循环命令解析器的"命令输入解析--执行"运行模式

循环的读取用户输入的命令,执行其中的函数 run_list 执行如下的函数调用流程: run_list-->run_list_real-->run_pipe_real

最后在函数 run pipe real 中有:

return cmd process(...);//完成 u-boot 命令的定位和执行,具体如下:

函数 cmd_process 调用 find_cmd 查找到命令名对应的 cmd_tbl_t 结构体变量后,cmd_process 接下来将调用函数 cmd_call 执行 cmd_tbl_t 中的命令,如果命令执行的返回值为 CMD_RET_USAGE,代表命令执行出错,且置标 CMD_RET_USAGE,那么将调用 cmd_usage,输出简短的命令使用帮助信息

以上就是 SPL 和 U-boot 的流程分析,还是得再次强调一次,这次分析主要是以"全而简"(全过程+简单分析)的角度进行介绍,**若在细节上有任何疑问,可以根据我画的流程图方便查找和定位,若仍然解决不了,欢迎大家可以在论坛上随时随地提出来。谢谢!**

以下第六章额外附加两幅关于内存分布的图,希望能够帮助大家理解关键时刻的 DDR 的内存分布 六. 以下框图表示不同时间段 DDR 内存里的内容分布

