

芯海通用 MCU 应用笔记

应用笔记: CS32F03x IAP 升级

V1.0

摘要

本技术文档旨在帮助客户实现 IAP 升级提供一个参考方案和模板。本文档提供基于 UART 升级的 MCU 参考代码和 PC 端的升级工具软件。

适用 MCU 型号: CS32F030、CS32F031、CS32F035、CS32F036、CS32F03RA 关键词: IAP、Bootloader、 OTA、在线升级、空中升级、串口升级

版本

历史版本	修改内容	日期
V1.0	初版生成	2022-07-07



目录

1 MCU FLASH MEMORY 空间分配	3
2 硬件介绍	4
3 代码介绍	5
4 配合 PC IAP 上位机实际测试	7
5 总结	10



1 MCU Flash Memory 空间分配

图 1 IAP Flash 空间分配说明

Boot 区域占用 3KB 空间: 0x0800 0000 - 0x0800 0BFF

用户程序占用 29KB 空间: 0x0800 0C00 - 0x0800 7FFF (Flash 大小为 32KB 的 MCU) 用户程序占用 61KB 空间: 0x0800 0C00 - 0x0800 FFFF (Flash 大小为 64KB 的 MCU)




图 1

Flash 地址范围	大小	区域说明	
0x0800 0000 - 0x0800 0BFF	3KB	Boot 区域占用空间	
0x0800 0C00 - 0x0800 7FFF	29KB	用户程序占用空间	
0x0800 8000 - 0x0800 FFFF	32KB	用户程序占用空间	

表 1

```
Build Output

compiling cs32f0xx_syscfg.c...

compiling cs32f0xx_usart.c...

compiling system_cs32f0xx.c...

linking...

Program Size: Code=2180 RO-data=288 RW-data=4 ZI-data=1324

FromELF: creating hex file...

".\Objects\project.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Time Elapsed: 00:00:04
```

图 2 工程编译后,大概占用 2.5KB 的空间



2 硬件介绍

- ◆ CS32F03x 开发板
- ◆ 串口工具
- ◆ IAP 上位机
- ◆ Jlink 调试器

说明: IAP 例程基于 KEIL 工程




图 3 硬件工具





图 4 硬件连接说明



3 代码介绍



IAP HOST (Boot) 工程文件代码介绍。

Main 函数中,首先初始化 硬件外设,然后初始化串口。 如果 MCU Flash 中已经有了用户程序,则调用延时函数,超时就直接跳到用户程序执行。如果没有用户程序,或者用户程序不完整,则执行用户程序升级。 如果超时或者接收到跳转命令,则直接跳到 用户程序执行。

```
int main(void)
          /* Hardwrae init */
          hal_init();
          comm init();
          /* App validate, good app - enable timeout, bad app - always loop */
          if(csboot app validate() != false)
                     /* Enable timeout */
                     hal_timeout_enable();
          while(1)
                     /* Polls and process command */
                     ret = comm_process();
                     /* Jump to app if timeout or received jump command */
                     if((ret == RET_JUMP_TO_APP) || (hal_is_timeout() == 1))
                                csboot_app_jump_to_app();
                     /* Disable timeout if received validated command */
                     if(ret == RET OK)
```



```
hal_timeout_disable();
}
}
```

以下是硬件初始化函数, 配置时钟,配置 Flash 参数,配置 UART PIN 脚和波特率,开始超时控制等。


```
void hal init(void)
        /* RCU Connfig */
        RCU->AHBEN |= RCU AHB PERI GPIOA | RCU AHB PERI CRC | RCU AHB PERI FMC;
        RCU->APB2EN |= RCU_APB2_PERI_SYSCFG;
        /* FLASH Connfig */
        FLASH->CCODE = FMC_CCODE_VALUE1;
FLASH->CCODE = FMC_CCODE_VALUE2;
        FLASH->OBCCODE = FMC_OBCCODE_VALUE1;
        FLASH->OBCCODE = FMC_OBCCODE_VALUE2;
        FLASH->STS = FLASH FLAG ENDF|FLASH FLAG PGERR|FLASH FLAG WPERR;
        /* USART Config PA9/TX, PA10*/
        RCU->APB2EN |= RCU_APB2_PERI_USART1;
        GPIOA->MFSEL[1] |= (GPIO_MF_SEL1 << (((uint32_t)9 & 0x7) * 4)) | (GPIO_MF_SEL1 << (((uint32_t)10 & 0x7) * 4));
        GPIOA->PFR = ((uint32\_t)0x02 << (9 * 2)) | ((uint32\_t)0x02 << (10 * 2));
        GPIOA->POSR = ((uint32 t)GPIO SPEED MEDIUM << (9 * 2)) | ((uint32 t)GPIO SPEED MEDIUM << (10 * 2));
        USART1->CTR1 = 0x00000000C;
        USART1->BRT = 0x01A1;
                                             // 115200bps
        USART1->CTR1 |= USART_CTR1_RXNEIE;
        USART1->CTR1 |= USART_CTR1_UEN;
        NVIC EnableIRQ(IRQn USART1);
        /* SysTick Config, 1ms interval */
        SysTick Config(SystemCoreClock / 1000);
        NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0);
        hal timeout disable();
```

以下跳转函数。

```
#define CSBOOT APP BASE
                                                                             ((uint32 t)0x08000C00)
void csboot_app_jump_to_app(void)
         memcpy((void*)Vectors, (void*)CSBOOT_VECTOR_BASE, CSBOOT_VECTOR_SIZE);
                                                                                                //copy interrupt vector table to
sram.
         if(((*(__IO uint32_t*)CSBOOT_APP_BASE) & 0xFFFF0000 ) == 0x20000000)
         SYSCFG->RMAPCFG |= SYSCFG MEM REMAP SRAM;
         hal deinit();
                                                          //close interrupt and clock and so on.
          JumpAddress = *( IO uint32 t*) (CSBOOT_APP_BASE + 4);
                                                                                                // Jump to user application
           Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
                     set MSP(*( IO uint32 t*) CSBOOT APP BASE);
                                                                                                // Initialize user application's
Stack Pointer
           Jump_To_Application();
```



IAP Binary Template (UserApp) 用户程序 Keil 工程文件配置.



图用户程序 KEIL 工程配置说明

用户程序 Mian 函数, PA5 电平翻转, PA5 在开发板上连接到一个 LED。


用户程序 Mian 函数, 修改 延时函数的参数,使得 LED 快速闪动和慢速闪动,并生成两个 hex 文件,用于后面做实测测试。



4 配合 PC IAP 上位机实际测试

打开 IAP 上位机升级工具 CS32 IAP Programmer。





打开串口, 配置波特率




选择上一步生成的 LED 闪灯 Hex 文档






选择下载数据



注: 在下载数据前,必须先打开串口并配置好下载文件

IAP 程序升级成功,开发板上 LED 灯会闪动起来。





5 总结

本文档介绍了 CS32F03x MCU 通过 UART 接口来升级用户程序的基本功能,并且提供了参考的下位机 Bootloader 工程文件,用户程序工程文件,上位机 IAP 升级工程文件。用户可以根据自己的实际需要,增加相应功能来实现不同实际需求的应用。



免责声明和版权公告

本文档中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息,所有引用的信息均为"按现状"提供,芯海科技不对信息的准确性、真实性做任何保证。

芯海科技不对本文档的内容做任何保证,包括内容的适销性、是否适用于特定用途,也不提供任何其他芯海科技提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

芯海科技不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证,也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2022 芯海科技 (深圳) 股份有限公司, 保留所有权利。

股票代码:688595

CHIPSEA