UIFlow プログラミング環境のセットアップ

UIFlow には ver.1 と ver.2 があるが、M5StickCPLUS2 では ver.1 が安定して動作するため、ver.1 を使う。教科書も ver.1 を利用している。

M5Burner のインストール

M5Stick C PLUS2 (以下、Stick C) にファームウェア (基本となるソフトウェア部分) を書き込むツールとして M5Burner がある。


UIFlow も M5Burner を使って利用可能となる。

1. https://docs.m5stack.com/en/download にアクセス し、M5Bunrer Win10 x64 v3.0 をダウンロードする。

UIFlow Firmware Burning Tool




2. ダウンロードした ZIP ファイルを適当な (自分が管理しやすいフォルダに置き) 展開する。ファイルを 右クリックして「すべて展開」を選ぶ。exe ファイルが展開される。




3. 警告が表示されたら、詳細情報をクリックし、「実行」をクリックする。




4. 右下に「更新版があるよ」というメッセージが表示されたら、リスタートする。




5. 左のアイコンから STICKC を選択、右のプログラム一覧から UIFlow_StickC_Plus2 の「Download」ボタンをクリックする。バージョンは v1.14.3。



- 6. Stick Cを PC と接続し、Burn をクリック、WIFI には以下を設定する。
 - WIFI SSID: IoT
 - WIFI Passowrd: lotpass2020
 - Server: flow-jp.m5stack.com




7. Burn ボタンをクリックする。Burn (マイコンにファームウェアを書き込む) には USB の接続が必要だが、Burn したあとは実は USB のケーブルすら必要ない。(電源供給には必要だけど)




UIFlow を使う

- 1. https://flow-jp.m5stack.com/ にアクセスし、右上の横線三本アイコンをクリックし、Setting を開く。 **API KEY** は Stick C と通信するためのパスワードのようなもので、一致しないとマイコンにプログラムを書くことはできない。
- API KEY: Stick C に表示されている API KEY を設定
- Server: flow-jp.m5stack.com
- Language: 日本語
- Device: M5Stick C PLUS 2





2. セットアップ完了 ここまでいったら、セットアップ OK!



練習

M5Burner にはいろいろなファームウェアが用意されている。 M5Stick C PLUS2 用のものをいくつか書き込んで動作させてみよう。 たとえば、買った直後(みなさんに配った状態)の M5Stick には M5StickCPlus2 UserDemo が書き込まれている。 買った直後の状態に戻してみよう。 (試したら UIFlow を書き込んで置くように)