DE Einbau von Kolbenringen

Schritt für Schritt

Schritt 1: Reinigung der Kolben

Zunächst die Kolben gründlich reinigen und alle Ölkohlespuren aus den Ringnuten entfernen. Entfernen Sie die Ölkohle mit einem Spiralbohrer oder Windeisen aus den Ölrücklaufbohrungen; reinigen Sie die Nuten, ohne dabei die Nutenflanken zu beschädigen. Erneuern Sie rissige eingefallene und verschlissene Kolben

Schritt 2: Prüfung der Kolbenring nuten

Prüfen Sie nach einer Sichtprüfung der Kolbenringnuten das Nuten flankenspiel.

Messen Sie hierzu bei parallelseitigen Kolbenringen den Abstand zwischen Kolbenring und Nutenflanke. Bei einem Abstand von mehr als 0,12 mm ist der Kolben verschlissen und muss erneuert werden (Abb. 2).

Schritt 3: Prüfung des Zylinder

verschleißes Wenn der Zylinderverschleiß (Zwickelverschleiß) größer als 0,1 mm bei Ottomotoren und 0,15 mm bei Dieselmotoren ist, muss der Zvlinder erneuert werden (Abb. 3)

Schritt 4: Reinigung der Zylinder Entfernen Sie die Ölkohlerückstände

am oberen ungelaufenen Bereich der Zvlinderbohrung.

Schritt 5:Prüfung der Ringsatzkomponenten Bei einer neuen Kolbenringbestückung

empfehlen wir den Austausch im kompletten Satz. Überprüfen Sie die Ringhöhe mit Hilfe eines Mess Schiebers und vergleichen Sie die Maße mit unseren Katalogdaten.

Der Durchmesser kann mit Hilfe eines überarbeiteten Zylinders geprüft werden; das Stoßspiel mit einer Fühlerlehre.

Achtung
Beachten Sie bei verschlissenen Zylindern / Zylinderlaufbuchsen, dass das Stoßspiel größere Werte annehmen kann.

Schritt 6: Einbau der Kolbenringe

Montieren Sie Kolbenringe nur mit dem richtigen Einbauwerkzeug! Vermeiden Sie beim Aufziehen e übermäßiges Aufspreizen der Kolbenringe. Ein übermäßiges Aufspreizen verursacht bleibende Verformung und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit der Kolbenringe.

"TOP" markierte Kolbenringe müssen orientiert aufgezogen werden (Abb. 4). Die "TOP"-Markierung muss zum Kolbenboden hin zeigen, so dass die Abstreifwirkung zum Schaftende hin gerichtet ist. Bei nicht exakt montierten Kolbenringen ist die Funktion der Ringsatzeinheit nicht mehr einwandfrei. In schwerwiegenden Fällen wird durch falsch montierte Kolbenringe das Öl aus dem Kurbelraum in den Verbrennungsraum gepumpt.

Montage der Schlauchfederringe

Nach der Montage der Schlauch-federringe müssen die Stoßenden der Schlauchfeder immer genau gegenüber dem Ringstoß liegen. Bei Schlauchfedern mit Teflonschlauch muss der Schlauch am Ringstoß liegen. Beachten Sie bei Schlauchfederringen mit Fixierhaken, dass der Fixierhaken im Ölschlitz eingerastet ist (Abb. 5).

Spezial: Einbau von Stahllamellen

- Ölabstreifringen

 1. Die Expanderfeder wird in die Nut eingepasst (Abb. 6).
- 2. Die untere und obere Lamelle wird mit dem Stoß um ca. 120° verdreht (Abb. 7 und 8).

Hinweis

Bei dreiteiligen Stahllamellen-Federringen kann es vorkommen, dass die Expanderfeder an den Stoßenden überlappt, Kontrollieren Sie aus diesem Grund vor der Montage der Kolben immer die Lage der Expanderfedern (Abb. 9).

Schritt 7: Funktionsprüfung/

Verdrehen der Kolbenringe Prüfen Sie nach der Montage die Frei gängigkeit der Kolbenringe (Abb. 10). Prüfen Sie, ob die Ringe über den gesamten Umfang ganz in die Ringnut drücken können. Um die Ringfunktion zu gewährleisten, darf die Lauffläche der Kolbenringe nicht über den Kolbenschaft überstehen (Abb. 11).

Schritt 8: Einsetzen des Kolbens in den Zvlinder:

Ölen Sie die Kolbenringe und den Kolben vor der Montage ausreichend ein. Verdrehen Sie die Stoßenden der Kolbenringe auf dem Kolben um jeweils 120° (Abb. 12). Dadurch wird verhindert, dass beim ersten Start viel Blow-by-Gase entstehen und der Motor schlecht anspringt, Verwenden Sie ein schließendes Spannband oder eine konische Montagehülse, um beim Einsetzen der Kolben Beschädigungen zu vermeiden (Abb. 13).

Achtung
Verchromte Kolbenringe dürfen nicht in verchromte Zvlinderlaufbuchsen eingebaut werden!

Weitere technische Informationen

finden Sie unter: www.ms-motorservice.com

EN Installation of piston rings

Step by step

Step 1: Cleaning the pistonsFirst, clean the pistons thoroughly and remove all traces of oil carbon from the ring grooves. Remove the oil carbon with a twist drill or tap wrench from the oil return bores; clean the grooves without damaging the groove sides. Replace cracked, collapsed and worn piston.

Step 2: Inspection of the piston ring

Following a visual inspection of the piston ring grooves, check the groove side clearance.

In parallel-sided piston rings, measure the distance between piston ring and groove side. A distance of more than 0.12 mm indicates that the piston is worn and must be replaced (Fig. 2).

Step 3: Inspection of cylinder wear If the cylinder wear is greater than 0.1 mm in petrol engines and 0.15 mm in diesel engines, the cylinder must

Step 4: Cleaning the cylinders

be replaced (Fig. 3).

Remove the oil carbon residue at the upper area of the cylinder bore that

Step 5: Inspection of the piston ring set components

In the case of a new piston ring fitting, we recommend replacement of the complete set. Check the ring height using a caliper and compare the measurement values with those of our catalogue data.

The diameter can be checked with a revised cylinder, the joint clearance with a feeler gauge.

⚠ Attention

Note that in worn cylinders / cylinder liners, the joint clearance may attain larger values.

Step 6: Installation of the pistons

Only install piston rings with the proper fitting tools! Avoid excessive spreading of the piston rings when fitting them Excessive spreading causes permanent deformation or affects the performance of the piston rings.

Piston rings marked with "TOP must be fitted orientedly (Fig. 4). The "TOP"-mark must be pointing to the piston crown so that the scraping action is directed towards the skirt end. In the case that the piston rings are not mounted accurately. the function of the ring set unit is no longer immaculate. In severe cases an incorrect installation of the piston rings will cause the oil from the crankcase to be pumped into the combustion chamber.

Ring types / designations

Abb. 2/Fig. 2

Abb. 8/Fia. 8

Mounting the spiral expander rings

After assembling the spiral expan rings, the joint ends of the spiral expander must always lie exactly opposite the ring joint. For spiral expanders with a Teflon sheath, the sheath rests against the ring joint. For spiral expander rings with a locating hook, it is important that the locating hook is locked into the oil slot (Fig. 5).

Special: Installation of steel rail oil control rings 1. The expander spring is fitted into

- the groove (Fig. 6).

 The lower lamella and the upper lamella are rotated by 120° with the joint (Fig. 7 and 8).

∠ Note

In three-piece steel rail spring washers. it may happen that the expander spring protrudes the joint ends. For this reason always check the position of the expander springs before installing the pistons (Fig. 9).

Step 7: Function test / rotation of the piston rings

Following installation, check clearance of the piston rings (Fig. 10). Check if the rings can push into the ring groove completely over the entire circumference. In order to ensure ring functionality, the tread surface of the piston rings must not protrude the piston skirt (Fig. 11).

Step 8: Inserting the piston into the cylinder liner

Lubricate the piston rings and the pistons sufficiently prior to mounting. Rotate the joint ends of the piston rings on the piston by 120° (Fig. 12). This prevents that the initial start-up builds up too many blow-by gases and that the engine starts poorly.
Use a closing piston ring clamp or a tapered assembly sleeve to avoid damage to the piston during its insertion (Fig. 13).

⚠ Attention

Chrome plated piston rings must not be built into chrome plated cylinder

For more technical information, visit: www.ms-motorservice.com

FR Montage des segments de piston

Opération 1 : nettovage des pistons

Pour commencer, nettoyer soigneusement les pistons et éliminer toutes traces de calamine dans les gorges. Eliminer la calamine dans les orifices de retour d'huile à l'aide d'un foret hélicoïdal ou d'un tourne-à-gauche; nettoyer les gorges sans endommager les flancs. Remplacer les pistons fissurés, percés et usés.

Opération 2 : contrôle des gorges de segment de piston

Après avoir contrôlé visuellement les gorges de segment de piston, contrôler le jeu des flancs des gorges.

A cet effet, mesurer pour les segments de piston à côtés parallèles l'écart entre le segment de piston et le flanc de la gorge. Si l'écart est supérieur à 0,12 mm, le piston est usé et doit être remplacé (fig. 2).

Opération 3 : contrôle de l'usure des cylindres

Si l'usure d'un cylindre (usure de fin de course) est supérieure à 0,1 mm dans le cas d'un moteur à essence et à 0.15 mm dans le cas d'un moteur diesel, le cylindre doit être remplacé (fig. 3).

Opération 4 : nettoyage des cylindres Eliminer les résidus de calamine sur la partie supérieure non utilisée de l'alésage du cylindre.

Opération 5 : vérification des composants du jeu de segments

Lors du remplacement des segments de piston, nous recommandons de remplacer le jeu complet. Contrôler la hauteur de segment à l'aide d'un pied à coulisse et comparer les cotes aux indications figurant dans notre catalogue.

Le diamètre peut être contrôlé à l'aide d'un cylindre modifié et le jeu à la coupe avec un calibre d'épaisseur.

⚠ Attention

Dans le cas des cylindres / chemises de cylindre usés, le jeu à la coupe peut atteindre des valeurs importantes.

Opération 6 : montage des segments de piston

Utiliser toujours le bon outil pour le montage des segments de piston! Eviter un écartement excessif des segments de piston lors de l'ouverture. Un écartement excessif occasionne une déformation définitive et nuit à l'efficacité des segments de piston.

Les segments de piston portant la mention « TOP » doivent être mis en place en respectant la bonne orientation (fig. 4). Le repère « TOP » doit être dirigé vers la tête du piston, de sorte que l'effet de raclage s'exerce vers la queue de la tige.

Types de segments / Désignations

nt trapézoïdal

à fentes avec ressort

a rentes avec ressort spiroïdal Segment racleur à lèvres chanfreinées parallèles à ressort spiroïdal Segment racleur à fentes et lèvres chanfreinées

symétriques avec ressort spiroïdal

nt racleur d'huile

SLE

Le fonctionnement du jeu de segments ne sera pas parfait si les segments ne sont pas montés correctement. Dans les cas graves, l'huile sera pompée du compartiment du vilebrequin dans la chambre de combustion si les segments de piston sont mal montés.

Montage des segments à ressort spiroïdal

Après le montage des segments à ressort spiroïdal, les bords de la coupe du ressort spiroïdal doivent toujours se situer exactement à l'opposé de la coupe du segment. Dans le cas des ressorts spiroïdaux avec flexible en téflon, le flexible doit se situer à la coupe du segment. S'assurer, dans le cas des segments à ressort spiroïdal avec crochet de fixation, que le crochet de fixation est enclenché dans la fente d'huile (fig. 5).

Spécial : montage de segments racleurs d'huile à lamelles acier

- 1. Placer le ressort expanseur dans la gorge (fig. 6).
- 2. La coupe des lamelles inférieure et supérieure doit être décalée d'environ 120° (fig. 7 et 8).

Remarque
Sur les segments à ressort à lamelles acier en trois parties, il se peut que le ressort expanseur se chevauche aux bords de la coupe. Par conséquent, contrôler toujours la position des ressorts expanseurs avant le montage des pistons (fig. 9).

Opération 7 : contrôle du fonctionnement / rotation des segments de piston

Après le montage des segments de piston, s'assurer qu'ils peuvent bouger librement (fig. 10). Vérifier si les segments peuvent s'enfoncer entièrement dans la gorge sur tout le tour. Pour que les segments puissent assurer leur fonction, leur surface de glissement ne doit pas dépasser de la jupe du piston (fig. 11).

Opération 8 : mise en place du piston dans le cylindre :

Huiler suffisamment les segments de piston et le piston avant le montage. Tourner les bords de la coupe des segments de piston de respectivement 120° sur le piston (fig. 12). Ceci prévient une production importante de gaz blow-by au premier démarrage et des difficultés de démarrage du moteur. Utiliser une bande de serrage avec fermeture ou un manchon de montage conique pour éviter toute détérioration lors de la mise en place des pistons (fig. 13).

⚠ Attention

segment faible conique Segment à bec d'aigle

Segment conique à bec d'aigle Segment racleur d'huile à lamelles

acier
Segment racleur
d'huile à fentes avressort expanseur
Segment racleur
d'huile à fentes

Les segments de piston chromés ne doivent pas être montés dans des chemises de cylindre chromées.

Plus d'informations techniques sur : .ms-motorservice.com

-> Fig. 1

Segment racleur à fentes et lèvres chanfreinées

symétriques Chanfrein intérieur,

WU Angle intérieur, au bas

Chanfrein intérieu

au bas Angle intérieur

IFU


Ringtypen / Bezeichungnen				-> Fig. 1	
R	Rechteckring	M/SM	Minutenring / Schwachminutenring	G	Gleichfasenring
ET	Einseitiger Trapezring	N	Nasenring	D	Dachfasenring
T	Trapezring 6° / 15°	NM	Nasenminutenring	IFU	Innenfase, unten
SSF	Ölschlitzring mit Schlauchfeder	SLF	Stahllamellen- Ölring	IW	Innenwinkel
GSF	Gleichfasen- schlauchfederring	SEF	Ölschlitzring mit Expanderfeder	IWU	Innenwinkel, unten
DSF	Dachfasen- schlauchfederring	S	Ölschlitzring	IF	Innenfase

schlauchfederring				
7 R	// M/SM		S	
ET	7 N		G	
T	NM		D	
SSF	SLF	TOP	IFU	
GSF	SEF	TOP	IW	
DSF		TOP	IWU	
Abb. 1/Fig. 1			IF	



lightly taper faced ring

	1	
Abb. 3/Fig. 3		Abb. 4/Fig. 4






-> Fig. 1

SSE

DSF

control ring













Montaje de los segmentos del

Paso a paso

Paso 1: Limpieza de los pistones

Primero limpiar minuciosamente los pistones y eliminar todos los restos de aceite carbonizado contenidos en las ranuras para segmentos. Eliminar el aceite carbonizado de los orificios de retorno de aceite con una broca las ranuras sin dañar los flancos de ranura. Renovar los pistones agrietados, contraídos y desgastados.

Paso 2: Comprobación de las ranuras de los segmentos del pistón Tras la inspección visual de las ranuras de los segmentos comprobar la holgura de los flancos de ranura.

Medir para ello la distancia entre el segmento del pistón y el flanco de ranura en segmentos paralelos del pistón. Si la distancia es mayor de 0.12 mm, el pistón está desgastado y debe ser sustituido (Fig. 2).

Paso 3: Comprobación del desgaste del

Si el desgaste del cilindro (desgaste de la superificie deslizante del control de es superior a 0,1 mm en motoreis de gasolina y a 0,15 mm en motores de hay que renovar el cilindro (Fig. 3).

Paso 4: Limpieza de los cilindros Eliminar los residuos de aceite carbonizado en la zona superior no recorrida del calibre del cilindro.

Paso 5: Comprobación de los

raso s: Compronacion de los componentes del juego de segmentos Al efectuar un nuevo equipamiento de segmentos se recomienda el cambio del juego completo. Comprobar con ayuda de un pie de rey la altura del segmento y comparar las medidas con los datos de nuestro catálogo.

ayuda de un cilindro reacondicionado; la holgura de las puntas de las junturas con un calibre de espesores.

⚠ Atención

Prestar atención a que la holgura de las puntas de las junturas puede asumir mayores valores en caso de cilindros / camisas de cilindros desgastados.

Paso 6: Montaje de los segmentos del

pistón ; Montar los segmentos del pistón sólo con la herramienta de montaje correcta! Evitar abrir en exceso los segmentos del pistón durante el montaje. Una apertura excesiva causa deformaciones permanentes y perjudica el rendimiento de los segmentos del pistón.

Los segmentos del pistón marcados con deben montarse teniendo en cuenta la orientación correcta (Fig. 4). La marca "TOP" debe indicar hacia la cabeza del pistón de modo que el efecto rascador esté orientado hacia el extremo rascador esté orientado hacia el extremo del vástago. Si los segmentos del pistón están montados incorrectamente, la función del juego de segmentos ya no será impecable. En los casos más graves, el montaje incorrecto de los segmentos del pistón provoca el bombeo de aceite del compartimiento del cigüeñal a la cámara de combustión.

Montaje de los segmentos rascadores de aceite con resorte helicoidal Tras el montaje de los segmentos

rascadores de aceite con resorte helicoidal, las puntas de juntura del resorte helicoidal siempre deben encontrarse exactamente opuestas a la hendidura del segmento. En los resortes helicoidales con funda de teflón, la funda helicoidales con funda de teflón, la funda debe estar en contacto con la hendidura del segmento. En los segmentos rascadores de aceite con resorte helicoidal y gancho de fijación se debe prestar atención a que el gancho de fijación esté encastrado en el rascador de aceite. (Fig. 5).

Indicación especial: montaje de segmentos rascadores de aceite de

- láminas de acero 1. El muelle expansor se ajusta en la
- ranura (Fig. 6). 2. La lámina inferior y superior se gira con la hendidura del segmento en 120° aprox. (Fig. 7 y 8).

∠ Nota

En caso de los segmentos rascadores de láminas de acero con resorte espiral de tres piezas puede ocurrir que el muelle expansor se superponga en las puntas de juntura. Por este motivo controlar siempre la posición de los muelles expansores (Fig. 9) antes del montaje de los pistone

Paso 7: Prueba funcional / giro de los

Paso 7: Prueba funcional/giro de los segmentos del pistón Comprobar después del montaje si los segmentos del pistón se pueden girar libremente (Fig. 10). Comprobar si los segmentos se pueden presionar por completo en todo el perímetro en la ranura para segmentos. Para garantizar la función del segmento la superficia la función del segmento, la superficie de deslizamiento de los segmentos del pistón no debe sobresalir mas allá de la falda del pistón (Fig. 11).

Paso 8: Colocación del nistón en el

cilindro: Lubricar suficientemente los segmentos Lubricar suficientemente los segmentos del pistón y el pistón antes del montaje. Girar las puntas de juntura de los segmentos en el pistón en 120º respectivamente (Fig. 12). De esta manera se evita la formación de una gran cantidad de gases de guga en el primer arranque y que el motro arrangue mal arranque y que el motor arranque mal. Emplear una cinta de sujeción con cierre o un casquillo de montaje cónico para evitar daños al colocar el pistón (Fig. 13).

⚠ Atención

Los segmentos de pistón cromados no deben montarse en camisas de cilindro

Más información técnica se encuentra en:

RU Монтаж поршневых колец

Этап 1: Очистка поршней Сначала нужно тщательно очистить поршни и удалить все следы масляного нагара из кольцевых канавок. Удалите из отверстий для обратного стока масла масляный нагар с помощью спирального сверла или воротка; очистите канавки, не повредив при этом торцы канавок. Замените потрескавщиеся, леформированные потрескавщиеся, леформированные потрескавшиеся, деформированные

Этап 2: Проверка кольцевых канавок После визуального контроля кольцевых канавок проверьте зазор между торцами

Для этого при использовании параллельных поршневых колец измерьте расстояние между поршкольцом и торцом канавки. Если расстояние превышает 0,12 мм, поршень изношен и подлежит замене (puc. 2).

Этап 3: Проверка износа цилиндра

Если износ цилиндра (износ пазухи) превышает 0,1 мм у бензиновых и 0,15 мм у дизельных двигателей, то нужно произвести замену цилиндра (рис. 3).

Этап 4: Очистка цилиндров

Удалите остатки масляного нагара с верхней нерабочей части по внутреннему диаметру цилиндра.

Этап 5: Проверка компонентов набора

При оснашении новыми поршневыми при оснащении новыми поршневыми кольцами мы рекомендуем проводить замену всего набора. Проверьте высоту кольца с помощью штангенциркуля и сравните полученные размеры с данными из наших каталогов.

Диаметр можно проверить с помощью обработанного цилиндра, а тепловой зазор — с помощью щупа.

Учитывайте, что при наличии изношенных цилиндров / гильз цилиндра возможны большие значения теплового зазора.

Этап 6: Монтаж поршневых колец Устанавливайте поршневые кольца

только с помощью надлежащего только с помощью надлежащего монтажного инструмента! При установке избегайте чрезмерного растягивания поршневых колец. Чрезмерное растягивание приводи остаточной деформации и отрицател сказывается на эффективности поршневых колец.

Поршневые кольца с отметкой "TOP" ("BEPX") необходимо устанавливать в соответствующем направлении (рис. 4). Отметка "TOP" ("BEPX") должна показывать в направлении днища поршня, так чтобы съем масла осуществлялся по направлению к концу стержня. При неточном монтаже поршневых колец больше не обеспечивается безупречная функция единицы набора колец.

Типы колец / обозначения

Поршневое кольцо с поперечным сечением в форме трапеции с одной

SSF

DSF

В худшем случае в результате колен масло из кривонилной камеры перекачивается в камеру сгорания

Монтаж колец со спиральным витым

монтаж колец со спиральным витым пружинным расширителем После монтажа колец со спиральным витым пружинным расширителем стыковые концы спиральных витых пружинных расширителей всегда должны располагаться точно напротив замка поршневого кольца. Успирального витого пружинного примененого промененого пределеного пределен У спирального витого пружинного расширителя со спиралью из тефлона спираль должна находиться в области замка поршневого кольца. Следите за тем. чтобы v колец со спиральным за тем, тоужинным расширителем и фиксирующим крючком была обеспечена фиксация фиксирующего ооеспечена фиксация фиксир крючка в прорези маслосъем кольца (рис. 5).

Особое указание: Монтаж маслосъемных поршневых колец со стальными пластинками

- 1. Пружина-расширитель вставляется
- в канавку (рис. 6). 2. Нижняя и верхняя пластинки смещаются со стыком прибл. на 120° (рис. 7 и 8).

С Указание

При использовании трехпозиционных пружинных колец со стальными пластинками стыковые концы пружины расширителя могут перекрываться внахлест. По этой причине перед монтажом колец всегда проверяйте положение пружин-расширителей (nuc. 9)

Этап 7: Проверка действия / скручивание поршневых колец После монтажа проверяйте свободный ход поршневых колец (рис. 10). Проверьте возможность полного вдавливания колец в кольцевую канавку по всему периметру. Для обеспечения надлежащей функции колец рабочая поверхность поршневых колец не должна выступать за юбку колец не должна выступать за юбку поршня (рис. 11).

Этап 8: Установка поршня в цилиндр

Перед монтажом в достаточной степени смажьте маслом поршневые кольца и поршень. Поверните стыковые концы поршень. Поверните стыковые концы поршневых колец на поршне на 120° каждый (рис. 12). Таким образом при первом запуске предотвращаются образование большого количества проникших в картер двигателя из камеры сгорания газов и плохой пуск двигателя. Используйте замыкающую натяжних ленту или коническую дету кони коническую дету кони коническую натяжних менту или коническую натяжних поету или коническую натяжних пенту или коническую на поряжения п натяжную ленту или коническую монтажную гильзу во избежание повреждений во время установки поршней (рис. 13).

A Внимание

Коническое компрессионное поршневое кольцо / коническое поршневое кольцо с уменьшенным углом наклона рабочей поверхности
Скребковое компрессионное

Коническое скребковое компрессионное

Маслосъемное поршневое IWU коробчатое кольцо с прорезями и пружиной-расширителем

поршневое кольцо Маслосъемное порш кольцо со стальными пластинками

Запрещается монтаж хромированных поршневых колец в хромированные гильзы цилиндра!

-> Fig. 1

Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо со сходящимися фасками

Внутренняя фаска, внизу

Внутренний угол, внизу

Внутренняя фаска

Дополнительную техническую информацию Вы найдете на сайте:

الفحص الوظيفي/لف حلقات المكاسر

سعدس الوميدي العد علقات المخابس بعد التركيب تدقق من حرية حركة حلقات المكابس (صورة ١٠). تحقق من إمكانية ضغط الحلقات عبر المحيط بالكامل في حز الحلقة. لضمان الأداء الوظيفي للحلقات، يجب ألا يكون سطح حركة حلقات المكابس فرق عمود المكبس (صورة ١١).

تركيب المكبس في الأسطوانة:

تركيب المحبس في الاسطواله: قم بتزييت حلقات المكابس والمكبس قبل التركيب بشكل كاف. وقم بلف نهايات تصادم حلقات المكبس على المكبس كل منها بمقدار ١٩١٠ (صورة ٢١) وبذلك يتم منع تولد غازات انفجارية لدي بدء التشغيل أو تدهور دوران المحرك. استخدم شريط شد غالق أو جلبة تركيب مخروطية لتجنب حدوث تلفيات عند تركيب المكابس (صورة ١٣).

۩ تنبيه

مع جب لا يجوز تركيب حلقات المكبس الكرومية في جلب حركة كرومية للاسطوانات!

تجد المزيد من المعلومات التقنية في موقعنا على موقع الإنترنت: www.ms-motorservice.com

AR تركيب حلقات المكابس

الخطه ة ١:

منطقة المحابس في البداية قم بتنظيف المكابس جيدا ثم قم باز الة جميع أثار الزيت المنقحم من حزوز الحلقات. قم باز اللة الزيت المنقحم من فجوات رجوع الزيت باستخدام مثقاب حلزوني وادوات معدنية مناسبة، وقم بتنظيف الحزوز مروعي والورات معدي مصامها ، ولم بتعديث المعرور بدون إتلاف حواف الحزوز أثناء ذلك. وقم بتغيير لمكابس إذا كان بها كسور أو تأكل.

فحص حزوز حلقات الإحكام

للقيام بذلك قم بقياس المسافة بين حلقة المكبس وحافة الحز مع حلقات المكابس الجانبية. إذا كانت المسافة أكبر من ١٠,١٢ مم فهذا يعني أن المكبس متآكل ويجب تغييره (صورة ٢).

الخطوة ٣:

إذا كان تأكل الأسطوانة (التآكل المخروطي) أكبر من ب. من عص دكات البنزين و ١٠,٥ مم مع مد الديزل، فيجب تغيير الأسطوانة (صورة ٣).

تنظيف الأسطوانات قم بإز الله بقايا الزيت المتفحم من النطاق العلوي لتجويف

لأسطو انة.

فحص مكونات مجموعة الحلقات

عند تركيب حلقات مكابس جديدة ننصح بتغيير الطقم بالكامل. افحص ارتفاع الحلقة من خلال مزلاج قياس وقم بمقارنة الأبعاد مع بيانات الكتالوج الخاص بنا.

مكن فحص القطر من خلال الأسطوانة المعالجة، وخلوص التصادم بمقياس استشعاري.

. الأسطو انات المتآكلة/ بطانات الأسطو انة تر اعي إمكانية

مع الاسطوانات المناكلة/ بطانات الاسطو أن يستو عب خلوص التصادم قيما أكبر .

تركيب حلقات المكابس

مرحيب صحت المحاسل الله التركيب المناسبة! تجنب المناسبة! تجنب

م بركيب مسلم المكابس عند تركيبها. فالتوسيع الزائد لحلقات المكابس عند تركيبها. فالتوسيع الزائد يؤدي إلى التشوه مع التأثير سلبا على القدرة الوظيفية

حلقات المكابس المميزة بالرمز "TOP" يجب تركيبها حسب الاتجاه (صورة ٤). يجب أن تكون علامة القمة "TOP" وجهة نحو قاعدة المكبس بحيث يكون اتجاه الإزالة نحو طرف ساق المكبس. وفي حالة عدم تركيب حلقات المكبس بالشكل الدقيق فإن مجموعة الحلقات لن تعمل بالشكل السليم وفي الحالات الحرجة بتم ضخ الزيت تعمل بالشكل السليم وفي الحالات الحرجة بتم ضخ الزيت عمل المنادي المرحة الريت عمل المنادي المرحة الزيت عمل المنادي المرحة الريت عمل المنادي المرحة الريت عمل المنادي المرحة الريت عبر حلقات المكبس المركبة بشكل خاطئ من غرفة . الكرنك إلى غرفة الاحتراق.

تركيب الحلقات النابضية الأنبوبية في حالة تركيب حلقات نابضية أنبوبية يجب أن تستقر نهايات تصادم النوابض الأنبوبية دائما مقابل مصد نهايات نصداتم الدوابض الانبوبية دائمة مقابر، مصد الحلقة. ومع النوابض الأنبوبية التفاون يجب أن يستقر الأنبوب على مصد الحلقة. يراعى مع الحلقات المزودة بنابض أنبوبي مع خطاف تثبيت أن يتم تثبيت خطاف التثبيت في فتحة الزيت (صورة ٥).

حالة خاصة: تركيب الشرائح الفولاذية لحلقات

١- يتم مواءمة النوابض الامتدادية في الحز (صورة ٦). ٢- يتم لف الشريحة السفلية والعلوية مع المصد بمقدار

۱۲۰°م (صورة ۷ و ۸).

أنه اع الحلقات/المسميات

GSF

DSF

لقة قائمة الزاوية

رح. حلقة الزيت المفرغة ذات النابض الأنبوبي

الحلقة ذات النابضالأنبوبي

الحلقة شبه المنحرفة أحادية الجانب ـــــــ سجانب الحلقة شبه المنحرفة ١٥/٥٦°

مع الحلقات النابضية ذات الشرائح الفو لاذية بمكن أن تتقاطع نوابض التمدد مع أطراف المصدات. لهذا السبب افحص دائما وضع نوابض التمدد قبل التركيب (صورة ۹).

Tipo	s de segmentos / der	nomina	ciones		-> Fig. 1
R	Aro de sección rectangular	M/SM	Segmento de periferia cónica / segmento ligeramente cónico	G	Anillo rascador de aceite de biseles simétricos
ET	Segmento semi- trapezoidal	N	Segmento rascador	D	Segmento de bordes achaflanados simétricamente
T	Segmento trapecial 6°/15°	NM	Segmento rascador de periferia cónica con escalón	IFU	Chaflán interior, inferior
SSF	Segmento rascador de aceite con resorte helicoidal	SLF	Segmento rascador de aceite de láminas de acero	IW	Escalón interior
GSF	Anillo rascador de aceite de biseles simétricos con resorte espiral	SEF	Segmento rascador de aceite con muelle expansor	IWU	Escalón interior, inferior
DSF	Segmento de bordes achaflanados simétricamente con resorte espiral	S	Segmento rascador de aceite	IF	Chaflán interior

resorte espiral		
R R	M/SM	ŠS
ET	N N	G G
T	NM	J D
SSF	SLF	TOP IFU
GSF	SEF	IW
DSF		TOP
Fig. 1/Puc. 1		IF





Fia. 8/Puc. 8














Fig. 5/Puc. 5

X

Fia. 11/Puc. 11

 \checkmark

Fig. 1 <-

الحلقة ذات الشطفة

الحلقة ذات الشطفة العلوية

شطب داخلی، بأسفل

زاوية داخلية ۱WU زاویة داخلیة، بأسفل



Fig. 12/Puc. 12

الحلقة الطرفية

NM

SEF

S

الحلقة الدقيقة المديية

حلقة الزيت ذات الشرائح الفو لاذية حلقة الزيت المفرغة ذات نابض امتدادي

طقة الزيت المفرغة



Fig. 7/Puc. 7



