EL 3000 / EL 9000							
1 2 3 5 6 7 8 9							
Objekt / Object		Zugriff / Access	Datentyp / Data type	Datenlänge / Data length in Bytes	Maske bei Typ 'char' / Mask for type 'char'	Daten / Data	
	Beschreibung / Description Gerätetyp / Device type	ro	string	16			Beispiel oder weitere Erkärung / Example or further description EL 3160-060 + EOL (EOL= End of Line, 0x00)
	Geräteseriennummer / Device serial no.	ro	string	13			100201001 + EOL
	Gerätenennspannung / Nominal voltage	ro	float	4	-		Unenn / Unom = 160.0 (Floating point number IEEE754 Standard)
_	Gerätenennstrom / Nominal current	ro	float	4			Inenn / Inom = 60.0 (Floating point number IEEE754 Standard) Pnenn / Pnom = 400.0 (Floating point number IEEE754 Standard)
	Gerätenennleistung / Nominal power Artikelnummer / Article no.	ro	string	9/16 2)		35320200 + EOL
_	Benutzertext / User text	rw	string	16	6		
	Hersteller / Manufacturer	ro	string				Herstellername / Manufacturer's name + EOL
	Software version / Software version	ro	string string	16			V2.01 09.08.06 + EOL IF-R1
	Kartentyp Slot A / Interface type Slot A Kartenseriennummer Slot A / Card serial no. Slot A	ro	string	13			200610002 + EOL
	Kartenartikelnummer Slot A / Card arcticle no. Slot A	ro	string	16	6		33100213 + EOL
	Kartenfirmwareversion Slot A / Card firmware version Slot A	ro	string	7	<u> </u>		EOL STORAGE (FLOOR)
	Geräteklasse / Device class Widerstandsbereich 1 / Resistance range 1	ro	int float	2			0x0002 = EL3000 / EL9000 Rnenn / Rnom = 10.0 (Floating point number IEEE754 Standard)
	Batterietest: Entladeschlußspannung / Battery test: Discharge threshold voltage	rw	int	2	2		Spannungssollwert (% von Unenn * 256) / Set value of voltage (% of Unom * 256)
50	Level A: Sollwert für U / Set value for U 1)	rw	int	2			Spannungssollwert (% von Unenn * 256) / Set value of voltage (% of Unom * 256)
	Level A: Sollwert für I / Level A: Set value for I	rw	int	2			Stromwert (% von Inenn * 256)/ Current value (% of Inom * 256)
	Level A: Sollwert für P / Level A: Set value for P Level A: Sollwert für kleinen R-Bereich / Level A: Set value for small R range	rw	int int	2			Leistungswert (% von Pnenn * 256) / Power value (% of Pnom * 256) Innenwiderstand (% von 10R * 256) / Resistance (% of 10R * 256)
	Steuerung der Last / Load control		char		0x01	Bit 0:	1= Lasteingang einschalten / Switch input on
					0x0E	Bit 3-1:	Regelungsart vorwählen / Choose regulation mode ²⁾ :
							000 = CC, 001 = CV, 010 = CP 011 = CR1 (kleiner Widerstandsbereich / smaller resistance range)
							100 = CR2 (großer Widerstandsbereich / larger resistance range)
					0x10 0x60	Bit 4: Bit 6+5:	1= Setzt in Fernsteuermodus / Sets into remote mode
					OXOO	Dit 0+3.	Steuerungsart wählen / Choose control mode ²⁾ : 00 = Level A, 01 = Battery, 10 = Level A/B, 11 = Level B
55	Level A: Sollwert für großen R-Bereich / Level A: Set value for large R range	rw	int	2	2		Innenwiderstand (% von 400R * 256) / Resistance (% of 400R * 256)
	Widerstandsbereich 2 / Resistance range 2	_	float	4			Rnenn / Rnom = 400.0 (Floating point number IEEE754 Standard)
	Level B: Sollwert für U / Set value for U 1 Level B: Sollwert für I / Level B: Set value for I	rw	_	2			Spannungswert (% von Unenn * 256) / Voltage value (% of Unom * 256) Stromwert (% von Inenn * 256) / Current value (% of Inom * 256)
	Level B: Sollwert für P / Level B: Set value for P	rw		2			Leistungswert (% von Pnenn * 256) / Power value (% of Pnom * 256)
	Level B: Sollwert für kleinen R-Bereich / Level B: Set value for small R range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Bereich 1 * 256) / Resistance (% of range 1 * 256)
	Level B: Sollwert für großen R-Bereich / Level B: Set value for large R range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Bereich 2 * 256) / Resistance (% of range 2 * 256)
	Batterietest: Zeitstempel / Battery test: Elapsed time Batterietest: Sollwert für I / Battery test: Set value for I	ro	int int	2	<u> </u>		Zeitwert (siehe Zeitformat) / Time value (see time format description) Stromwert (% von Inenn * 256) / Current value (% of Inom * 256)
	Batterietest: Sollwert für P / Battery test: Set value for P	rw		2			Leistungswert (% von Pnenn * 256) / Power value (% of Pnom * 256)
	Batterietest: Sollwert für kleinen R-Bereich / Battery test: Set value for small R range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Bereich 1 * 256) / Resistance (% of range 1 * 256)
	Batterietest: Sollwert für großen R-Bereich / Battery test: Set value for large R range Batterietest: Istwert Ah-Zähler / Battery test: Actual value of Ah counter	rw	int float	2	-		Innenwiderstand (% von Bereich 2 * 256) / Resistance (% of range 2 * 256) Fließkommazahl / Floating point number IEEE754 Standard
70	Gerätezustand / Device state	_	int	2		Bit 4: Bit 6+5: Bit 7: Byte 1: Bit 0:	Gerätezustand abfragen / Query device state 00 = freier Zugriff / free access; 01 = Remote; 10 = External; 11 = Local 1 = Batteriest läuft / Battery test running 00 = Level A aktiv / active 01 = Batterietestmodus aktiv / Battery test mode active 10 = Level AB aktiv / active 11 = Level B aktiv / active 11 = Setupmenü aktiv / Setup menu active 12 = Setupmenü aktiv / Setup menu active 13 = Eingang eingeschaltet / Input on Reglerstatus / controller state: 00 = CV; 01 = CR; 10 = CC; 11 = CP Gewählte Regelungsart / Chosen regulation mode 000 = CR1, 001 = CR2, 010 = CP, 011 = CC, 100 = CV
71	Istwerte / Actual values	ro	int	6	5	Word 0: Word 1: Word 2:	Spannungsistwert (% von Unenn* 256) / Actual voltage (% of Unom* 256) Stromistwert (% von Inenn* 256) / Actual current (% of Inom*256) Leistungsistwert (% von Pnenn*256) / Actual power (% of Pnom *256)
	Fehlermeldungen / Alarm buffer		int	6		Byte 0: Byte 1: Byte 2:	Letzer Alarmtyp / Last alarm type Letzer Alarmcode / Last alarm code 2. Alarmtyp / alarm type 2. Alarmtyp / alarm code 1. Alarmtyp / alarm type 1. Alarmcode / alarm code (sieheAlarmtabelle im Handbuch "Programmierung" / see alarm table in user guide "Programming")
	Level A/B: Sollwert Level A für U / Set value level A for U 1)	rw	int	2	1		Spannungswert (% von Unenn * 256) / Voltage value (% of Unom * 256) Stromwert (% von Inenn * 256)/ Current value (% of Inom * 256)
	Level A/B: Sollwert Level A für I / Level A/B: Set value level A for I Level A/B: Sollwert Level A für P / Level A/B: Set value level A for P	rw	int	2			Leistungswert (% von Pnenn * 256) / Power value (% of Pnom * 256)
	Level A/B: Sollwert Level A für P7 Level A/B: Set value level A for P1 Level A/B: Sollwert Level A für R1 range / Level A/B: Set value level A for R1 range	rw		2	1		Innenwiderstand (% von Bereich 1 * 256) / Resistance (% of range 1 * 256)
	Level A/B: Sollwert Level A für R2 range / Level A/B: Set value level A for R2 range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Bereich 2 * 256) / Resistance (% of range 2 * 256)
	Level A/B: Sollwert Level B für U / Set value level B for U 1)	rw	int	2			Spannungswert (% von Unenn * 256) / Voltage value (% of Unom * 256)
	Level A/B: Sollwert Level B für I / Level A/B: Set value level B for I	rw	int int	2			Stromwert (% von Inenn * 256) / Current value (% of Inom * 256) Leistungswert (% von Pnenn * 256) / Power value (% of Pnom * 256)
	Level A/B: Sollwert Level B für P / Level A/B: Set value level B for P Level A/B: Sollwert Level B für R1 / Level A/B: Set value level B for R1 range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Preinh * 256) / Power value (% of Priom * 256) Innenwiderstand (% von Bereich 1 * 256) / Resistance (% of range 1 * 256)
	Level A/B: Sollwert Level B für R1 / Level A/B: Set value level B for R1 range Level A/B: Sollwert Level B für R2 / Level A/B: Set value level B for R2 range	rw	int	2			Innenwiderstand (% von Bereich 1 * 256) / Resistance (% of range 1 * 256)
	Level A/B: Sollwert Level A Pulszeit / Level A/B: Set value level A pulse width	rw	int	2			Zeitwert (siehe Zeitformat) / Time value (see time format description)
	Level A/B: Sollwert Level B Pulszeit / Level A/B: Set value level B pulse width	rw		2			Zeitwert (siehe Zeitformat) / Time value (see time format description)
	Level A/B: Sollwert Anstiegszeit / Level A/B: Set value rise time Ethernet IP / Ethernet IP	rw	int char	2		Bytes 0 - 3:	Zeitwert (siehe Zeitformat) / Time value (see time format description) IP-Adresse (ohne Punkte) / IP address (without dots) 3)
	Ethernet Subnetzmaske / Ethernet subnet mask	rw		4	1	Bytes 0 - 3:	Subnetzmaske (ohne Punkte) / Subnet mask (without dots) 3)
	Ethernet Gateway / Ethernet gateway	rw	char	4		Bytes 0 - 3:	Gateway-Adresse (ohne Punkte) / Gateway address (without dots) 3)

- Es gilt / It applies:
 CV erfordert Spannungssollwert / CV requires a voltage set value
 Der Spannungssollwert kann nicht gesetzt werden, wenn nicht CV-Regelungsart gewählt / The voltage set value can't be set if not CV regulation mode is chosen
 Im Batterietestbetrieb ist CV Modus nicht möglich / CV mode is not available for battery test mode

int = 16 bit Wert / value

char = 8 bit Wert / value

float = 32 bit Fließkommazahl / Floating point number

string = Zeichenkette mit 0x00 am Ende / String with 0x00 at the end

Legende / Legend:
ro = Nur lesen / Read only
rw = Schreiben und Lesen / Read and write

nur setzbar im CV-Modus / only settable in CV mode

²⁾ neu bzw. geändert ab Firmware 3.01 / new or changed since firmware 3.01

³⁾ Beispiel: 192.168.0.10 ergibt C0 A8 00 0A / Example: 192.168.0.10 results in C0 A8 00 0A