

STANDARD COMMANDS FOR PROGRAMMABLE INSTRUMENTS

## Befehlsliste für Elektronische Lasten Command List for Electronic Loads

Für den Gebrauch mit / For use with

IF-G1 / IF-E1B / IF-E2B / IF-E1\*



# Inhaltsverzeichnis Seite 1. Abschlußzeichen bei GPIB. 3 2. Syntaxformat 3 3. SCPI-Befehle 4 3.1 Allgemeine IEEE488.2 Befehle 4 3.2 Ereignissystem 4 3.3 Registerübersicht 5 3.4 Statusbefehle 6 3.5 Systembefehle 6 3.6 Befehle zur Steuerung des Eingangs 9 3.7 Meßbefehle 9 3.8 Sollwertbefehle 9 3.9 Sonderbefehle 13 4. Fehlermeldungen 14

2



#### 1. Abschlußzeichen bei GPIB



#### Hinweis

Betrifft nur GPIB (IF-G1)! Bei der Ethernetkarte ist kein Abschlußzeichen dieser Art erforderlich, nur das typische Stringendezeichen EOS (0x00).

Die SCPI-Befehle werden als Klartext gesendet. Es ist eins der der genannten Abschlußzeichen zu benutzen, das das Ende der Übertragung kennzeichnet:

- LF (Line Feed, 0xA, ASCII 10)
- CR + LF
- CR

Eine Übertragung erfordert zuerst eine Mitteilung vom Host (PC/SPS etc). Die IF-G1 antwortet, wenn der Host eine Antwort erwartet. Das ist immer dann der Fall, wenn am Ende des Befehls ein "?" steht.

Befehle, die etwas stellen/setzen sollen, bestehen immer aus dem Befehl selbst und einem oder mehreren Werten. Der Befehl kommt zuerst, der oder die Werte durch Kommas getrennt danach:

**<BEFEHL>**\_<Wert 1>,\_<Wert 2>...usw.

Generell können Befehle in ihrer Kurz- oder Langform gesendet werden. Nachfolgend wird die Kurzform der Befehle in **großgeschriebenen** Buchstaben angegeben und ist stets ein Teil der Langform. Befehle können auch in Kleinbuchstaben sein.

#### 2. Syntaxformat

Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference".

Folgende Syntaxformate können in Befehlen bzw. Antworten auftreten:

<Numerisch>

Der Zahlenwert entspricht dem Zahlenformat im Display des Gerätes und ist abhängig von den Nennwerten des Gerätes. Es gilt:

- er wird vom voranstehenden Befehl immer mit einem Leerzeichen getrennt eingeben
- Anstatt eines Zahlenwertes können alternativ eingegeben werden:

MIN (entspricht dem Minimalwert des Parameter)



#### Hinweis

Sollwerte, die höher sind als die Nennwerte des Gerätes, erzeugen einen Fehler!

<NR1> Zahlenformat ohne Dezimalpunkt <NR2> Zahlenformat mit Dezimalpunkt

<NR3> Zahlenformat mit Dezimalpunkt und Größen-

ordnung

<NRf> enthält<NR1> oder <NR2> oder <NR3>

Unit V Volt

A Ampere
W Watt
OHM Ohm
s Sekunden

<CHAR> 0..255: Dezimalzahl

<+INT> 0..32768: positive Integerzahl (Ausgabe) <B0> 1 oder ON: Funktion ist/wird eingeschaltet

0 oder OFF: Funktion ist/wird ausgeschaltet

<B1> NONE: lokaler Betrieb, eine Umschaltung auf Fernbedienung ist möglich

LOCal: nur lokaler Betrieb möglich, Auslesen von Daten ist zulässig

REMote: Fernbedienung des Gerätes ist aktiviert

<B2> ON oder 1: Automatische Messwerterfassung mit x Messpunkten

ONCE oder 0: einmalige Messwerterfassung ausgelöst über \*TRG mit x Messpunkten

<ERR> Fehlernummer (-800 bis 399) und Beschreibung

<SRD> String

<LF> Endezeichen (line feed, 0x0 A)

<Time> [[ddd], [hh], [mm], [s]s.s[s][s][s][s][s][s]
Standardformat ist Sekunden (s.s)

; Das Semikolon wird verwendet, um innerhalb einer Message mehrere Befehle zu senden.

Der Doppelpunkt trennt höherwertige Schlüsselwörter von niederwertigeren Schlüsselwörtern

[] Kleinbuchstaben und der Inhalt in rechteckigen Klammern sind optional.

? Das Fragezeichen kennzeichnet eine Abfrage. Die Abfrage kann gleichzeitig mit einer Datensendung verknüpft werden. Hierbei ist darauf zu achten daß, bevor eine neue Datensendung erfolgt, die Antwort des Systems abgewartet werden muss.

Stand: 22.07.2015

-> Anwort vom Gerät



#### 3. SCPI-Befehle

#### 3.1 Allgemeine IEEE488.2 Befehle

\*IDN? Liest die Geräteidentifikation aus. Antwort:

Benutzerdef. Text , Hersteller, Gerätetyp, Geräteserienummer, Gerätefirmwareversion und Firmwareversion der Schnittstellenkarte <I F>

\*RST Gerät zurücksetzen durch folgende Prozedur:

- Umschaltung in Remote-Betrieb (falls möglich)

- den Eingang auf AUS setzen

- alle Fehlermeldungen des Gerätes zurücksetzen

\*STB? Liest das Status Byte Register, das nach dem Lesen gelöscht wird

Folgende Befehle werden nur von der GPIB-Karte IF-G1 unterstützt:

\*TRG Triggert einen Messzyklus

\*CLS Löscht alle Event- und Statusregister des GPIB Controllers

\*ESE <CHAR> Setzt das Event Status Enable Register

\*ESE? Liest das Event Status Enable Register

**\*ESR?** Liest das Event Status Register, das nach dem Lesen gelöscht wird

\*SRE <CHAR> Setzt das Service Request Enable Register

\*SRE? Liest das Service Request Enable Register

Die Bits des ESR sind im Einzelnen:

Bit 0: Ausführung beendet

Bit 1: nicht verwendet

Bit 2: Anfragefehler (Query error)

Bit 3: Device Dependent Error (Hardware defekt etc.); Fehler von -399 bis -300 bzw. 100...399

Bit 4: Execution Error (Strombegrenzung, Grenzwerte überschritten); Fehler von -299 bis -200

Bit 5: Command Error (falscher Befehl); Fehler von -199 bis -100

Bit 6: nicht verwendet

Bit 7 Power On (Gerät wurde eingeschaltet)

Ereignis- und Statusregister können mit dem Befehl \*CLS gelöscht werden.

Stand: 22.07.2015

#### 3.2 Ereignissystem

Der Signallauf für die verschiedenen Ereignisse wird im Diagramm auf der nächsten Seite verdeutlicht.

Ereignisse können durch Abfrage des Statusregisters STB (GPIB, Ethernet) ausgelesen werden.

Die Bits des Statusregisters STB im Einzelnen:

Bit 0: nicht verwendet

Bit 1: nicht verwendet

Bit 2: *err*, Error Queue (Fehlerliste) ist gefüllt; durch Auslesen der Fehlerliste wird diese gelöscht und das Bit zurückgesetzt. Die Liste kann bis zu 4 Fehler speichern

Bit 3: ques, Questionable Status Register ist aktiv (ein oder mehrere Ereignisse stehen an)


Bit 4: nicht verwendet

Bit 5: esr, das Standard Event Status Register (ESR), maskiert mit dem Event Status Enable Register (ESE), meldet, daß ein oder mehrere Ereignisse anstehen

Bit 6: rsv, immer aktiv

Bit 7: *oper*, meldet, daß im Operation Status Register ein oder mehrere Ereignisse anstehen

Die Ereignisbits der verschiedenen Register werden zum STB gemeldet, wenn Ereignisse aufgetreten sind, die durch die zugehörigen Bits in den Freigabe-Registern (\*ESE, \*SRE bzw. STAT:QUES:ENAB, STAT:OPER:ENAB) zugelassen wurden.



#### Legende:

CC/CV/CP/CR = aktuelle Regelungsart

Input on = Eingang bzw. Ausgang des Gerätes ist eingeschaltet

MODE\_A/B/AB/BAT = aktuelle Betriebsart, gewählt am Drehschalter

MODE\_CR1/CR2 = aktueller Widerstandsbereich (CR1 ist der kleinere)

LOCAL = Gerät im Lokalbetrieb, Fernsteuerung ist gesperrt

REMOTE = Gerät wird durch digitale Schnittstellenkarte gesteuert

EXTERNAL = Gerät wird durch analoge Schnittstellenkarte bzw. Analogschnittstelle am Gerät gesteuert



#### 3.4 Statusbefehle

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference": 20 System Subsystem)

Das Register Operation Status (OPER) (siehe Diagramm auf der vorherigen Seite) speichert das Auftreten von Zuständen (remote, local usw.) im Unterregister *Condition* zwischen und gibt diese Zustände weiter an das Unterregister *Event*, sofern dieses durch *Enable* freigegeben ist. Die Masken *Positive transition* und *Negative transition* bestimmen, ob die Ereignisse bei einer Low-High-Flanke oder einer High-Low-Flanke ausgegeben werden. Somit kann zum Einen das Auftreten und zum Anderen das Verschwinden eines Zustandes bemerkt werden.

Das gleiche Prinzip gilt für das Questionable Status Register (QUES). In der im Diagramm gezeigten Konfiguration für das OPER würde das Signal "local" nur bei einer pos. Flanke (Low->High) ein Ereignis ausgeben, das Signal "Function mode" dagegen auch bei einer neg. Flanke.

#### **STATus**

:OPERation		Betriebsabhängige Meldungen
[:EVENT]?	-> <nr1></nr1>	Abfrage der Ereignisse im Status Operation Register
:CONDition?	-> <nr1></nr1>	Zustand der betriebsabhängigen Funktionen abfragen
:ENABle	<nr1></nr1>	Freigabe des Ereignisses(Event)
:ENABle?	-> <nr1></nr1>	Abfrage
:PTRtransition	<nr1></nr1>	Event wird nur bei Übergang von 0 auf 1 weitergeleitet
:PTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Abfrage
:NTRtransition	<nr1></nr1>	Event wird nur bei Übergang von 1 auf 0 weitergeleitet
:NTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Abfrage
:QUEStionable		Geräte und funktionsspezifische Ereignisse
[:EVENT]?	-> <nr1></nr1>	Abfrage der Ereignisse im Questionable Status Register
:CONDition?	-> <nr1></nr1>	Zustand der gerätespezifischen Funktionen abfragen
:ENABle	<nr1></nr1>	Freigabe des Ereignisses(Event)
:ENABle?	-> <nr1></nr1>	Abfrage
:PTRtransition	<nr1></nr1>	Event, nur bei Übergang von 0 auf 1 weitergeleitet
:PTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Abfrage
:NTRtransition	<nr1></nr1>	Event wird nur bei Übergang von 1 auf 0 weitergeleitet
:NTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Abfrage

#### Beispiele:

**STAT:OPER?** Abfrage des OPERation Status Event Register

STAT:OPER:ENAB\_1919 Setzt alle Freigabebits (=Enable) im OPERation Status Event Register

#### 3.5 Systembefehle

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference": 19 System Subsystem)

#### SYSTem:

**ERRor:ALL?** -><Err>[,<Err>]... Abfrage des Fehlerbuffers, Fehlermeldungen aus Fehlerliste lesen,

die Bits err, esr sowie ESR:Condition werden gelöscht.

**ERRor:NEXT?** -><Err> Abfrage letzter Fehler, wenn die Fehlerliste leer wird, werden die Bits

err, esr sowie ESR:Condition gelöscht



#### Hinweis

Die Fehlerabfrage liefert bei einer GPIB-Karte Kommunikations und Gerätefehler zurück, bei einer Ethernetkarte nur Kommunikationsfehler.

Stand: 22.07.2015

LOCK

[:STATe] <B0> 1 oder ON= Setzt das Gerät in Fernsteuerbetrieb, falls nicht blockiert.

0 oder OFF= Verlässt den Remotebetrieb



#### Achtung!

Die Geräte können, ohne daß sie in den Fernsteuerbetrieb versetzt wurden, nur überwacht werden. Das bedeutet, man kann nur Istwerte und Zustände abfragen. Um Zustände und Sollwerte zu setzen, müssen sie vorher mit LOCK:STAT 1 oder LOCK 1 bzw. \*RST (siehe auch 3.1) in den Fernsteuerbetrieb gesetzt werden.

Um dies zu können, darf der Fernsteuerbetrieb nicht gesperrt sein. Über die Bedingungen für Freigabe/Sperre des Fernsteuerbetriebes lesen Sie bitte im Handbuch des Gerätes nach.



Die Freigabe kann über den folgenden Befehl abgefragt werden:

SYSTem:

**LOCK** 

:OWNer? -><B1> Abfrage des Bedienortes

NONE: Das Gerät kann in den Fernsteuerbetrieb geschaltet werden

(Bit 8,9,10 = 0 in *OPER:Condition*)

LOCal: Das Gerät ist lokal und für den Fernsteuerbetrieb gesperrt

(Bit 8=1,9=0,10=0 in *OPER:Condition*) Externbetrieb wird als LOCal gedeutet. (Bit 8=0,9=0,10=1 in *OPER:Condition*)

REMote: Das Gerät ist in Fernsteuerbetrieb

(Bit 8=0,9=1,10=0 in *OPER* Register)

**VERSion?** -><SRD> Abfrage SCPI-Version

Beispiele:

SYST:LOCK:OWN? Fragt den Bedienort ab

SYST:LOCK:STAT\_1 Setzt das Gerät in den zur Steuerung erforderlichen Fernsteuerbetrieb

LOCK\_ON Dito



Achtung!

Achtung! Die zwei folgenden Befehle werden nur von der Netzwerkkarten IF-E1, IF-E2B und IF-E1B unterstützt!

SYSTem:

**DATA** 

:SET <CHAR> Eingeschlossenes Telegramm, aufgebaut nach objektorientiertem Protokoll

Hier: Daten senden (SET) (siehe auch Abschnitt 3.9.1)

Nähere Informationen zu dem eingeschlossenen Telegramm sind im externen Handbuch "<u>Programmierung</u>", sowie den zugehörigen Objektlisten-Dokumenten zu finden.

Beispiel:

SYST:DATA:SET 51, 100, 0 Schickt das hexadezimale Telegram 0x33 0x64 0x00 an das Gerät.

Dieses setzt, wenn das Gerät im Fernsteuerbetrieb ist, den Stromsollwert Level A

auf 100%.

SYSTem:

**DATA** 

:REQuest <CHAR> Eingeschlossenes Telegramm, aufgebaut nach objektorientiertem Protokoll

Hier: Daten abfragen (**REQ**) (siehe auch Abschnitt 3.9.1)

Nähere Informationen zu dem eingeschlossenen Telegramm sind im externen Handbuch "<u>Programmierung</u>", sowie den zugehörigen Objektlisten-Dokumenten zu finden.

Beispiel:

SYST:DATA:REQ\_50 Schickt das hexadezimale Telegram 0x32 an das Gerät.

Damit wird der zuletzt gesetzte Ausgangsspannungswert abgefragt.

Entspricht prinzipiell dem SCPI-Befehl SOUR:VOLT?

Die Antwort ist eine Bytefolge aus Dezimalzahlen, z. B. 100,0. Das entspricht dem

Hexwert 0x6400 und bedeutet 100% Sollwert.





#### Achtung!

#### Achtung! Der nachfolgende Befehl wird nur von der Netzwerkkarte IF-E1B unterstützt!

#### SYSTem:

#### **COMMunicate:**

**NETwork** 

:MAC? -><SRD> Abfrage der MAC-Adresse der Ethernetkarte

:IPADdress? -><SRD> Abfrage der momentanen IP-Adresse, wird im üblichen Format ausgegeben.

Beispiel: 192.168.0.2

:IPADdress <CHAR> IP-Adresse über Befehl setzen, mit kommagetrennten Dezimalzahlen.

Diese wird erst nach Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes aktiv.

:MASK? -><SRD> Abfrage der momentanen Subnetzmaske, wird im üblichen Format

ausgegeben. Beispiel: 255.0.0.0

:MASK <CHAR> Subnetzmarke über Befehl setzen, mit kommagetrennten Dezimalzahlen.

Diese wird erst nach Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes aktiv.

:GATEway? -><SRD> Abfrage der momentanen Gateway-Adresse, wird im üblichen Format

ausgegeben. Beispiel: 0.0.0.0

:GATEway <CHAR> Gateway-Adresse über Befehl setzen, mit kommagetrennten Dezimalzahlen.

Diese wird erst nach Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes aktiv.

#### Beispiel:

**SYST:COMM:NET:IPAD**\_192,\_168,\_0,\_2 Setzt die IP 192.168.0.2, falls sich das Gerät in Fernsteuerung befindet.

8



#### 3.6 Befehle zur Steuerung des Eingangs

Leistungseingang aktivieren/deaktivieren.

INPut[:STATe]? ->B0 Abfrage: Zustand des Leistungseingangs
INPut[:STATe] <B0> Schaltet den Leistungseingang ein oder aus

Beispiele:

INP\_ON Schaltet den Leistungseingang ein, setzt aber nicht die Alarme und Warnungen zurück. D.h.,

steht ein Alarm an, kann der Befehl nicht ausgeführt werden.

#### 3.7 Meßbefehle

Anfrage der aktuellen Istwerte.

#### **MEASure**

[:SCALar]

:VOLTage[:DC]? -><NRf>Unit Abfrage: Spannungsistwert:CURRent[:DC]? -><NRf>Unit Abfrage: Stromistwert:POWer[:DC]? -><NRf>Unit Abfrage: Leistungsistwert

:[ARRay]? -><NRf>Unit, <NRf>Unit ... Abfrage: Spannungistwert, Stromistwert, Leistungsistwert

Beispiele:

MEAS:CURR? Mißt und liefert den aktuellen Strom bzw. dessen Mittelwert.

MEAS:ARR? Gibt einen Satz von Istwerten zurück. Dies sind: U, I, P

#### 3.8 Sollwertbefehle



#### **Hinweis**

Durch Anhängen eines Fragezeichens können alle Sollwerte auch ausgelesen werden. Für die Bedeutung von Level A, B und A/B bei den elektronischen Lasten bitte auch das Handbuch des Gerätes lesen!

#### I. Spannungssollwert / Überspannungsgrenze

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

Es gilt

- Diese Befehle werden ab der Geräte-Firmware 3.01 oder höher unterstützt
- Der HIGH-Sollwert muß immer größer als der LOW-Sollwert sein, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.
- Abfragen und Setzen von Sollwerten bezieht sich stets auf die gesetzte "Level Control" und den vorgewählten "Mode". D.h., wenn Level A aktiv ist, wird mit VOLT der Spannungssollwert für Level A gesetzt usw., wenn auch Mode CV aktiv ist. Ansonsten wird der Sollwert nicht angenommen. Die Befehle HIGH und LOW gelten nur für Level A/B-Betrieb und erzeugen in anderen Modi Fehler. Der jeweilige Modus ist vor dem Wechsel in den Remotebetrieb zu setzen. Die anderen, nicht zum vorgewählten Modus gehörenden Sollwerte können dann nicht mehr geändert werden und sind vorher festzulegen. Es wird daher empfohlen, für dauerhafte Fernsteuerung des Gerätes die Option "Keep set values" im Setupmenü auf "no" zu stellen, damit die Sollwerte beim Umschalten des "Mode" stets zurückgesetzt werden.

#### [SOURce:]

**VOLTage** 

[:LEVel]? -><NRf>Unit Abfrage letzter Spannungssollwert

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Spannungssollwert setzen

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

:HIGH <NRf+>[Unit] Spannungssollwert für Level A im Level A/B-Betrieb setzen

Bedienungsanleitung SCPI-Befehle für Elektronische Lasten



9



:HIGH?	-> <nrf>Unit</nrf>	Spannungssollwert für Level A im Level A/B-Betrieb abfragen
:LOW	<nrf+>[Unit]</nrf+>	Spannungssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb setzen
:LOW?	-> <nrf>Unit</nrf>	Spannungssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb abfragen

Beispiele:

**VOLT**\_5.05 Setzt 5,05 V Spannungsgrenze (A oder B)

**VOLT**\_6.91\_V Setzt 6,91 V Spannung (A oder B)

**VOLT?** Fragt den zuletzt gesetzten Spannungssollwert ab

VOLT:LOW\_47 Setzt die Spannung für Level B in Level A/B-Modus auf 47 V (sofern die Last im CV-Modus ist)

#### II. Stromsollwert

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

Es gilt:

- Diese Befehle werden ab der Geräte-Firmware 3.01 oder höher unterstützt
- Der HIGH-Sollwert muß immer größer oder gleich als der LOW-Sollwert sein, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.
- Abfragen und Setzen von Sollwerten bezieht sich stets auf die gesetzte "Level Control". D.h., wenn Level A aktiv ist, wird mit CURR der Stromsollwert für Level A gesetzt usw. Die Befehle HIGH und LOW gelten nur für Level A/B-Betrieb und erzeugen in anderen Modi Fehler. Der jeweilige Modus ist vor dem Wechsel in den Remotebetrieb zu setzen. Die anderen, nicht zum vorgewählten Modus gehörenden Sollwerte können dann nicht mehr geändert werden und sind vorher festzulegen. Es wird daher empfohlen, für dauerhafte Fernsteuerung des Gerätes die Option "Keep set values" im Setupmenü auf "no" zu stellen, damit die Sollwerte beim Umschalten des "Mode" stets zurückgesetzt werden.

#### [SOURce:]

Cl	<b>JRR</b>	ent

[:LEVel]?	-> <nrf>[Unit]</nrf>	Abfrage letzter Stromsollwert

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

[:LEVel] <NRf+>Unit Stromsollwert setzen

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

Stand: 22.07.2015

:HIGH
 :HIGH?
 :NRf+>[Unit]
 Stromsollwert für Level A im Level A/B-Betrieb setzen
 :LOW
 :LOW
 :NRf+>[Unit]
 Stromsollwert für Level B im Level A/B-Betrieb setzen
 :LOW?
 :NRf>Unit
 Stromsollwert für Level B im Level A/B-Betrieb abfragen

Beispiele:

CURR\_20.00 Setzt 20 A Eingangsstrom (A oder B)

CURR:HIGH? Fragt den Stromsollwert von Level A im Level A/B-Betrieb ab

SOUR:CURR:LOW\_0.4 A Setzt den Stromsollwert Level B für Level A/B-Betrieb auf 0.4 A

#### III. Leistungssollwert

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

Es gilt:

- Diese Befehle werden ab der Geräte-Firmware 3.01 oder höher unterstützt
- Der HIGH-Sollwert muß immer größer oder gleich als der LOW-Sollwert sein, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.
- Abfragen und Setzen von Sollwerten bezieht sich stets auf die gesetzte "Level Control". D.h., wenn Level A aktiv ist, wird mit POW der Leistungssollwert für Level A gesetzt usw. Die Befehle HIGH und LOW gelten nur für Level A/B-Betrieb und erzeugen in anderen Modi Fehlermeldungen. Der jeweilige Modus ist vor dem Wechsel in den Remotebetrieb zu setzen. Die anderen, nicht zum vorgewählten Modus gehörenden Sollwerte können dann nicht mehr geändert werden und sind vorher festzulegen. Es wird daher empfohlen, für dauerhafte Fernsteuerung des Gerätes die Option "Keep set values" im Setupmenü auf "no" zu stellen, damit die Sollwerte beim Umschalten des "Mode" stets zurückgesetzt werden.



[SOURce:]	
-----------	--

**POWer** 

[:LEVel]? -><NRf>Unit Abfrage letzter Leistungssollwert

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Leistungssollwert setzen

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

:HIGH
 :HIGH?
 :NRf+>[Unit]
 Leistungssollwert für Level A im Level A/B-Betrieb setzen
 :LOW
 :LOW
 :LOW?
 Leistungssollwert für Level A im Level A/B-Betrieb abfragen
 Leistungssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb setzen
 Leistungssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb abfragen
 Leistungssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb abfragen

Beispiele:

POW:LEV\_2300 Setzt das Gerät auf 2300 W Leistungsbegrenzung, sofern dieser Wert zulässig ist (A oder B)

POW:HIGH\_1500

POW:LOW 300 Diese zwei Befehle stellen die beiden Level für den dynamischen Betrieb Level A/B für die

Leistung ein. Achtung: das Gerät muß, um dynamisch Leistung zu setzen, in den Modus

"CP" gestellt werden.

#### IV. Innenwiderstandssollwert

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

Es gilt:

- Diese Befehle werden ab der Geräte-Firmware 3.01 oder höher unterstützt
- Der HIGH-Sollwert muß immer größer oder gleich als der LOW-Sollwert sein, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.
- Abfragen und Setzen von Sollwerten bezieht sich stets auf die gesetzte "Level Control" und den vorgewählten "Mode". D.h., wenn Level A und Mode CR aktiv sind, wird mit RES der Widerstandssollwert für Level A des kleinen Widerstandsbereiches gesetzt usw. Ansonsten wird dieser nicht angenommen und ein Fehler erzeugt. Die Befehle HIGH und LOW gelten nur für Level A/B-Betrieb und erzeugen in anderen Modi Fehlermeldungen. Der jeweilige Modus ist vor dem Wechsel in den Remotebetrieb zu setzen. Die anderen, nicht zum vorgewählten Modus gehörenden Sollwerte können dann nicht mehr geändert werden und sind vorher festzulegen. Es wird daher empfohlen, für dauerhafte Fernsteuerung des Gerätes die Option "Keep set values" im Setupmenü auf "no" zu stellen, damit die Sollwerte beim Umschalten des "Mode" stets zurückgesetzt werden.

Für elektronische Lasten gilt: Widerstandsbereich 1 ist jeweils der kleinere der zwei Widerstandsbereiche.

#### [SOURce:]

RESistance (Für Widerstandsbereich 1 oder 2, jenachdem was aktiv ist)

[:LEVel]? -><NRf>Unit Abfrage letzter Widerstandssollwert

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Widerstandssollwert setzen

Level A oder B, jenachdem was gerade aktiv ist

Stand: 22.07.2015

:HIGH
 :HIGH?
 :NRf+>[Unit]
 Widerstandssollwert für Level A im Level A/B-Betrieb setzen
 :NRf>Unit
 :LOW
 :NRf+>[Unit]
 :NRf+>[Unit]
 Widerstandssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb setzen
 :LOW?
 ->NRf>Unit
 Widerstandssollwert für Level B im Level A/B-Betrieb abfragen

Beispiele:

**RES\_**1.300 Setzt Innenwiderstandssollwert auf  $1,3\Omega$  (A oder B).

**RES:HIGH?** Fragt den zuletzt eingestellten Widerstandssollwert von Level A im Level A/B-Betrieb ein,

vom vorgewählten Widerstandsbereich 1 oder 2.



#### V. Sollwerte für Pulsbreite und Anstiegszeit (Level A/B-Betrieb)

(Spezifikation nach "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

Unterstützt ab Geräte-Firmware 3.01 oder höher.

Die Sollwerte für die Pulsbreiten von A (HIGH) und B (LOW), siehe auch Punkte I. bis IV., sowie die Anstiegszeit können jederzeit abgefragt werden. Setzen ist jedoch nur zulässig, wenn Level A/B-Betrieb und Fernsteuerung aktiviert wurden. Die Zeiten sind grundsätzlich in Sekunden anzugeben. Die Wertebereiche sind wie folgt festgelegt:

Pulsbreite A bzw. B: 0.0005 s ... 100.0 s

Anstiegszeit: 0.0003 s ... 0.2 s

Daraus ergeben sich, für die Gesamtperiode (Pulsbreite A + B), 100µs...200 s Periodendauer, was 10 kHz...0,005 Hz entspricht. Der Duty Cycle ist von 50µs...100 s einstellbar, was 0,025%...99,975% entspricht.



#### Hinweis

Zeitwerte müssen immer mit Nachkommastelle angegeben werden, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.

#### [SOURce:]

#### **PULSe**

:TRANsition[:LEADing] <Time>[Unit] Anstiegs-/Abfallzeit setzen :TRANsition[:LEADing]? -><Time>Unit Anstiegs-/Abfallzeit abfragen

:WIDTh

:HIGH <Time>[Unit] Pulsbreite Level A (höherer Level) setzen (in Sekunden)

:HIGH? -><Time>Unit Pulsbreite Level A (höherer Level) abfragen

:WIDTh

:LOW <Time>[Unit] Pulsbreite Level B (niederer Level) setzen (in Sekunden)

:LOW? -><Time>Unit Pulsbreite Level B (niederer Level) abfragen

Beispiele:

PULS:TRAN\_0.1 s Setzt 100 ms Anstiegs/Abfallzeit, unabhängig von der Periodendauer

PULS:WIDT:HIGH\_50.0 Setzt 50 s Pulsbreite für Level A



#### 3.9 Sonderbefehle

#### 3.9.1 SYST:DATA:SET und SYST:DATA:REQ



#### **Hinweis**

Diese beiden Befehle werden nur von der Ethernetkarte IF-E1B unterstützt.

Die Netzwerkkarte IF-E1B arbeiten <u>nur über den Ethernetport</u> mit SCPI-Befehlen, die ab Abschnitt 3 beschrieben sind. Besonderheit ist hier, daß es zwei SCPI-Befehle gibt, die ein Telegramm, aufgebaut ähnlich dem objektorientierten Kommunikationsprotokoll, wie im externen Handbuch "<u>Programmierung</u>" beschrieben, transportieren können.

Der Sinn dieser Befehle ist es, Kommandos an das Gerät zu senden für die es keinen entsprechenden SCPI-Befehl gibt. So kann man über das quasi-binäre Protokoll z. B. den Funktionsmanager der Geräteserien PSI 9000 und PSI 8000 steuern, laden und abfragen, was mit SCPI-Befehlen nicht möglich wäre. Um dies zu tun ist ein Telegramm mit dem Aufbau

SYST:DATA:SET\_ON,\_DATEN bzw.

SYST:DATA:REQ\_ON

zu erstellen und die Werte für **ON** und **DATEN** als Dezimalzahlen an das Gerät zu senden. *Wichtig: Alle Bytes müssen durch Kommas getrennt angegeben werden*.

**DATEN** ist erforderlich, wenn ein Wert oder mehrere an das Gerät gesendet werden. Die Anzahl der **DATEN** muß stimmen, ansonsten wird ein Fehler erzeugt. Die Datenlänge ergibt sich aus dem jeweiligen Objekt in den Objektlisten (siehe die externen Objektlisten). Beim Setzen eines Spannungssollwertes wird z. B. ein 16-Bit-Wert geschickt, hier dann zwei kommagetrennte Dezimalzahlen, die das Highbyte und Lowbyte repräsentieren des 16-Bit-Wertes repräsentieren.

Wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen Telegrammen, die nur etwas senden (SYST:DATA:SET) und welche, die etwas abfragen (SYST:DATA:REQ).

Der erste Wert, **ON**, ist die Objektnummer, quasi ein Befehl. Sie ist auch in Spalte 1 der Objektlisten zu finden. Diese Nummber stellt ein Ziel für die nachfolgenden Daten dar. Objektnummer und Daten bilden zusammen einen Stell-Befehl, während die Objektnummer allein einen Abfrage-Befehle bildet.

#### Beispiel 1:

Eine el. Last soll auf "Level A/B", also dynamischen Betrieb umgeschaltet werden. Davon ausgehend, daß sie bereits in Fernsteuerbetrieb geschaltet wurde, ist dafür laut Objektliste EL3000/EL9000 das Objekt 54 zu nehmen. Die Bitzuordnung besagt, daß Bit 5 und 6 mit dem Wert 10 (binär) den Modus "Level A/B" setzen. Diese Bits hätten dann den Hexwert 0x40, dezimal 64. Die benötigte Maske für die beiden Bits ist 0x60, dezimal 96. Die Maske legt fest, welche Bits in dem Steuerbyte eine Änderung auslösen, damit die anderen Bits unangetastet bleiben.

Der sich dann ergebende SCPI-Befehl müßte so aussehen:

Näheres zur Bedeutung der Werte ist im externen Handbuch "Programmierung" und den Objektlisten zu finden.

#### Beispiel 2:

Es sollen die Istwerte (Spannung, Strom, Leistung) angefragt werden. Dazu wird eine Anfrage (Request) gestellt. Laut Objektliste liefert Objekt 71 alle drei Istwerte auf einmal, die Anzahl der angefragten Bytes ist 6. Die Anfrage sieht dann also so aus:

SYST:DATA:REQ\_71

Das Gerät antwortet dann z. B. 6 Zahlen in dezimaler Form:

Der erste Werte ist die Objektnummer, der Rest die Istwerte. Zwei aufeinanderfolgende Zahlen ergeben jeweils einen 16Bit-Wert, der einen Istwert in Prozent darstellt. Die sechs Bytes ergeben in hexadezimaler Form und jeweils zusammengefaßt:

0x4325, 0x157F, 0x1810

Die Umrechnung der zwei Werte in einen Dezimal- oder Hexadezimalwerte kann aber auch so erfolgen (VB, C o.ä.):

Prozentwert = Erster Wert \* 256 + Zweiter Wert

Für die beiden ersten, 67 und 37, ergäbe das 17189 dezimal, also wieder die 0x4325 hexadezimal.

In der festgelegten Reihenfolge ist der erste der zusammengefaßten Werte der Spannungsistwert, der zweite der Stromistwert und der dritte der Leistungsistwert, jeweils in Prozent vom Nennwert des Gerätes. Für die Umrechnung der Prozentwerte in Realwerte siehe auch Abschnitt 1.7 im externen Handbuch "Programmierung".

Um den erhaltenen Prozentwert in einen echten Istwert umzurechnen, muß man wissen, wie die Nennwerte der Last sind. Mal angenommen das wären 80 V, 200 A und 4800 W, wie bei einer EL 9080-200, dann ergäbe sich eine zweite Formel:

Realer Istwert = Nennwert \* Prozentwert / 25600

Für das Beispiel und den Stromprozentwert 0x157F ergäbe das:

200 A \* 5503 / 25600 = 43 A



#### Hinweis

Dieses Beispiel entspricht dem SCPI-Befehl MEAS:ARR?. Das heißt, der Befehl würde die errechneten Istwerte auch und direkt liefern, eventuell mit leichter Abweichung (meist dritte Nachkommastelle) wegen der Umrechnung.



#### 4. Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in einer Fehlerliste gesammelt. Das *err* Bit im Statusbyte STB zeigt an, wenn eine neuer Fehler aufgetreten ist. Der oder die aufgetretenen Fehler können einzeln mit ERR:NEXT? oder alle zusammen mit ERR:ALL? abgefragt werden. Das Auslesen aller Fehler löscht das *err* Bit und den Fehlerpuffer.

<err></err>	Meldung	Beschreibung
0	"No error"	Error Queue leer, es liegt kein Fehler vor
-100	"Command error"	Falscher SCPI Befehl
-101	"Invalid character"	Ungültiges Zeichen im Befehlsstring
-102	"Syntax error"	Syntaxfehler
-103	"Invalid separator"	Úngültiges Trennzeichen
-108	"Parameter not allowed"	Parameter nicht erlaubt
-109	"Missing parameter"	Parameter fehlt
-113	"Undefined header"	Befehl unbekannt
-120	"Numeric data error"	Fehler im Zahlenformat
-131	"Invalid suffix"	Falsche Einheit
-141	"Invalid character data"	Nicht erlaubtes Zeichen wurde übertragen
-151	"Invalid string data"	Befehlstext nicht korrekt
-200	"Execution error"	Ausführungsfehler
-201-	"Invalid while in local"	Gerät ist in Lokalbetrieb (Remote ist gesperrt)
-203	"Command protected"	Zugriff auf Segsteuerelementen verweigert
	•	Freischaltung fehlt
		Zugriff auf Funktionsdefinitionen verweigert
-223	"Too much data"	Zuviele Daten übermittelt
-224	"Illegal parameter value"	nicht zulässiger Parameter empfangen
-225	"Out of memory"	Speicherüberlauf
-240	"Hardware error"	max. CAN-Nodes überschritten / CAN-Node unbekannt / kein Gateway
-241	"Hardware missing"	Hardware fehlt bzw. wurde nicht erkannt
-220	"Parameter error"	Objekt nicht definiert
-221	"Settings conflict"	Schreib-Leserechte verletzt, kein Zugriff
		Zugriff auf Menüparam. nur bei OUTPUT OFF
		Zugriff auf Sollwert verweigert
-222	"Data out of range"	Wert überschreitet das obere Limit
		Wert überschreitet das untere Limit
-223	"Too much data"	Objektlänge nicht korrekt
-232	"Invalid format"	Zeitformat ist falsch
-350	"Queue overflow"	Fehler- und Ereignispuffer ist übergelaufen
-360	"Communication error"	Zusammenfassung von Kommunikationsfehlern (siehe auch Abschnitt 3.7 des Handbuches "Programmierung"):
		Framing Fehler
		Prüfsumme nicht korrekt
		etc.
-361	"Parity error in program message"	bei RS232: Parityfehler wurde erkannt
-362	"Framing error in program message"	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-363	"Input buffer overrun"	Empfangsbuffer ist übergelaufen
-365	"Time out error"	Zeitüberschreitung beim Senden/Empfangen

Weitere Fehlermeldungen ergeben sich aus den geräteabhängigen Alarmen, Warnungen und Meldungen (siehe auch das Geräte-Handbuch bezüglich der Definition und das Handbuch zur Schnittstellenkarte wegen der Meldung):

<err></err>	Meldung	Beschreibung
100 - 199		nur Anzeige, die Zehner- und Einerstellen des Fehlercodes sind identisch mit den Fehlercodes in der Alarmtabelle oben
200 - 299		Warnungen, die Zehner- und Einerstellen des Fehlercodes sind identisch mit den Fehlercodes in der Alarmtabelle oben
300 - 399	siehe Alarmtabelle im Abschnitt 3.9 des Handbuches " <u>Programmierung</u> "	Alarme, die Zehner- und Einerstellen des Fehlercodes sind identisch mit den Fehlercodes in der Alarmtabelle oben



#### 5. Anhang

#### 5.1 SCPI-Befehlsübersicht

							$\overline{}$	Signal Signal		37	
						/	Ś	Signal Signal	DIR		2300th 3000 Hinweis
Main	4 Cb	0 Cb	2 Cb	Markle		38001	38000	38000	18001	31900	3000
Main CURR	1.Sub	2.5ub	3.5ub	Wert(e) 0Imax	<b>∠</b> ₹	7 4	7.8	7 <b>V</b>	7.8	7 <b>v</b>	Y/ Hinweis
CURR?				Sollwert Strom							
	LEV			0Imax	•	•	•	٠	•	•	Bei EL für A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
	LEV?			Sollwert Strom	٠	٠	٠	٠	٠	٠	Bei EL von A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
	HIGH?			CURR:LOWImax						•	Bei EL für AB Bei EL von AB
CURR:	LOW			0CURR:HIGH,						· ·	Bei EL für AB
	LOW?			0Imax							Bei EL von AB
	ALL?			Bis zu 3 Fehlertexte mit Nummern	•	•	•	•	•	٠	
	NEXT?			1 Fehlertext mit Nummer	•	٠	•	٠	٠	٠	
INP?				1, 0, ON, OFF ON, OFF						•	
	STAT			1, 0, ON, OFF							
	STAT?			ON, OFF						•	
LOCK				1, 0, ON, OFF	•	•	•	•	•	•	
LOCK?	OT A F			1 0 ON OFF	•	•	•	•	•	•	
	STAT?			1, 0, ON, OFF		•	•	•	•	•	
	OWN?			REM, LOC, NONE	•	•	•	•	•	·	
MEAS:	VOLT?			1 Wert	٠	•		•	•	٠	
	CURR?			1 Wert	•	٠	•	•	٠	٠	
	POW? ARR?		1	1 Wert	٠	•	•	•	٠	•	
	VOLT:	DC?		3 Werte 1 Wert	i :		<u> </u>		· ·	:-	
	CURR:	DC?		1 Wert	•	•	•	•	•	•	
	POW:	DC?		1 Wert	•		•			•	
	SCAL:	VOLT?		1 Wert	•	•	•	•	•	٠	
	SCAL:	CURR?		1 Wert	•	٠	•	٠	٠	٠	
MEAS:	SCAL:	POW? ARR?		1 Wert 3 Werte	•	•	•	•	•	•	
	SCAL:	VOLT:	DC?	1 Wert	•		•				
	SCAL:	CURR:	DC?	1 Wert				•		•	
	SCAL:	POW:	DC?	1 Wert	•	•	•	•	•	٠	
OUTP				1, 0, ON, OFF	•	•	•	•	•		
OUTP?	STAT			ON, OFF 1, 0, ON, OFF	:	· ·	:		· ·		
	STAT?			ON, OFF							
POW				0Pmax	•		•	•		•	
POW?				Sollwert Leistung	•	•	•	•	•	•	
	LEV?			0Pmax	•	•	•	•	•	•	
POW:	HIGH			Sollwert Leistung POW:LOWPmax	·	•	•	•	•	H÷	
	HIGH?			0Pmax							
POW:	LOW			0POW:HIGH						•	
	LOW?	1.000		0Pmax			<u> </u>			•	D : 51 (** AD
		LOW?		50us100s 50us100s						•	Bei EL für AB Bei EL von AB
		HIGH		50us100s	1		1			·	Bei EL für AB
PULS:	WIDT:	HIGH?		50us100s						٠	Bei EL von AB
	TRAN			30us200ms						٠	Bei EL für AB
	TRAN?			30us200ms	ļ		<u> </u>			•	Bei EL von AB
	TRAN: TRAN:	LEAD?		30us200ms 30us200ms	-		-			•	Bei EL für AB Bei EL von AB
RES	arvain.	יבראט!		0Rmax bzw. R1/R2	1					·	Bei EL für A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
RES?				Sollwert Widerstand						•	Bei EL von A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
	LEV			0Rmax bzw. R1/R2			•		•	•	Bei EL für A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
RES:	LEV?		-	Sollwert Widerstand	-		•		•	•	Bei EL von A oder B, jenachdem was eingestellt wurde
	HIGH?			RES:LOWRmax 0Rmax						<u> </u>	
	LOW			0RES:HIGH						•	
RES:	LOW?			0Rmax						•	
	VOLT			0Umax	•	•	•	•	•	•	
	VOLT:	I EV		Sollwert Spannung	•	•	•	•	•	•	
	VOLT: VOLT:	LEV LEV?		0Umax Sollwert Spannung	•	•	•		•	•	
	VOLT:			VOLT:LOWUmax						•	
SOUR:	VOLT:	HIGH?		0Umax						•	
	VOLT:	LOW		0VOLT:HIGH						•	
SOUR:	VOLT:	LOW?		0Umax	<u> </u>					٠	



										/	
							/,	JROOT PE		35/	2300H 3000 Hinweis
						/5	/5		Ø)/2		(K)300
					/	28001	3000	18000	18001	319000 E)	3001
Main SOUR:	1.Sub CURR	2.Sub	3.Sub	Wert(e)	<u>∕ ₹</u>	<u> </u>	· 8	. 8.	2∕ ₹	?∕ &   .	Y/ Hinweis
SOUR:	CURR?			dito	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	CURR:	LEV		dito	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	CURR:	LEV?		dito dito	•	٠	٠	•	•	•	
SOUR:	CURR:	HIGH?		dito						•	
SOUR:	CURR:	LOW?		dito						•	
SOUR:	POW	LOWY		dito	•		•	•	•	•	
SOUR:	POW?	. =		dito	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	POW:	LEV?		dito	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	POW:	HIGH		dito						•	
SOUR:	POW:	HIGH?		dito						٠	
SOUR:	POW:	LOW?		dito dito						•	
SOUR:	RES			dito					•	•	
SOUR:	RES?	LEV		dito dito			•		•	•	
SOUR:	RES:	LEV?		dito					<u> </u>	Ŀ	
SOUR:	RES:	HIGH		dito						•	
SOUR:	RES:	HIGH?		dito dito						•	
SOUR:	RES:	LOW?		dito							
SOUR:	VOLT:	PROT		0110% Umax	•	•	•	٠	•		OVP
SOUR:	VOLT:	PROT?	LEV	0110% Umax 0110% Umax	•	•	•	•	•		OVP OVP
SOUR:	VOLT:	PROT:	LEV?	0110% Umax	•	•	•	•	•		OVP
SOUR:	PULS:	WIDT: WIDT:	LOW?	dito						•	
SOUR:	PULS:	WIDT:	HIGH	dito						•	
SOUR:	PULS:	WIDT:	HIGH?	dito						•	
SOUR:	PULS:	TRAN?		dito dito						•	
SOUR:	PULS:	TRAN:	LEAD	dito						•	
SOUR: STAT:	PULS: OPER?	TRAN:	LEAD?	dito	_	_				•	
STAT:	OPER:	EVENT?		0-32767	·	•	•	•	•	•	
STAT:	OPER:	COND?		0-32767	•	•	•	•	•	•	
STAT:	OPER:	ENAB?		0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•	
STAT:	OPER:	PTR		0-32767	•	•	•	•	•		
	OPER:			0-32767	•	•	•	•	٠	•	
	OPER:			0-32767 0-32767	•		•	•	•		
STAT:	QUES?			0-32767		•		•			
		EVENT? COND?		0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•	
	QUES:			0-32767	·	•	•	•		•	
STAT:	QUES:	ENAB?		0-32767	•	•	•	•	•	٠	
	QUES:			0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•	
STAT:	QUES:	NTR		0-32767	٠	•		•		•	
	QUES:		IDAD	0-32767	•	•	•	•		•	Nur IF-E1B und IF-E2B
	COMM:			0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255 0.0.0.0 - 255.255.255.255	•	•	•		•	•	Nur IF-E1B und IF-E2B Nur IF-E1B und IF-E2B
SYST:	COMM:	NET:	GATE	0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255	•	•	•		•	٠	Nur IF-E1B und IF-E2B
	COMM:		GATE? MAC?	0.0.0.0 - 255.255.255	•	•	•		•	•	Nur IF-E1B und IF-E2B Nur IF-E1B und IF-E2B
	COMM:			0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255		•	•		•		Nur IF-E1B und IF-E2B
SYST:	COMM:	NET:	MASK?	0.0.0.0 - 255.255.255	•	•	•		•	٠	Nur IF-E1B und IF-E2B
	DATA: DATA:	SET REQ		Objekttelegramm als ASCII Objekttelegramm als ASCII	•	•	•	•	•	•	Nur IF-Ex, nur Setzen Nur IF-Ex, Antwort wird gesendet
SYST:	ERR:	ALL?		dito	٠		٠	•	٠	٠	
	ERR: LOCK	NEXT?		dito dito	•	•		•	•	•	
	LOCK:	STAT		dito	·	•	•	•	•		
SYST:	LOCK:	OWN?		dito	•	٠	•	•	•		
SYST:	VERS?			SCPI-Version (1999.0)	٠	٠	•	٠	٠	•	



										. ,	
								in po	/3	3 <b>)</b> /	//2/
						/	/ /		18)	/ /	300th 3000 Hinweis
						15	/ప	\ <u>`</u> `\`\	<b>%</b>	/0	
					/		900	1800	1800.	1900	2000
Main	1.Sub	2.Sub	3.Sub	Wert(e)	/ &	2800T	2/ 2	<u> </u>	?\ <sup>6</sup>	31900°	Hinweis
VOLT				dito	٠	•	٠	•	٠	•	
VOLT?				dito	•	•	•	•	•	•	
VOLT:	LEV			dito	٠	٠	٠	•	٠	•	
VOLT:	LEV?			dito	٠	٠	٠	•	٠	٠	
VOLT:	HIGH			dito						٠	
VOLT:	HIGH?			dito						•	
VOLT:	LOW			dito						•	
VOLT:	LOW?			dito						•	
VOLT:	PROT			dito	•	•	•	•	•		OVP
VOLT:	PROT?			dito	٠	•	٠	•	٠		OVP
VOLT:	PROT:			dito	٠	٠	٠	•	٠		OVP
VOLT:	PROT:	LEV?		dito	٠	٠	٠	•	٠		OVP
*RST					٠	٠	٠	٠	٠	٠	
*IDN?				String, max. 128 Zeichen	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
*STB?				0255	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
*ESR?				0255	•	•	•	•	•	•	
*ESE				0255	•	•	•	•	•	•	
*ESE?				0255	٠	•	٠	•	٠	•	
*CLS					•	•	•	•	•	•	
*TRG				0.055	•	•	•	٠	•	•	
*SRE				0255	•	•	•	•	•	•	
*SRE?				0255	•	•	•	•	•	•	

erfordert, daß das Gerät bereits in Fernsteuerbetrieb ist nur bei Ethernetkarte IF-E1 oder IF-E2 verfügbar, manche Befehle erfordern Fernsteuerbetrieb nur bei GPIB-Karte IF-G1 verfügbar nur für bestimmte Schnittstellen

#### Table of Contents Page 3.5 System commands 23 3.9 Special commands 30 5. Appendix 32

SCPI EN

#### 1. End tokens



#### Note

This applies only to GPIB (IF-G1)! Using Ethernet, no special end token is required, just the normal string EOS byte (0x00).

SCPI commands are sent as plain text. The end has to be marked with one of these delimiters:

#### LF (Line Feed, 0xA, ASCII 10)

A transmission from the device requires to first sent a message from the host (PC/SPC etc). The IF-G1 will reply, if the host expects a reply. This is the case, if the end of the command is a "?".

Commands that have to set a state or a value always consist of the command itself and one or multiple values, seperated by commas. Example:

<COMMAND>\_<Numeric value 1>,\_<Numeric value 2>...

You can sent any command in its short or complete form. In the following section the short form is given in **capital** letters and is always a part of the complete form.

#### Changes since IF-G1 firmware version 3.03:

· Additional delimiters accepted:

#### CR+LF

CR

each together with EOI

· Commands can also be given in lowercase letters

#### 2. Syntax format

Specification according "1999 SCPI Command reference".

Following syntax formats can occur in commands and/or replies:

<Numeric value>

This numeric value corresponds to the value in the display of the device and depends on the nominal values of the device. It applies:

- the value must be sent after the command and seperated by a space
- instead of a numeric value you can also use
   MIN (corresponds to the minimum value of the parameter)



#### Note

Set values bigger than nominal values will return an error!

<NR1> Numeric value without decimal place <NR2> Numeric value with decimal place

<NR3> Numeric value with decimal place and scale

<NRf> Contains <NR1> or <NR2> or <NR3>

Unit V Volt
A Ampere
W Watt
OHM Ohm
s Seconds

<CHAR> 0..255: Decimal number

<+INT> 0..32768: positive integer number (output)

<B0> 1 or ON: Function will activated

0 or OFF: Function is deactivated.

<B1> NONE: local operation, switching to remote

control is possible

LOCal: local operation, reading of data is pos-

sible

REMote: remote control of the device is allo-

wed

<B2> ON or 1: automatic measurement with x rounds

ONCE or 0: one-shot measurement with x

rounds, triggered by \*TRG

<ERR> Error number (-800 to 399) and description

<SRD> String

<LF> End of line token (line feed, 0x0 A)

<Time> [[ddd], [hh], [mm], [s]s.s[s][s][s][s][s]

Standard format is in seconds (s.s)

; The semicolon is used to seperate multiple

command within a message

The colon is used to seperate major keywords

from minor keywords

[] Small letters and items in rectangular brackets

are optional

? The question mark identifies a query. The query

Date: 07-22-2015

can be combined with a data transmission. Here you need to take care to wait for response of the

system before sending data

-> Reply from the device



#### SCPI commands 3.

#### 3.1 Common IEEE488.2 commands

\*IDN? Returns the device identification, consisting of:

> User text, device vendor, device name, device serial number, device firmware version, serial number(s) and firmware version(s) of plugged

interface cards<LF>

\*RST Resets the device by doing this:

- setting it into remote control mode (if allowed)

- setting input to OFF

- resetting all past alarms of the device

Reads the Status Byte Register, which is cle-\*STB? ared after reading

The following commands are only supported by the GPIB interface IF-G1:

\*TRG Triggers a measurement

\*CLS Clears all event and status registers of the GPIB controller

\*ESE <CHAR> Sets the Event Status Enable Register

\*ESE? Reads the Event Status Enable Register

Reads the Event Status Register, which is cle-\*ESR? ared after reading

\*SRE <CHAR> Sets the Service Request Enable Register

\*SRE? Reads the Service Request Enable Register

#### 3.2 Event system

The scheme of the event registration and register assignment is illustrated in the diagram on the next page.

Events can be queried from the device by reading the Status Register STB (GPIB, Ethernet).

The status register STB consists of these bits:

Not used Bit 0:

Bit 1: Not used

Bit 2: err, Error queue full; this queue is cleared by reading it and the bit is also reset. The list can hold up to 4 of the last errors

Bit 3: ques, Questionable status register is active (on or more events have occured)

Bit 4: Not used

Bit 5: esr, the standard Event Status Register (ESR), masked by the Event Status Enable Register (ESE), is signalising that one or more events have occured

Bit 6: rsv, always active

Bit 7: oper, signalises, that one or more events have occured and are stored in the Operation Status Register The event bits of the various registers report to the STB, if events have occured that are enabled to be reported, by the corresponding bits in the enable registers (\*ESE, \*SRE resp. STAT:QUES:ENAB, STAT:OPER:ENAB).

The bits of the ESR are as follows:

Bit 0: Operation complete

Bit 1: Not used

Bit 2: Query error

Device Dependent Error (Hardware defective etc.); Bit 3: errors from -399 to -300 resp. 100...399


Bit 4: Execution Error (current limitation, other limits exceeded); errors from -299 to -200

Bit 5: Command Error; Errors from -199 to -100

Bit 6: Not used

Bit 7 Power On (device was turned on)

Event and status registers can be cleared by using the command \*CLS.



#### Legend

CC/CV/CP/CR = currently active regulation mode

Input on = Input resp. output of the device is on

MODE\_A/B/AB/BAT = actual operation mode, chosen by the rotary switch

MODE\_CR1/CR2 = currently selected resistance range (CR1 is the smaller one)

LOCAL = device is in local mode, remote control is not allowed

REMOTE = device is remotely controlled by a digital interface card

EXTERNAL = device is controlled by the analogue interface card resp. the built-in analog interface

Date: 07-22-2015

#### 3.4 Status commands

(Specification according to "1999 SCPI Command reference": 20 Status subsystem)

The Operation Status Register (*OPER*) (see diagram on previous page) stores the several status (remote, local etc.) in register *Condition* and forwards them to the register *Event*, as long as they are enabled by *Enable*. The masks *Positive transition* and *Negative transition* determine if the events are triggered by a rising edge or a falling edge. This can be used to sense the appearance and/or disappearance of a status.

The same applies for the Questionable Status Register (*QUES*). The configuration for the *OPER*, as shown in the diagram, would cause an event only if the signal "local" changes from low to high. The signal "Function mode", on the other hand, would cause the event also at a falling edge.

#### **STATus**

:OPERation		Operation depending status
[:EVENT]?	-> <nr1></nr1>	Queries the events in the Status Operation Register
:CONDition?	-> <nr1></nr1>	Query OPER event conditions
:ENABle	<nr1></nr1>	Enable events for OPER
:ENABle?	-> <nr1></nr1>	Query
:PTRtransition	<nr1></nr1>	Event will be triggered only at rising edge
:PTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Query
:NTRtransition	<nr1></nr1>	vent will be triggered only at falling edge
:NTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Query
:QUEStionable		Device and function specific events
[:EVENT]?	-> <nr1></nr1>	Query the events in the Questionable Status Register
:CONDition?	-> <nr1></nr1>	Query QUES event conditions
:ENABle	<nr1></nr1>	Enable events for QUES
:ENABle?	-> <nr1></nr1>	Query
:PTRtransition	<nr1></nr1>	Event will be triggered only at rising edge
:PTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Query
:NTRtransition	<nr1></nr1>	Event will be triggered only at falling edge
:NTRtransition?	-> <nr1></nr1>	Query

Examples:

**STAT:OPER?** Queries the OPERation Status Event Register

STAT: OPER: ENAB\_ 1919 Enables all available events for the OPERation Status Event register

#### 3.5 System commands

(Specification according to "1999 SCPI Command reference": 19 Source subsystem)

SYSTem:

**ERRor:ALL?** -><Err>[,<Err>]... Queries the error queue, used to read out error descriptions and codes;

the bits err. esr and ESR:Condition are cleared

**ERRor:NEXT?** -><Err> Queries only the last error from the queue; if the queue is empty, bits

err, esr and ESR:Condition are cleared



Note

When querying errors, a GPIB card returns communication and device errors, an Ethernet card only returns communication errors.

LOCK

[:STATE] <B0> 1 or ON = puts the device into remote control mode, if not blocked

0 or OFF = exits remote control mode, returns to normal device operation

Date: 07-22-2015



#### Attention!

If not in remote mode, the device can only be monitored. It means, you can only query actual values and status. In order to set status, modes and set values, you need to switch the device to remote mode with LOCK:STATE 1 or LOCK 1 respectively \*RST (also see section 3.1).

In order to do so, the remote mode must not be blocked. More information about conditions, blocks and modes can be found in the operating guide of your device.



The lock state can be gueried by this command:

SYSTem:

**LOCK** 

:OWNer? Get the current lock state -><B1>

NONE: if returned, the device can be put to remote mode

(Bits 8,9,10 =0 in OPER:Condition)

LOCal: device is in local mode and blocked for remote mode

(Bits 8=1,9=0,10=0 in *OPER:Condition*) External mode is interpreted as LOCal. (Bit 8=0,9=0,10=1 in *OPER:Condition*) REMote: the device is in remote control mode

(Bit 8=0,9=1,10=0 in *OPER* Register)

**VERSion?** -><SRD> Query SCPI-Version

Examples:

SYST:LOCK:OWN? Queries the lock state to determine if remote mode is allowed

SYST:LOCK:STAT\_1 Puts the device in remote control mode (setting of values allowed now)

LOCK\_ON Ditto



#### Attention!

The following two commands are only supported by the Ethernet cards IF-E1, IF-E2 and IF-E1B!

SYSTem:

**DATA** 

:SET <CHAR> Transport encapsulated telegram in binary format

Here: Send data (SET) (also see section 3.9.1)

Further information about the encapsulated telegram can be found in the

external guide "Programming" and in the related object list files

Example:

SYST:DATA:SET\_51,\_100,\_0 Sends the hexadecimal telegram 0x33 0x64 0x00 to the device.

If device is in remote control, it will set the current limit of Level A to 100%.

SYSTem:

**DATA** 

:REQuest <CHAR> Transport encapsulated telegram in binary format

Here: REQuest data (also see section 3.9.1)

Further information about the encapsulated telegram can be found in the

external guide "Programming" and in the related object list files

Example:

Instruction Manual

SYST:DATA:REQ\_50 Sends the hexadecimal telegram 0x32 to the device.

> This requests the voltage set value and corresponds to the SCPI command **SOUR:VOLT?** The response will be two values,

for example 100,0. They corrrespond to the hexadecimal value 0x6400

and translate to 100% set value.





#### Attention!

The following command is only supported by the Ethernet card IF-E1B!

#### SYSTem:

#### **COMMunicate:**

**NETwork** 

:MAC? -><SRD> Query the MAC address of the Ethernet card

:IPADdress? -><SRD> Query the actual IP address of the unit, which will be returned in the typical

format. Example: 192.168.0.2

This will only be effective if the unit is switched off and then on again.

:MASK? -><SRD> Query the actual subnet mask address of the unit, which will be returned

in the typical format. Example: 255.0.0.0

**:MASK** <CHAR> Set subnet mask via commandwith comma seperated decimals.

This will only be effective if the unit is switched off and then on again.

:GATEway? -><SRD> Query the actual gateway address of the unit, which will be returned in

the typical format. Example: 0.0.0.0

**:GATEway** <CHAR> Set gateway address via command, with comma seperated decimals.

This will only be effective if the unit is switched off and then on again.

#### Example:

**SYST:COMM:NET:IPAD**\_192,\_168,\_0,\_2 Will set IP 192.168.0.2, if device is in remote control.

Date: 07-22-2015

#### 3.6 Commands to control the input

Activate/deactivate the power input.

INPut[:STATe]? ->B0 Queries the state of the electronic load input INPut[:STATe] <B0> Switches the electronic load input on/off

Examples:

**INP\_ON** Switches the power input on, but does not reset alarms or warnings. It means, if an alarm is

persistent the command can't be executed.

#### 3.7 Measurement commands

Used to read the latest measured results (actual values).

#### **MEASure**

[:SCALar]

:VOLTage[:DC]? -><NRf>Unit Query: Actual voltage value :CURRent[:DC]? -><NRf>Unit Query: Actual current value :POWer[:DC]? -><NRf>Unit Query: Actual power value

:[ARRay]? -><NRf>Unit, <NRf>Unit ... Query: Actual voltage, actual current, actual power

Examples:

**MEAS:CURR?** Measures the actual current resp. returns its average value.

**MEAS:ARR?** Returns a set of actual values. These are: U, I, P

#### 3.8 Set value commands



#### Note

Set values can also be read back by attaching a question mark to the command. For the meaning of A, B and A/B mode at the electronic loads please also read the user guide of those devices!

#### I. Voltage set value/ Overvoltage threshold

(Specification according to "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

For electronic loads applies:

- These commands are supported since device firmware 3.01 and up
- the HIGH set value always has to be greater than the LOW set value, else an error is generated. The commands HIGH and LOW are only valid for Level A/B operation and will generate an error in different level control modes.
- Query and setting of set values are always dedicated to the currently selected "Level Control" and the preselected "Mode". That is, if Level A is active, the set value sent with VOLT is set for Level A etc., but only if mode CV is preselected. Else the set value is ignored and an error is generated. The control mode has to be selected before the device is set into remote operation mode. The other set values, not belonging to the preselected mode, can not be set anymore and have to be preset. Thus, for continuous remote control of the device, we recommend to set the option "Keep set values" in the setup menu to "no", hence the set values are reset to default values when switching "Mode".

#### [SOURce:]

**VOLTage** 

[:LEVel] ? -><NRf>Unit Queries the last set value for voltage

Level A or B, depending on what is currently active

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Set voltage

Level A or B, depending on what is currently active

**:HIGH** <NRf+>[Unit] Set voltage set value for Level A in Level A/B operation **:HIGH?** -><NRf>Unit Query voltage set value for Level A in Level A/B operation

Examples:

**VOLT**\_5.05 Sets 5.05 V voltage limit (A or B)

**VOLT**\_6.91\_V Example with unit.

**VOLT?** Queries the last set value.

VOLT:LOW\_47 Set the Level B voltage value in Level A/B mode to 47 V, but only if Level A/B mode is active.

#### II. Current set value

(Specification according to "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

It applies:

- These commands are supported since device firmware 3.01 and up
- the HIGH set value always has to be greater than the LOW set value, else an error is generated. The commands HIGH and LOW are only valid for Level A/B operation and will return an error in different level control modes.
- Query and setting of set values are always dedicated to the currently selected "Level Control". That is, if Level A is active, the set value sent with CURR is set for Level A etc. Else the set value is ignored and an error is generated. The control mode has to be selected before the device is set into remote operation mode. The other set values, not belonging to the preselected mode, can not be set anymore and have to be preset. Thus, for continuous remote control of the device, we recommend to set the option "Keep set values" in the setup menu to "no", hence the set values are reset to default values when switching "Mode".

#### [SOURce:] CURRent

[:LEVel]?	-> <nrf>[Unit]</nrf>	Queries the last set value for current
		Level A or B, depending on what is currently active
[:LEVel]	<nrf+>Unit</nrf+>	Set current
		Level A or B, depending on what is currently active
:HIGH	<nrf+>[Unit]</nrf+>	Set value for current of Level A in Level A/B operation
:HIGH?	-> <nrf>Unit</nrf>	Query set value for current of Level A in Level A/B operation

:LOW
 :LOW?
 <NRf+>[Unit]
 Set value for current of Level B in Level A/B operation
 Query set value for current of Level B in Level A/B operation

Examples:

CURR\_20.00 Sets 20 A input current limit (A or B).

**CURR:HIGH?** Queries the Level A set value for current in Level A/B operation.

**SOUR:CURR:LOW**, 0.4, A Sets the set value for current of Level B in Level A/B operation to 0.4 A.

#### III. Power set value

(Specification according to "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

It applies:

- These commands are supported since device firmware 3.01 and up
- the HIGH set value always has to be greater than the LOW set value, else an error is generated. The commands HIGH and LOW are only valid for Level A/B operation and will generate an error in different level control modes.
- Querying and setting of set values are always dedicated to the currently selected "Level Control". That is, if Level A is active, the set value sent with POW is set for Level A etc. Else the set value is ignored and an error is generated. The control mode has to be selected before the device is set into remote operation mode. The other set values, not belonging to the preselected mode, can not be set anymore and have to be preset. Thus, for continuous remote control of the device, we recommend to set the option "Keep set values" in the setup menu to "no", hence the set values are reset to default values when switching "Mode".

#### [SOURce:]

**POWer** 

[:LEVel]? -><NRf>Unit Queries the last set value for power

Level A or B, depending on what is currently active

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Set power

Level A or B. depending on what is currently active

**:HIGH** <NRf+>[Unit] Set value for power of Level A in Level A/B operation

:HIGH? -><NRf>Unit Query set value for power of Level A in Level A/B operation

**:LOW** <NRf+>[Unit] Set value for power of Level B in Level A/B operation

:LOW? -><NRf>Unit Query set value for power of Level B in Level A/B operation

Examples:

**POW:LEV** 2300 W Sets the device to 2300 W power limitation, as long as this value is permitted.

POW:HIGH\_1500

**POW:LOW**\_300 These two commands will adjust the two levels of power for dynamic operation in Level A/B.

Note: the device must be switched to mode "CP" in order to run in dynamic power.

#### IV. Internal resistance set value

(Specification according to "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

It applies:

- These commands are supported since device firmware 3.01 and up
- the HIGH set value always has to be greater than the LOW set value, else an error is generated. The commands HIGH and LOW are only valid for Level A/B operation and will generate an error in different level control modes.
- Query and setting of set values are always dedicated to the currently selected "Level Control". That is, if Level A is active and mode CR is preselected, the set value sent with RES is set for Level A etc. Else the set value is ignored and an error is generated. The control mode has to be selected before the device is set into remote operation mode. The other set values, not belonging to the preselected mode, can not be set anymore and have to be preset. Thus, for continuous remote control of the device, we recommend to set the option "Keep set values" in the setup menu to "no", hence the set values are reset to default values when switching "Mode".

For electronic loads applies: Resistance range 1 is the smaller one of the two resistance ranges

#### [SOURce:]

**RESistance** (Resistange range 1 or 2, depending on what is currently active)

[:LEVel]? -> <nrf>Unit</nrf>	Queries the last set value for internal resistance
------------------------------	--

Level A or B, depending on what is currently active

[:LEVel] <NRf+>[Unit] Sets the internal resistance

Level A or B, depending on what is currently active

Date: 07-22-2015

**:HIGH** <NRf+>[Unit] Set value for resistance of Level A in Level A/B operation **:HIGH?** -><NRf>Unit Query set value for resistance of Level A in Level A/B operation

**:LOW** <NRf+>[Unit] Set value for resistance of Level A/B operation

:LOW? -><NRf>Unit Query set value for resistance of Level B in Level A/B operation

Examples:

**RES**. 1.300 Sets the desired internal resistance set value to  $1.3\Omega$ .

**RES:HIGH?** Queries the least set resistance set value of Level A in Level A/B operation, of resistange range 1 or 2.



#### V. Set values for pulse width and rise time (Level A/B operation)

(Specification according "1999 SCPI Command reference":19 Source Subsystem)

• Supported since device firmware 3.01 and up.

The set values for the pulse widths of A (HIGH) and B (LOW), as well as the rise time can be queried anytime. Also see items I. to IV. Setting them is only allowed if the, if Level A/B operation and remote control are activated. The time has to be given in seconds. The ranges are determined like this:

Pulse width A or B: 0.0005 s ... 100.0 s

Rise time: 0.0003 s ... 0.2 s

This results in a period (=pulse width A + B) of 100µs...200 s period time, which corresponds to 10 kHz...0.005 Hz. The duty cycle is thus adjustable from 50µs to 100 s or 0.025% to 99.975%.



#### **Note**

Time values must always be given with decimal places, else an error is returned.

#### [SOURce:]

#### **PULSe**

:TRANsition[:LEADing] <Time>[Unit] Set rise/fall time :TRANsition[:LEADing]? -><Time>Unit Query rise/fall time

:WIDTh

:HIGH <Time>[Unit] Set pulse width Level A (higher level) in seconds

:HIGH? -><Time>Unit Query pulse width Level A (higher level)

:WIDTh

:LOW <Time>[Unit] Set pulse width Level B (lower level) in seconds

:LOW? -><Time>Unit Query pulse width Level B (lower level)

#### Examples:

PULS:TRAN\_0.1\_s Sets 100 ms rise/fall time, independently from the period time

PULS:WIDT:HIGH\_50.0 Sets 50 s pulse width for Level A



#### 3.9 Special commands

#### 3.9.1 SYST:DATA:SET and SYST:DATA:REQ



#### Note

This section only applies to the Ethernet card IF-E1B!

<u>Only via the Ethernet</u> port, the network card is working with SCPI commands, which are described starting section 3.

In addition, the card provides two extra commands which can be used to send a telegram to the device in hexadecimal form, which is similiar to the object orientated binary protocol (as described in the external guide "Programming"). Purpose of these commands is to control features of the device where no particular SCPI command is available for. So you can even control the PSI 9000 or PSI 8000 series function manager via these two SCPI commands. In order to do this you only need to build a telegram like this:

SYST:DATA:SET\_ON, DATA resp.

SYST:DATA:REQ. ON

All **ON** and **DATA** bytes are decimal values and are sent to the device with the SYST:DATA:SET command. *Important:* All bytes must be seperated by commas!

**DATA** is required when sending something to the device, like a set value or a status. The number of **DATA** bytes must be correct, else the device will return an error. The **DATA** length is defined in the object lists (see external object lists) and varies from object to object.

For example, when sending a voltage set value, a 16 bit integer is required, which results in two bytes and two comma seperated decimal values for the SYST:DATA:SET command.

The first value, **ON**, represents the object number (i.e. like a command) from column 1 of the object lists. It defines the target for **DATA**. The combination of object number and data is considered as a set command, while the object number alone is considered as a query command.

#### Example 1:

The level control shall be set to "Level A/B", dynamic mode. Given that the e-load is already set to remote control and according to the object list for EL3000/EL9000, object 54 has to be used. The list defines bits 5 and 6 of control byte to select the Level mode, where the binary value 10 will set "Level A/B". So the control byte will be hex 0x40 and decimal 64. The required mask will be hex 0x60 and 96 decimal. The mask selects the bits to change and to initiate a certain reaction by the control byte without effecting the other bits.

The resulting SCPI command looks like this:

For further information about the meaning of the values refer to the external guide "<u>Programming</u>" and the related object lists.

#### Example 2:

The actual values of voltage, current and power shall be queried from the device. This is done by a REQuest. According to the object lists, the object 71 returns all three actual values at once in form of six single bytes. The request would look like this:

SYST:DATA:REQ\_71

The device will, for example return, six decimal values:

The first value is the object, the rest is the actual values. Two subsequent values build a 16 bit value, which represents the actual value as per cent. So the 6 values result in these hexdecimal, combined values:

The calculation into decimal or hexadecimal per cent values can also be done like this (VB, C or similar):

Per cent value = First value \* 256 + Second value

For the first two bytes of the example above, this will calculate to a decimal of 17198, ie. 67 \* 256 + 37, which again represents the hexadecimal value of 0x4325.

The order or the resulting three 16 bit values is defined:

Firrst value is actual voltage, the second the actual current and the third the actual power, each in per cent of the nominal value of the device. After this, they need to be calculated to real values. See section 1.7 of the external guide "Programming".

In order to translate the calculated per cent value into a real actual value, the nominal values of the load required as reference. Let's say the load has 80 V, 200 A and 4800 W, like with a EL9080-200. A second formula would be this:

Real actual value = Nominal value \* per cent value / 25600

For the example above and the per cent value of the current 0x157F, it would result like this:

200 A \* 5503 / 25600 = 43 A



#### Note

This example corresponds to the SCPI command MEAS:ARR?. It means, that the command would return the same values as the calculated ones. It may occur that values returned by MEAS:ARR? command slightly differ in the decimal places due to a small translation error.

Date: 07-22-2015



#### 4. Errors

Errors are collected in an error queue. The *err* bit indicates, if a new error has occured. It can be queried with a status register byte call (STB?). The error queue is queried seperately and is automatically cleared when read.

<err></err>	Message	Description
0	"No error"	Error queue empty, no error present
-100	"Command error"	Invalid command used
-101	"Invalid character"	in the command string
-102	"Syntax error"	
-103	"Invalid separator"	
-108	"Parameter not allowed"	
-109	"Missing parameter"	
-113	"Undefined header"	Command unknown
-120	"Numeric data error"	
-131	"Invalid suffix"	or unit
-141	"Invalid character data"	
-151	"Invalid string data"	
-200	"Execution error"	General error, used for various situations
-201-	"Invalid while in local"	Device is local, so remote mode is blocked
-203	"Command protected"	Access to sequence control denied or
		Feature not enabled (R mode)
		Access to functions parameters denied
-223	"Too much data"	
-224	"Illegal parameter value"	
-225	"Out of memory"	
-240	"Hardware error"	max. CAN nodes exceeded / CAN node unknown/ no gateway
-241	"Hardware missing"	
-220	"Parameter error"	Object not defined
-221	"Settings conflict"	Read-write law violated, no access
		Access to menu only when OUTPUT OFF
		Access to set values denied
-222	"Data out of range"	Values exceeds upper or lower limit
-223	"Too much data"	Object length not correct
-232	"Invalid format"	Time format wrong
-350	"Queue overflow"	Error and event buffer overflow
-360	"Communication error"	Various communication errors (also see section 3.7 of the external guide "Programming"):
		Framing error
		Checksum not correct
		etc.
-361	"Parity error in program message"	at RS232: Parity error
-362	"Framing error in program message"	
-363	"Input buffer overrun"	
-365	"Time out error"	

Further error messages result from device depending alarms, warnings and notifications (see user manual of your device for detailed information and the user manual of the interface card too, for the message):

<err></err>	Message	Description
100 - 199	see alarm table in 3.9 of the external guide "Programming"	displayed only, the ones and tens columns of the error code are identical to the error code in the table above
200 - 299	see alarm table in 3.9 of the external guide "Programming"	warnings, the ones and tens columns of the error code are identical to the error code in the table above
300 - 399	see alarm table in 3.9 of the external guide "Programming"	alarms, the ones and tens columns of the error code are identical to the error code in the table above

Date: 07-22-2015

#### 5. Appendix

#### 5.1 SCPI command overview

							$\overline{}$	Stand Pe		37	
						/		JIPUS!	01/2	//	2300HL 2000 Remark
					/	28001	John	000	COOP	319000 519000	nult
Main	1.Sub	2.Sub	3.Sub	Value(s)	/8	3° 8	3° 8	3 <sup>30</sup> /q <sup>6</sup>	5 <sup>5</sup> / 4	3 <sup>3</sup> /&	Remark
CURR				0lmax	•	•	•				
CURR?	LEV			Set value of current 0lmax	•	•	•	•	•	•	At EL: Level A or B, depending on what is set
CURR:	LEV?			Set value of current	•	•		•	•		At EL: Level A or B, depending on what is set
CURR:	HIGH			CURR:LOWImax						•	At EL: AB level
CURR:	HIGH?			0Imax 0CURR:HIGH						•	At EL: AB level At EL: AB level
CURR:	LOW?			0lmax						•	At EL: AB level
ERR:	ALL?			Up to 3 error strings	•	•	•	•	•	٠	
ERR:	NEXT?			1 error string	•	٠	٠	٠	٠	٠	
INP?				1, 0, ON, OFF ON, OFF						•	
INP:	STAT			1, 0, ON, OFF							
INP:	STAT?			ON, OFF						٠	
LOCK?				1, 0, ON, OFF	•	•		•	•	•	
LOCK:	STAT			1, 0, ON, OFF	•			•		•	
LOCK:	STAT?				•	•	•	•	•	٠	
LOCK: MEAS:	OWN? VOLT?		-	REM, LOC, NONE	•	•	•	•	•	•	
MEAS:	CURR?			1 value	•	•	•	•	•	•	
MEAS:	POW?			1 value	•	•	•	•	•	•	
MEAS:	ARR?	D.00		3 values	•	•	•	٠	٠	٠	
MEAS:	VOLT: CURR:	DC?		1 value 1 value	•	•	•	•	•	•	
MEAS:	POW:	DC?		1 value							
MEAS:	SCAL:	VOLT?		1 value	•	•	•	٠	•	٠	
MEAS:	SCAL:	CURR? POW?		1 value	•	•	٠	•	•	•	
MEAS:	SCAL:	ARR?		1 value 3 values	+ :	-	÷	÷	<u> </u>	÷	
MEAS:	SCAL:	VOLT:	DC?	1 value	•	•	•	•	•	•	
MEAS:	SCAL:	CURR:	DC?	1 value	•	•	٠	٠	•	٠	
MEAS: OUTP	SCAL:	POW:	DC?	1 value 1, 0, ON, OFF	•	•		•	•	•	
OUTP?				ON, OFF		•	•		•		
OUTP:	STAT			1, 0, ON, OFF	•	•	•	•	•		
OUTP:	STAT?			ON, OFF	•	٠	•	٠	٠		
POW?				0Pmax Set value of power	•	•	÷	•	•	•	
POW:	LEV			0Pmax	•	•		•	•		
POW:	LEV?			Set value of power	•	•	٠	٠	٠	٠	
POW:	HIGH?			POW:LOWPmax 0Pmax						•	
POW:	LOW			0POW:HIGH						•	
POW:	LOW?			0Pmax						•	
PULS:	WIDT:	LOW?		50us100s 50us100s						•	At EL: AB level
PULS:	WIDT:	HIGH		50us100s 50us100s						÷	At EL: AB level At EL: AB level
PULS:	WIDT:	HIGH?		50us100s						•	At EL: AB level
PULS:	TRAN			30us200ms						•	At EL: AB level
PULS:	TRAN?	LEAD		30us200ms 30us200ms						•	At EL: AB level At EL: AB level
PULS:	TRAN:	LEAD?		30us200ms						•	At EL: AB level
RES				0Rmax			•		•	٠	At EL: Level A or B, depending on what is set
RES?	LEV			Set value of resistance			•		•	•	At EL: Level A or B, depending on what is set
RES:	LEV?			0Rmax Set value of resistance			•		•	•	At EL: Level A or B, depending on what is set At EL: Level A or B, depending on what is set
RES:	HIGH			RES:LOWRmax						•	
RES:	HIGH?			0Rmax						٠	
RES:	LOW?			0RES:HIGH 0Rmax						•	
SOUR:	VOLT			0Umax	•	•			•		
SOUR:	VOLT?			Set value of value	•	•	•	•	•	٠	
SOUR:	VOLT:	LEV		0Umax	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	VOLT:	LEV?		Set value of value VOLT:LOWUmax	•	•	•	•	•	•	
SOUR:	VOLT:	HIGH?		0Umax						•	
SOUR:	VOLT:	LOW		0VOLT:HIGH						•	
SOUR:	VOLT:	LOW?		0Umax						•	



							_			<u>s</u> y/			
				Value(s)  2 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5									
					/	2800T	agg	1001	OR	319000 E1	ageliti		
Main	1.Sub	2.Sub	3.Sub	Value(s)	\ 8 <sup>9</sup>	380 80	20/ 25	3/8/2	38° Q	38 V	Remark		
SOUR:	CURR			dito	•		•						
SOUR:	CURR?	LEV		dito dito	•	•	•	•	•	•			
SOUR:	CURR:	LEV?		dito	•	•	•	•	•	•			
SOUR:	CURR:	HIGH		dito						•			
SOUR:	CURR:	HIGH?		dito						·			
SOUR:	CURR:	LOW?		dito						•			
SOUR:	POW?			dito dito	•	•	•	•	•	•			
SOUR:	POW?	LEV		dito	•	•	•	•	•	•			
SOUR:	POW:	LEV?		dito	•	٠	٠	•	٠	•			
SOUR:	POW:	HIGH?		dito						•			
SOUR:	POW:	LOW		dito						•			
SOUR:	POW:	LOW?		dito						•			
SOUR:	RES?			dito dito			•		•	•			
SOUR:	RES:	LEV		dito			•		•	•			
SOUR:	RES:	LEV?		dito			•		•	•			
SOUR:	RES:	HIGH?		dito dito						•			
SOUR:	RES:	LOW		dito						•			
SOUR:	RES:	LOW?		dito									
SOUR:	VOLT:	PROT		0110% Umax	•	٠	•	٠	٠		OVP		
SOUR:	VOLT:	PROT?	LEV	0110% Umax 0110% Umax	•	•	•	•	•		OVP OVP		
SOUR:	VOLT:	PROT:	LEV?	0110% Umax	•	•	•	•	•		OVP		
SOUR:	PULS:	WIDT:	LOW	dito						•			
SOUR:	PULS:	WIDT:	LOW?	dito dito						•			
SOUR:	PULS:	WIDT:	HIGH?	dito						•			
SOUR:	PULS:	TRAN		dito						•			
SOUR:	PULS:	TRAN?	LEAD	dito dito						•			
SOUR:	PULS:	TRAN:	LEAD?	dito						•			
STAT:	OPER?				•	•	•	•	•	•			
STAT:	OPER:	EVENT? COND?		0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	OPER:	ENAB		0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	OPER:	ENAB?		0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	OPER:	PTR		0-32767	•	•	٠	•	•	•			
STAT:	OPER:	PTR? NTR		0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	OPER:	NTR?		0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	QUES?	E) (E) ITO		0-32767	•	٠	•	•	•	•			
STAT:	QUES:	EVENT? COND?	-	0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	QUES:	ENAB		0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	QUES:	ENAB?		0-32767	•	•	•	•	٠	٠			
STAT:	QUES:	PTR PTR?		0-32767 0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	QUES:	NTR		0-32767	•	•	•	•	•	•			
STAT:	QUES:	NTR?		0-32767	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
SYST:	COMM:	NET:	IPAD?	0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255 0.0.0.0 - 255.255.255	•	•	•		•	•	Only with IF-E1b Only with IF-E1b		
SYST:	COMM:	NET:	GATE	0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255	•	•	•		•		Only with IF-E1b		
SYST:	COMM:	NET:	GATE?	0.0.0.0 - 255.255.255	•	•	•		•	•	Only with IF-E1b		
SYST:	COMM:	NET:	MAC?	0 0 0 0 055 055 055	•	•	•		•	•	Only with IF-E1b		
SYST: SYST:	COMM:	NET:	MASK?	0, 0, 0, 0 - 255, 255, 255, 255 0.0.0.0 - 255.255.255	•	•	•		•	•	Only with IF-E1b Only with IF-E1b		
SYST:	DATA:	SET		Object telegram as ASCII	٠	٠	•	٠	٠	٠	Only with IF-Ex: Set something		
SYST:	DATA:	REQ		Object telegram as ASCII	•	•	•	•	•	•	Only with IF-Ex: Request something		
SYST:	ERR:	ALL? NEXT?		dito dito	•	•	•	•	•	•			
SYST:	LOCK	.,		dito	•	•	•	•	•				
SYST:	LOCK:	STAT		dito	٠	٠	•	•	•	•			
SYST:	LOCK: VERS?	OWN?	-	dito SCPI version (1999.0)	•	•	•	•	•	•			
0101.	VENO!	1	1	1001 1 46131011 (1333.0)			-						



							$\overline{/}$	1/21/31/ 5/8001	) ou'	31/	//a/
						/5	\displays in the contract of t	ini	OTIVE OTIVE		atta dis
Main	1.Sub	2.Sub	3.Sub	Value(s)	18	3800T	28000	inusi inusi	3800°	31900 E	300tt 3000 Remark
VOLT				dito	•	٠	٠	•	٠	•	
VOLT?				dito	•	٠	٠	•	٠	•	
VOLT:	LEV			dito	•	٠	٠	•	٠	•	
VOLT:	LEV?			dito	•	٠	•	•	•	•	
VOLT:	HIGH			dito						•	
VOLT:	HIGH?			dito						•	
VOLT:	LOW			dito						•	
VOLT:	LOW?			dito						•	
VOLT:	PROT			dito	•	٠	٠	•	٠		OVP
VOLT:	PROT?			dito	•	٠	٠	•	٠		OVP
VOLT:	PROT:	LEV		dito	•	٠	•	•	•		OVP
VOLT:	PROT:	LEV?		dito	•	٠	•	•	•		OVP
*RST					•	•	•	•	•	•	
*IDN?				String, max. 128 characters	•	•	•	•	•	•	
*STB?				0255	٠	٠	٠	•	٠	•	
*ESR?				0255	•	•	•	•	٠	•	
*ESE				0255	•	•	•	•	٠	•	
*ESE?				0255	•	•	•	•	٠	•	
*CLS					٠	•	٠	٠	٠	•	
*TRG					٠	•	٠	٠	٠	•	
*SRE				0255	•	•	•	•	٠	•	
*SRE?				0255	•	٠	٠	•	٠	•	

requires the device to be already in remote control mode only available with Ethernet card IF-E1 or IF-E2, some commands require remote control mode only available with GPIB card IF-G1 only for specific interface cards

Date: 07-22-2015



#### EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Entwicklung - Produktion - Vertrieb Development - Production - Sales

> Helmholtzstraße 31-33 41747 Viersen Germany

Fon: 02162 / 37 85-0 Fax: 02162 / 16 230 ea1974@elektroautomatik.de www.elektroautomatik.de