

Navodila za namestitev vmesnika za Sagem IAD 81 STB.

Vmesnik je prirejen za SIOL omrežje, pri ostalih ponudnikih EPG ne bo deloval.



2. Nastavitev mrežne kartice povezane z 3 portom modema.

- Mrežni kartici začasno dodelite poljuben ip naslov.
- Namestite Wireshark (http://www.wireshark.org/)
- Zaženite Wireshark in izberite mrežno kartico, ki ste ji dodelili začasen naslov : Capture -> Interfaces -> Start (začasen ip)
- Resetirajte Sagem komunikator (5s On/Of na daljincu) in počakajte nekaj sekund. Wireshark zaustavite in poiščite DHCP Offer pakete.



- Zapišite si zgoraj označene parametre: Your (client) address, Subnet Mask, Router, Client MAC address, Network Time Protocol Servers.
- Mrežni kartici, kateri ste prej dodelili začasen ip, sedaj spremenite ip, ki naj bo podoben a ne enak tistemu, ki je vpisan v polju **Your** (client) address. Spremenite tudi masko omrežja, ki naj bo popolnoma enaka kot **Subnet Mask.** Pazite, da namesto 255.255.252.0 ne vpišete 255.255.255.0.

• Odstranite Wireshark in Win Pcap!

3. Namestitev in nastevitev DHCP strežnika.

- Prenesite Dhcp Server For Windows (http://ruttkamp.gmxhome.de/dhcpsrv/dhcpsrv.htm) in prekopirajte datoteke v prazno mapo.
- Uredite dhcpsrv.ini tako kot na sliki.

• Zaženite dhcpsrv.exe in nato kliknite "No"

4. Namestitev in nastavitev http strežnika.

- Najprej prenesite PHP 5.X http://windows.php.net/download/ (Zip) in vsebino zip datoteke ekstrahirajte v poljubno mapo (npr. c:\PHP).
- Prenesite Mongoose http strežnik (http://code.google.com/p/mongoose/).
- V prazno mapo (npr. c:\mongoose\) prenesite mongoose-2.8.exe ter z beležnico ustvarite mongoose.conf. Uredite mongoose.conf:

```
root C:\mongoose\
ports 80
error_log c:\mongoose_error_log.txt
cgi_interp C:\PHP\php-cgi.exe
cgi_ext php
index_files index.html
```

Prenesite zadnjo različico vmesnika in vsebino zip datoteke prekopirajte v "C:\mongoose\". Če želite imeti vmesnik v ločeni mapi, v datoteki mongoose.conf ustrezno spremenite root vrstico . Zaženite mongoose-2.8.exe.

5. Resetirajte STB. Če se prikaže originalni Siolov vmesnik, resetirajte ponovno. Če želite spet uporabljati originalni vmesnik, izklopite DHCP strežnik in resetirajte STB.

OPOMBE:

Če EPG-ja ne rabite, izpustite 2. točko ter mrežni kartici in STB-ju dodelite ip-je iz 192.168.X.0/255.255.255.0 omrežja.

