Embedded Module Architecture 設計仕様書

Arduino 対応 組み込みモジュールインターフェース設計パターン

バージョン	3.3
作成日	2026 年 4 月 12 日
著者	Shiozawa

本ドキュメントは、Arduino フレームワーク対応マイコン全般で使える
組み込みシステム向け Module インターフェースの
設計思想と API を定義する仕様書です。

サンプル実装には ESP32-S3 N16R8 CAM 開発ボードを使用しています。

コードの検証状況

`sample/` — 設計パターンの構造説明用サンプル実装です。
実機での動作検証は行っていません。

`verified/` — **実機で動作確認済み**のプロジェクトです。

実プロジェクトに適用する際は十分なテストを行ってください。

改訂履歴

版	日付	著者	変更内容
1.0	2026-03-11	Shiozawa	初版作成。IModule、ModuleTimer、SystemData パターンの設計仕様を定義
1.1	2026-03-11	Shiozawa	IModule をテンプレート化（IModule¡T¿）。コア層の汎用性向上、参照渡しに変更
1.2	2026-03-11	Shiozawa	背景・目的セクション更新。共同開発の課題、部品化・規格統一の目的を追記
1.3	2026-03-12	Shiozawa	モジュール Config 構造体パターンを追加。ProjectConfig.h に Config 定義と SystemData を統合
1.4	2026-03-12	Shiozawa	ループ実行手順の 3 フェーズモデルを追加。入力→ロジック→出力の実行順序ガイドラインを整備
1.5	2026-03-12	Shiozawa	全モジュール再利用前提の設計方針を追加。概要・目的セクションを更新
1.6	2026-03-13	Shiozawa	デザインスタイルをリファレンステンプレート準拠に刷新。色定義・見出し・ヘッダー/フッター・tcolorbox スタイルを統一
1.7	2026-03-13	Shiozawa	既知の制約に対する設計上の対応方針を策定。enabled フラグ追加、データアクセスルール定義、割り込み実行パターン・内部バッファパターン・エラー復帰パターンを追加
1.8	2026-03-13	Shiozawa	設計ルールをアーキテクチャセクションに集約、制約セクションをリファクタリング
1.9	2026-03-13	Shiozawa	通信バスパターンを変更：バスポインタを Config 構造体からコンストラクタ引数に移行
2.0	2026-03-13	Shiozawa	設計ルール拡充：deinit() 追加、Data 構造体デフォルト値、外部データアクセスパターン（volatile フラグ方式）、init 復帰パターン、ログ出力フォーマット、Config 変更タイミング制約、メモリ管理指針を追加
2.1	2026-03-13	Shiozawa	実装検証によるフィードバック反映：モジュールの.h/.cpp 分離ルール追加（循環依存対策）、PlatformIO 設定に-I include 追加、コード例を実装準拠に更新
2.2	2026-03-13	Shiozawa	SystemData.h を ProjectConfig.h から分離。モジュールの.cpp は SystemData.h のみ参照する設計に変更。仕様書の全コード例・ファイル構成を更新
2.3	2026-03-13	Shiozawa	IModule からテンプレートを除去。前方宣言ベースのシンプルなインターフェースに変更
2.4	2026-03-14	Shiozawa	TftModule（SPI TFT+ タッチ）、Mpu6500Module（IMU/I2C）、CameraModule（OV5640）を実装・追記

次ページに続く

版	日付	著者	変更内容
2.5	2026-03-15	Shiozawa	ServoModule、DriveMotorModule、ChassisModule（4 輪統合足回り制御）を追加
2.6	2026-03-15	Shiozawa	仕様書をアーキテクチャ仕様に特化。実装モジュール個別仕様を分離し、ファイル構成をパターン表記に変更
2.7	2026-03-16	Shiozawa	サンプルコード未検証の注意書きを表紙・概要に追加。README を充実化
2.8	2026-03-17	Shiozawa	関連ドキュメントの相互参照を概要に追加。日付・Rev 番号を全ドキュメントと同期
2.9	2026-03-18	Shiozawa	ESP32 固有の記述を Arduino/組み込み汎用に変更。サブタイトル・表紙・概要・背景セクション等を汎用化
3.0	2026-03-22	Shiozawa	ピン定義ルールを追加。モジュール固有ピンは Config 構造体リテラルに直書きし、constexpr 単体定数を廃止。共有バスピンのみ単体定数を許可
3.1	2026-04-10	Shiozawa	検証済みプロジェクト（verified/）のフィードバック反映。IModule の `update()` を `updateInput()`/`updateOutput()` に分離。入出力分離ルールを「別モジュール」から「単一モジュール両方オーバーライド」に変更。setup() の重複 init 回避パターンを追加。sample/の全モジュール・doc/の全コード例を新アーキテクチャに統一
3.2	2026-04-11	Shiozawa	表紙のコード検証状況を明確化（sample/未検証・verified/検証済み）。既知の制約に「既存ライブラリの内部バスインスタンス」を追加。sample/の TftModule+TouchModule を DisplayBoardModule に統合
3.3	2026-04-12	Shiozawa	モジュールリファレンスセクションを追加。全 13 モジュールの Config/Data 構造体・メソッド・使用例を API 仕様として記述

目次

改訂履歴 2

1 概要 6
- 1.1 プロジェクト名 . . . 6
- 1.2 コンセプト . . . 6
- 1.3 リポジトリ構成 . . . 6
- 1.4 関連ドキュメント . . . 6
- 1.5 設計思想 . . . 6

2 背景・課題 8
- 2.1 組み込み開発における一般的な課題 . . . 8
- 2.2 共同開発における課題 . . . 8
- 2.3 サンプル実装で使用するボード：ESP32-S3 CAM . . . 8

3 目的 9
- 3.1 主目的 . . . 9
- 3.2 副次的目的 . . . 10
- 3.3 範囲 . . . 10

4 システムアーキテクチャ 10
- 4.1 全体構造 . . . 10
- 4.2 実行フロー . . . 10
- 4.3 設計パターン . . . 12

5 ファイル構成 23
- 5.1 標準ディレクトリ構造 . . . 23
- 5.2 ファイル役割一覧 . . . 24
- 5.3 ライブラリ構成方針 . . . 24

6 技術スタック 24
- 6.1 PlatformIO 設定 . . . 25

7 API 仕様 25
- 7.1 IModule インターフェース . . . 25
- 7.2 ModuleTimer クラス . . . 29
- 7.3 ProjectConfig ファイルと SystemData . . . 30
- 7.4 モジュール Config 構造体 . . . 32

8 モジュールリファレンス 34
- 8.1 ButtonModule . . . 34
- 8.2 BatteryModule . . . 37
- 8.3 EncoderModule . . . 39
- 8.4 Mpu6500Module . . . 41
- 8.5 CameraModule . . . 44

8.6 LedModule 48
8.7 BuzzerModule 49
8.8 ServoModule 52
8.9 DriveMotorModule 54
8.10 BleModule 56
8.11 WifiModule 60
8.12 DisplayBoardModule 63
8.13 ChassisModule 66

9 **実行モデル詳細** 69
9.1 ライフサイクル 69
9.2 ループ実行手順（3 フェーズモデル） 70
9.3 タイミング制御 72
9.4 モジュール間データフロー 72
9.5 割り込み実行パターン 73
9.6 外部データアクセスパターン（スレッドセーフティ） 74
9.7 内部バッファパターン 75
9.8 モジュール実装テンプレート 76

10 **既知の制約** 78
10.1 SystemData の肥大化 78
10.2 モジュール間の依存関係 78
10.3 リアルタイム性の限界 78
10.4 シングルスレッド制約 78
10.5 ロジックフェーズのスケーラビリティ 79
10.6 動的なモジュール管理 79
10.7 エラー復帰パターン 79
10.8 Config の実行時変更 79
10.9 テスタビリティ 79
10.10 メモリ管理 79
10.11 既存ライブラリの内部バスインスタンス 79

1 概要

1.1 プロジェクト名

Embedded Module Architecture — Arduino 対応 組み込みモジュール設計パターン

1.2 コンセプト

本プロジェクトは、Arduino フレームワーク対応マイコン全般で使える **Module インターフェース設計パターン**のリファレンス実装である。コア設計（IModule・ModuleTimer）は ESP32 に限らず、STM32 や AVR 等の Arduino 互換ボードにもそのまま適用できる。

1.3 リポジトリ構成

本リポジトリには 2 つのプロジェクトが含まれる。各プロジェクトは完全に自己完結しており、フォルダ単体で PlatformIO プロジェクトとして使用できる。

ディレクトリ	内容
`sample/`	設計パターンの構造説明用サンプル（ESP32-S3 N16R8 CAM 題材、動作未確認）
`verified/`	実機で動作確認済みのプロジェクト

！ sample/ のコードについて

`sample/` に実装されているモジュール群のコードは、あくまで**アーキテクチャの設計パターンを具体的に示すためのサンプル実装**である。実機での動作検証は行っていない。実プロジェクトへの適用時は、ハードウェア固有の動作・タイミング・電気的仕様を考慮したうえで十分なテストを実施すること。動作確認済みのコードは `verified/` を参照すること。

1.4 関連ドキュメント

本リポジトリには 3 つのドキュメントがある。

ドキュメント	ディレクトリ	内容
設計仕様書（本書）	`doc/`	アーキテクチャのルール・API 仕様（「何を守るか」）
教科書	`doc-textbook/`	パターンの段階的な学習（「なぜそうするか」）
実装ガイド	`doc-guide/`	実コードの解説（「実際にどう書いたか」）

初学者は教科書 → 実装ガイドの順に読み進め、本書はルール集・API 仕様として随時参照することを推奨する。

1.5 設計思想

◆ 基本理念：どんなプロジェクトにも流用できる汎用的なコアクラス

IModule・ModuleTimer は**プロジェクトに一切依存しない**汎用コンポーネントとして設計する。`SystemData` は前方宣言のみで参照するため、プロジェクト固有のヘッダーに依存しない。コアクラスをコピーするだけで、どんな組み込みプロジェクトにもそのまま流用可能である。

◆ 基本理念：各モジュールはそれ単体で動作する道具

モジュールは他のモジュールの存在を知らず、**自身の SystemData サブ構造体のみ**を参照する。入力モジュールは「ハードウェアから値を読んで SystemData に書く」だけ、出力モジュールは「SystemData の値に従ってハードウェアを制御する」だけの単機能な道具である。「何をどう制御するか」というロジックはモジュールの外（ロジックフェーズ）で行う。

◆ 基本理念：すべてのモジュールは再利用可能な部品

コアクラス（IModule・ModuleTimer）だけでなく、**IModule を継承したすべての子クラス（各モジュール実装）も、別のプロジェクト・別の開発者にそのまま流用できる**ことを前提として設計する。一度作成したモジュールはプロジェクト間で共有し、誰でも同じように使える「共有部品」として扱う。

この前提を守るためのルール：

- モジュール内にプロジェクト固有のロジックを記述しない（入力は読み取るだけ、出力は SystemData に従うだけ）
- ハードウェア依存の設定（ピンアサイン等）は Config 構造体で外部から注入する
- モジュールが参照する SystemData サブ構造体は、モジュール自身のヘッダ内で定義し、モジュールと一緒に持ち運べるようにする
- モジュールが他のモジュールのサブ構造体を直接参照しない

本アーキテクチャの根幹となる 5 つの要素：

1. **IModule インターフェース** — `SystemData` の前方宣言のみを使用し、プロジェクト固有の型に依存せず、全モジュールが `init()` を実装し、`updateInput(SystemData& data)` と `updateOutput(SystemData& data)` で入出力を分離する統一的なライフサイクル管理
2. **ModuleTimer クラス** — `delay()` を一切使用しないノンブロッキングなタイマー制御
3. **SystemData パターン** — プロジェクト固有の共有状態をサブ構造体で一元管理し、モジュール間のデータ連携を実現
4. **モジュール Config パターン** — 各モジュールのピンアサインや設定を Config 構造体として定義し、コンストラクタで受け取ることでハードウェア構成を明示的かつ一元的に管理
5. **3 フェーズ実行モデル** — ループ内の処理を「入力→ロジック→出力」の 3 段階に分離し、モジュールの独立性を保証する実行手順
6. **通信バスパターン** — SPI・I2C 等の共有バスインスタンスを `main.cpp` で一元管理し、ポインタでモジュールに渡すことでバスの競合を防止

この設計により、以下を実現する：

- **コアクラスの完全な汎用性**（プロジェクト非依存）
- **全モジュールのプロジェクト横断的な再利用性**（子クラスも含め、作ったモジュールをそのまま別プロジェクトで共有可能）
- **モジュールの独立性**（各モジュールは単体で動作する道具）
- 入出力両方を持つデバイスも `updateInput()`/`updateOutput()` の分離により独立性を維持
- モジュールの追加・削除が容易
- 処理順序が決定論的（入力→ロジック→出力の 3 フェーズ）
- 複数回出力や処理の重複が発生しない
- ゲームループ（ECS）に類似した、組み込みに適した実行モデル

- 参照渡し（&）による null ポインタ問題の排除
- **ピンアサインの一元管理**（Config 構造体により回路設計者がピン定義ファイルだけで把握可能）
- **通信バスの安全な共有**（SPI・I2C バスを `main.cpp` で一元管理し、ポインタで渡すことで競合を防止）

2 背景・課題

2.1 組み込み開発における一般的な課題

組み込みシステムの開発において、以下のような問題が頻繁に発生する：

1. **delay() の乱用**
   ブロッキング関数である `delay()` を使用すると、その間は他の処理が完全に停止する。複数のセンサーやアクチュエータを同時に制御する場合、`delay()` は致命的なボトルネックとなる。
2. **モジュール間の密結合**
   各ハードウェアモジュールの制御コードが `loop()` 内に直接記述されると、コードの肥大化・複雑化が進み、モジュールの追加・削除・変更が困難になる。
3. **出力の重複・不整合**
   統一的なライフサイクル管理がない場合、同一フレーム内で複数回のセンサー読み取りや出力が発生するなど、処理の重複や不整合が起こりやすい。
4. **グローバル変数の氾濫**
   モジュール間のデータ共有にグローバル変数を多用すると、依存関係が不明瞭になり、バグの原因となる。

2.2 共同開発における課題

授業やチーム開発において、複数人で組み込みプロジェクトを進める際に以下の問題が顕在化する：

1. **実装スタイルの不統一**
   「A さんは関数のみで実装」「B さんはクラスで実装」「C さんは AI に生成させた独自構造」のように、メンバーごとに実装スタイルがバラバラになると、統合時に重大な問題が発生する。インターフェースの不一致、命名規則の違い、データの受け渡し方法の齟齬など、結合の段階で大幅な手戻りが生じる。
2. **AI 活用時のコード品質のばらつき**
   近年、AI コード生成ツールの普及により、プログラミング初心者でもコードを生成できるようになった。しかし、各メンバーがそれぞれ自由に AI に指示を出すと、生成されるコードの構造・スタイルが統一されず、プロジェクト全体の一貫性が失われる。
3. **機能分担の曖昧さ**
   明確なインターフェース規約がないと、「誰がどの機能を担当し、どのような API で提供するか」が不明確になる。結果として、機能の重複や抜け漏れが発生しやすくなる。

2.3 サンプル実装で使用するボード：ESP32-S3 CAM

本設計パターンは Arduino 互換のあらゆるマイコンに適用可能であるが、サンプル実装では ESP32-S3 N16R8 CAM 開発ボードを使用する。このボードの主な特徴は以下の通り：

多機能なハードウェアを効率的に管理するために、統一的なモジュール管理アーキテクチャが求められる。なお、本アーキテクチャのコア設計（IModule・ModuleTimer）は ESP32 固有の API を使用しておらず、Arduino 標準 API（`millis()` 等）のみで構成されているため、Arduino 互換の他のマイコンにもそのまま適用できる。

項目	仕様
MCU	ESP32-S3（デュアルコア Xtensa LX7）
Flash	16MB（N16）
PSRAM	8MB（R8、OPI 接続）
通信	WiFi + Bluetooth 5.0
カメラ	OV2640 / OV5640 対応
フレームワーク	Arduino

表 2: ESP32-S3 N16R8 CAM 主要スペック

3 目的

本プロジェクトの目的は以下の通りである：

3.1 主目的

1. **プログラムの部品化による汎用性の向上**
   IModule インターフェースと ModuleTimer クラスを、**どんなプロジェクトにもそのまま流用できる**汎用的なコアコンポーネントとして設計する。プロジェクト固有の型に一切依存せず、コアクラスをコピーするだけで別のマイコンプラットフォーム・別のプロジェクトでも即座に利用可能な部品化を実現する。

   さらに、コアクラスだけでなく、**IModule を継承したすべての子クラス（各モジュール実装）も再利用を前提**として設計する。一度作成したモジュールは、別のプロジェクト・別の開発者にそのまま共有・流用できる「共有部品」として扱う。これにより、モジュールのエコシステムが蓄積され、新しいプロジェクトの立ち上げが加速する。
2. **共同開発における規格の確立**
   複数人での組み込み開発において、メンバー全員が同じインターフェース規約に従うことで、実装スタイルの統一を実現する。「このモジュールを作って」と依頼する際に、`IModule` を継承した `init()` と `updateInput()`/`updateOutput()` を実装するだけという明確なルールがあれば、初心者でも AI に適切な指示を出しやすく、かつ、モジュール単位で機能を分担しやすくなる。

◆ **共同開発でのメリット**

- 「〇〇さんは LED モジュール」「△△さんは温度センサーモジュール」と明確に分担できる
- 全員が同じインターフェースに従うため、統合時のコンフリクトが最小限
- AI にコード生成を依頼する場合も、IModule の規約を提示すれば一貫した出力が得られる
- モジュール単位でテスト・交換が可能なため、個人の作業が他に影響しにくい

3.2 副次的目的

1. **教育・学習用のサンプル**
   組み込み開発の初学者が、モジュール化・非ブロッキング処理・データフロー管理を学べる具体的なコード例を提供する。
2. **サンプル実装による設計パターンの実証**
   ESP32-S3 CAM 開発ボードを題材に、カメラ、センサー、LED、LCD 等の周辺機器を組み合わせた実用的なサンプルアプリケーションを構築し、設計パターンの適用例を示す。

3.3 範囲

本プロジェクトが提供するもの：

- IModule インターフェースの定義と仕様
- ModuleTimer クラスの実装
- SystemData パターンの設計指針
- ESP32-S3 CAM 開発ボードを用いたサンプルモジュール群（設計パターンの適用例）

4 システムアーキテクチャ

4.1 全体構造

本アーキテクチャは、以下のコア要素で構成される：

1. **IModule**（インターフェース） — モジュールのライフサイクルを定義。プロジェクト非依存
2. **ModuleTimer**（ユーティリティクラス） — ノンブロッキングなタイマー制御。プロジェクト非依存
3. **SystemData**（共有データ構造体） — モジュール間のデータ連携。プロジェクト固有
4. **モジュール Config**（設定構造体） — 各モジュールのピンアサインや設定を構造体で定義。プロジェクト固有

▷ コア層とプロジェクト層の分離

`IModule` と `ModuleTimer` は**コア層**に属し、プロジェクト固有の型を一切知らない。
`SystemData` とモジュール Config は**プロジェクト層**に属し、前者は使用するモジュールのサブ構造体を集約し、後者はハードウェア構成（ピンアサイン等）を定義する。
`IModule` は `SystemData` を前方宣言で参照するため、コア層の完全な独立性を実現している。

4.2 実行フロー

プログラムの実行フローは、ゲームループパターンに基づき、3 フェーズモデルで構成される：

```
// main.cpp
#include "IModule.h"
#include "ProjectConfig.h"  // SystemData + Config定義
#include "TempSensorModule.h"
#include "SwitchModule.h"
#include "LedModule.h"
#include "MotorModule.h"

// システムデータ
```

```
SystemData systemData;

// 入力モジュール（Config構造体を渡して生成）
TempSensorModule tempModule(TEMP_CONFIG);
SwitchModule swModule(SW_CONFIG);

// 出力モジュール
LedModule ledModule(LED_CONFIG);
MotorModule motorModule(MOTOR_CONFIG);

// 入力モジュール配列
IModule* inputModules[] = {
    &tempModule,
    &swModule,
};
const int INPUT_COUNT = sizeof(inputModules) / sizeof(inputModules[0]);

// 出力モジュール配列
IModule* outputModules[] = {
    &ledModule,
    &motorModule,
};
const int OUTPUT_COUNT = sizeof(outputModules) / sizeof(outputModules[0]);

// ロジックフェーズ（標準は関数として実装）
void applyPattern(SystemData& data) {
    // 入力SystemDataを読み、出力SystemDataを書き換える
    data.led.state = data.sw.isPressed;
    data.motor.speed = (data.temp.temperature > 30.0) ? 255 : 0;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // 全モジュールを初期化（両配列に含まれるモジュールの重複initを避ける）
    IModule* allModules[] = {
        &tempModule, &swModule,
        &ledModule, &motorModule,
    };
    const int ALL_COUNT = sizeof(allModules) / sizeof(allModules[0]);

    const int MAX_RETRY = 3;
    for (int i = 0; i < ALL_COUNT; i++) {
        bool success = false;
        for (int r = 0; r < MAX_RETRY; r++) {
            if (allModules[i]->init()) { success = true; break; }
            delay(100);
        }
        if (!success) {
            Serial.printf("[System] Module %d: init failed, disabled\n", i);
            allModules[i]->enabled = false;
        }
    }
}
```

```
64
65 void loop() {
66     // 1. 入力フェーズ：センサー値をSystemDataに書き込む
67     for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
68         if (inputModules[i]->enabled) {
69             inputModules[i]->updateInput(systemData);
70         }
71     }
72     // 2. ロジックフェーズ：入力→出力のSystemData変換
73     applyPattern(systemData);
74     // 3. 出力フェーズ：SystemDataの値に従いハードウェア制御
75     for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
76         if (outputModules[i]->enabled) {
77             outputModules[i]->updateOutput(systemData);
78         }
79     }
80 }
```

Listing 1: 3 フェーズモデルによる実行フロー

4.3 設計パターン

4.3.1 モジュール配列パターン

`inputModules[]` と `outputModules[]` の 2 つの配列でモジュールを管理する。配列の順序がそのまま各フェーズ内の実行順序となる。これにより：

- 入力と出力の処理順序が明示的かつ決定論的
- 入力→ロジック→出力のデータの流れが保証される
- 1 ループにつき各モジュール 1 回の更新が保証される
- 各モジュールが独立した「道具」として機能する

▷ 重要：処理順序

各フェーズ内での配列順序はデータフローの順序を意味する。
例：温度センサーの値を補正センサーで校正する場合、温度センサーを補正センサーより前に配置する。
ただし、入力と出力のクロス参照（出力モジュールが入力の SystemData を読む等）は行わない。

4.3.2 モジュールのファイル構成

各モジュールは**ヘッダー（.h）と実装（.cpp）に分離**する。これは SystemData の循環依存を回避するための必須ルールである。

！ 循環依存の問題

モジュールクラスは IModule を継承するため SystemData の型が必要となる。しかし SystemData は各モジュールの Data 構造体を含むため、モジュールヘッダーをインクルードする。
ヘッダー内にメソッドをインライン実装すると、LedModule.h → SystemData → LedModule.h の循環が発生してコンパイルエラーとなる。

SystemData を include/SystemData.h に分離し、モジュールの.cpp では SystemData.h のみをインクルードすることで循環依存を回避する。ProjectConfig.h は Config インスタンスの定義のみを担当し、main.cpp だけが参照する。

◆ モジュールファイル構成のルール

1. **ヘッダー（.h）**：Config 構造体、Data 構造体、SystemData の前方宣言、クラス宣言（メソッドはプロトタイプのみ）
2. **実装（.cpp）**：SystemData.h をインクルードし、メソッドを実装（ProjectConfig.h はインクルードしない）
3. ヘッダーでは<Arduino.h>と"IModule.h"をインクルードする
4. ヘッダーでは SystemData.h をインクルードしない（循環依存を防ぐため）

```cpp
// --- LedModule.h（ヘッダー：宣言のみ） ---
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include "IModule.h"

struct LedConfig {
    uint8_t ledPin;
};

struct LedData {
    bool state = false;
    uint8_t brightness = 0;
};

struct SystemData;  // 前方宣言（実体はSystemData.hで定義）

class LedModule : public IModule {
private:
    LedConfig _config;
public:
    LedModule(const LedConfig& config);
    bool init() override;
    void updateOutput(SystemData& data) override;
};

// --- LedModule.cpp（実装：SystemData.hで完全な定義を取得） ---
#include "LedModule.h"
#include "SystemData.h"
```

```

LedModule::LedModule(const LedConfig& config) : _config(config) {}

bool LedModule::init() {
    pinMode(_config.ledPin, OUTPUT);
    Serial.println("[Led] init OK");
    return true;
}

void LedModule::updateOutput(SystemData& data) {
    digitalWrite(_config.ledPin, data.led.state ? HIGH : LOW);
}
```

Listing 2: モジュールのファイル構成例

4.3.3 SystemData パターン

各モジュールは固有のサブ構造体を定義し、それらをプロジェクト固有の SystemData 構造体に集約する。

```
// 各モジュールが自身のデータ構造体を定義（ヘッダー内）
// メンバには必ずデフォルト値を明示する
// LedModule.h 内
struct LedData {
    bool state = false;
    uint8_t brightness = 0;
};

// TempSensorModule.h 内
struct TempData {
    float temperature = -999.0f;  // 無効値
    bool isValid = false;         // まだ読み取っていない
    bool hasError = false;
};

// SystemData.h 内: 各モジュールのData構造体を集約
struct SystemData {
    LedData led;
    TempData temp;
    // 使用するモジュールの構造体を追加するだけ
};
```

Listing 3: SystemData パターンの構造

4.3.4 モジュール Config パターン

各モジュールは、自身に必要なピンアサインや設定を Config 構造体として定義する。モジュールのコンストラクタではピン番号を個別に受け取るのではなく、Config 構造体を受け取ることで、ハードウェア構成を明示的かつ安全に管理する。

◆ Config パターンの利点

- コンストラクタの引数順序を覚える必要がない（構造体のメンバ名で明示的に指定）
- 全モジュールのピンアサインが ProjectConfig.h に集約され、一覧性が高い

- 回路設計担当者は ProjectConfig.h の Config 定義セクションだけを見れば回路設計が可能
- 将来的にピン以外の設定（I2C アドレス、動作モード等）も Config 構造体に追加して拡張可能

◆ ピン定義のルール — 構造体リテラルへの直書き

モジュール固有のピン番号は constexpr 単体定数にせず、Config インスタンスのリテラルに**直書き**する。外部からピンを参照する場合は SERVO_CONFIG.pin のように Config 構造体経由でアクセスする。これにより「どのモジュールのピンか」が常に明確になり、中間変数による二重管理を排除する。

例外: 共有バスピン（SPI_MOSI_PIN 等）は特定モジュールに属さない共有インフラのため、constexpr 単体定数として定義してよい。main.cpp の bus.begin() で直接使用するため。

```
// ===== 共有バスピン: 単体定数OK =====
constexpr int SPI_MOSI_PIN = 38;
constexpr int SPI_SCK_PIN  = 39;

// ===== モジュール固有ピン: Configリテラルに直書き =====
const ServoConfig SERVO_CONFIG = {
    .pin = 1,   // 直書き（constexpr int SERVO_PIN = 1; は不要）
};
const SdConfig SD_CONFIG = {
    .csPin = 21, // 直書き（constexpr int SD_CS_PIN = 21; は不要）
};

// 外部から参照する場合は構造体経由
Serial.printf("Servo pin: %d\n", SERVO_CONFIG.pin);
```

Listing 4: ピン定義の正しい書き方

```
// LedModule.h 内 — Config構造体とクラス宣言
struct LedConfig {
    uint8_t ledPin;      // LED出力ピン
};

struct SystemData;  // 前方宣言

class LedModule : public IModule {
private:
    LedConfig _config;
public:
    LedModule(const LedConfig& config);  // 実装は.cppで
    bool init() override;
    void updateOutput(SystemData& data) override;
};

// ProjectConfig.h 内 — プロジェクトのピンアサインを集約
const LedConfig LED_CONFIG = { .ledPin = 13 };

// main.cpp — Config定数を渡してインスタンス生成
LedModule ledModule(LED_CONFIG);
```

Listing 5: モジュール Config パターンの例

4.3.5 通信バスパターン

SPI・I2C 等の通信バスは複数モジュールで共有されるリソースであり、個々のモジュールが所有・初期化すべきではない。バスインスタンスを main.cpp で生成し、**コンストラクタ引数**でモジュールに渡す。

◆ 通信バスを共有リソースとして管理する理由

- 複数モジュールが同じバスを使う場合、各モジュールが begin() すると競合・二重初期化が発生する
- バスのピンアサインやインスタンスがモジュール内にハードコードされると、モジュールの再利用性が損なわれる
- バスの生成と初期化を main.cpp に集約することで、共有リソースの管理が明確になる

◆ バスポインタを Config 構造体に含めない理由

Config 構造体のインスタンスは ProjectConfig.h で定義する。もし Config 構造体にバスポインタを含めると、ProjectConfig.h より前にバスインスタンスをグローバルスコープで生成し extern 宣言する必要があり、インクルード順序の制約が生じる。
バスの紐付けをコンストラクタ引数に分離することで、Config 構造体はピンアサイン等の純粋な設定値のみを保持し、ProjectConfig.h はバスインスタンスの存在を知る必要がなくなる。

SPI バスの例

```cpp
// SpiSensorModule.h
#pragma once
#include <SPI.h>
#include "IModule.h"
#include "ModuleTimer.h"

// --- Config構造体（デバイス固有設定のみ、バスポインタは含めない） ---
struct SpiSensorConfig {
    uint8_t csPin;            // チップセレクトピン
    uint32_t clockSpeed;      // SPIクロック速度(Hz)
    unsigned long interval;   // 読み取り間隔(ms)
};

// --- Data構造体 ---
struct SpiSensorData {
    uint16_t rawValue = 0;
    bool hasError = false;
};

class SpiSensorModule : public IModule {
private:
    SpiSensorConfig _config;
    SPIClass* _spi;           // コンストラクタで受け取るバスポインタ
    ModuleTimer _readTimer;
public:
    // Config + バスポインタをコンストラクタで受け取る
    SpiSensorModule(const SpiSensorConfig& config, SPIClass* spi)
        : _config(config), _spi(spi) {}

    bool init() override {
        // CSピンの設定のみ行う（bus.begin()は呼ばない）
        pinMode(_config.csPin, OUTPUT);
        digitalWrite(_config.csPin, HIGH);
```

```
        _readTimer.setTime();
        return true;
    }

    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
            _readTimer.setTime();
            // beginTransaction/endTransactionで排他制御
            _spi->beginTransaction(
                SPISettings(_config.clockSpeed, MSBFIRST, SPI_MODE0)
            );
            digitalWrite(_config.csPin, LOW);
            data.spiSensor.rawValue = _spi->transfer16(0x00);
            digitalWrite(_config.csPin, HIGH);
            _spi->endTransaction();
        }
    }
};
```

Listing 6: SPI バスを使用するモジュールの実装例

I2C バスの例

```
// I2cSensorModule.h
#pragma once
#include <Wire.h>
#include "IModule.h"
#include "ModuleTimer.h"

// --- Config構造体（デバイス固有設定のみ、バスポインタは含めない） ---
struct I2cSensorConfig {
    uint8_t address;          // I2Cデバイスアドレス
    unsigned long interval;   // 読み取り間隔(ms)
};

// --- Data構造体 ---
struct I2cSensorData {
    float value = 0.0f;
    bool hasError = false;
};

class I2cSensorModule : public IModule {
private:
    I2cSensorConfig _config;
    TwoWire* _wire;           // コンストラクタで受け取るバスポインタ
    ModuleTimer _readTimer;
public:
    // Config + バスポインタをコンストラクタで受け取る
    I2cSensorModule(const I2cSensorConfig& config, TwoWire* wire)
        : _config(config), _wire(wire) {}

    bool init() override {
        // バスの初期化は行わない（main.cppで実施済み）
        _readTimer.setTime();
        return true;
```

```
    }

    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
            _readTimer.setTime();
            _wire->beginTransmission(_config.address);
            _wire->write(0x00);  // レジスタアドレス
            if (_wire->endTransmission() != 0) {
                data.i2cSensor.hasError = true;
                return;
            }
            _wire->requestFrom(_config.address, (uint8_t)2);
            if (_wire->available() >= 2) {
                uint8_t high = _wire->read();
                uint8_t low = _wire->read();
                data.i2cSensor.value =
                    (float)((high << 8) | low) / 100.0;
                data.i2cSensor.hasError = false;
            }
        }
    }
};
```

Listing 7: I2C バスを使用するモジュールの実装例

main.cpp でのバス生成・初期化

```
// main.cpp
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "ProjectConfig.h"
#include "SpiSensorModule.h"
#include "I2cSensorModule.h"

// バスインスタンスの生成（グローバルスコープ）
SPIClass spi(HSPI);
TwoWire wire(0);

// モジュール生成（Config + バスポインタをコンストラクタで渡す）
SpiSensorModule spiModule(SPI_SENSOR_CONFIG, &spi);
I2cSensorModule i2cModule(I2C_SENSOR_CONFIG, &wire);

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // バス初期化（全モジュールのinit()より前）
    spi.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN);
    wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    // モジュール初期化
    spiModule.init();
    i2cModule.init();
}
```

Listing 8: main.cpp での通信バス生成と初期化

▷ 通信バスパターンのルール

1. バスインスタンスは main.cpp のグローバルスコープで生成する
2. bus.begin() は setup() 内で、全モジュールの init() より前に呼ぶ
3. バスポインタは Config 構造体に含めず、**コンストラクタの引数**でモジュールに渡す
4. モジュールはバスポインタをメンバ変数（_spi, _wire 等）として保持する
5. モジュールの init() で bus.begin() を呼ばない（CS ピン設定等のみ行う）
6. SPI 使用時は beginTransaction()/endTransaction() で排他制御する

アンチパターン：モジュール内でバスを生成・初期化する

```
// NG: モジュール内でバスインスタンスを生成・初期化している
class BadSpiModule : public IModule {
private:
    SPIClass _spi(HSPI);  // モジュールがバスを所有
public:
    bool init() override {
        _spi.begin(18, 19, 23);  // ピンがハードコード
        return true;
    }
    // 別のモジュールも同じバスをbegin()すると競合する
};
```

Listing 9: アンチパターン：モジュール内でバスを生成（禁止）

アンチパターン：Config 構造体にバスポインタを含める

```
// NG: Config構造体にバスポインタを含めている
struct BadSpiConfig {
    SPIClass* spi;        // Configに含めてはいけない
    uint8_t csPin;
};

// ProjectConfig.hでextern宣言が必要になってしまう
extern SPIClass spi;
const BadSpiConfig BAD_CONFIG = { .spi = &spi, .csPin = 5 };
```

Listing 10: アンチパターン：Config にバスポインタ（禁止）

4.3.6 Data 構造体のデフォルト値ルール

各 {Module}Data 構造体のメンバには、必ずデフォルト値を明示する。これにより、updateInput()/updateOutput() が 1 度も呼ばれていない状態でも安全にデータを参照できる。

◆ デフォルト値の指針

- bool 型のフラグ: false で初期化（isValid = false, hasError = false）
- 数値型: 正常値と区別できる無効値で初期化（例: temperature = -999.0f）
- ポインタ: nullptr で初期化

4.3.7 データアクセスルール

updateInput()/updateOutput() 内では、**自モジュールのサブ構造体のみ**にアクセスする。他モジュールのサブ構造体への読み書きは**禁止**とする。モジュール間のデータ連携が必要な場合は、必ず**ロジックフェーズ**を経由する。

```
// OK: 自モジュールのサブ構造体のみアクセス
void TempSensorModule::updateInput(SystemData& data) {
    data.temp.temperature = analogRead(_config.tempPin);
    data.temp.isValid = true;
}

// NG: 他モジュールのサブ構造体にアクセスしている
void TempSensorModule::updateInput(SystemData& data) {
    data.temp.temperature = analogRead(_config.tempPin);
    data.led.state = true;  // 禁止：LEDはロジックフェーズで制御する
}
```

Listing 11: データアクセスルールの例

4.3.8 モジュール統合の原則

モジュール間の依存関係は存在しないものとして設計する。各モジュールは他のモジュールの存在を知らず、独立して動作する。依存関係がある場合は、それらを **1 つの大きなモジュールに統合**する。

例：カメラモジュールが SD カードを必要とする場合、「カメラ＋ SD カードモジュール」として 1 つにまとめる。

4.3.9 enabled フラグによる動的管理

IModule の enabled フラグにより、実行時のモジュール有効・無効切り替えを実現する。

- enabled = true（デフォルト）: 通常通り updateInput()/updateOutput() が呼ばれる
- enabled = false: ループ内で updateInput()/updateOutput() がスキップされる
- BLE 等の外部通信からモジュールの enabled を切り替えることで、動的な制御が可能

```
void loop() {
    for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
        if (inputModules[i]->enabled) {
            inputModules[i]->updateInput(systemData);
        }
    }
    applyPattern(systemData);
    for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
        if (outputModules[i]->enabled) {
            outputModules[i]->updateOutput(systemData);
        }
    }
}
```

Listing 12: enabled フラグの使用例

4.3.10 エラーハンドリングパターン

init() 失敗時 規定回数（例：3 回）までリトライし、上限を超えた場合は enabled = false に設定してモジュールを無効化する。シリアルモニタにエラーログを出力する。

```
// setup() 内
const int MAX_RETRY = 3;
for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
    bool success = false;
    for (int retry = 0; retry < MAX_RETRY; retry++) {
        if (inputModules[i]->init()) {
            success = true;
            break;
        }
        delay(100);  // init()のリトライ間隔（setup内のみdelay許容）
    }
    if (!success) {
        Serial.printf("Input Module %d: init failed, disabled\n", i);
        inputModules[i]->enabled = false;
    }
}
```

Listing 13: init() リトライパターンの実装例

updateInput()/updateOutput() エラー時 Data 構造体内のエラーフラグ（hasError 等）を true に設定する。モジュールは次の updateInput()/updateOutput() サイクルで再試行し、成功時にモジュール自身がエラーフラグを false にクリアする。

```
void I2cSensorModule::updateInput(SystemData& data) {
    if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
        _readTimer.setTime();
        if (readSensor()) {
            data.i2cSensor.value = _lastValue;
            data.i2cSensor.hasError = false;  // 成功時にクリア
        } else {
            data.i2cSensor.hasError = true;   // 失敗時にセット
        }
    }
}
```

Listing 14: updateInput() エラーフラグの運用例

4.3.11 init 失敗後の復帰パターン

init() 失敗で enabled = false にしたモジュールは、ロジックフェーズで定期的に init() を再試行し、成功時に enabled = true に復帰させる。

```
// main.cpp
ModuleTimer reinitTimer;

void tryReinitModules() {
    if (reinitTimer.getNowTime() < 5000) return;  // 5秒間隔
    reinitTimer.setTime();

    for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
```

```
        if (!inputModules[i]->enabled) {
            if (inputModules[i]->init()) {
                Serial.printf("[System] Input Module %d: reinit OK\n", i);
                inputModules[i]->enabled = true;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
        if (!outputModules[i]->enabled) {
            if (outputModules[i]->init()) {
                Serial.printf("[System] Output Module %d: reinit OK\n", i);
                outputModules[i]->enabled = true;
            }
        }
    }
}

void loop() {
    // 1. 入力フェーズ ...
    // 2. ロジックフェーズ
    applyPattern(systemData);
    tryReinitModules();  // 無効モジュールの復帰チェック
    // 3. 出力フェーズ ...
}
```

Listing 15: ロジックフェーズでの init 復帰パターン

4.3.12 ログ出力フォーマット

シリアルモニタへのログ出力は、以下のフォーマットに統一する。

◆ ログフォーマット

[モジュール名] メッセージ

例: [Camera] init failed: timeout

例: [Temp] **センサー読み取りエラー**

例: [System] Input Module 0: reinit OK

デバッグ用のログは#ifdef DEBUG 等で切り替え可能にし、リリースビルドでは不要なログを無効化できるようにする。

4.3.13 Config の実行時変更

Config 構造体は**初期値**として扱う。コンストラクタでコピーされたメンバ変数_config は const ではないため、実行時に変更が必要な場合は**モジュールインスタンス内の_config メンバを直接変更**する。

! Config 変更のタイミング

Config の変更（セッター呼び出し）は**ロジックフェーズでのみ**行う。BLE 等の外部からの変更要求は SystemData 経由でロジックフェーズに渡し、ロジックフェーズ内でセッターを呼び出す。これにより、updateInput()/updateOutput() 実行中に Config が変わるデータ不整合を防ぐ。

```
class TempSensorModule : public IModule {
```

```
private:
    TempSensorConfig _config;  // constではない→変更可能
public:
    TempSensorModule(const TempSensorConfig& config)
        : _config(config) {}

    // 実行時にintervalを変更するセッター
    void setInterval(unsigned long interval) {
        _config.interval = interval;
    }

    // updateInput()は変更後の値を使用する
    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
            // ...
        }
    }
};

// ロジックフェーズ等から変更する例
void applyPattern(SystemData& data) {
    if (data.ble.newIntervalReceived) {
        tempModule.setInterval(data.ble.newInterval);
    }
}
```

Listing 16: Config 値の実行時変更例

5 ファイル構成

5.1 標準ディレクトリ構造

本アーキテクチャに準拠するプロジェクトは、以下のディレクトリ構造に従う。本リポジトリでは sample/ および verified/ がそれぞれこの構造を持つ独立した PlatformIO プロジェクトである。

```
ProjectRoot/
+-- include/                    ... プロジェクト固有ヘッダー
|   +-- SystemData.h            ... SystemData構造体（モジュール間共有データ）
|   +-- ProjectConfig.h         ... Configインスタンス定義（ピンアサイン等）
+-- lib/
|   +-- ModuleCore/             ... コアライブラリ（プロジェクト非依存）
|   |   +-- IModule.h           ... IModuleインターフェース
|   |   +-- ModuleTimer.h       ... ModuleTimerクラス
|   +-- {ModuleName}/           ... 各モジュール実装（1モジュール1ディレクトリ）
|       +-- {ModuleName}.h      ... Config/Data構造体 + クラス宣言
|       +-- {ModuleName}.cpp    ... メソッド実装
+-- src/
|   +-- main.cpp                ... エントリーポイント（モジュール登録・ループ制御）
+-- platformio.ini              ... PlatformIO設定（-I include を含む）
```

5.2 ファイル役割一覧

ファイル	種別	説明
`lib/ModuleCore/IModule.h`	コア	IModule インターフェース定義（プロジェクト非依存）
`lib/ModuleCore/ModuleTimer.h`	コア	ModuleTimer クラス定義（プロジェクト非依存）
`lib/{ModuleName}/{ModuleName}.h`	モジュール	Config/Data 構造体の型定義、SystemData 前方宣言、クラス宣言
`lib/{ModuleName}/{ModuleName}.cpp`	モジュール	メソッド実装（SystemData.h をインクルード）
`include/SystemData.h`	プロジェクト固有	各モジュールの Data 構造体を集約した SystemData 構造体
`include/ProjectConfig.h`	プロジェクト固有	モジュール Config インスタンス（ピンアサイン等）
`src/main.cpp`	プロジェクト固有	エントリーポイント（モジュール登録・ループ制御）

5.3 ライブラリ構成方針

- **lib/ModuleCore/** — プロジェクト非依存のコアコンポーネント（IModule、ModuleTimer）。他のプロジェクトにもそのまま流用可能。
- **lib/{ModuleName}/** — 個別のハードウェアモジュール実装。それぞれが `IModule` を継承し、モジュール固有の Config/Data 構造体を定義する。`.h`（宣言 + 前方宣言）と`.cpp`（実装）に分離する。1 モジュール 1 ディレクトリの原則に従う。
- **include/** — プロジェクト固有のヘッダー。`SystemData.h` は使用するモジュールの Data 構造体を集約し、`ProjectConfig.h` は Config インスタンス（ピン番号等の具体的な値）を定義する。

6 技術スタック

カテゴリ	技術	備考
MCU	ESP32-S3 N16R8	デュアルコア Xtensa LX7、16MB Flash、8MB PSRAM
カメラ	OV2640 / OV5640	開発ボード付属
フレームワーク	Arduino	PlatformIO 経由
ビルドツール	PlatformIO	VSCode 統合開発環境
言語	C++	Arduino C++（C++11 以降）
仕様書	LaTeX (uplatex)	DevContainer + LaTeX Workshop
バージョン管理	Git	—

6.1 PlatformIO 設定

```
[env:esp32-s3-cam-n16r8]
platform = espressif32
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = arduino
monitor_speed = 115200

; --- N16 (16MB Flash) ---
board_upload.flash_size = 16MB
board_build.partitions = default_16MB.csv

; --- R8 (8MB PSRAM) ---
board_build.arduino.memory_type = qio_opi
build_flags =
    -D BOARD_HAS_PSRAM
    -D CORE_DEBUG_LEVEL=3
    -I include  ; lib/内の.cppからinclude/を参照可能にする
```

Listing 17: platformio.ini

▷ -I include が必要な理由

PlatformIO の標準設定では、lib/内のライブラリはプロジェクトの include/ディレクトリをインクルードパスに含まない。モジュールの.cpp ファイルが SystemData.h を参照するため、build_flags に-I include を追加してパスを通す必要がある。

7 API 仕様

7.1 IModule インターフェース

IModule — モジュールインターフェース

定義ファイル: lib/ModuleCore/IModule.h
全ハードウェアモジュールが実装すべき抽象インターフェース。SystemData の前方宣言のみを使用し、プロジェクト固有のヘッダーに依存しない。

```
// IModule.h — モジュールインターフェース（プロジェクト非依存）
#pragma once

// SystemDataの前方宣言
// 各プロジェクトでSystemData構造体を定義すること
struct SystemData;

class IModule {
public:
    // 仮想デストラクタ
    virtual ~IModule() {}

    // モジュールの初期化
```

```
    // 戻り値: true=成功, false=失敗
    virtual bool init() = 0;

    // 入力フェーズ更新（センサー読み取り等）
    // 入力を持つモジュールのみオーバーライドする
    virtual void updateInput(SystemData& data) {}

    // 出力フェーズ更新（アクチュエータ制御・画面描画等）
    // 出力を持つモジュールのみオーバーライドする
    virtual void updateOutput(SystemData& data) {}

    // モジュールの終了処理（リソース解放）
    // デフォルトは空実装。解放が必要なモジュールのみオーバーライド
    virtual void deinit() {}

    // 動的有効/無効化フラグ
    // false の場合、ループ内で updateInput()/updateOutput() がスキップされる
    bool enabled = true;
};
```

Listing 18: IModule インターフェース定義

▷ 前方宣言によるプロジェクト非依存性

IModule.h は SystemData を前方宣言のみで参照しているため、SystemData.h を#include する必要がない。
updateInput()/updateOutput() の引数は参照型（SystemData&）であるため、前方宣言だけで十分であり、どのプロジェクトにもそのままコピーして流用できる。

！ データアクセスルール

updateInput()/updateOutput() 内では、**自モジュールのサブ構造体のみ**にアクセスすること。他モジュールのサブ構造体への読み書きは禁止とする。モジュール間のデータ連携が必要な場合は、必ずロジックフェーズを経由する。

▷ SystemData 名の標準化

IModule.h は前方宣言で SystemData という型名に依存している。この名前は本アーキテクチャの標準命名規則として固定されており、すべてのプロジェクトで SystemData という名前の構造体を include/SystemData.h に定義する。

7.1.1 init()

項目	内容
戻り値	bool — true で初期化成功、false で失敗
呼び出しタイミング	setup() 内で 1 回のみ
責務	ハードウェアの初期化、ピン設定、ModuleTimer の setTime() 呼び出し等
エラー時	false を返す。呼び出し側でモジュールの無効化やログ出力を行う

7.1.2 updateInput(SystemData& data)

項目	内容
引数	`SystemData&` — プロジェクト共有データへの参照（null にならない）
戻り値	`void`
呼び出しタイミング	`loop()` 内の入力フェーズで毎ループ呼び出される
責務	センサー読み取り、外部データ受信、自身の Data 構造体への書き込み
デフォルト実装	空（何もしない）。入力を持つモジュールのみオーバーライドする
エラー時	共有データ内のサブ構造体にエラーフラグを設定

7.1.3 updateOutput(SystemData& data)

項目	内容
引数	`SystemData&` — プロジェクト共有データへの参照（null にならない）
戻り値	`void`
呼び出しタイミング	`loop()` 内の出力フェーズで毎ループ呼び出される
責務	アクチュエータ制御、画面描画、データ送信
デフォルト実装	空（何もしない）。出力を持つモジュールのみオーバーライドする
エラー時	共有データ内のサブ構造体にエラーフラグを設定

▷ モジュールの入出力分類

各モジュールは、オーバーライドするメソッドに応じて 3 種類に分類される。

分類	オーバーライド	配列	例
入力専用	`updateInput()` のみ	`inputModules[]`	IMU, カメラ, ボタン
出力専用	`updateOutput()` のみ	`outputModules[]`	サーボ, LED, ブザー
入出力	両方	両方の配列に含める	BLE, LCD+ タッチ

7.1.4 deinit()

項目	内容
戻り値	`void`
呼び出しタイミング	スリープ突入前、モジュール停止時等
責務	ペリフェラルの解放、GPIO 状態のリセット等のクリーンアップ処理
デフォルト実装	空（何もしない）。リソース解放が必要なモジュールのみオーバーライドする

7.1.5 enabled

項目	内容
型	`bool` — デフォルト値 `true`
用途	実行時にモジュールを動的に有効化・無効化する
動作	`false` の場合、ループ内で `updateInput()`/`updateOutput()` がスキップされる
設定タイミング	`init()` 失敗時の無効化、BLE 等の外部通信からの切り替え、ロジックフェーズでの制御

7.1.6 使用例

```
// LedModule.h
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include "IModule.h"

// モジュール固有のConfig構造体
struct LedConfig {
    uint8_t ledPin;  // LED出力ピン
};

// モジュール固有のデータ構造体（メンバにデフォルト値を明示）
struct LedData {
    bool state = false;
    uint8_t brightness = 0;
};

// SystemDataの前方宣言はIModule.h内で行われている

// IModuleを継承（出力専用のためupdateOutput()のみオーバーライド）
class LedModule : public IModule {
private:
    LedConfig _config;  // Configをメンバとして保持
public:
    // コンストラクタでConfig構造体を受け取る
    LedModule(const LedConfig& config);
    bool init() override;
    void updateOutput(SystemData& data) override;
};
```

Listing 19: 出力モジュールの例（ヘッダー）

```
// LedModule.cpp
#include "LedModule.h"
#include "SystemData.h"  // SystemDataの完全な定義を取得

LedModule::LedModule(const LedConfig& config) : _config(config) {}

bool LedModule::init() {
    pinMode(_config.ledPin, OUTPUT);  // Configのピンを使用
    Serial.println("[Led] init OK");
    return true;
}

// data はポインタではなく参照なので、ドット演算子でアクセス
void LedModule::updateOutput(SystemData& data) {
    digitalWrite(_config.ledPin, data.led.state);
}
```

Listing 20: 出力モジュールの例（実装ファイル）

7.2 ModuleTimer クラス

ModuleTimer — ノンブロッキングタイマー

定義ファイル: `lib/ModuleCore/ModuleTimer.h`

`millis()` ベースのシンプルなタイマークラス。`delay()` を使用せずに周期実行・デバウンス・ワンショット・タイムアウト等を実現する。インスタンスを複数作成することで、モジュール内で複数のタイマーを独立に管理できる。IModule と同様にプロジェクト非依存であり、そのまま流用可能。

```
// ModuleTimer.h — プロジェクト非依存のコアヘッダー
#pragma once
#include <Arduino.h>

class ModuleTimer {
private:
    unsigned long _startTime;

public:
    // コンストラクタ
    ModuleTimer() : _startTime(0) {}

    // 基準時刻をセット
    // 引数なし: getNowTime()が0から開始
    // 引数あり: getNowTime()が指定値から開始
    void setTime(unsigned long offsetMs = 0) {
        _startTime = millis() - offsetMs;
    }

    // 基準時刻からの経過時間(ms)を取得
    unsigned long getNowTime() const {
        return millis() - _startTime;
    }
};
```

Listing 21: ModuleTimer クラス定義

7.2.1 setTime(unsigned long offsetMs = 0)

項目	内容
引数	`offsetMs`（デフォルト: 0） — 初期オフセット値 (ms)
戻り値	`void`
動作	内部の基準時刻を `millis() - offsetMs` に設定する。`offsetMs = 0` の場合、直後の `getNowTime()` は 0 を返す。`offsetMs = 100` の場合、直後の `getNowTime()` は 100 を返す
用途	タイマーの開始・リセット。`init()` 内および周期リセット時に使用

7.2.2 getNowTime() const

項目	内容
引数	なし
戻り値	`unsigned long` — 最後の `setTime()` からの経過時間 (ms)
動作	`millis() - _startTime` を返す
用途	経過時間の判定。条件分岐と組み合わせて周期実行・デバウンス等を実現

7.2.3 使用パターン

```
ModuleTimer readTimer;

bool init() override {
    readTimer.setTime();
    return true;
}

void updateInput(SystemData& data) override {
    if (readTimer.getNowTime() >= 1000) {
        readTimer.setTime();  // リセット
        data.temp.temperature = readSensor();
    }
}
```

Listing 22: 周期実行パターン

```
ModuleTimer debounce;

void updateInput(SystemData& data) override {
    bool rawInput = digitalRead(BUTTON_PIN);

    if (rawInput != lastRawInput) {
        debounce.setTime();  // 入力変化でリセット
        lastRawInput = rawInput;
    }

    if (debounce.getNowTime() >= 50) {
        data.button.pressed = lastRawInput;  // 50ms安定で確定
    }
}
```

Listing 23: デバウンスパターン

7.3 ProjectConfig ファイルと SystemData

ProjectConfig — Config インスタンスの集約

定義ファイル: `include/ProjectConfig.h`（プロジェクト固有）

各モジュールの Config インスタンス（ピンアサイン等）を集約した、プロジェクト固有の設定ファイル。`main.cpp` のみがインクルードする。

SystemData — モジュール間共有データ構造体

定義ファイル: `include/SystemData.h`（プロジェクト固有）
各モジュールの Data 構造体を集約した共有データ構造体。IModule の `updateInput()`/`updateOutput()` メソッドの引数型として使用される。モジュールの `.cpp` ファイルからインクルードされる。

7.3.1 設計ルール

1. 各モジュールは、自身の Config 構造体（型定義）と Data 構造体（型定義）をモジュールのヘッダーファイル内に定義する
2. `ProjectConfig.h` には、Config の**インスタンス**（実際のピン番号等の値）のみを定義する
3. モジュール固有のピン番号は `constexpr` 単体定数にせず、Config インスタンスのリテラルに**直書き**する。外部からピンを参照する場合は `SERVO_CONFIG.pin` のように Config 構造体経由でアクセスする
4. 共有バスピン（`SPI_MOSI_PIN` 等）は特定モジュールに属さないため、`constexpr` 単体定数として定義してよい
5. SystemData 構造体は `SystemData.h` に分離し、プロジェクトで使用するモジュールの Data 構造体をメンバとして持つ
6. モジュールの `.cpp` は `SystemData.h` をインクルードする（`ProjectConfig.h` はインクルードしない）
7. モジュールは `updateInput()`/`updateOutput()` 内で、**自身の Data 構造体のみ**にアクセスする（他モジュールの Data 構造体への読み書きは禁止）

```
// SystemData.h — モジュール間共有データ構造体
#pragma once
#include "LedModule.h"
#include "TempSensorModule.h"
#include "CameraModule.h"

struct SystemData {
    LedData led;
    TempData temp;
    CameraData camera;
};
```

Listing 24: SystemData.h 構成例

```
// ProjectConfig.h — 共有バスピン + Configインスタンス
#pragma once
#include "SystemData.h"

// ===== 共有バスピン（単体定数OK） =====
constexpr int SPI_MOSI_PIN = 38;
constexpr int SPI_SCK_PIN  = 39;
constexpr int I2C_SDA_PIN  = 2;
constexpr int I2C_SCL_PIN  = 3;

// ===== Configインスタンス（ピンは直書き） =====
const LedConfig LED_CONFIG = { .ledPin = 13 };
const TempSensorConfig TEMP_CONFIG = { .tempPin = 36 };
const CameraConfig CAMERA_CONFIG = { .sdaPin = 21, .sclPin = 22 };
```

Listing 25: ProjectConfig.h 構成例

▷ ファイル分離の理由

SystemData.h を ProjectConfig.h から分離することで、モジュールの.cpp ファイルは ProjectConfig.h を知る必要がなくなる。

SystemData.h — 各モジュールの Data 構造体を集約。モジュールの.cpp がインクルード。

ProjectConfig.h — Config インスタンス（ピン番号等の具体的な値）のみ。main.cpp だけがインクルードすればよい。回路設計担当者はこのファイルの Config 定義だけを参照すれば回路設計が可能。

7.4 モジュール Config 構造体

モジュール Config — ハードウェア設定構造体

各モジュールが必要とするピンアサインや設定をまとめた構造体。各モジュールのヘッダーファイル内で型を定義し、ProjectConfig.h 内で具体的な値を持つインスタンスを定義する。

7.4.1 命名規則

要素	命名規則	例
Config 構造体の型名	{Module}Config	LedConfig, CameraConfig
Config インスタンス名	{MODULE}_CONFIG(大文字)	LED_CONFIG, CAMERA_CONFIG
Data 構造体の型名	{Module}Data	LedData, CameraData

7.4.2 設計ルール

1. Config 構造体の**型定義**は、各モジュールのヘッダーファイル内に記述する
2. Config 構造体の**インスタンス**（実際のピン番号等）は ProjectConfig.h に集約する
3. モジュールのコンストラクタは const {Module}Config&（const 参照）で Config を受け取る
4. 受け取った Config は、メンバ変数_config としてコピー保持する（Config は初期値として扱う）
5. 実行時に設定値の変更が必要な場合は、_config メンバを直接変更するか、セッターメソッドを用意する
6. ピン番号はハードコードせず、必ず_config 経由でアクセスする
7. 通信バスを使用するモジュールは、バスポインタを Config 構造体に含めず、コンストラクタの引数で受け取る（§通信バスパターン参照）

```
// TempSensorModule.h
#pragma once
#include "IModule.h"
#include "ModuleTimer.h"

// --- Config構造体（ピンアサイン・設定） ---
struct TempSensorConfig {
    uint8_t tempPin;          // アナログ入力ピン
    unsigned long interval;   // 読み取り間隔(ms)
};

// --- Data構造体（メンバにデフォルト値を明示） ---
struct TempData {
    float temperature = -999.0f;
    bool isValid = false;
};
```

```

class TempSensorModule : public IModule {
private:
    TempSensorConfig _config;
    ModuleTimer _readTimer;
public:
    // コンストラクタ: Config構造体をconst参照で受け取る
    TempSensorModule(const TempSensorConfig& config)
        : _config(config) {}

    bool init() override {
        pinMode(_config.tempPin, INPUT);
        _readTimer.setTime();
        return true;
    }

    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
            _readTimer.setTime();
            data.temp.temperature = analogRead(_config.tempPin);
            data.temp.isValid = true;
        }
    }
};
```

Listing 26: Config 構造体の定義と使用例

```
// SpiSensorModule.h — Config構造体にはバスポインタを含めない
struct SpiSensorConfig {
    uint8_t csPin;            // チップセレクトピン
    uint32_t clockSpeed;      // SPIクロック速度(Hz)
    unsigned long interval;   // 読み取り間隔(ms)
};

class SpiSensorModule : public IModule {
private:
    SpiSensorConfig _config;
    SPIClass* _spi;  // バスポインタはメンバ変数として保持
public:
    // Config + バスポインタをコンストラクタで受け取る
    SpiSensorModule(const SpiSensorConfig& config, SPIClass* spi)
        : _config(config), _spi(spi) {}
};

// ProjectConfig.h — Configは純粋な設定値のみ
const SpiSensorConfig SPI_SENSOR_CONFIG = {
    .csPin = 5, .clockSpeed = 1000000, .interval = 100
};

// main.cpp — バスの紐付けはモジュール生成時に行う
SPIClass spi(HSPI);
SpiSensorModule spiModule(SPI_SENSOR_CONFIG, &spi);
```

Listing 27: 通信バスを使用するモジュールの Config 構造体とコンストラクタ例

8 モジュールリファレンス

本章では、サンプル実装（`sample/`）で提供される各モジュールの API 仕様を記述する。各モジュールは第 7 節で定義した `IModule` インターフェースに準拠し、Config 構造体・Data 構造体・ライフサイクルメソッドの統一パターンに従う。

▷ 本章の位置づけ

第 7 節がフレームワークの設計パターンとルールを定義するのに対し、本章は各モジュールの具体的な API 仕様（Config/Data メンバ、メソッド動作、制約事項）を記述する。ライブラリリファレンスに相当する位置づけである。

モジュール	分類	対象デバイス	概要
ButtonModule	入力	汎用	ボタン入力（デバウンス付き）
BatteryModule	入力	ADC	バッテリー電圧監視（移動平均フィルタ）
EncoderModule	入力	ロータリーエンコーダ	パルスカウント + RPM 計算
Mpu6500Module	入力	MPU-6500 (I2C)	6 軸 IMU（加速度 + ジャイロ + 温度）
CameraModule	入力	OV5640 (DVP)	カメラフレーム取得
LedModule	出力	LED	LED ON/OFF 制御
BuzzerModule	出力	ブザー	PWM トーン再生（時間指定付き）
ServoModule	出力	サーボモーター	角度制御（PWM）
DriveMotorModule	出力	DC モーター	H ブリッジ単体駆動
BleModule	入出力	ESP32 BLE	BLE 通信（GATT Server）
WifiModule	入出力	ESP32 WiFi	WiFi 接続管理（ステートマシン）
DisplayBoardModule	入出力	TFT + タッチ	LCD 表示 + タッチ入力
ChassisModule	統合	4 輪足回り	ベクトル合成による多輪駆動制御

入力モジュール

8.1 ButtonModule

ButtonModule — ボタン入力モジュール

定義ファイル: `lib/ButtonModule/ButtonModule.h / .cpp`
分類: 入力モジュール（`updateInput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: 汎用タクトスイッチ・プッシュボタン
GPIO 入力をデバウンス処理し、押下状態とエッジ（立ち上がり・立ち下がり）を検出するモジュール。プルアップ接続（activeLow）とプルダウン接続の両方に対応する。

8.1.1 機能概要

- デバウンスフィルタ（ModuleTimer ベース、設定可能な安定時間）
- プルアップ（LOW=押下）/ プルダウン（HIGH=押下）の切り替え対応
- エッジ検出フラグ（justPressed / justReleased）
- 安定状態の保持（pressed）

8.1.2 Config 構造体

◆ ButtonConfig

ボタンのハードウェア接続とデバウンスパラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
pin	uint8_t	—	ボタン入力 GPIO ピン番号
activeLow	bool	—	true: LOW=押下（プルアップ接続）、false: HIGH=押下（プルダウン接続）
debounceMs	unsigned long	例: 30	デバウンス安定時間 [ms]。入力変化後、この時間が経過するまで状態を確定しない

8.1.3 Data 構造体

◆ ButtonData

デバウンス処理後のボタン状態を保持する。justPressed/justReleased は 1 ループ限りのエッジフラグであり、次の updateInput() 呼び出しでクリアされる。

メンバ	型	初期値	説明
pressed	bool	false	デバウンス後の押下状態。押されている間 true
justPressed	bool	false	今ループで押下された瞬間のみ true（立ち上がりエッジ）
justReleased	bool	false	今ループで離された瞬間のみ true（立ち下がりエッジ）

8.1.4 メソッド

◆ ButtonModule(const ButtonConfig& config)

項目	内容
引数	config — ButtonConfig への const 参照
動作	Config を_config にコピー保持する

◆ bool init()

項目	内容
戻り値	bool — 常に true
動作	activeLow に応じて INPUT_PULLUP または INPUT でピンモードを設定。デバウンスタイマーを初期化

◆ void updateInput(SystemData& data)

項目	内容
書き込み先	data.button
タイミング制御	毎ループ実行（タイマーはデバウンス判定に使用）
動作	digitalRead() で生入力を取得し、前回値と比較。変化があればデバウンスタイマーをリセット。タイマー経過後に安定状態を確定し、pressed・justPressed・justReleased を更新

▷ エッジフラグのライフサイクル

justPressed と justReleased は updateInput() の先頭で毎回 false にリセットされる。状態変化があったループでのみ true になるため、ロジックフェーズで 1 回だけ検出できる。複数箇所で参照しても安全である（同一ループ内では値が変わらない）。

8.1.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const ButtonConfig BUTTON_CONFIG = {
    .pin        = 0,      // GPIO0: BOOTボタン
    .activeLow  = true,   // LOW=押下（内蔵プルアップ使用）
    .debounceMs = 30,     // デバウンス30ms
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // ボタンが押された瞬間にLEDをトグル
    if (data.button.justPressed) {
        data.led.state = !data.led.state;
    }
}
```

Listing 28: ButtonModule の使用例

8.2 BatteryModule

BatteryModule — バッテリー電圧監視モジュール

定義ファイル: `lib/BatteryModule/BatteryModule.h / .cpp`
分類: 入力モジュール（`updateInput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: ADC 入力（分圧回路経由）
ADC でバッテリー電圧を読み取り、移動平均フィルタで平滑化するモジュール。分圧比の補正、低電圧警告判定を行う。フィルタサイズは 16 サンプル固定。

8.2.1 機能概要

- 周期的 ADC サンプリング（`ModuleTimer` ベース）
- 16 サンプル移動平均フィルタ（リングバッファ実装）
- 分圧回路の補正（`voltageDivider` で実電圧に換算）
- 低電圧警告フラグ（`isLow`）
- サンプル蓄積状態の管理（`isValid`）

◆ 定数

名前	値	説明
`BATTERY_FILTER_SIZE`	16	移動平均フィルタのサンプル数（リングバッファサイズ）

8.2.2 Config 構造体

◆ `BatteryConfig`

ADC 入力と電圧計算のパラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`adcPin`	`uint8_t`	—	ADC 入力 GPIO ピン番号
`voltageDivider`	`float`	例: 2.0	分圧比。実電圧 = ADC 電圧 × この値
`adcRefVoltage`	`float`	ESP32: 3.3	ADC 基準電圧 [V]
`adcResolution`	`uint16_t`	ESP32: 4095	ADC 分解能（12bit = 4095）
`sampleIntervalMs`	`unsigned long`	例: 500	サンプリング間隔 [ms]
`lowVoltageThreshold`	`float`	例: 3.3	低電圧警告閾値 [V]。フィルタ済み電圧がこの値以下で `isLow` が `true`

8.2.3 Data 構造体

◆ BatteryData

フィルタ処理後のバッテリー電圧と状態フラグを保持する。

メンバ	型	初期値	説明
voltage	float	0.0f	移動平均フィルタ済み電圧 [V]
rawVoltage	float	0.0f	最新の生電圧 [V]（フィルタ前）
isValid	bool	false	サンプル数が BATTERY_FILTER_SIZE に達したら true
isLow	bool	false	低電圧警告フラグ

8.2.4 メソッド

◆ BatteryModule(const BatteryConfig& config)

項目	内容
引数	config — BatteryConfig への const 参照
動作	Config を _config にコピー保持。リングバッファをゼロ初期化

◆ bool init()

項目	内容
戻り値	bool — 常に true
動作	ADC ピンのモード設定、サンプリングタイマーの初期化

◆ void updateInput(SystemData& data)

項目	内容
書き込み先	data.battery
タイミング制御	ModuleTimer で _config.sampleIntervalMs ごとに実行
動作	ADC 生値を読み取り、電圧に変換してリングバッファに追加。バッファ全体の平均を計算し voltage に書き込む。lowVoltageThreshold と比較して isLow を更新

▷ 電圧変換式

ADC 生値から実電圧への変換は以下の式で行う:

$$V_{actual} = \frac{adcValue}{adcResolution} \times adcRefVoltage \times voltageDivider$$

例: ADC 値 2048、分解能 4095、基準電圧 3.3V、分圧比 2.0 の場合: $V = \frac{2048}{4095} \times 3.3 \times 2.0 \approx 3.30\text{V}$

8.2.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const BatteryConfig BATTERY_CONFIG = {
    .adcPin              = 3,      // GPIO3: ADC1_CH2
    .voltageDivider      = 2.0f,   // 1/2分圧回路
    .adcRefVoltage       = 3.3f,   // ESP32 ADC基準電圧
    .adcResolution       = 4095,   // 12bit ADC
    .sampleIntervalMs    = 500,    // 500msごとにサンプリング
    .lowVoltageThreshold = 3.3f,   // 3.3V以下で低電圧警告
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    if (data.battery.isValid && data.battery.isLow) {
        // 低電圧時の処理（LED点滅やBLE通知など）
        data.led.state = true;
    }
}
```

Listing 29: BatteryModule の使用例

8.3 EncoderModule

EncoderModule — ロータリーエンコーダ入力モジュール

定義ファイル: `lib/EncoderModule/EncoderModule.h / .cpp`
分類: 入力モジュール（`updateInput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: インクリメンタル型ロータリーエンコーダ（2 相出力）
ハードウェア割り込みで A 相パルスをカウントし、B 相の状態から回転方向を判定する。周期的に RPM（回転速度）を計算して `SystemData` に反映する。

8.3.1 機能概要

- ハードウェア割り込み（A 相）によるパルスカウント
- B 相による CW/CCW 方向判定
- 周期的 RPM 計算（`ModuleTimer` ベース）
- 累積パルス数の保持（正:CW、負:CCW）
- `deinit()` による割り込み解除

8.3.2 Config 構造体

◆ `EncoderConfig`

エンコーダの接続ピンと計測パラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`pinA`	`uint8_t`	—	エンコーダ A 相ピン（割り込み対応ピンを使用すること）
`pinB`	`uint8_t`	—	エンコーダ B 相ピン

pulsesPerRev	uint16_t	例: 20	1 回転あたりのパルス数
sampleIntervalMs	unsigned long	例: 50	RPM 計算間隔 [ms]

8.3.3 Data 構造体

◆ EncoderData

エンコーダの計測結果を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
count	int32_t	0	累積パルス数。正:CW（時計回り）、負:CCW（反時計回り）
rpm	float	0.0f	回転速度 [rpm]
isValid	bool	false	RPM 計算が 1 回以上行われたら true

8.3.4 メソッド

◆ EncoderModule(const EncoderConfig& config)

項目	内容
引数	config — EncoderConfig への const 参照
動作	Config を_config にコピー保持する

◆ bool init()

項目	内容
戻り値	bool — 常に true
動作	A 相・B 相ピンを INPUT_PULLUP で設定。A 相に RISING エッジの割り込みハンドラを登録。シングルインスタンス参照（_instance）を自身に設定

◆ void updateInput(SystemData& data)

項目	内容
書き込み先	data.encoder
タイミング制御	ModuleTimer で_config.sampleIntervalMs ごとに RPM を計算
動作	ISR が更新した volatile カウンタを読み取り、前回値との差分から RPM を計算。count・rpm・isValid を更新

◆ `void deinit()`

項目	内容
動作	A 相ピンの割り込みを `detachInterrupt()` で解除する

▷ RPM 計算式

RPM 計算は以下の式で行う:

$$RPM = \frac{\Delta count}{pulsesPerRev} \times \frac{60000}{sampleIntervalMs}$$

ここで $\Delta count$ はサンプリング間隔内のパルス数変化量である。

！ シングルインスタンス制約

`attachInterrupt()` に static 関数を渡すため、内部で `static EncoderModule* _instance` を使用している。同時に使用できる EncoderModule のインスタンスは **1 つのみ**である。複数エンコーダが必要な場合は ISR ディスパッチの仕組みを拡張する必要がある。

8.3.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const EncoderConfig ENCODER_CONFIG = {
    .pinA              = 39,  // GPIO39: A相
    .pinB              = 40,  // GPIO40: B相
    .pulsesPerRev      = 20,  // 1回転20パルス
    .sampleIntervalMs  = 50,  // 50msごとに速度計算
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    if (data.encoder.isValid) {
        float speed = data.encoder.rpm;
        // 回転速度に応じた制御
    }
}
```

Listing 30: EncoderModule の使用例

8.4 Mpu6500Module

Mpu6500Module — MPU-6500 IMU センサーモジュール

定義ファイル: `lib/Mpu6500Module/Mpu6500Module.h / .cpp`
分類: 入力モジュール（`updateInput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: MPU-6500（I2C 接続、6 軸 IMU）

MPU-6500 から 3 軸加速度・3 軸ジャイロ・温度を取得するモジュール。ライブラリ非依存のレジスタ直接アクセスで実装されており、Wire によるバースト読み出しを行う。

8.4.1 機能概要

- I2C バースト読み出しによるセンサーデータ取得（14 バイト一括）
- 加速度 ±2g / ジャイロ ±250°/s のフルスケール
- 周期的サンプリング（`ModuleTimer` ベース）
- WHO_AM_I レジスタによるデバイス検証（`init()` 内）
- 外部から I2C バスインスタンス（`TwoWire*`）を注入する設計

8.4.2 Config 構造体

◆ `Mpu6500Config`

I2C 接続とサンプリングのパラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`address`	`uint8_t`	0x68 / 0x69	I2C スレーブアドレス。AD0=LOW: `0x68`、AD0=HIGH: `0x69`
`sdaPin`	`int8_t`	—	I2C SDA ピン番号
`sclPin`	`int8_t`	—	I2C SCL ピン番号
`sampleIntervalMs`	`uint32_t`	例: 20	サンプリング周期 [ms]

▷ I2C バス注入パターン

I2C バスインスタンス（`TwoWire*`）は Config 構造体には含めず、コンストラクタの引数で渡す。バスの初期化（`Wire.begin(sda, scl)`）は `main.cpp` の `setup()` 内で行い、モジュールの `init()` ではバス初期化を呼ばない。`sdaPin`/`sclPin` は `setup()` 側でバス初期化時に参照する用途で保持する。

8.4.3 Data 構造体

◆ `Mpu6500Data`

IMU センサーの計測値を保持する。すべての値は物理単位に変換済み。

メンバ	型	初期値	説明
`accelX`	`float`	`0.0f`	X 軸加速度 [g]
`accelY`	`float`	`0.0f`	Y 軸加速度 [g]
`accelZ`	`float`	`0.0f`	Z 軸加速度 [g]
`gyroX`	`float`	`0.0f`	X 軸角速度 [deg/s]
`gyroY`	`float`	`0.0f`	Y 軸角速度 [deg/s]
`gyroZ`	`float`	`0.0f`	Z 軸角速度 [deg/s]
`temperature`	`float`	`-999.0f`	チップ温度 [° C]

isValid	bool	false	WHO_AM_I 検証が成功し、データ読み取りが有効であれば true

8.4.4 メソッド

◆ `Mpu6500Module(const Mpu6500Config& config, TwoWire* wire)`

項目	内容
引数	config — Mpu6500Config への const 参照 wire — I2C バスインスタンスへのポインタ（main.cpp で生成）
動作	Config を_config にコピー、wire をメンバに保持

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	bool — WHO_AM_I 検証成功で true、失敗で false
動作	WHO_AM_I レジスタ（0x75）を読み取り、期待値（0x70）と照合。一致すればスリープ解除、加速度・ジャイロのフルスケール設定を行う
失敗条件	WHO_AM_I の値が不一致（センサー未接続、アドレス誤り等）

◆ `void updateInput(SystemData& data)`

項目	内容
書き込み先	data.mpu
タイミング制御	ModuleTimer で_config.sampleIntervalMs ごとに実行
動作	レジスタ 0x3B から 14 バイトをバースト読み出し。加速度（16384 LSB/g）・温度・ジャイロ（131 LSB/(deg/s)）を物理単位に変換して書き込む

▷ スケールファクタ

デフォルト設定（加速度 ±2g / ジャイロ ±250°/s）でのスケールファクタ:

軸	スケール	変換式
加速度	16384 LSB/g	$accel[g] = rawValue/16384.0$
ジャイロ	131 LSB/(deg/s)	$gyro[deg/s] = rawValue/131.0$
温度	—	$temp[°C] = rawValue/340.0 + 36.53$

8.4.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const Mpu6500Config MPU6500_CONFIG = {
    .address          = 0x68,  // AD0=LOW
    .sdaPin           = 41,    // I2C SDA
    .sclPin           = 42,    // I2C SCL
    .sampleIntervalMs = 20,    // 50Hz
};

// main.cpp
#include <Wire.h>
TwoWire i2cBus = TwoWire(0);
Mpu6500Module mpu(MPU6500_CONFIG, &i2cBus);

void setup() {
    i2cBus.begin(MPU6500_CONFIG.sdaPin, MPU6500_CONFIG.sclPin);
    mpu.init();
}

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    if (data.mpu.isValid) {
        float tilt = atan2(data.mpu.accelX, data.mpu.accelZ);
        // 傾きに応じた制御
    }
}
```

Listing 31: Mpu6500Module の使用例

8.5 CameraModule

CameraModule — OV5640 カメラモジュール

定義ファイル: `lib/CameraModule/CameraModule.h / .cpp`
分類: 入力モジュール（`updateInput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: OV5640（ESP32-S3 DVP 接続）
ESP32-S3 の DVP インターフェース経由で OV5640 カメラからフレームを取得するモジュール。`esp_camera` ライブラリを使用し、フレームバッファの取得・解放を管理する。フレームの生データは `SystemData` には格納せず、専用メソッドでアクセスする。

8.5.1 機能概要

- DVP 16 ピンインターフェースによるカメラ接続
- JPEG/RAW フォーマット対応（`pixFormat` で選択）
- フレームバッファの取得・解放 API（`getFrameBuffer()` / `releaseFrame()`）
- フレームメタデータ（解像度・サイズ）の `SystemData` への書き込み
- `deinit()` によるカメラリソース解放

8.5.2 Config 構造体

◆ CameraConfig

DVP ピンアサインとカメラ動作パラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
— DVP ピンアサイン —			
pwdnPin	int8_t	-1 で未使用	POWER DOWN ピン
resetPin	int8_t	-1 で未使用	ハードウェア RESET ピン
xclkPin	int8_t	—	XCLK クロック出力ピン
siodPin	int8_t	—	SCCB SDA（カメラ設定用 I2C）
siocPin	int8_t	—	SCCB SCL
d0Pin–d7Pin	int8_t	—	データバス D0–D7（8 ピン）
vsyncPin	int8_t	—	垂直同期ピン
hrefPin	int8_t	—	水平参照ピン
pclkPin	int8_t	—	ピクセルクロックピン
— カメラ動作設定 —			
xclkFreqHz	int	通常: 20000000	XCLK クロック周波数 [Hz]
frameSize	uint8_t	例: 5 (QVGA)	フレームサイズ（framesize_t の値）
pixFormat	uint8_t	例: 4 (JPEG)	ピクセルフォーマット（pixformat_t の値）
jpegQuality	int	0–63（低い=高画質）	JPEG 圧縮品質
fbCount	size_t	推奨: 2	フレームバッファ数

8.5.3 Data 構造体

◆ CameraData

フレームのメタデータを保持する。フレームの生データ（ピクセルバッファ）は含まない。

メンバ	型	初期値	説明
isValid	bool	false	カメラ初期化が成功していれば true
frameReady	bool	false	新しいフレームが取得済みであれば true
width	uint16_t	0	フレーム幅 [px]
height	uint16_t	0	フレーム高さ [px]
frameSize	size_t	0	フレームデータサイズ [bytes]

！ フレームデータのアクセス方法

フレームの生データ（ピクセルバッファ）は大容量のため SystemData には格納しない。ロジックフェーズで `getFrameBuffer()` を呼び出してポインタを取得し、使用後は必ず `releaseFrame()` で解放すること。解放しないとフレームバッファが枯渇し、次のフレーム取得がブロックされる。

8.5.4 メソッド

◆ `CameraModule(const CameraConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `CameraConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — カメラ初期化成功で `true`、失敗で `false`
動作	Config から esp_camera の設定構造体を構築し、`esp_camera_init()` を呼び出す
失敗条件	カメラ未接続、ピン設定誤り、PSRAM メモリ不足等

◆ `void updateInput(SystemData& data)`

項目	内容
書き込み先	`data.camera`
タイミング制御	毎ループ実行
動作	前回のフレームが保持中であれば解放し、新しいフレームを `esp_camera_fb_get()` で取得。メタデータ（幅、高さ、サイズ）を `data.camera` に書き込む

◆ `const uint8_t* getFrameBuffer() const`

項目	内容
戻り値	フレームデータへのポインタ。フレーム未取得時は `nullptr`
用途	ロジックフェーズでフレームデータにアクセスする（BLE 送信、SD 保存、画像処理等）
有効期間	次の `updateInput()` 呼び出しまで、または `releaseFrame()` 呼び出しまで

◆ `void releaseFrame()`

項目	内容
動作	保持中のフレームバッファを `esp_camera_fb_return()` で解放する。フレーム未保持時は何もしない

◆ void deinit()

項目	内容
動作	保持中のフレームを解放し、esp_camera_deinit() でカメラリソースを解放する

！ PSRAM の必要性

fbCount を 2 以上に設定する場合、PSRAM が必要である。PSRAM がない環境では fbCount = 1 に制限し、フレームサイズも小さくする必要がある。platformio.ini で board_build.psram = enabled を設定すること。

8.5.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const CameraConfig CAMERA_CONFIG = {
    .pwdnPin = -1, .resetPin = -1, .xclkPin = 15,
    .siodPin = 4,  .siocPin = 5,
    .d0Pin = 11, .d1Pin = 9, .d2Pin = 8, .d3Pin = 10,
    .d4Pin = 12, .d5Pin = 18, .d6Pin = 17, .d7Pin = 16,
    .vsyncPin = 6, .hrefPin = 7, .pclkPin = 13,
    .xclkFreqHz  = 20000000,
    .frameSize   = 5,   // QVGA (320x240)
    .pixFormat   = 4,   // JPEG
    .jpegQuality = 12,
    .fbCount     = 2,   // ダブルバッファ (PSRAM必須)
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    if (data.camera.frameReady) {
        const uint8_t* buf = camera.getFrameBuffer();
        size_t len = data.camera.frameSize;
        // BLE送信やSD保存などの処理
        camera.releaseFrame();
    }
}
```

Listing 32: CameraModule の使用例

出力モジュール

8.6 LedModule

LedModule — LED 制御モジュール

定義ファイル: `lib/LedModule/LedModule.h / .cpp`
分類: 出力モジュール（`updateOutput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: 汎用 LED
GPIO 出力により LED の ON/OFF を制御するシンプルなモジュール。本アーキテクチャの最小実装例として位置づけられる。

8.6.1 機能概要

- GPIO 出力による LED ON/OFF 制御
- `state` フラグによるシンプルな状態管理
- `brightness` メンバ（将来の PWM 調光用に予約）

8.6.2 Config 構造体

◆ `LedConfig`

LED 接続ピンを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`ledPin`	`uint8_t`	—	LED 出力 GPIO ピン番号

8.6.3 Data 構造体

◆ `LedData`

LED の出力状態を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
`state`	`bool`	`false`	`true`: LED 点灯、`false`: LED 消灯
`brightness`	`uint8_t`	0	輝度値（0–255）。現在の実装では GPIO の HIGH/LOW のみで未使用

8.6.4 メソッド

◆ `LedModule(const LedConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `LedConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 常に `true`
動作	`ledPin` を `OUTPUT` モードに設定し、LOW に初期化する

◆ `void updateOutput(SystemData& data)`

項目	内容
読み取り元	`data.led`
タイミング制御	毎ループ実行
動作	`data.led.state` に応じて `digitalWrite()` で HIGH/LOW を出力する

8.6.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const LedConfig LED_CONFIG = {
    .ledPin = 2,  // GPIO2: オンボードLED
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // ボタン押下でLEDをトグル
    if (data.button.justPressed) {
        data.led.state = !data.led.state;
    }
}
```

Listing 33: LedModule の使用例

8.7 BuzzerModule

BuzzerModule — ブザー出力モジュール

定義ファイル: `lib/BuzzerModule/BuzzerModule.h / .cpp`
分類: 出力モジュール（`updateOutput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: パッシブブザー（PWM 駆動）
LEDC による PWM トーン再生を行うモジュール。周波数と再生時間を指定でき、時間経過後に自動停止する。

8.7.1 機能概要

- LEDC PWM によるトーン生成（任意の周波数）
- 再生時間指定（`durationMs`）による自動停止
- 再生リクエストフラグ（`requestPlay`）による制御
- `deinit()` による PWM チャネル解放

8.7.2 Config 構造体

◆ BuzzerConfig

ブザーの接続ピンと PWM チャネルを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
pin	uint8_t	—	ブザー出力 GPIO ピン番号
pwmChannel	uint8_t	0–15	LEDC チャネル番号。他モジュールと重複しないこと

8.7.3 Data 構造体

◆ BuzzerData

ブザーの再生パラメータを保持する。ロジックフェーズで設定し、出力フェーズで消費される。

メンバ	型	初期値	説明
frequency	uint16_t	0	再生周波数 [Hz]。0 で消音
durationMs	unsigned long	0	再生時間 [ms]。0 で無制限（停止は frequency = 0 で行う）
requestPlay	bool	false	再生リクエストフラグ。ロジックフェーズで true にセットする

8.7.4 メソッド

◆ BuzzerModule(const BuzzerConfig& config)

項目	内容
引数	config — BuzzerConfig への const 参照
動作	Config を_config にコピー保持する

◆ bool init()

項目	内容
戻り値	bool — 常に true
動作	LEDC チャネルの初期設定を行い、ブザーを消音状態にする

◆ void updateOutput(SystemData& data)

項目	内容
読み取り元	data.buzzer
タイミング制御	毎ループ実行
動作	requestPlay が true の場合、指定周波数で PWM トーンを開始し、durationMs > 0 なら時間計測を開始。requestPlay を false にクリア。再生中に durationMs 経過で自動停止

◆ void deinit()

項目	内容
動作	PWM トーンを停止し、LEDC チャネルをデタッチする

▷ requestPlay のライフサイクル

requestPlay はロジックフェーズで true にセットし、updateOutput() 内で消費（false にクリア）される。毎ループ true にし続けると再生が毎ループリスタートされるため、単発再生の場合は 1 回だけセットすること。

8.7.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const BuzzerConfig BUZZER_CONFIG = {
    .pin        = 47,  // GPIO47: ブザー出力
    .pwmChannel = 6,   // LEDCチャネル6
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // ボタン押下で「ピッ」と鳴らす
    if (data.button.justPressed) {
        data.buzzer.frequency   = 1000;  // 1kHz
        data.buzzer.durationMs  = 100;   // 100ms
        data.buzzer.requestPlay = true;
    }
}
```

Listing 34: BuzzerModule の使用例

8.8 ServoModule

ServoModule — サーボモーター制御モジュール

定義ファイル: `lib/ServoModule/ServoModule.h / .cpp`
分類: 出力モジュール（`updateOutput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: PWM サーボモーター（SG90 等）
LEDC による PWM パルス幅制御でサーボモーターの角度を設定するモジュール。角度（0–180°）からパルス幅（μs）への変換を内部で行う。

8.8.1 機能概要

- 角度指定（0–180°）によるサーボ制御
- パルス幅範囲のカスタマイズ（`minPulseUs` / `maxPulseUs`）
- 角度変化時のみ PWM 更新（不要な書き込みを抑制）
- 初期角度の設定（`defaultAngle`）

8.8.2 Config 構造体

◆ `ServoConfig`

サーボの PWM パラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`pin`	`uint8_t`	—	サーボ信号出力 GPIO ピン番号
`pwmChannel`	`uint8_t`	0–15	LEDC チャネル番号。他モジュールと重複しないこと
`minPulseUs`	`uint16_t`	例: 500	0° 時のパルス幅 [μs]
`maxPulseUs`	`uint16_t`	例: 2500	180° 時のパルス幅 [μs]
`defaultAngle`	`uint8_t`	例: 90	初期角度 [度]（0–180）

8.8.3 Data 構造体

◆ `ServoData`

サーボの目標角度と現在角度を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
`targetAngle`	`uint8_t`	90	目標角度 [度]（0–180）。ロジックフェーズで設定
`currentAngle`	`uint8_t`	90	現在の PWM 出力に対応する角度 [度]（0–180）

8.8.4 メソッド

◆ `ServoModule(const ServoConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `ServoConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 常に `true`
動作	LEDC チャネルを 50Hz（サーボ標準）で初期設定し、`defaultAngle` に対応するパルス幅を出力する

◆ `void updateOutput(SystemData& data)`

項目	内容
読み取り元	`data.servo`
タイミング制御	毎ループ実行（ただし角度変化なしの場合は PWM 更新をスキップ）
動作	`targetAngle` と `currentAngle` を比較し、変化があれば角度をパルス幅に変換して PWM デューティを更新。`currentAngle` を更新

▷ 角度→パルス幅変換

角度からパルス幅への変換は以下の線形補間で行う:

$$pulseWidth = minPulseUs + \frac{angle}{180} \times (maxPulseUs - minPulseUs)$$

SG90 の場合（500–2500μs）：90° → 1500μs（中央）

8.8.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const ServoConfig SERVO_CONFIG = {
    .pin          = 1,     // GPIO1: サーボ信号
    .pwmChannel   = 0,     // LEDCチャネル0
    .minPulseUs   = 500,   // SG90: 500us
    .maxPulseUs   = 2500,  // SG90: 2500us
    .defaultAngle = 90,    // 初期角度 90度（中央）
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // IMUの傾きに応じてサーボ角度を設定
    if (data.mpu.isValid) {
```

```
        float tilt = atan2(data.mpu.accelX, data.mpu.accelZ);
        data.servo.targetAngle = constrain(
            map(tilt * 57.3, -45, 45, 0, 180), 0, 180
        );
    }
}
```

Listing 35: ServoModule の使用例

8.9 DriveMotorModule

DriveMotorModule — DC モーター単体制御モジュール

定義ファイル: `lib/DriveMotorModule/DriveMotorModule.h / .cpp`
分類: 出力モジュール（`updateOutput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: DC モーター（H ブリッジドライバ経由）
IN1/IN2 で方向制御、PWM で速度制御を行う H ブリッジドライバ用モジュール。ChassisModule 等の統合モジュールが内部で保持し、`drive()` メソッドで直接制御する設計。

! `outputModules[]` に登録しない

DriveMotorModule は **ChassisModule 等の統合モジュールが内部で保持する**前提の設計である。`outputModules[]` には登録せず、ChassisModule の `updateOutput()` 経由で `drive()` が呼ばれる。`updateOutput()` は空実装であり、直接呼び出しても何も起きない。

8.9.1 機能概要

- IN1/IN2 + PWM による H ブリッジ制御（正転・逆転・停止）
- 出力値 −100~100% の範囲指定
- 最小出力閾値（`minPowerThreshold`）以下で停止扱い
- 方向反転時の 1 フレームブレーキ挿入（モーター保護）
- 外部直接制御用の `drive()` メソッド

8.9.2 Config 構造体

◆ `DriveMotorConfig`

H ブリッジドライバの接続ピンと PWM パラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`in1Pin`	`uint8_t`	—	方向制御ピン 1
`in2Pin`	`uint8_t`	—	方向制御ピン 2
`pwmPin`	`uint8_t`	—	PWM 速度制御ピン
`pwmChannel`	`uint8_t`	0–15	LEDC チャネル番号
`pwmFreqHz`	`uint32_t`	例: 1220	PWM 周波数 [Hz]
`minPowerThreshold`	`float`	例: 5.0	最小出力閾値 [%]。この値以下の出力は停止扱い

8.9.3 Data 構造体

◆ `DriveMotorData`

モーターの目標出力を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
`power`	`float`	`0.0f`	目標出力 [−100.0~100.0]。正: 正転、負: 逆転、0: 停止

8.9.4 メソッド

◆ `DriveMotorModule(const DriveMotorConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `DriveMotorConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 常に `true`
動作	IN1/IN2 ピンを `OUTPUT` に設定。PWM ピンの LEDC チャネルを初期化。モーターを停止状態にする

◆ `void updateOutput(SystemData& data)`

項目	内容
動作	空実装。ChassisModule が `drive()` を直接呼ぶため、このメソッドは使用しない

◆ `void drive(float power)`

項目	内容
引数	`power` — 出力値 [−100.0~100.0]
動作	出力値の絶対値が `minPowerThreshold` 以下なら停止。方向が前回と反転した場合は 1 フレームブレーキを挿入。IN1/IN2 で方向設定、PWM デューティで速度制御
呼び出し元	ChassisModule の `updateOutput()` 内

▷ 方向反転時のブレーキ

前回の方向と今回の方向が逆転した場合（正転→逆転、逆転→正転）、モーターと駆動回路を保護するため 1 フレーム分のブレーキ（IN1=IN2=LOW、PWM=0）を挿入する。次のループで新しい方向の駆動が開始される。

8.9.5 使用例

```
// ChassisConfigのmotors配列で定義
const ChassisConfig CHASSIS_CONFIG = {
    .motors = {
        // [0] 左前
        {.in1Pin = 4,  .in2Pin = 16, .pwmPin = 17,
         .pwmChannel = 2, .pwmFreqHz = 1220,
         .minPowerThreshold = 5.0f},
        // ...（右前、左後、右後）
    },
    .wheelPattern     = WheelPattern::OMNI,
    .maxOutputPercent = 90.0f,
};
// DriveMotorModuleはChassisModuleが内部で生成・管理する
```

Listing 36: DriveMotorModule の使用例（ChassisModule 内部）

入出力モジュール

8.10 BleModule

BleModule — BLE 通信モジュール

定義ファイル: `lib/BleModule/BleModule.h / .cpp`
分類: 入出力モジュール（`updateInput()` + `updateOutput()`）
対象デバイス: ESP32 BLE（GATT Server）
BLE GATT Server として動作し、RX/TX Characteristic を使用してデータの受信・送信を行う。BLE コールバックは別タスクで実行されるため、volatile フラグ方式でスレッドセーフにデータを受け渡す。

！ スレッドセーフティ

BLE のコールバック（`onConnect`、`onDisconnect`、`onReceive`）は FreeRTOS の別タスクで実行される。コールバックから `SystemData` に直接書き込むことは禁止。内部バッファ + `volatile` フラグ方式で `updateInput()` を経由してデータを受け渡す。

8.10.1 機能概要

- BLE GATT Server の初期化・アドバタイズ開始
- RX Characteristic 経由のデータ受信（コールバック→内部バッファ→ SystemData）
- TX Characteristic 経由のデータ送信（SystemData → notify）
- 接続状態の監視と切断時の自動リアドバタイズ
- `deinit()` による BLE リソース解放

◆ 定数

名前	値	説明
BLE_RX_BUFFER_SIZE	128	受信バッファサイズ [bytes]
BLE_TX_BUFFER_SIZE	128	送信バッファサイズ [bytes]

8.10.2 Config 構造体

◆ BleConfig

BLE サービスの識別情報を定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
deviceName	const char*	—	BLE デバイス名（アドバタイズ時に表示）
serviceUuid	const char*	—	GATT サービス UUID 文字列
rxCharUuid	const char*	—	RX Characteristic UUID（クライアント→デバイス方向）
txCharUuid	const char*	—	TX Characteristic UUID（デバイス→クライアント方向）

8.10.3 Data 構造体

◆ BleData

BLE 通信の状態と送受信データを保持する。

メンバ	型	初期値	説明
— 接続状態 —			
connected	bool	false	BLE 接続状態
— 受信（入力フェーズで更新） —			
newDataIn	bool	false	新規受信データあり。ロジックフェーズで参照後クリアする
rxData[128]	uint8_t[]	{}	受信データバッファ
rxLength	uint8_t	0	受信データ長 [bytes]
— 送信（ロジックフェーズで設定） —			
sendRequest	bool	false	送信リクエスト。true で updateOutput() がデータを送信
txData[128]	uint8_t[]	{}	送信データバッファ
txLength	uint8_t	0	送信データ長 [bytes]

8.10.4 メソッド

◆ `BleModule(const BleConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `BleConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 常に `true`
動作	BLE デバイス初期化、GATT サーバー作成、サービス・Characteristic 登録、コールバック設定、アドバタイズ開始

◆ `void updateInput(SystemData& data)`

項目	内容
書き込み先	`data.ble`
タイミング制御	毎ループ実行
動作	`volatile` フラグ `_dataReceived` を確認。`true` なら内部バッファから `data.ble.rxData` にコピーし、`newDataIn = true` に設定。接続状態を `data.ble.connected` に反映

◆ `void updateOutput(SystemData& data)`

項目	内容
読み取り元	`data.ble`
タイミング制御	毎ループ実行
動作	`sendRequest` が `true` かつ接続中であれば、`txData` を TX Characteristic に notify で送信。`sendRequest` を `false` にクリア

◆ `void deinit()`

項目	内容
動作	BLE アドバタイズを停止し、BLE デバイスを終了処理する

◆ void onConnect() / void onDisconnect() / void onReceive(const uint8_t* payload, uint8_t length)

項目	内容
呼び出し元	BLE コールバック（別タスクで実行される）
動作	onConnect: _clientConnected = true。onDisconnect: _clientConnected = false、リアドバタイズ開始。onReceive: 内部バッファにコピーし_dataReceived = true

▷ volatile フラグ方式のデータフロー

BLE コールバック（別タスク）から SystemData へのデータ受け渡しは以下の流れで行う:

1. **コールバック**: 受信データを内部バッファ_rxBuffer にコピーし、volatile bool _dataReceived = true
2. **updateInput()**: _dataReceived を確認。true なら内部バッファから data.ble.rxData にコピーし、_dataReceived = false にリセット
3. **ロジックフェーズ**: data.ble.newDataIn を確認して受信データを処理

8.10.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const BleConfig BLE_CONFIG = {
    .deviceName  = "ESP32-Module",
    .serviceUuid = "12345678-1234-1234-1234-123456789abc",
    .rxCharUuid  = "12345678-1234-1234-1234-123456789abd",
    .txCharUuid  = "12345678-1234-1234-1234-123456789abe",
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // 受信データの処理
    if (data.ble.newDataIn) {
        // rxDataを解析
        data.ble.newDataIn = false;  // フラグクリア
    }
    // センサーデータのBLE送信
    if (data.ble.connected && data.mpu.isValid) {
        memcpy(data.ble.txData, &data.mpu.accelX,
               sizeof(float));
        data.ble.txLength    = sizeof(float);
        data.ble.sendRequest = true;
    }
}
```

Listing 37: BleModule の使用例

8.11 WifiModule

WifiModule — WiFi 接続管理モジュール

定義ファイル: `lib/WifiModule/WifiModule.h / .cpp`
分類: 入出力モジュール（`updateInput()` + `updateOutput()`）
対象デバイス: ESP32 WiFi
WiFi 接続のライフサイクル（接続・切断・再接続・タイムアウト）をステートマシンで自動管理するモジュール。ロジックフェーズからリクエストフラグで接続・切断を制御する。

8.11.1 機能概要

- 5 状態のステートマシンによる接続ライフサイクル管理
- 自動再接続（リトライ回数制限付き）
- 接続タイムアウト検出
- RSSI（信号強度）とローカル IP の取得
- リクエストフラグによる接続・切断制御
- `deinit()` による WiFi 切断

8.11.2 列挙型

◆ `WifiState`

WiFi 接続のステートマシン状態を定義する。

値	名前	説明
0	`DISCONNECTED`	未接続。`requestConnect` で接続開始
1	`CONNECTING`	接続試行中。タイムアウトまで待機
2	`CONNECTED`	接続済み。RSSI・IP を定期更新
3	`RECONNECTING`	再接続試行中。切断検出後に自動遷移
4	`FAILED`	接続失敗。リトライ上限超過またはタイムアウト

8.11.3 Config 構造体

◆ `WifiConfig`

WiFi 接続のパラメータを定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`ssid`	`const char*`	—	WiFi SSID
`password`	`const char*`	—	WiFi パスワード
`connectTimeoutMs`	`unsigned long`	例: 10000	接続タイムアウト [ms]
`reconnectIntervalMs`	`unsigned long`	例: 5000	再接続までの待機時間 [ms]
`maxRetries`	`uint8_t`	例: 5（0=無制限）	最大リトライ回数

8.11.4 Data 構造体

◆ `WifiData`

WiFi 接続の状態と制御フラグを保持する。

メンバ	型	初期値	説明
— 状態（入力フェーズで更新） —			
`state`	`WifiState`	`DISCONNECTED`	現在のステートマシン状態
`isConnected`	`bool`	`false`	接続中フラグ（簡易参照用）
`retryCount`	`uint8_t`	`0`	現在のリトライ回数
`rssi`	`int8_t`	`0`	信号強度 [dBm]（接続中のみ有効）
`localIp`	`uint32_t`	`0`	ローカル IP アドレス（uint32_t 形式）
— 制御（ロジックフェーズで設定） —			
`requestConnect`	`bool`	`false`	接続リクエスト。`true` で接続開始
`requestDisconnect`	`bool`	`false`	切断リクエスト。`true` で切断

8.11.5 メソッド

◆ `WifiModule(const WifiConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `WifiConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー保持する

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 常に `true`
動作	WiFi モードを STA に設定し、自動再接続を無効化する（ステートマシンで管理するため）。状態を `DISCONNECTED` に初期化

◆ void updateInput(SystemData& data)

項目	内容
書き込み先	data.wifi
タイミング制御	毎ループ実行
動作	WiFi 接続状態を確認し、ステートマシンの状態遷移を処理。state・isConnected・rssi・localIp・retryCount を更新

◆ void updateOutput(SystemData& data)

項目	内容
読み取り元	data.wifi
タイミング制御	毎ループ実行
動作	requestConnect が true なら接続開始、requestDisconnect が true なら切断。各フラグを処理後に false にクリア

◆ void deinit()

項目	内容
動作	WiFi 接続を切断し、WiFi モードを OFF にする

▷ ステートマシン遷移

状態遷移の概要:

- DISCONNECTED → CONNECTING（requestConnect）
- CONNECTING → CONNECTED（接続成功）
- CONNECTING → FAILED（タイムアウト）
- CONNECTED → RECONNECTING（切断検出）
- CONNECTED → DISCONNECTED（requestDisconnect）
- RECONNECTING → CONNECTED（接続成功）
- RECONNECTING → FAILED（リトライ超過）
- FAILED → CONNECTING（requestConnect、リトライカウントリセット）

8.11.6 使用例

```
// ProjectConfig.h
const WifiConfig WIFI_CONFIG = {
    .ssid                 = "YourSSID",
    .password             = "YourPassword",
    .connectTimeoutMs     = 10000,  // 10秒タイムアウト
    .reconnectIntervalMs  = 5000,   // 5秒後に再接続
    .maxRetries           = 5,      // 最大5回リトライ
};

// ロジックフェーズでの使用
```

```
void applyPattern(SystemData& data) {
    // ボタンでWiFi接続トグル
    if (data.button.justPressed) {
        if (data.wifi.isConnected) {
            data.wifi.requestDisconnect = true;
        } else {
            data.wifi.requestConnect = true;
        }
    }
    // 接続中はRSSIを表示
    if (data.wifi.isConnected) {
        snprintf(data.display.line3, 48,
                 "RSSI: %d dBm", data.wifi.rssi);
    }
}
```

Listing 38: WifiModule の使用例

8.12 DisplayBoardModule

DisplayBoardModule — TFT 表示ボードモジュール

定義ファイル: `lib/DisplayBoardModule/DisplayBoardModule.h / .cpp`
分類: 入出力モジュール（`updateInput()` + `updateOutput()`）
対象デバイス: ST7789 TFT LCD + XPT2046 タッチパネル
同一基板上の LCD 表示（出力）とタッチ読み取り（入力）を統合管理するモジュール。TFT_eSPI ライブラリを内部で保持し、外部からのドライバ注入は不要。

8.12.1 機能概要

- ST7789 TFT LCD への 5 行テキスト表示
- XPT2046 タッチパネルの座標読み取り
- 画面更新周期の制御（`ModuleTimer` ベース）
- バックライト PWM 制御
- TFT_eSPI インスタンスの内部管理（new/delete）
- `deinit()` によるリソース解放

8.12.2 Config 構造体

◆ `DisplayBoardConfig`

LCD 表示のパラメータを定義する。SPI/タッチのピン番号は `platformio.ini` の `build_flags` で設定する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
`rotation`	`uint8_t`	0–3（1=横向き）	画面回転方向
`blPin`	`int8_t`	-1 で常時 ON	バックライト制御 GPIO ピン
`updateIntervalMs`	`uint32_t`	例: 100	画面更新周期 [ms]。例: 100ms = 10fps

▷ SPI/タッチのピン設定

TFT_eSPI は SPI バスを内部で管理するため、外部 SPIClass は使用しない。ピン番号（MOSI/MISO/SCK/CS/DC/RST/タッチ CS）は platformio.ini の build_flags で設定する:

```
build_flags =
    -DTFT_MOSI=11   -DTFT_MISO=13   -DTFT_SCLK=12
    -DTFT_CS=10     -DTFT_DC=14     -DTFT_RST=15
    -DTOUCH_CS=16
```

8.12.3 Data 構造体

◆ DisplayBoardData

LCD 表示内容とタッチ入力状態を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
— 出力: 表示内容（ロジックフェーズで設定） —			
line1[48]	char[]	""	1 行目テキスト
line2[48]	char[]	""	2 行目テキスト
line3[48]	char[]	""	3 行目テキスト
line4[48]	char[]	""	4 行目テキスト
line5[48]	char[]	""	5 行目テキスト（タッチ座標表示等）
— 入力: タッチ状態（入力フェーズで更新） —			
touchPressed	bool	false	タッチ押下状態
touchX	uint16_t	0	タッチ X 座標 [px]
touchY	uint16_t	0	タッチ Y 座標 [px]

8.12.4 メソッド

◆ DisplayBoardModule(const DisplayBoardConfig& config)

項目	内容
引数	config — DisplayBoardConfig への const 参照
動作	Config を_config にコピー。TFT_eSPI インスタンスを new で生成

◆ ~DisplayBoardModule()

項目	内容
動作	内部の TFT_eSPI インスタンスを delete で解放する

◆ bool init()

項目	内容
戻り値	bool — 常に true
動作	TFT 初期化（tft.init()）、画面回転設定、背景色クリア、バックライト ON、タッチキャリブレーション

◆ void updateInput(SystemData& data)

項目	内容
書き込み先	data.display（タッチ関連メンバ）
タイミング制御	毎ループ実行
動作	タッチパネルの押下状態を取得し、touchPressed・touchX・touchY を更新

◆ void updateOutput(SystemData& data)

項目	内容
読み取り元	data.display（テキスト関連メンバ）
タイミング制御	ModuleTimer で updateIntervalMs ごとに実行
動作	画面をクリアし、line1–line5 のテキストを描画する

◆ void deinit()

項目	内容
動作	バックライト OFF、画面クリア

8.12.5 使用例

```
// ProjectConfig.h
const DisplayBoardConfig DISPLAY_BOARD_CONFIG = {
    .rotation        = 1,    // 横向き
    .blPin           = 46,   // バックライトピン
    .updateIntervalMs = 100, // 10fps
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // センサーデータを表示
    snprintf(data.display.line1, 48,
             "Accel: %.2f g", data.mpu.accelX);
    snprintf(data.display.line2, 48,
             "Battery: %.1f V", data.battery.voltage);
    // タッチ座標の表示
    if (data.display.touchPressed) {
        snprintf(data.display.line5, 48,
                 "Touch: (%d, %d)",
```

```
                    data.display.touchX,
                    data.display.touchY);
    }
}
```

Listing 39: DisplayBoardModule の使用例

機能統合モジュール

8.13 ChassisModule

ChassisModule — 4 輪統合足回り制御モジュール

定義ファイル: `lib/ChassisModule/ChassisModule.h / .cpp`
分類: 機能統合モジュール（`updateOutput()` のみオーバーライド）
対象デバイス: 4 輪駆動足回り（オムニ/メカナム/4WD）
内部で 4 つの DriveMotorModule を保持し、前進・横移動・回転の 3 軸ベクトルをホイールパターンに応じた方向行列で各モーター出力に合成する統合モジュール。

8.13.1 機能概要

- 4 つの DriveMotorModule の内部管理（生成・init・drive 呼び出し）
- 3 種類のホイールパターン対応（OMNI / MECANUM / FOURWD）
- 3 軸ベクトル（前進・横移動・回転）から 4 輪出力への合成
- 出力リミッタ（`maxOutputPercent` で最大出力を制限）
- 各モーターの実出力値をデバッグ用に保持

◆ 定数

名前	値	説明
`CHASSIS_MOTOR_COUNT`	4	モーター数（固定）

8.13.2 列挙型

◆ `WheelPattern`

ホイール配置パターンを定義する。パターンによりベクトル合成の方向行列が異なる。

値	名前	説明
0	`OMNI`	オムニホイール。全方向移動 + 回転が可能
1	`MECANUM`	メカナムホイール。全方向移動 + 回転が可能（ローラー角度が異なる）

2	FOURWD	4 輪駆動。前後移動 + 回転のみ（横移動不可）

8.13.3 Config 構造体

◆ ChassisConfig

4 輪足回りの構成を定義する。

メンバ	型	制約・既定値	説明
motors[4]	DriveMotorConfig[]	—	各モーターの設定。[0]: 左前、[1]: 右前、[2]: 左後、[3]: 右後
wheelPattern	WheelPattern	—	ホイールパターン
maxOutputPercent	float	例: 90.0	最大出力割合 [%]。合成後の出力をこの値でスケーリング

8.13.4 Data 構造体

◆ ChassisData

足回りの制御入力とデバッグ用出力を保持する。

メンバ	型	初期値	説明
— 入力（ロジックフェーズで設定） —			
forwardSpeed	float	0.0f	前進速度 [−100~100]。正: 前進、負: 後退
lateralSpeed	float	0.0f	横移動速度 [−100~100]。正: 右、負: 左
rotationSpeed	float	0.0f	回転速度 [−100~100]。正: 右回転、負: 左回転
— 出力（updateOutput 後に更新、デバッグ用） —			
motorOutputs[4]	float[]	{0}	各モーターの実出力値 [%]。[0]: 左前、[1]: 右前、[2]: 左後、[3]: 右後

8.13.5 メソッド

◆ `ChassisModule(const ChassisConfig& config)`

項目	内容
引数	`config` — `ChassisConfig` への const 参照
動作	Config を `_config` にコピー。4 つの DriveMotorModule を `config.motors[i]` から内部生成し、ポインタ配列 `_motors[]` にセット

◆ `bool init()`

項目	内容
戻り値	`bool` — 4 モーター全ての `init()` が成功で `true`、1 つでも失敗で `false`
動作	内部の 4 つの DriveMotorModule の `init()` を順次呼び出す

◆ `void updateOutput(SystemData& data)`

項目	内容
読み取り元	`data.chassis`
タイミング制御	毎ループ実行
動作	ホイールパターンに応じた方向行列を取得し、`forwardSpeed`・`lateralSpeed`・`rotationSpeed` を合成して各モーター出力を計算。出力リミッタ適用後、各 DriveMotorModule の `drive()` を呼び出す。`motorOutputs[]` にデバッグ値を書き込む

◆ `void deinit()`

項目	内容
動作	全モーターを停止（`drive(0)`）させる

▷ ベクトル合成と方向行列

各モーターの出力は以下の式で計算される:

$output_i = M_{i,0} \times forward + M_{i,1} \times lateral + M_{i,2} \times rotation$

ここで M はホイールパターンに応じた 4×3 の方向行列である。

OMNI（オムニホイール）の方向行列:

	前進	横移動	回転
左前 [0]	$+1$	-1	-1
右前 [1]	$+1$	$+1$	$+1$
左後 [2]	$+1$	$+1$	-1
右後 [3]	$+1$	-1	$+1$

合成後の出力は絶対値の最大値が 100 を超える場合、全体を正規化して ±100 以内に収める。その後、`maxOutputPercent` でスケーリングする。

！ DriveMotorModule の管理

ChassisModule が内部で 4 つの DriveMotorModule インスタンスを保持し、`init()`・`drive()` を呼び出す。個別の DriveMotorModule を `outputModules[]` に登録してはならない（二重制御になる）。

8.13.6 使用例

```
// ProjectConfig.h
const ChassisConfig CHASSIS_CONFIG = {
    .motors = {
        {.in1Pin=4, .in2Pin=16, .pwmPin=17,
         .pwmChannel=2, .pwmFreqHz=1220,
         .minPowerThreshold=5.0f},  // 左前
        {.in1Pin=26, .in2Pin=25, .pwmPin=33,
         .pwmChannel=3, .pwmFreqHz=1220,
         .minPowerThreshold=5.0f},  // 右前
        {.in1Pin=18, .in2Pin=19, .pwmPin=23,
         .pwmChannel=4, .pwmFreqHz=1220,
         .minPowerThreshold=5.0f},  // 左後
        {.in1Pin=13, .in2Pin=14, .pwmPin=27,
         .pwmChannel=5, .pwmFreqHz=1220,
         .minPowerThreshold=5.0f},  // 右後
    },
    .wheelPattern     = WheelPattern::OMNI,
    .maxOutputPercent = 90.0f,
};

// ロジックフェーズでの使用
void applyPattern(SystemData& data) {
    // BLE受信データから操作指令を反映
    if (data.ble.newDataIn) {
        data.chassis.forwardSpeed  = (int8_t)data.ble.rxData[0];
        data.chassis.lateralSpeed  = (int8_t)data.ble.rxData[1];
        data.chassis.rotationSpeed = (int8_t)data.ble.rxData[2];
        data.ble.newDataIn = false;
    }
}
```

Listing 40: ChassisModule の使用例

9 実行モデル詳細

9.1 ライフサイクル

本アーキテクチャのモジュールは、以下のライフサイクルに従う：

1. **インスタンス生成**（グローバルスコープ）
   モジュールのコンストラクタが呼ばれる。`ProjectConfig.h` で定義した Config 定数を渡し、メンバ変数 `_config` にコピーされる。ModuleTimer の `_startTime = 0` で初期化される。この時点では `millis()` は信頼できないため、タイマーの実質的な初期化は行わない。

2. **バス初期化**（setup() 内の最初）
   SPI・I2C 等の通信バスを使用する場合、SPI.begin() や Wire.begin() 等のバス初期化を全モジュールの init() より前に実行する。バスインスタンスは main.cpp のグローバルスコープで生成し、コンストラクタ引数でモジュールに渡す。
3. **init() 呼び出し**（setup() 内）
   ハードウェアの初期化、ピンモード設定、ModuleTimer の setTime() 呼び出しを行う。失敗時は false を返し、呼び出し側でエラーハンドリングを行う。
4. **updateInput()/updateOutput() ループ**（loop() 内）
   毎ループ呼び出される。SystemData の参照を受け取り、ModuleTimer の getNowTime() で経過時間を確認し、必要なタイミングでのみ実処理を実行する。入力モジュールは updateInput() のみ、出力モジュールは updateOutput() のみをオーバーライドする。入出力両方を持つモジュールは両方をオーバーライドする。
5. **deinit() 呼び出し**（必要時）
   スリープ突入前やモジュール停止時に呼び出す。ペリフェラルの解放、GPIO 状態のリセット等のクリーンアップ処理を行う。デフォルトは空実装であり、リソース解放が必要なモジュールのみオーバーライドする。

9.2 ループ実行手順（3 フェーズモデル）

loop() 内の処理は、以下の 3 フェーズに分けて実行する。この順序を守ることで、モジュール間の暗黙的な依存関係を排除し、各モジュールの独立性を保つ。

1. **入力フェーズ** — 全 inputModules[] の updateInput() を実行。ハードウェアから値を読み取り、自身の SystemData サブ構造体に書き込む。
2. **ロジックフェーズ** — 入力系の SystemData を読み取り、出力系の SystemData を書き換える制御ロジックを実行する。
3. **出力フェーズ** — 全 outputModules[] の updateOutput() を実行。自身の SystemData サブ構造体の値に従ってハードウェアを制御する。

▷ 3 フェーズの原則

各モジュールは「それ単体で動作する道具」である。
入力モジュールは「値を読んで SystemData に書く」だけ、出力モジュールは「SystemData の値に従って動作する」だけ。
モジュールの updateInput()/updateOutput() 内で他モジュールの SystemData を参照してはならない。
「何をどう制御するか」の判断はロジックフェーズの責務である。

9.2.1 ロジックフェーズの実装

ロジックフェーズの具体的な実装方法は開発者に委ねるが、標準的には関数として実装する。

```
// main.cpp
void applyPattern(SystemData& data) {
    // 入力SystemDataを読み、出力SystemDataを書き換える
    // 例：スイッチが押されたらLEDを点灯
    data.led.state = data.sw.isPressed;

    // 例：温度が30度を超えたらモーターを回す
    if (data.temp.isValid && data.temp.temperature > 30.0) {
        data.motor.speed = 255;
    } else {
```

```
        data.motor.speed = 0;
    }
}

void loop() {
    // 1. 入力フェーズ
    for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
        if (inputModules[i]->enabled) {
            inputModules[i]->updateInput(systemData);
        }
    }
    // 2. ロジックフェーズ
    applyPattern(systemData);
    // 3. 出力フェーズ
    for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
        if (outputModules[i]->enabled) {
            outputModules[i]->updateOutput(systemData);
        }
    }
}
```

Listing 41: ロジックフェーズの標準的な実装

9.2.2 入出力分離ルール

1 つのデバイスが入力と出力の両方の機能を持つ場合、**1 つのモジュールで** `updateInput()` **と** `updateOutput()` **の両方をオーバーライド**し、`inputModules[]` と `outputModules[]` の**両方の配列に含める**。

デバイス	updateInput() の処理	updateOutput() の処理
BLE 通信	データ受信（内部バッファ→ SystemData）	データ送信（SystemData → BLE）
LCD ＋タッチ	タッチ座標取得	画面描画

```
// 入出力モジュールは両方の配列に含める
IModule* inputModules[] = {
    &bleModule,             // BLE受信を先に反映
    &displayBoardModule,    // タッチ読み取り
    &mpu6500Module,
};

IModule* outputModules[] = {
    &ledModule,
    &displayBoardModule,    // 画面描画
    &bleModule,             // 全データ確定後にBLE送信
};
```

Listing 42: 入出力モジュールの配列配置

メソッド分離により、入力処理と出力処理が構造的に分かれるため、1 つのモジュールが両方の責務を持っても安全に動作する。`setup()` では全ユニークモジュールを 1 回だけ `init()` する（両配列に含まれるモジュールの重複 init を避ける）。

9.2.3 アンチパターン

出力モジュール内で入力系の SystemData を読み取ってロジックを書く行為は**禁止**とする。

```
// NG: LEDモジュール内で温度を判断している
void LedModule::updateOutput(SystemData& data) {
    // 他モジュールのSystemDataを読んではならない
    if (data.temp.temperature > 30.0) {
        data.led.state = true;
    }
    digitalWrite(_config.ledPin, data.led.state);
}
```

Listing 43: アンチパターン：出力モジュール内でロジックを持つ（禁止）

```
// OK: LEDモジュールは自身のデータだけを見る
void LedModule::updateOutput(SystemData& data) {
    // 自身のサブ構造体の値に従って動作するだけ
    digitalWrite(_config.ledPin, data.led.state);
}

// ロジックは別の場所（applyPattern等）で行う
void applyPattern(SystemData& data) {
    data.led.state = (data.temp.temperature > 30.0);
}
```

Listing 44: 正しい実装：出力モジュールは自身の SystemData のみ参照

9.3 タイミング制御

delay() は一切使用しない。すべてのタイミング制御は ModuleTimer で行う。

パターン	方法	コード例
周期実行	getNowTime() >= interval で判定し、setTime() でリセット	1 秒ごとのセンサー読み取り
デバウンス	入力変化時に setTime() でリセット、安定後に確定	ボタンのチャタリング除去
ワンショット	getNowTime() で経過時間を確認、フラグで制御	起動後 N 秒で LED 消灯
タイムアウト	getNowTime() >= timeout で時間超過を検出	WiFi 接続のタイムアウト

9.4 モジュール間データフロー

3 フェーズモデルにおける SystemData を介したデータフローの例：

```
// --- 入力フェーズ ---
// 温度センサーモジュール：ハードウェアから値を読み、自身のデータに書く
void TempSensorModule::updateInput(SystemData& data) {
    if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
        _readTimer.setTime();
        data.temp.temperature = analogRead(_config.tempPin);
        data.temp.isValid = true;
    }
}

// --- ロジックフェーズ（main.cpp内の関数等） ---
void applyPattern(SystemData& data) {
```

```
    // 温度に応じてLEDを制御する判断をここで行う
    if (data.temp.isValid && data.temp.temperature > 30.0) {
        data.led.state = true;
    } else {
        data.led.state = false;
    }
}

// --- 出力フェーズ ---
// LEDモジュール：自身のデータに従って出力するだけ
void LedModule::updateOutput(SystemData& data) {
    digitalWrite(_config.ledPin, data.led.state);
}
```

Listing 45: 3 フェーズモデルによるデータフロー

9.5 割り込み実行パターン

リアルタイム性が求められるプロジェクトや、カメラ等の重い処理を含むプロジェクトでは、3 フェーズループをタイマー割り込みで周期実行し、メインループは重い処理に専念する構成をとる。

```
// main.cpp
hw_timer_t* moduleTimer = NULL;
volatile bool updateFlag = false;

// タイマー割り込みハンドラ
void IRAM_ATTR onModuleTimer() {
    updateFlag = true;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // モジュール初期化（省略）

    // タイマー割り込み設定（10ms周期）
    moduleTimer = timerBegin(0, 80, true);  // 80分周 = 1MHz
    timerAttachInterrupt(moduleTimer, &onModuleTimer, true);
    timerAlarmWrite(moduleTimer, 10000, true);  // 10ms
    timerAlarmEnable(moduleTimer);
}

void loop() {
    // メインループ：重い処理（カメラ取得等）を実行
    cameraModule.capture();  // 時間のかかる処理

    // 割り込みフラグで軽量モジュール更新
    if (updateFlag) {
        updateFlag = false;
        // 1. 入力フェーズ
        for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {
            if (inputModules[i]->enabled) {
                inputModules[i]->updateInput(systemData);
```

```
            }
        }
        // 2. ロジックフェーズ
        applyPattern(systemData);
        // 3. 出力フェーズ
        for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {
            if (outputModules[i]->enabled) {
                outputModules[i]->updateOutput(systemData);
            }
        }
    }
}
```

Listing 46: タイマー割り込みによる 3 フェーズ実行

▷ 割り込み実行パターンの使い分け

シンプルなプロジェクトでは通常の loop() 内での 3 フェーズ実行で十分である。
割り込み実行パターンは、重い処理（カメラ・画像処理・FFT 等）と軽量な周期処理（センサー読み取り・LED 制御等）を共存させる必要がある場合に使用する。

9.6 外部データアクセスパターン（スレッドセーフティ）

3 フェーズループの外（割り込み・別タスク・BLE コールバック等）から SystemData に直接アクセスしてはならない。外部からのデータは、**モジュール内部バッファ** + volatile **フラグ方式**で受け渡す。割り込みでもマルチタスクでも同じルールを適用する。

```
class BleModule : public IModule {
private:
    BleConfig _config;
    // 内部バッファ（BLEコールバックが書き込む）
    uint8_t _rxBuffer[128];
    uint8_t _rxLength = 0;
    volatile bool _dataReceived = false;  // volatileフラグ

public:
    BleModule(const BleConfig& config) : _config(config) {}

    // BLEコールバックから呼ばれる（別タスクで実行される）
    void onReceive(uint8_t* data, uint8_t length) {
        memcpy(_rxBuffer, data, length);  // バッファに書き込み
        _rxLength = length;
        _dataReceived = true;             // フラグを立てる
    }

    // updateInput()は入力フェーズで呼ばれる
    void updateInput(SystemData& sysData) override {
        if (_dataReceived) {
            // フラグが立っていたらバッファからSystemDataへコピー
            memcpy(sysData.ble.rxData, _rxBuffer, _rxLength);
            sysData.ble.rxLength = _rxLength;
            sysData.ble.newData = true;
            _dataReceived = false;        // フラグをクリア
```

```
        }
    }

    // updateOutput()は出力フェーズで呼ばれる
    void updateOutput(SystemData& sysData) override {
        if (sysData.ble.sendRequest) {
            // SystemDataの送信データをBLEで送信
            // ...
            sysData.ble.sendRequest = false;
        }
    }
};
```

Listing 47: 外部データアクセスパターン（volatile フラグ方式）

▷ volatile フラグ方式を使う理由

volatile は「この変数は外部から変更される可能性がある」とコンパイラに伝えるキーワードである。これがないと、コンパイラの最適化によりフラグの変更が検出されない場合がある。

bool 型フラグ 1 個の読み書きは原子的であるため、「バッファへの書き込み完了後にフラグを立てる」→「フラグ確認後にバッファを読む」の順序で安全にデータを受け渡しできる。mutex は不要である。

！ SystemData への直接アクセス禁止

以下のコードは**禁止**である。BLE コールバックや割り込みハンドラから SystemData を直接書き換えると、3 フェーズループ実行中にデータが変わり不整合が発生する。

```
// NG: コールバックからSystemDataに直接書き込み
void onBleReceive(SystemData& data, uint8_t* payload) {
    data.ble.command = payload[0];  // 禁止
}
```

9.7 内部バッファパターン

カメラ等の重い処理を持つモジュールでは、メインループで取得したデータをクラス内バッファに保存し、updateInput() 呼び出し時に SystemData へコピーする。これにより、updateInput() 自体は軽量な処理に留まる。

```
// CameraModule.h
struct CameraData {
    uint8_t* frame = nullptr;     // フレームデータポインタ
    size_t frameSize = 0;         // フレームサイズ
    bool newFrame = false;        // 新規フレームフラグ
    bool hasError = false;
};

class CameraModule : public IModule {
private:
    CameraConfig _config;
    // 内部バッファ
```

```
    uint8_t* _buffer = nullptr;
    size_t _bufferSize = 0;
    volatile bool _bufferReady = false;

public:
    CameraModule(const CameraConfig& config)
        : _config(config) {}

    bool init() override {
        // カメラハードウェア初期化
        // ...
        return true;
    }

    // メインループから直接呼ぶ（重い処理）
    void capture() {
        // カメラからフレーム取得（時間がかかる）
        camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get();
        if (fb) {
            _buffer = fb->buf;
            _bufferSize = fb->len;
            _bufferReady = true;
        }
    }

    // updateInput()は軽量：バッファからSystemDataへコピーするだけ
    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_bufferReady) {
            data.camera.frame = _buffer;
            data.camera.frameSize = _bufferSize;
            data.camera.newFrame = true;
            _bufferReady = false;
        }
    }
};
```

Listing 48: 内部バッファパターンの実装例

◆ **内部バッファパターンの流れ**

1. loop() のメイン処理で capture() を呼び、重い処理を実行
2. 処理完了時にクラス内バッファにデータを保存し、_bufferReady = true にセット
3. タイマー割り込みの 3 フェーズループで updateInput() が呼ばれる
4. updateInput() はバッファから SystemData へコピーするだけ（軽量）

9.8 モジュール実装テンプレート

新規モジュールを追加する際の標準テンプレート。入力専用・出力専用・入出力の 3 パターンを示す。

```
// SensorModule.h
#pragma once
#include "IModule.h"
#include "ModuleTimer.h"
```

```

struct SensorConfig {
    uint8_t inputPin;
    unsigned long interval;   // 読み取り間隔(ms)
};

struct SensorData {
    int value = 0;
    bool isValid = false;
};

class SensorModule : public IModule {
private:
    SensorConfig _config;
    ModuleTimer _readTimer;
public:
    SensorModule(const SensorConfig& config)
        : _config(config) {}

    bool init() override {
        pinMode(_config.inputPin, INPUT);
        _readTimer.setTime();
        return true;
    }

    void updateInput(SystemData& data) override {
        if (_readTimer.getNowTime() >= _config.interval) {
            _readTimer.setTime();
            data.sensor.value = analogRead(_config.inputPin);
            data.sensor.isValid = true;
        }
    }
};
```

Listing 49: 入力モジュールテンプレート

```
// ActuatorModule.h
#pragma once
#include "IModule.h"

struct ActuatorConfig {
    uint8_t outputPin;
};

struct ActuatorData {
    int power = 0;
};

class ActuatorModule : public IModule {
private:
    ActuatorConfig _config;
public:
    ActuatorModule(const ActuatorConfig& config)
        : _config(config) {}
```

```
19
20      bool init() override {
21          pinMode(_config.outputPin, OUTPUT);
22          return true;
23      }
24
25      void updateOutput(SystemData& data) override {
26          analogWrite(_config.outputPin, data.actuator.power);
27      }
28  };
```

Listing 50: 出力モジュールテンプレート

10 既知の制約

本アーキテクチャは小〜中規模（モジュール 10 個程度まで）のプロジェクトに適した設計である。以下に、設計上認識している制約を示す。各制約に対する対応方針は、該当するセクションに正式な設計ルールとして記載している。

10.1 SystemData の肥大化

モジュールが増えるたびに `SystemData` にサブ構造体が追加され、構造体が肥大化する。全モジュールが `SystemData&`を受け取るため、自身に無関係なデータにもアクセス可能になる。

▷ 肥大化の許容範囲

モジュール数が 15〜20 を超えると構造体の見通しが悪化するが、本アーキテクチャの対象規模（10 個程度）では問題にならない。モジュール 1 つの追加で `ProjectConfig.h` の変更が必要となり全モジュールの再コンパイルが発生する点は、小〜中規模プロジェクトでは許容範囲とする。
対応方針は「システムアーキテクチャ」§データアクセスルールを参照。

10.2 モジュール間の依存関係

現在のアーキテクチャでは、モジュール間の初期化順序や実行順序の依存関係を明示的に表現する仕組みがない。
対応方針は「システムアーキテクチャ」§モジュール統合の原則を参照。

10.3 リアルタイム性の限界

3 フェーズモデルは処理の流れが明快であるが、1 ループ周期分の応答遅延が必ず発生する。
対応方針は「実行モデル詳細」§割り込み実行パターンを参照。

10.4 シングルスレッド制約

本アーキテクチャは協調的なシングルスレッドスケジューリングに基づいており、カメラ画像処理等の重い処理がモジュールに含まれると全体が遅延する。また、割り込みや別タスクからの `SystemData` アクセスにはデータ競合のリスクがある。
対応方針は「実行モデル詳細」§内部バッファパターンおよび§外部データアクセスパターンを参照。

10.5 ロジックフェーズのスケーラビリティ

`applyPattern()` 等の関数でロジックを記述する方式は、モジュール数の増加に伴い複雑化する可能性がある。ただし、すべてのモジュール間データ連携は `SystemData` を介して行うため、モジュール同士が直接競合することはなく、競合が発生した場合はロジック関数内で優先度を明示的にコード化すればよい。

10.6 動的なモジュール管理

モジュール配列は `setup()` 時に静的に確定され、実行中にモジュールを追加・削除する仕組みがない。
対応方針は「システムアーキテクチャ」§ enabled フラグによる動的管理を参照。

10.7 エラー復帰パターン

エラーの検出手段は提供されているが、エラーからの復帰に関するパターンが未定義であった。
対応方針は「システムアーキテクチャ」§エラーハンドリングパターンを参照。

10.8 Config の実行時変更

Config 構造体はコンストラクタでコピーされ、以降の変更手段が限られていた。
対応方針は「システムアーキテクチャ」§ Config の実行時変更を参照。

10.9 テスタビリティ

ハードウェア依存が強く、PC 上でのユニットテストが困難である。本アーキテクチャは Arduino プラットフォームでのプロジェクトが大前提であり、テストはハードウェア実機上での動作確認（シリアルモニタ出力等）を基本とする。

10.10 メモリ管理

大容量バッファ（カメラフレーム等）の確保先について、本アーキテクチャでは特定の方式を強制しないが、PSRAM 搭載ボード（ESP32-S3 等）では大容量バッファに PSRAM の使用を推奨する。

10.11 既存ライブラリの内部バスインスタンス

SPI/I2C を使用する既存ライブラリ（TFT_eSPI、LovyanGFX 等）の中には、ライブラリ内部でバスインスタンスを保持・管理するものがある。このようなライブラリでは、本アーキテクチャの「`main.cpp` でバスインスタンスを生成し、コンストラクタ引数でモジュールに渡す」パターンをそのまま適用できない。

この場合、ライブラリごとモジュール内部にカプセル化し、Config 構造体で SPI ピンなどの設定を渡す方式で対応する。

▷ DisplayBoardModule の実例

`verified/` の `DisplayBoardModule` はこの方式の実例である。LovyanGFX の `Bus_SPI` をモジュール内部で生成・設定し、`DisplayBoardConfig` で SPI ピン番号を受け取る。外部からバスポインタを渡す代わりに、ライブラリの内部バス管理に委ねている。

▷ 本セクションの位置づけ

ここに挙げた制約の多くは、アーキテクチャの設計上の欠陥ではなく、**簡潔さとのトレードオフ**として認識したものである。各制約に対する対応方針は、アーキテクチャ・実行モデル・API 仕様の各セクションに正式な設計ルールとして記載している。