

RXファミリ

DMA コントローラ DMACA 制御モジュール

R01AN2063JJ0105 Rev.1.05 2017.07.31

Firmware Integration Technology

要旨

本アプリケーションノートでは、RX ファミリ DMA コントローラ(以下、DMAC と略す)のソフトウェア制御モジュールの使用方法を説明します。本モジュールは、Firmware Integration Technology(以下、FIT と略す)を使った DMAC 制御モジュールです。なお、本 DMAC 制御モジュールは、ユーザーズマニュアルハードウェア編に記載の "DMACA" と呼ばれる DMAC を対象とし、以降、本モジュールを DMACA FIT モジュールと称します。

Data Transfer Controller (以下、DTC と略す)を同時に使用するシステムの場合、DMAC 用モジュールストップ設定ビットと DTC 用モジュールストップ設定ビットが共通であるため、DTC 制御ソフトウェアが DMAC 動作中にモジュールストップ状態に設定しないように制御する必要があります。

なお、以降の説明では、ユーザーズマニュアル ハードウェア編に合わせて、"DMAC" として表しますが、DMACA のことを示します。

対象デバイス

対応 MCU

RX231 グループ、RX230 グループ

RX64M グループ、RX65N グループ、RX651 グループ

RX71M グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様に合わせて変更し、十分評価してください。

関連ドキュメント

DMACA FIT モジュールに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

- Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル (R01AN1833JU)
- ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685JJ)
- e² studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723JU)
- CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826JJ)
- RX Family DTC モジュール Firmware Integration Technology (R01AN1819JJ)
- RX ファミリ RSPI クロック同期式シングルマスタ制御モジュール Firmware Integration Technology (R01AN1914JJ)
- RX ファミリ QSPI クロック同期式シングルマスタ制御モジュール Firmware Integration Technology (R01AN1940JJ)
- RX ファミリ SCIFA クロック同期式シングルマスタ制御モジュール Firmware Integration Technology (R01AN2280JJ)

Firmware Integration Technology

目次

1. 概望	要	3
1.1	DMACA FIT モジュールとは	3
1.2	DMACA FIT モジュールの概要	3
1.3	API の概要	4
	Ⅰ情報	
2.1	ハードウェアの要求	
2.2	ソフトウェアの要求	4
2.3	サポートされているツールチェイン	4
2.4	使用する割り込みベクタ	
2.5	ヘッダファイル	6
2.6	整数型	
2.7	コンパイル時の設定	6
2.8	コードサイズ	7
2.9	引数	8
2.10	戻り値	9
2.11	コールバック関数	10
2.12	FIT モジュールの追加方法	10
	Ⅰ 関数	
3.1	R_DMACA_Init()	
3.2	R_DMACA_Open()	
3.3	R_DMACA_Close()	
3.4	R_DMACA_Create()	
3.5	R_DMACA_Control()	
3.6	R_DMACA_Int_Callback()	
3.7	R_DMACA_Int_Enable()	
3.8	R_DMACA_Int_Disable()	
3.9	R_DMACA_GetVersion()	30
4. 端	子設定	30
5 / + \$	禄	24
อ. ๅง <u>ฃ</u> 5.1	隊	
5.1 5.2	<u> </u>	
5.2	トノノルシューティング	32
o 4-	* I L 1 L 1	0.0

1. 概要

1.1 DMACA FIT モジュールとは

DMACA FIT モジュールは他の FIT モジュールと組み合わせて、システムへの統合が簡単に行えます。

DMACA FIT モジュールの関数は、API としてソフトウェアプログラムに組み込まれます。DMACA FIT モジュールのプロジェクトへの組み込み方法は、「2.12 FIT モジュールの追加方法」をご覧ください。

1.2 DMACA FIT モジュールの概要

DMAC は、CPU を介さずにデータを転送します。DMAC は転送要求の発生により、転送元アドレスのデータを転送先アドレスへ転送します。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「DMA コントローラ」を参照してください。

(1) 転送モード

DMAC は、以下の転送モードをサポートします。

- ノーマル転送モード
- リピート転送モード
- ブロック転送モード

(2) 拡張リピートエリア機能

DMACには転送元アドレス、転送先アドレスに拡張リピートエリアを設定する機能があります。拡張リピートエリアを設定すると、アドレスレジスタは拡張リピートエリアに指定した範囲のアドレス値を繰り返します。ただし、リピート領域またはブロック領域に指定したエリア(転送元または転送先)を拡張リピートエリアには指定しないでください。

(3) オフセットを使ったアドレス更新機能(DMAC0のみ)

転送元アドレス、転送先アドレスの更新方法の種類として、固定/インクリメント/デクリメントの他にオフセット加算があります。オフセット加算では、1 データの転送を行うたびに DMAC オフセットレジスタに設定した値をアドレスに加算します。この機能により、途中のアドレスを飛ばしてデータ転送ができます。DMAC オフセットレジスタに 2 の補数で負の値を設定すると、オフセットによるアドレスの減算も可能です。ただし、オフセットには設定範囲の制限があるため、ご注意ください。

例えば、RX64M の場合、オフセットの設定範囲は、0byte \sim (16M-1) bytes (00000000h \sim 00FFFFFFh)、-16M bytes \sim -1 byte (FF000000h \sim FFFFFFFFh)です。

(4) DMACA FIT モジュールの使用条件

使用条件は、以下です。

- r_bsp のデフォルトのロック機能を使用すること
- DMAC 用モジュールストップ設定ビットと DTC 用モジュールストップ設定ビットが共通であること

1.3 API の概要

表 1-1 API 関数に DMACA FIT モジュールに含まれる API 関数を示します。

表 1-1 API 関数

関数名	説明
R_DMACA_Init()	モジュール情報初期化処理
R_DMACA_Open()	チャネル別初期化処理
R_DMACA_Close()	チャネル別終了処理
R_DMACA_Create()	チャネル別レジスタと起動要因の設定処理
R_DMACA_Control()	動作設定処理
R_DMACA_Int_Callback()	チャネル別転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み用コール バック関数の登録処理
R_DMACA_Int_Enable()	チャネル別転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み許可処理
R_DMACA_Int_Disable()	チャネル別転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み禁止処理
R_DMACA_GetVersion()	バージョン情報の取得処理

2. API 情報

DMACA FIT モジュールの API は、ルネサスの API 命名基準に従っています。

2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

- DMAC(DMACA)
- ICU

2.2 ソフトウェアの要求

DMACA FIT モジュールは以下のパッケージに依存しています。

• r_bsp

2.3 サポートされているツールチェイン

DMACA FIT モジュールは、「5.1」に示すツールチェインで動作確認を行っています。

2.4 使用する割り込みベクタ

R_DMACA_Int_Enable()関数を実行すると、引数のチャネルと割り込み優先レベルに対応した転送終了割り込み、およびエスケープ転送終了割り込みが有効になります。

表 2-1に本 FIT モジュールが使用する割り込みベクタを示します。

表 2-1 使用する割り込みベクタ

デバイス	割り込みベクタ
RX230/RX231	DMAC0I 割り込み[チャネル 0](ベクタ番号:198)
	DMAC1I 割り込み[チャネル 1](ベクタ番号:199)
	DMAC2I 割り込み[チャネル 2](ベクタ番号:200)
	DMAC3I 割り込み[チャネル 3](ベクタ番号:201)
RX64M	DMAC0I 割り込み[チャネル 0](ベクタ番号:120)
	DMAC1I 割り込み[チャネル 1](ベクタ番号:121)
	DMAC2I 割り込み[チャネル 2](ベクタ番号:122)
	DMAC3I 割り込み[チャネル 3](ベクタ番号:123)
	DMAC74I 割り込み[チャネル 4-7](ベクタ番号:124)
RX65N/RX651	DMAC0I 割り込み[チャネル 0](ベクタ番号:120)
	DMAC1I 割り込み[チャネル 1](ベクタ番号:121)
	DMAC2I 割り込み[チャネル 2](ベクタ番号:122)
	DMAC3I 割り込み[チャネル 3](ベクタ番号:123)
	DMAC74I 割り込み[チャネル 4-7](ベクタ番号:124)
RX71M	DMAC0I 割り込み[チャネル 0](ベクタ番号:120)
	DMAC1I 割り込み[チャネル 1](ベクタ番号:121)
	DMAC2I 割り込み[チャネル 2](ベクタ番号:122)
	DMAC3I 割り込み[チャネル 3](ベクタ番号:123)
	DMAC74I 割り込み[チャネル 4-7](ベクタ番号:124)

2.5 ヘッダファイル

すべてのAPI 呼び出しと使用されるインタフェース定義は r_dmaca_rx_if.h に記載しています。

2.6 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

2.7 コンパイル時の設定

DMACA FIT モジュールのコンフィギュレーションオプションの設定は、r_dmaca_rx_config.h で行います。

オプション名および設定値に関する説明を下表に示します。

Configuration options in r_dmaca_rx_config.h			
DMAC_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE ※デフォルト値は r_bsp_config.h ファイル内の BSP_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE の値	パラメータチェック処理をコードに含めるか選択できます。 "0"を選択すると、パラメータチェック処理をコードから省略できるため、コードサイズが削減できます。 "0"の場合、パラメータチェック処理をコードから省略します。		
DMACA_CFG_USE_DTC_FIT_MODULE	"1"の場合、パラメータチェック処理をコードに含めます。 DMACA FIT モジュールと共に DTC FIT モジュールを使用するかどうかを設定します。 "0"の場合、DTC FIT モジュールは使用しません。		
	"1"の場合、DMACA FIT モジュールと共に DTC FIT モジュールを使用しま す。		

2.8 コードサイズ

表 2-2に最新バージョンのモジュールを使用した場合のコードサイズを示します。

表 2-2コードサイズ

MCU	使用メモリ	サイズ (注1、注2、注3、注4)
RX231	ROM	1,491 バイト
	RAM	36 バイト
	最大使用ユーザスタック	24 バイト
	最大使用割り込みスタック	36 バイト
RX65N	ROM	1,670 バイト
	RAM	72 バイト
	最大使用ユーザスタック	24 バイト
	最大使用割り込みスタック	44 バイト
RX71M	ROM	1,670 バイト
	RAM	72 バイト
	最大使用ユーザスタック	24 バイト
	最大使用割り込みスタック	44 バイト

注1:「2.7 コンパイル時の設定」のデフォルト設定を選択した場合の値です。選択する定義により、コードサイズは異なります。

注2:動作条件は以下のとおりです。

- r_dmaca_rx.c
- r_dmaca_rx_target.c

注3:必要メモリサイズは、Cコンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。 注4:リトルエンディアン時の値です。エンディアンにより、上記のメモリサイズは、異なります。

2.9 引数

API 関数の引数である構造体を示します。この構造体は API 関数のプロトタイプ宣言とともに $r_{maca_rx_if.h}$ で記載されています。

```
typedef struct st dmaca transfer data cfg
   dmaca_transfer mode t
                        transfer mode;
                                                    /* Transfer Mode */
   dmaca repeat block side t repeat block side;
                        /* Repeat Area in Repeat or Block Transfer Mode */
  /* Transfer Data Size */
                                                /* Activation Source */
                                          /* Transfer Request Source */
   dmaca_request_source_t request_source;
   dmaca dti t
                           dtie request;
                                     /* Transfer End Interrupt Request */
   dmaca esi t
                           esie request;
                               /* Transfer Escape End Interrupt Request */
   dmaca rpti t
                           rptie request;
                                 /* Repeat Size End Interrupt Request */
   dmaca sari t
                           sarie request;
       /* Source Address Extended Repeat Area Overflow Interrupt Request */
   dmaca dari t
                         darie request;
    /* Destination Address Extended Repeat Area Overflow Interrupt Request */
   dmaca src addr mode t src addr mode; /* Address Mode of Source */
   dmaca src addr repeat area t src addr repeat area;
                                 /* Source Address Extended Repeat Area */
   dmaca des addr mode t des addr mode; /* Address Mode of Destination*/
   dmaca_des_addr_repeat_area_t des_addr_repeat area;
                            /* Destination Address Extended Repeat Area */
   uint32 t
                        offset value;
                        /* Offset value for DMA Offset Register (DMOFR) */
   dmaca interrupt select t interrupt sel;
                           /* Configurable Options for Interrupt Select */
                           *p src addr; /* Start Address of Source */
   void
                           *p des addr; /* Start Address of Destination */
   void
                           uint32 t
  uint16 t
                           block size; /* Repeat Size or Block Size */
  uint8 t rsv[2];
} dmaca transfer data cfg t;
```

```
typedef enum e dmaca command
                                                  /* Enables DMA transfer. */
   DMACA CMD ENABLE = 0,
   DMACA CMD ALL ENABLE,
                                            /* Enables DMAC activation. */
   DMACA CMD RESUME,
                                              /* Resumes DMA transfer. */
   DMACA CMD DISABLE,
                                              /* Enables DMA transfer. */
                                             /* Disables DMAC activation. */
   DMACA CMD ALL DISABLE,
   DMACA CMD_SOFT_REQ_WITH_AUTO_CLR_REQ,
                   /* SWREQ bit is cleared automatically after DMA transfer.*/
   DMACA CMD SOFT REQ NOT CLR REQ,
                            /* SWREQ bit is not cleared after DMA transfer. */
   DMACA_CMD_SOFT_REQ_CLR, /* Clears DMACA Software request flag. */
DMACA_CMD_STATUS_GET, /* Gets the current status of DMACA. */
   DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR, /* Clears Transfer Escape End Interrupt Flag. */
   DMACA_CMD_DTIF_STATUS_CLR /* Clears Transfer Interrupt Flag. */
} dmaca command t;
```

2.10 戻り値

API 関数の戻り値を示します。この列挙型は API 関数のプロトタイプ宣言とともに r_dmaca_rx_if.h で記載されています。

```
typedef enum e dmaca return
   DMACA SUCCESS OTHER CH BUSY = 0, /* Other DMAC channels are locked, */
                             /* so that cannot set to module stop state. */
                                                       /* DTC is locked, */
   DMACA SUCCESS DTC BUSY,
                              /* so that cannot set to module stop state. */
   DMACA SUCCESS,
                                                   /* Channel is invalid. */
   DMACA ERR INVALID CH,
                                               /* Parameters are invalid. */
   DMACA ERR INVALID ARG,
   DMACA ERR INVALID HANDLER ADDR, /* Invalid function address is set, */
                     /* and any previous function has been unregistered. */
                                                   /* Command is invalid. */
   DMACA ERR INVALID COMMAND,
                                        /* Argument pointers are NULL. */
   DMACA ERR NULL PTR,
   DMACA ERR BUSY,
                             /* Resource has been locked by other process. */
   DMACA ERR SOFTWARE REQUESTED,
           /* DMA transfer request by software has been generated already, */
                                /* so that cannot execute command. */
   DMACA ERR SOFTWARE REQUEST DISABLED,
                              /* Transfer Request Source is not Software. */
   DMACA ERR INTERNAL
                                           /* DMACA driver internal error */
} dmaca return t;
```

2.11 コールバック関数

本モジュールでは、転送終了割り込み、およびエスケープ転送終了割り込みが発生したタイミングで、 ユーザが設定したコールバック関数を呼び出します。

コールバック関数の登録方法は「3.6 R DMACA Int Callback()」を参照してください。

2.12 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、-部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e² studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 e² studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e² studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e² studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 e² studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e² studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e² studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーション ノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

3. API 関数

3.1 R_DMACA_Init()

DMAC 内部情報を初期化する関数です。

Format

void R_DMACA_Init(void)

Parameters

なし

Return Values

なし

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

各 DMAC チャネル使用状況(内部情報)を初期化します。

また、各 DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み(DMAC0I、DMAC1I、DMAC2I、DMAC3I、DMAC74I)用のコールバック関数の登録を全て解除します。 DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みを使用する場合は、事前に R_DMACA_Init()関数を実行後、後述の R_DMACA_Int_Callback()関数でコールバック関数を登録してください。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは不可能です。

Example

#include "r dmaca rx if.h"

/* DMACA driver を使用する場合は、最初に R_DMACA_Init() 関数を実行してください */ R DMACA Init();

Special Notes:

使用する場合、最初に実行してください。ハードウェアセットアップ時に実行することを推奨します。

3.2 R_DMACA_Open()

DMACA FIT モジュールの API を使用する際、R_DMACA_Init()関数コール後に使用する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Open(
    uint8_t channel
)
```

Parameters

channel

DMAC チャネル番号

Return Values

DMACA_SUCCESS

DMACA_ERR_INVALID_CH

DMACA_ERR_BUSY

/* Successful operation */
/* Channel is invalid. */
/* Resource has been locked by other process. */

Properties

r dmaca rx if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

引数 channel で指定した DMAC チャネルをロック状態*1に設定した後、初期設定します。

DMAC のモジュールストップを解除し、DMAC の起動を許可します。また、指定した DMAC チャネルの起動要因選択レジスタを初期化します。

Note 1: DMACA FIT モジュールは、r_bsp のデフォルトのロック機能を使用します。そのため、正常終了時には、指定した DMAC チャネルがロック状態になります。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"
volatile dmaca_return_t ret;
ret = R DMACA Open(DMACA CHO);
```

Special Notes:

3.3 R_DMACA_Close()

使用中の DMAC チャネルのリソースを開放する際に使用する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Close(
    uint8_t channel
)
```

Parameters

channel

DMAC チャネル番号

Return Values

DMACA SUCCESS /* Successful operation */

DMACA_SUCCESS_OTHER_CH_BUSY /* Successful operation. Other DMAC channels are locked. */

DMACA_SUCCESS_DTC_BUSY /* Successful operation. DTC is locked.*/

DMACA ERR INVALID CH /* Channel is invalid. */

DMACA_ERR_INTERNAL /* DMACA driver internal error */

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

引数 channel で指定した DMAC チャネルのロック*1を解除し、指定した DMAC チャネルの DMA 転送許可 (DTE)ビットをクリアし、DMA 転送を禁止させます。また、全チャネルの DMAC のロックが解除されている場合は、DMAC 動作許可(DMST)ビットをクリアし DMAC の起動を禁止させます。

さらに、DTC のロックが解除されている場合は、DMAC と DTC をモジュールストップ状態*2に設定します。

Note 1: DMACA FIT モジュールは、r_bsp のデフォルトのロック機能を使用します。そのため、正常終了時には、指定した DMAC チャネルがロック解除状態になります。

Note 2: DMAC 用モジュールストップ設定ビットと DTC 用モジュールストップ設定ビットが共通であるため、DTC のロック状態も確認し、モジュールストップ状態に設定します。(詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編の「消費電力低減機能」を参照。)

なお、使用するモジュールの組み合わせによって、以下のとおり処理方法を変えてください。

DMAC 制御	DTC 制御	処理方法
DMACA FIT モジュール	DTC FIT モジュール	Case 1 を参照
(ロック機能制御機能有、	(ロック機能制御機能有、	
DTC のロック状態確認機能	DMAC のロック状態確認機能	
有)	有)	
上記以外		Case 2 を参照

Case 1: r_b sp のデフォルトのロック機能を使用し、DTC を DTC FIT モジュール*¹で制御 r_b sp のデフォルトのロック機能を利用して DMAC の全チャネルのロックと DTC のロックが解除されていることを確認し、DMAC をモジュールストップします。

Note 1: DTC FIT モジュールが、DMAC のロック状態も確認し、モジュールストップ制御機能を持つことが条件です。

Case 2:上記以外の制御の場合

ユーザ自身で DMAC の全チャネルのロック解除状態と DTC のロック解除状態(使用されていないこと)を確認してください。 DMACA FIT モジュールでは、そのための空関数を用意しています。

r_bsp のデフォルトのロック機能を使用しない場合は、r_dmaca_rx_target.c ファイル内の r_dmaca_check_DMACA_DTC_locking_byUSER()関数の/* do something */行の後に DMAC 全チャネルの ロック状態と DTC のロック状態を確認するプログラムを記述してください。

r_bsp のデフォルトのロック機能を使用する場合であっても、DTC FIT モジュールを使用せずに DTC を制御している場合は、r_dmaca_rx_target.c ファイル内の r_dmaca_check_DTC_locking_byUSER()関数の/* do something */ 行の後に DTC のロック状態を確認するプログラムを記述してください。

なお、r_dmaca_check_DMACA_DTC_locking_byUSER()関数もしくは r_dmaca_check_DTC_locking_byUSER()関数の戻り値は、以下の dmaca_chk_looking_sw_t 型としてくだ さい。

dmaca_chk_locking_sw_t型

```
DMACA_ALL_CH_UNLOCKED_AND_DTC_UNLOCKED

/* All DMAC channels and DTC are unlocked.

*/

DMACA_ALL_CH_UNLOCKED_BUT_DTC_LOCKED

/* All DMAC channels are unlocked, but DTC is locked.

*/

DMACA_LOCKED_CH_EXIST

/* Other DMAC channels are locked.

*/
```

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"
volatile dmaca_return_t ret;

ret = R_DMACA_Close(DMACA_CH0);
if (DMACA_SUCCESS != ret)
{
    /* do something */
}
```

Special Notes:

DTC FIT モジュールを使用せずに DTC を制御する場合、本関数コールによりモジュールストップ状態に設定されないように、DTC の使用状況を監視し、DTC のロックおよびロック解除を制御してください。DTC 転送設定時には、DTC が起動していない状態であってもロック状態を保持する必要があることに注意してください。

R_DMACA_Create() 3.4

DMAC のレジスタ設定と起動要因を設定する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Create(
    uint8_t channel,
    damca_transfer_data_cfg_t * p_data_cfg
)
```

Parameters

channel

DMAC チャネル番号

* p_data_cfg

DMAC 転送情報 dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体のポインタ

dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体メンバと設定値(1/4)

構造体メンバ	概略	設定値	設定内容
transfer_mode Transfer Mode		DMACA_TRANSFER_MODE_NORMAL	Normal transfer
		DMACA_TRANSFER_MODE_REPEAT	Repeat transfer
		DMACA_TRANSFER_MODE_BLOCK	Block transfer
repeat_block_side	Repeat Area in Repeat or Block	DMACA_REPEAT_BLOCK_DESTINATION	The destination is specified as the repeat area or block area.
	Transfer Mode	DMACA_REPEAT_BLOCK_SOURCE	The source is specified as the repeat area or block area.
		DMACA_REPEAT_BLOCK_DISABLE	The repeat area or block area is not specified.
data_size	Transfer Data Size	DMACA_DATA_SIZE_BYTE	8-bit
		DMACA_DATA_SIZE_WORD	16-bit
		DMACA_DATA_SIZE_LWORD	32-bit
act_source	DMACA Activation Source	lodefine.h ファイルの列挙型の定数リスト enum_ir の メンバ	DMAC 起動要因とする割り込みべ クタ番号
request_source	DMACA Transfer	DMACA_TRANSFER_REQUEST_SOFTWARE	Software
	Request Source	DMACA_TRANSFER_REQUEST_PERIPHERAL	Interrupts from peripheral modules or external interrupt input pins.
dtie_request	Transfer End Interrupt Request	DMACA_TRANSFER_END_INTERRUPT_DISABLE	Disables the transfer end interrupt request.
		DMACA_TRANSFER_END_INTERRUPT_ENABLE	Enables the transfer end interrupt request.
esie_request	Transfer Escape End Interrupt	DMACA_TRANSFER_ESCAPE_END_INTERRUPT_ DISABLE	Disables the transfer escape end interrupt request.
	Request	DMACA_TRANSFER_ESCAPE_END_INTERRUPT_E NABLE	Enables the transfer escape end interrupt request.
rptie_request	Repeat Size End Interrupt Request	DMACA_REPEAT_SIZE_END_INTERRUPT_DISABL E	Disables the repeat size end interrupt request.
		DMACA_REPEAT_SIZE_END_INTERRUPT_ENABL E	Enables the repeat size end interrupt request.

dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体メンバと設定値(2/4)

構造体メンバ	概略	設定値	設定内容
sarie_request	Source Address Extended Repeat Area Overflow	DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_OVER_INTE RRUPT_DISABLE	Disables an interrupt request for an extended repeat area overflow on the source address
	Interrupt Request	DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_OVER_INTE RRUPT_ENABLE	Enables an interrupt request for an extended repeat area overflow on the source address
darie_request	Destination Address Extended Repeat Area	DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_OVER_INTE RRUPT_DISABLE	Disables an interrupt request for an extended repeat area overflow on the destination address
	Overflow Interrupt Request	DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_OVER_INTE RRUPT_ENABLE	Enables an interrupt request for an extended repeat area overflow on the destination address
src_addr_mode	Address Mode of	DMACA_SRC_ADDR_FIXED	Destination address is fixed.
	Source	DMACA_SRC_ADDR_OFFSET	Offset addition
		DMACA_SRC_ADDR_INCR	Source address is incremented
		DMACA_SRC_ADDR_DECR	Source address is decremented
src_addr_repeat_	Source Address	DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_NONE	Not specified
area	Extended Repeat	DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_2B	2 bytes
	Area	DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_4B	4 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_8B	8 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_16B	16 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_32B	32 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_64B	64 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_128B	128 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_256B	256 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_512B	512 bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_1KB	1K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_2KB	2K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_4KB	4K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_8KB	8K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_16KB	16K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_32KB	32K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_64KB	64K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_128KB	128K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_256KB	256K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_512KB	512K bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_1MB	1M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_2MB	2M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_4MB	4M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_8MB	8M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_16MB	16M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_32MB	32M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_64MB	64M bytes
		DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_128MB	128M bytes

dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体メンバと設定値(3/4)

Firmware Integration Technology

構造体メンバ	概略	設定値	設定内容
des_addr_mode	Address Mode of	DMACA_DES_ADDR_FIXED	Destination address is fixed.
	Destination	DMACA_DES_ADDR_OFFSET	Offset addition
		DMACA_DES_ADDR_INCR	Destination address is
			incremented.
		DMACA_DES_ADDR_DECR	Destination address is
			decremented.
des_addr_repeat_	Destination	DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_NONE	Not specified
area	Address Extended	DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_2B	2 bytes
	Repeat Area	DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_4B	4 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_8B	8 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_16B	16 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_32B	32 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_64B	64 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_128	128 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_256B	256 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_512B	512 bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_1KB	1K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_2KB	2K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_4KB	4K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_8KB	8K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_16KB	16K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_32KB	32K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_64KB	64K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_128KB	128K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_256KB	256K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_512KB	512K bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_1MB	1M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_2MB	2M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_4MB	4M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_8MB	8M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_16MB	16M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_32MB	32M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_64MB	64M bytes
		DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_128MB	128M bytes
offset_value	Offset value for	32bit data	Note:
	DMA Offset	00000000h to 00FFFFFFh (0 bytes to (16M-1) bytes)	Offset subtraction can also be
	Register (DMOFR)	FF000000h to FFFFFFFh (-16M bytes to -1 byte)	realized by setting a negative
		Note:	value.
		Setting bits 31 to 25 is invalid. A value of bit 24 is	In this case, the negative value
		extended to bits 31 to 25.	must be 2's complement.
		Offset addition can be specified only for DMAC0.	
		With R_DMACA_Create() function, setting this data is invalid except DMAC0.	
interrupt_sel	Configurable	DMACA_CLEAR_INTERRUPT_FLAG_BEGINNING_T	At the beginning of transfer, clears
- 1	Options for	RANSFER	the interrupt flag of the activation
	Interrupt Select		source to 0.
		DMACA_ISSUES_INTERRUPT_TO_CPU_END_OF_	At the end of transfer, the interrupt
		TRANSFER	flag of the activation source issues
			an interrupt to the CPU.

dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体メンバと設定値(4/4)

Firmware Integration Technology

構造体メンバ	概略	設定値	設定内容
*p_src_addr	Start Address of Source	32bit data 00000000h to 0FFFFFFFh (256M bytes) F0000000h to FFFFFFFFh (256M bytes)	Source address
*p_des_addr	Start Address of Destination	Note: Setting bits 31 to 29 is invalid. A value of bit 28 is extended to bits 31 to 29.	Destination address
transfer_count	Transfer Count	32bit data [Normal Transfer Mode] 00000001h to 0000FFFFh When the setting is 0000h, no specific number of transfer operations is set (free running mode) [Repeat Transfer Mode or Block Transfer Mode]. 00000001h to 00001000h	[Normal Transfer Mode] This data is set to DMCRAL register. [Repeat Transfer Mode or Block Transfer Mode] This data is set to DMCRB register.
block_size	Repeat Size or Block Size	16bit data [Normal Transfer Mode] Invalid [Repeat Transfer Mode or Block Transfer Mode]. 00000001h to 0000400h	[Normal Transfer Mode] Invalid [Repeat Transfer Mode or Block Transfer Mode] This data is set to DMCRAL register and DMCRAH register.

Return Values

DMACA_SUCCESS /* Successful operation */

DMACA_ERR_INVALID_CH /* Channel is invalid. */

DMACA_ERR_INVALID_ARG /* Parameters are invalid. */

DMACA_ERR_NULL_PTR /* Argument pointers are NULL. */

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

引数の DMAC 転送情報 dmaca_transfer_data_cfg_t 構造体を参照し、指定した DMAC チャネルのレジスタを設定します。また、その DMAC チャネルに対する起動要因を設定します。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

Case1:ソフトウェアで DMAC 起動する場合

```
#include "r dmaca rx if.h"
dmaca return t ret;
dmaca transfer data cfg t td cfg;
uint32 t src = 1234;
uint32 t des[3];
/* Operation - No Extended Repeat Area Function and No Offset Subtraction */
/* Source address is fixed
* Transfer data size is 32-bit (long word).
* DMAC transfer mode is Repeat mode & Source side is repeat area
* At the beginning of transfer, clear the interrupt flag of the activation
source to 0.
* Transfer Request source is software. */
/* Set Transfer data configuration. */
   td_cfg.transfer_mode = DMACA_TRANSFER_MODE_REPEAT;
  td cfg.sarie request =
DMACA SRC ADDR EXT REP AREA OVER INTERRUPT DISABLE;
   td cfg.darie request =
DMACA DES ADDR EXT REP AREA OVER INTERRUPT DISABLE;
   td cfg.src addr mode = DMACA SRC ADDR FIXED;
   td_cfg.src_addr_repeat_area = DMACA_SRC_ADDR_EXT_REP_AREA_NONE;
   td_cfg.des_addr_mode = DMACA_DES ADDR INCR;
   td cfg.des addr repeat area = DMACA DES ADDR EXT REP AREA NONE;
   td cfg.offset value = 0x00000000;
   td cfg.interrupt sel = DMACA CLEAR INTERRUPT FLAG BEGINNING TRANSFER;
  td_cfg.p_src_addr = (void *)&src;
td_cfg.p_des_addr = (void *)des;
td_cfg.transfer_count = 1;
td_cfg_block_size = 3:
                               = 3;
   td cfg.block size
/* Call R DMACA Create(). */
   ret = R DMACA Create(DMACA CHO, &td cfg);
```

Note: td_cfg.request_source が DMACA_TRANSFER_REQUEST_SOFTWARE の場合(DMAC への転送要 求元をソフトウェアにしている場合)、R_DMACA_Create()関数は td_cfg.act_source の設定を無視します。

Case2:周辺モジュールを DMAC 起動要因とする場合(CMI1 割り込みを使用した例)

```
#include "r dmaca rx if.h"
dmaca return t ret;
dmaca transfer data cfg t td cfg;
uint32 t src = 1234;
uint32 t des[3];
/* Operation - No Extended Repeat Area Function and No Offset Subtraction */
/* Source address is fixed.
* Transfer data size is 32-bit (long word).
* DMAC transfer mode is Repeat mode & Source side is repeat area
* At the beginning of transfer, clear the interrupt flag of the activation
source to 0.
* Transfer Request source is CMI1. */
/* Set Transfer data configuration. */
  DMACA SRC ADDR EXT REP AREA OVER INTERRUPT DISABLE;
  td cfg->darie request =
DMACA DES ADDR EXT REP AREA OVER INTERRUPT DISABLE;
  td cfg->src addr mode = DMACA SRC ADDR FIXED;
  td cfg->src addr repeat area = DMACA SRC ADDR EXT REP AREA NONE;
  td_cfg->des_addr_repeat_area = DMACA_DES_ADDR_EXT_REP_AREA_NONE;
  td cfg->offset addr = 0;
  td cfg->interrupt sel = DMACA CLEAR INTERRUPT FLAG BEGINNING TRANSFER;
  = (void *)des;
  td_cfg->transfer_count
                           = 1;
  td cfg->block size
                            = 3;
/* Disable CMI1 interrupt request before calling R DTC Create(). */
IR(CMT1,CMI1) = 0;
IEN(CMT1,CMI1) = 0;
/* Call R DMACA Create(). */
  ret = R DMACA Create(DMACA CHO, &td cfg);
```

Special Notes:

R_DMACA_Control() 3.5

DMAC の動作を制御する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Control(
    uint8_t channel,
    dmaca_command_t command,
    dmaca_stat_t * p_stat
)
```

Parameters

channel DMAC チャネル番号

command DMAC 制御コマンド

Command	内容
DMACA_CMD_ENABLE	DMAC 転送を許可(チャネル単位で DMA 転送許可ビット 制御)
DMACA_CMD_ALL_ENABLE	DMAC 起動を許可(DMAC 動作許可ビット制御)
DMACA_CMD_RESUME	DMAC 転送を再開(チャネル単位で DMA 転送許可ビット 制御)
DMACA_CMD_DISABLE	DMAC 転送を禁止(チャネル単位で DMA 転送許可ビット 制御)
DMACA_CMD_ALL_DISABLE	DMAC 起動を禁止(DMAC 動作許可ビット制御)
DMACA_CMD_SOFT_REQ_WITH_AUTO_CLR_REQ	DMAC をソフトウェア起動し、ソフトウェア起動ビット自動クリア
DMACA_CMD_SOFT_REQ_NOT_CLR_REQ	DMAC をソフトウェア起動し、ソフトウェア起動ビット自動クリアしない
DMACA_CMD_SOFT_REQ_CLR	ソフトウェア起動ビットをクリア
DMACA_CMD_STATUS_GET	DMAC のステータス情報を取得
DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR	転送エスケープ割り込みフラグ(ESIF)をクリア
DMACA_CMD_DTIF_STATUS_CLR	転送終了割り込みフラグ(DTIF)をクリア

^{*} p_stat

DMAC ステータス情報 dmaca_stat_t 構造体のポインタ

dmaca_stat_t 構造体メンバ

構造体メンバ	概略	設定値	設定内容
soft_req_stat	Software Request	false	A software transfer is not requested.
	Status	true	A software transfer is requested.
esif_stat	Transfer Escape End	false	A transfer escape end interrupt has not been generated.
	Interrupt Status	true	A transfer escape end interrupt has been generated.
dtif_stat Transfer End		false	A transfer end interrupt has not been generated.
	Interrupt Status	true	A transfer end interrupt has been generated.
act_stat	Active Flag of DMAC	false	DMAC operation is suspended.
		true	DMAC is operating.
transfer_count	Transfer Count	0000h – FFFFh	The number of normal transfer operations, block transfer operations or repeat transfer operations

Return Values

DMACA_SUCCESS /* Successful operation */
DMACA_ERR_INVALID_CH /* Channel is invalid. */*/
DMACA_ERR_INVALID_COMMAND /* Command is invalid.*/

DMACA_ERR_NULL_PTR /* Argument pointers are NULL. */

DMACA_ERR_SOFTWARE_REQUESTED*1

/* DMA transfer request by software has been generated already. */

DMACA_ERR_SOFTWARE_REQUEST_DISABLED*2 /* Transfer Request Source is not Software. */

Note 1: DMA ソフトウェア起動ビット(以下、SWREQ bit と略す)を自動クリアする設定の状態で、既に SWREQ bit が"1"の場合に、DMACA_ERR_SOFTWARE_REQUESTED を返します。この戻り値 が返る場合として、前回のソフトウェア起動要求をソフトウェア起動ビット自動クリア設定で実 行したが、まだ要求が受け付けられていない場合等があります。

Note2 : 転送要求を周辺モジュールに設定している状態で、ソフトウェア起動による DMA 転送を実行しようとした場合に、DMACA_ERR_SOFTWARE_REQUEST_DISABLED を返します。

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

<DMACA CMD ENABLE コマンド処理>

DMA 転送許可(DTE)ビットをセットし、指定した DMAC チャネルの転送を許可します。

<DMACA_CMD_ALL_ENABLE コマンド処理>

DMAC 動作許可(DMST)ビットをセットし、DMAC 起動を許可します。

<DMACA CMD RESUME コマンド処理>

DMA 転送許可(DTE)ビットをセットし、指定した DMAC チャネルの転送を再開します。

<DMACA_CMD_DISABLE コマンド処理>

DMA 転送許可(DTE)ビットをクリアし、指定した DMAC チャネルの転送を禁止します。

DMAC 転送を中止する場合や DMAC のレジスタ設定を変更する場合に使用します。

<DMACA CMD ALL DISABLE コマンド処理>

DMAC 動作許可(DMST)ビットをクリアし、DMAC 起動を禁止します。

DMAC 転送を中止する場合や DMAC のレジスタ設定を変更する場合に使用します。

<DMACA_CMD_SOFT_REQ_WITH_AUTO_CLR_REQ コマンド処理>

SWREQ bit を自動クリアする設定(CLRS bit=0)にし、ソフトウェアによる DMA 転送要求が発生します。

<DMACA_CMD_SOFT_REQ_NOT_CLR_REQ コマンド処理>

SWREQ bit を自動クリアしない設定(CLRS bit=1)にし、ソフトウェアによる DMA 転送要求が発生します。

<DMACA_CMD_SOFT_REQ_CLR コマンド処理>

指定した DMAC チャネルの SWREQ bit をクリアします。

<DMACA_CMD_STATUS_GET コマンド処理>

指定した DMAC チャネルのステータス情報を引数の p stat が示すアドレスへ書き込みます。

<DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR コマンド処理>

指定した DMAC チャネルの転送エスケープ割り込みフラグ(ESIF)をクリアします。

<DMACA_CMD_DTIF_STATUS_CLR コマンド処理>

指定した DMAC チャネルの転送終了割り込みフラグ(DTIF)をクリアします。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

Case 1:ソフトウェアで DMAC 起動する場合

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"
dmaca_return_t ret;
dmaca stat t dmac status;
/* Call R DMACA Control().
Enable DMAC transfer. */
ret = R DMACA Control(DMACA CH0, DMACA CMD ENABLE, &dmac status);
/* Call R DMACA Control().
DMAC Software request flag set & request flag is cleared automatically. */
ret = R_DMACA_Control(DMACA_CH0, DMACA_CMD_SOFT_REQ_NOT_CLR_REQ,
&dmac_status);
if (DMACA SUCCESS != ret)
   /* do something */
}
/* DMAC transfer end check */
do
{
     ret = R DMACA Control(DMACA CN0, DMACA CMD STATUS GET, &dmac status);
     if (DMACA SUCCESS != ret)
        /* do something */
}while( false == (dmac status.dtif stat));
```

Case 2:周辺モジュールを DMAC 起動要因とする場合 (CMI1 割り込みを使用した例)

```
#include "r dmaca rx if.h"
dmaca_return_t ret;
dmaca stat t dmac status;
/* Disable CMI1 interrupt request before calling R DTC Control(). */
IR(CMT1,CMI1) = 0;
IEN(CMT1,CMI1) = 0;
/* Call R DMACA Control().
Enable DMAC transfer. */
ret = R DMACA Control(DMACA CH0, DMACA CMD ENABLE, &dmac status);
/* Enable CMI1 interrupt request before calling R DTC Create(). */
IEN(CMT1,CMI1) = 1;
/* DMAC transfer end check */
do
{
     ret = R DMACA Control(DMACA CNO, DMACA CMD STATUS GET, &dmac status);
    if (DMACA SUCCESS != ret)
        /* do something */
}while( false == (dmac status.dtif stat));
```

Case 3:上記の Case1 や Case2 の処理に続いて DMAC 転送を継続または再開する場合

```
/* 必要であれば各レジスタ設定値を変更(R_DMACA_Create()関数参照) */ret = R_DMACA_Control(DMACA_CHO, DMACA_CMD_RESUME, &dmac_status);
```

Case 4:上記の Case1 や Case2 の処理後に DMAC 転送を終了する場合

```
/* 転送終了割り込みフラグクリア */
ret = R_DMACA_Control(DMACA_CHO, DMACA_CMD_DTIF_STATUS_CLR, &dmac_status);
/* なお、転送エスケープ終了割り込みを有効にしていた場合は DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR コマンドで転送エスケープ終了割り込みフラグもクリアする。 */
/* ret = R_DMACA_Control(DMACA_CHO, DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR, &dmac_status);
*/
```




図 3.1 DMAC 転送終了または継続時の処理例

Special Notes:

DMAC チャネル 4~7 を使用し、かつ、割り込みで転送終了待ちを行う場合、転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み用コールバック関数を用いて、転送エスケープ割り込みフラグ(ESIF)もしくは転送終了割り込みフラグ(DTIF)をクリアしてください。

3.6 R_DMACA_Int_Callback()

DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み用コールバック関数を登録する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Int_Callback(
    uint8_t channel,
    void * p_callback
)
```

Parameters

channel

DMAC チャネル番号

* p callback

DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み発生時にコールされる関数へのポインタ

Return Values

DMACA_SUCCESS /* Successful operation */
DMACA_ERR_INVALID_CH /* Channel is invalid. */
DMACA_ERR_INVALID_HANDLER_ADDR /* Invalid function address is set. */

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

指定したチャネルの DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み用にコールバック関数を登録します。FIT_NO_FUNC や NULL がコールバックの引数として渡された場合、登録済のコールバック関数は登録が解除されます。

また、DMACA_ERR_INVALID_HANDLER_ADDRが返った場合、登録済のコールバック関数は登録が解除されます。

Note: コールバック関数の引数、戻り値のどちらも void 型にしてください。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"

dmaca_return_t ret;

/* DMACA driver を使用する場合は、最初に1度だけR_DMACA_Init()関数を実行してください */R_DMACA_Init();

/* DMACOI割り込みのコールバック関数(例:関数名をdmacOi_callbackとした場合)を登録する
*/
ret = R_DMACA_Int_Callback(DMACA_CHO,(void *)dmacOi_callback);
if (DMACA_SUCCESS != ret)
{
    /* do something */
}
```

Special Notes:

3.7 R_DMACA_Int_Enable()

DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みを許可する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Int_Enable(
    uint8_t channel,
    uint8_t priority
)
```

Parameters

channel

DMAC チャネル番号

priority

DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みの割り込み優先レベル

Return Values

```
DMACA_SUCCESS /* Successful operation */
DMACA_ERR_INVALID_CH /* Channel is invalid. */
```

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

指定したチャネルの DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みを許可します。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"

dmaca_return_t ret;

/*チャネル 0 の DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み(DMACOI)を割り込み優先レベル
10 として許可 */
ret = R_DMACA_Int_Enable(DMACA_CH0,10);
if (DMAC_SUCCESS != ret)
{
    /* do something */
}
```

Special Notes:

3.8 R_DMACA_Int_Disable()

DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みを禁止する関数です。

Format

```
dmaca_return_t R_DMACA_Int_Disable(
     uint8_t channel,
)
```

Parameters

channel DMAC チャネル番号

Return Values

DMACA_SUCCESS
DMACA_ERR_INVALID_CH

/* Successful operation */
/* Channel is invalid. */

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

指定したチャネルの DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込みを禁止します。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

```
#include "r_dmaca_rx_if.h"

dmaca_return_t ret;

/*チャネル 0 の DMAC 転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み(DMACOI)を禁止 */
ret = R_DMACA_Int_Disable(DMACA_CHO);
if (DMACA_SUCCESS != ret)
{
    /* do something */
}
```

Special Notes:

3.9 R_DMACA_GetVersion()

ドライバのバージョン情報を取得する際に使用する関数です。

Format

uint32_t R_DMACA_GetVersion(void)

Parameters

なし

Return Values

バージョン番号 上位2バイト:メジャーバージョン、下位2バイト:マイナーバージョン

Properties

r_dmaca_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

バージョン情報を返します。

Reentrant

異なるチャネルからリエントラントは可能です。

Example

uint32_t version; version = R DMACA GetVersion();

Special Notes:

なし

4. 端子設定

DMACA FIT モジュールは端子を使用しないため、端子設定は不要です。

5. 付録

5.1 動作確認環境

表 5-1に動作確認条件を示します。

メモリサイズは「2.7 コンパイル時の設定」のデフォルト設定を選択した場合の値です。選択する定義により、メモリサイズは異なります。

表 5-1 動作確認環境

項目	内容		
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 e² studio V6.0.0		
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 C/C++ compiler for RX family V.2.07.00		
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプ		
	ションを追加		
	-lang = c99		
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン		
モジュールのバージョン	Ver.1.05		
使用ボード	Renesas Starter Kit for RX231(型名: R0K505231SxxxBE)		
	Renesas Starter Kit for RX64M(型名: R0K50564MSxxxBE)		
	Renesas Starter Kit for RX65N(型名:RTK500565NSxxxxxBE)		
	Renesas Starter Kit for RX65N-2MB(型名:RTK50565N2SxxxxxBE)		
	Renesas Starter Kit for RX71M(型名:R0K50571MSxxxBE)		

5.2 トラブルシューティング

(1) Q:本FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「Could not open source file "platform.h"」エラーが発生します。

A: FIT モジュールがプロジェクトに正しく追加されていない可能性があります。プロジェクトへの追加方法をご確認ください。

● CS+を使用している場合

アプリケーションノート RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」

 e² studio を使用している場合
 アプリケーションノート RX ファミリ e² studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」

また、本 FIT モジュールを使用する場合、ボードサポートパッケージ FIT モジュール(BSP モジュール)もプロジェクトに追加する必要があります。BSP モジュールの追加方法は、アプリケーションノート「ボードサポートパッケージモジュール(R01AN1685)」を参照してください。

(2) Q:本FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「This MCU is not supported by the current r_dmaca_rx module.」エラーが発生します。

A: 追加した FIT モジュールがユーザプロジェクトのターゲットデバイスに対応していない可能性があります。 追加した FIT モジュールの対象デバイスを確認してください。

6. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル:ハードウェア

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル: 開発環境

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデートの対応について

該当のテクニカルアップデートはありません。

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://www.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/contact/

改訂記録

RX ファミリ アプリケーションノート DMA コントローラ DMACA 制御モジュール Firmware Integration Technology Firmware Integration Technology

Day	永 仁口		改訂内容
Rev. 発行日		ページ	ポイント
1.00	2014.07.31		初版発行
1.01	2014.08.29	6	1.3 関連アプリケーションノート を追加
1.02	2015.01.15	1	対象デバイス に、RX71M を追加。
		1	FIT 関連ドキュメント に、「CS+に組み込む方法
			(R01AN1826JJ)」を追加。
		4	1.2.1 API の概要 表 1-1 API 関数 R_DMACA_Init()を表の先頭に 移動。
		4	1.2.1 API の概要 表 1-1 API 関数 R_DMACA_Int_Callback()、R_DMACA_Int_Enable()、R_DMACA_Int_Disable() の説明欄「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、「転送終了割り込み」であった。
		5	1.2.2 動作環境とメモリサイズ (1)RX64M の場合 表 1-3 動作 確認条件 使用ボード 型名 元は、Renesas Starter Kit for RX64M であった。
		6	1.2.2 動作環境とメモリサイズ (2)RX71M の場合 を追加。
		7	1.3 関連アプリケーションノート に、SCIFA クロック同期式シングルマスタ制御モジュール Firmware Integration Technology (R01AN2280JJ)を追加。
		12	3. API 関数 R_DMACA_Init()を 3.1 に移動。元は 3.5 であった。
		12	3.1 R_DMACA_Init() Description にて、 「各 DMAC チャネル」 元は、「各 DMA チャネル」であった。 「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、 「転送終了割り込み」であった。
		12	3.1 R_DMACA_Init() Special Notes を変更した。元は「なし」 であった。
		13	3.2 R_DMACA_Open() 「R_DMACA_Init()関数コール後に使用する関数です。」 元は、「最初に使用する関数です。」であった。
		22	3.5 R_DMACA_Control() Parameter Command 表にて、DMACA_CMD_ESIF_STATUS_CLR の内容欄「転送エスケープ割り込みフラグ(ESIF)をクリア」 元は、「転送エスケープ割り込みフラグをクリア」であった。DMACA_CMD_DTIF_STATUS_CLR の内容欄「転送終了割り込みフラグ(DTIF)をクリア」 元は、「転送終了割り込みフラグをクリア」であった。
		23	3.5 R_DMACA_Control() Description にて、 <dmaca_cmd_esif_status_clr コマンド処理=""> 「転送エスケープ割り込みフラグ(ESIF)をクリア」 元は、「転送エスケープ割り込みフラグをクリア」であった。 <dmaca_cmd_dtif_status_clr コマンド処理=""> 「転送終了割り込みフラグ(DTIF)をクリア」 元は、「転送終了割り込みフラグをクリア」であった。 3.5 R_DMACA_Control() Example Case4にて 「転送エスケープ終了割り込み」 元は、「転送エスケープ割り込み」であった。</dmaca_cmd_dtif_status_clr></dmaca_cmd_esif_status_clr>

	1			
		26	3.5 R_DMACA_Control() Example 図 3-1 にて	
			「転送エスケープ終了割り込み」 元は、「転送エスケープ割り	
			込み」であった。	
		26	3.5 R_DMACA_Control() Example Special Notes にて	
			元は、「なし」であった。	
		27	3.6 R_DMACA_Int_Callback() にて	
			· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			「転送終了割り込み」であった。	
		27	3.6 R_DMACA_Int_Callback() Parematers、Description にて	
			「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、	
			「転送終了割り込み」であった。	
		29	3.7 R_DMACA_Int_Enable() にて	
		20	5.7 K_DW/O/K_MK_EMBOOK()	
			「転送終了割り込み」であった。	
		20		
		29	3.7 R_DMACA_Int_Enable() Parematers、Description、Example	
			「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、 「転送終了割り込み」であった。	
		30	3.8 R_DMACA_Int_Disable() にて	
			「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、	
			「転送終了割り込み」であった。	
		30	3.8 R_DMACA_Int_Disable() Description、Example にて	
			「転送終了割り込み/転送エスケープ終了割り込み」 元は、	
			「転送終了割り込み」であった。	
1.03	2015.06.15	1	対象デバイス に、RX230、RX231 を追加。	
		7	1.2.2 動作環境とメモリサイズ (3)RX231 の場合 を追加。	
		8	1.3 関連アプリケーションノート	
			DTC モジュールのタイトルを更新	
1.04	2016.09.30	1	対象デバイス に、RX65N を追加。	
		8	1.2.2 動作環境とメモリサイズ (4)RX65N の場合 を追加。	
		11	2.7 引数 uint8_t rsv[2];を追加	
		13	2.9 モジュールの追加方法 を更新。	
		24	3.5 R DMACA Control() 表 dmaca stat t 構造体メンバ	
			transfer count を追加。	
		28	図 3-1. ステータス情報を取得 「転送回数取得」を追加。	
1.05	2017.07.31		下記の章のタイトルを変更した。	
1.00	2017.07.01		・1.1 DMACA FIT モジュールとは:元は 1.1 DMACA FIT モ	
			ジュールであった。	
			フェールであった。 下記の章の本文を移動した。	
			「記の草の本文を移動した。 ・1.2 DMACA FIT モジュールの概要:元は 1. DMACA FIT モ	
			・1.2 DMACA FIT モジュールの概要:元は 1. DMACA FIT モ ジュールの概要であった。	
			シュールの概要であった。 下記の章番号を変更した。	
			・5.1 動作確認環境:元は 1.2.2 動作環境とメモリサイズであった。	
			^-。 ・5. 付録:元は 4. 付録であった。	
			・5. 刊録: 元は 4. 刊録 C めつた。 ・6. 参考ドキュメント:元は 5.参考ドキュメントであった。	
			下記の章を追加した。	
			・2.4 使用する割り込みベクタ	
			・2.8 コードサイズ	
			・2.12 FIT モジュールの追加方法	
		1	┃・4. 端子設定	

I			・5.2 トラブルシューティング 対象デバイスに、RX651 を追加。	
		1		
		4	2.2 ソフトウェアの要求 「r_cgc_rx」を削除。	

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。 プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、 クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子 (または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し てから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、 当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術 を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル(無人航空機を含みます。)の開発、設計、製造、使用もし くは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、か つ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。

当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。

- 10. お客様の転売、貸与等により、本書(本ご注意書きを含みます。)記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を 直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)



■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口: https://www.renesas.com/contact/

© 2017	Renesas Electronics	Corporation.	All rights reserved.
			Colombon 5.0