通过 USB HID 协议打印数据信息


1. 简介

为了方便用户在使用带硬件 USB 接口芯片开发过程中,输入/输出一些数据信息进行调试分析,我们提供了一套"stc_usb_hid_32g.LIB"库文件,可简便的使用 USB 接口进行数据通信。


2. 使用说明

2.1. 添加库文件

在项目栏程序组上点击鼠标右键,选择"Add Existing Files to Group 'Source Group 1'...":



在弹框里选择库文件,并添加到项目里:



2.2. 添加必要程序

在初始化程序里添加 USB 时钟源启动, USB 模块进行初始化程序:


至此 USB HID 数据输入/输出功能的必要准备工作完成。

2.3. 功能使用说明

例程演示通过不同按键触发不同类型数据输出功能,通过 STC-ISP 软件里的 HID 助手进行测试 (STC-ISP V6.89D 及其后续版本有此功能),由于数码管只能显示 8 个字,所以需要控制好显示的数据长度:




P3.2 口按键演示"ShowLong"函数输出 STC-ISP 数码管显示的长整型数据:



P3.3 口按键演示"ShowFloat"函数输出 STC-ISP 数码管显示的浮点数数据:



P5.4 口按键演示"ShowCode"函数输出 STC-ISP 数码管码值数据;



7段数码管码值参考															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
3F	06	5B	4F	66	6D	7D	07	7F	6F	77	7C	39	5E	79	71
	-	Н	J	K	L	Ν	0	Р	U	t	G	Q	r	М	У
00	40	76	1E	70	38	37	5C	73	3E	78	3D	67	50	37	6E


最高位为小数点。

2.4. 数据接收处理


在程序里可对接收到的数据进行处理,例如将接收数据复制到发送缓冲区,然后调用 "usb IN()"函数发送出来:

```
while (1)
{
    if (bUsbOutReady)
    {
        memcpy(UsbInBuffer, UsbOutBuffer, 64); //接收数据存放发送缓冲区usb_IN(); //原样返回接收数据,用于测试
        usb_OUT_done(); //接收应答(固定格式)
}
```

测试结果如下:



字符串发送测试:



USB HID 收发数据包大小固定为 64 字节, 一次性收发数据长度不要超过 64 字节, 数据长度不足 64 字节的后面填充无效数据。