通过 UART 协议调试虚拟设备


1 简介

为了方便用户在开发过程中,输入/输出一些数据信息进行调试分析,我们提供了一套串口通信协议,配套 STC-ISP(V6.90 以后版本)软件,可方便的通过串口在 STC-ISP 软件上模拟 LED 灯,数码管,12864 屏,OLED 屏的显示,以及虚拟键盘的输入功能。


2 使用说明

2.1 调试接口设置


将例程烧录到芯片里后,通过串口线连接电脑与 MCU (默认 P3.0, P3.1),点击 STC-ISP 软件里的串口助手标签,选择对应的串口号并打开:



通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单、打开"接口设置"、设置调试接口、选择串口助手:




通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单、打开需要使用的虚拟设备:



2.2 虚拟键盘

例程通过接收虚拟键盘的按键,判断键值执行相应的功能。打开"虚拟键盘"窗口,点击上面的按钮就可以发送对应的键值给 MCU:



程序里判断接收数据是否来源于虚拟键盘,如果接收数据来源于虚拟键盘,判断键值并执行相应的操作:

```
if(bUartRecvReady) 判断是否接收完毕
    switch (UartRxBuffer[1]) 判断键值
    case VK_DIGIT_1: 键值= "1"
SEG7_ShowString("%081x", 0x1234abcdL); //在数码管上显示字符串
         break;
    case VK_DIGIT_2: 键值= "2"
SEG7_ShowLong(0x98765432, 16);
                                                //在数码管上显示4字节长整型数
         break;
    case VK_DIGIT_3: 键值= "3"
SEG7_ShowFloat(3.1415);
                                                 //在数码管上显示IEEE754格式单精度浮点数
        break
    case VK_DIGIT_4: 键值= "4"
cod[0] = 0x3f;
cod[1] = 0x06;
         cod[2] = 0x5b;
        cod[3] = 0x4f;

cod[4] = 0x66;
         cod[5] = 0x6d;
         cod[6] = 0x7d;

cod[7] = 0x27;
         SEG7_ShowCode (cod);
                                                 //在数码管上直接显示所给的段码
         break;
```

2.3 7 段数码管

通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开7段数码管虚拟设备。

显示字符串数据

收到虚拟键盘键值"1"按键码时演示" printf"函数输出虚拟数码管显示的字符串数据:



显示长整型数据

收到虚拟键盘键值"2"按键码时演示"ShowLong"函数输出虚拟数码管显示的长整型数据:



显示浮点数数据

收到虚拟键盘键值"3"按键码时演示"ShowFloat"函数输出虚拟数码管显示的浮点数数据:



显示码值数据

收到虚拟键盘键值"4"按键码时演示"ShowCode"函数输出虚拟数码管码值数据;




	7 段数码管码值参考														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
3F	06	5B	4F	66	6D	7D	27	7F	6F	77	7C	39	5E	79	71
	-	Н	J	K	L	Ν	0	Р	U	t	G	Q	r	М	У
00	40	76	1E	70	38	37	5C	73	3E	78	3D	67	50	37	6E

最高位为小数点。


2.4 LED-DIP40

通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开 LED-DIP40 虚拟设备。此虚拟设备模拟 STC32G12K128 核心功能板(降龙棍)的 LED 显示功能。

收到虚拟键盘键值"5"按键码时演示 P0=0xaa 驱动虚拟 LED 灯显示的状态(输出 0 时 LED 亮,输出 1 时 LED 灭):




收到虚拟键盘键值"6"按键码时演示 P0=0x12,P1=0x34,P2=0x56,P3=0x78 驱动虚拟 LED 灯显示的状态(输出 0 时 LED 亮,输出 1 时 LED 灭):




2.5 LED-DIP64

通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开 LED-DIP64 虚拟设备。此虚拟设备模拟 STC32G12K128 核心功能板(屠龙刀)的 LED 显示功能。

收到虚拟键盘键值"7"按键码时演示 P0=0xaa 驱动虚拟 LED 灯显示的状态(输出 0 时 LED 亮,输出 1 时 LED 灭):



收到虚拟键盘键值"8"按键码时演示 P0=0x12,P1=0x34,P2=0x56,P3=0x78 驱动虚拟 LED 灯显示的状态(输出 0 时 LED 亮,输出 1 时 LED 灭):




2.6 液晶显示 12864

通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开液晶显示 12864 虚拟设备。此虚拟设备模拟 12864 点阵黑白屏的显示功能。

关闭 LCD12864 的显示

收到虚拟键盘键值"A"按键码时演示关闭 LCD12864 的显示:



打开 LCD12864 的显示

收到虚拟键盘键值"B"按键码时演示打开 LCD12864 的显示:



显示/隐藏 LCD12864 的光标

收到虚拟键盘键值"C"按键码时演示隐藏 LCD12864 的光标;收到虚拟键盘键值"D"按键码时演示显示 LCD12864 的光标:



光标左移/右移

收到虚拟键盘键值"E"按键码时演示光标向左移动一个单位 (16 个像素); 收到虚拟键盘键值 "F"按键码时演示光标向右移动一个单位 (16 个像素):



光标复位

收到虚拟键盘键值"G"按键码时演示光标回到左上角初始位置:



屏幕向左滚动

收到虚拟键盘键值"H"按键码时演示屏幕向左滚动一个单位(16个像素):



屏幕向右滚动

收到虚拟键盘键值"I"按键码时演示屏幕向右滚动一个单位(16 个像素):



屏幕向上滚动

收到虚拟键盘键值"J"按键码时演示屏幕向上滚动一个单位(16个像素):




反白显示

收到虚拟键盘键值"M"按键码时演示反白显示指定的行:



清除显示

收到虚拟键盘键值"N"按键码时演示清除显示:



显示 ASCII 码和简体中文字符

收到虚拟键盘键值"O"按键码时演示在 LCD12864 上显示 ASCII 码和简体中文字符:




自动换行开关

收到虚拟键盘键值"K"按键码时演示关闭自动换行功能;收到虚拟键盘键值"L"按键码时演示开启自动换行功能(先使能自动换行开关,再输出显示字符):



显示图片

收到虚拟键盘键值"P"按键码时演示在 LCD12864 屏幕上显示图片:




2.7 OLED-12864

通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开 OLED-12864 虚拟设备。此虚拟设备模拟分辨率为 128*64 点阵的 OLED 屏显示功能。

关闭 OLED12864 的显示

收到虚拟键盘键值"Q"按键码时演示关闭 OLED12864 的显示:



打开 OLED12864 的显示

收到虚拟键盘键值"R"按键码时演示打开 OLED12864 的显示:



显示屏幕内容

收到虚拟键盘键值"S"按键码时演示显示屏幕内容:



全屏点亮 (用于测试)

收到虚拟键盘键值"T"按键码时演示全屏点亮(用于测试,输入"S"按键码切换显示屏幕内容):



水平镜像显示

收到虚拟键盘键值"U"按键码时演示水平镜像显示:



垂直镜像显示

收到虚拟键盘键值"V"按键码时演示垂直镜像显示:



反白显示

收到虚拟键盘键值"V"按键码时演示反白显示:



设置亮度值

收到虚拟键盘键值"X"按键码时演示亮度值=0x10 (范围 0~255):



收到虚拟键盘键值"Y"按键码时演示亮度值=0x80 (范围 0~255):



收到虚拟键盘键值"Z"按键码时演示亮度值=0xf0 (范围 0~255):



滚动功能

OLED GDDRAM 共分为 8 个 Page,每一个 Page 对应 8 个 COM,每一个 COM 驱动一行 OLED 显示,即共 64 行;而一个 COM 驱动内有 128 列 (Segment),组成 128*64OLED 点阵驱动。

参数 1: 参与滚屏的起始页 (范围 0~7); 参数 2: 参与滚屏的结束页 (范围 0~7); 参数 3: 滚屏的周期值 (周期单位为毫秒)。 收 到 虚 拟 键 盘 键 值 " UP " 按 键 码 时 演 示 向 上 滚 动 功 能 (设 置 好 方 向 后 通 过 "OLED12864_ScrollStart"指令开始执行滚动操作):



收 到 虚 拟 键 盘 键 值 " LEFT " 按 键 码 时 演 示 向 左 滚 动 功 能 (设 置 好 方 向 后 通 过 "OLED12864_ScrollStart"指令开始执行滚动操作):



收 到 虚 拟 键 盘 键 值 " RIGHT " 按 键 码 时 演 示 向 右 滚 动 功 能 (设 置 好 方 向 后 通 过 "OLED12864_ScrollStart"指令开始执行滚动操作):



收到虚拟键盘键值"DOWN"按键码时开始执行滚动操作。 收到虚拟键盘键值"PageUp"按键码时停止执行滚动操作。

寻址模式

收到虚拟键盘键值"HOME", "END"按键码时设置寻址模式(0: 水平寻址; 1: 垂直寻址; 2: 页寻址)。

图片显示

收到虚拟键盘键值"PageDn"按键码时在 OLED12864 屏幕上显示图片。设置完寻址模式后再进行图片显示,便可看出不同寻址模式的差异。

水平寻址显示效果:



垂直寻址显示效果:

