
## STC-打狗棒系列核心实验板 V2.2 (主芯片为 STC8H8K64U-45MHz-LQFP48) STC-降龙棍系列核心实验板 V2.2 (主芯片为 STC32G12K128K-LQFP48,64) 2022-6-14



现在 STC 的带硬件USB的MCU支持用自带的硬件USB下载用户程序,因为走的是 USB-HID 通信协议,不需要安装任何驱动。

## ISP下载步骤:

- 1、D-/P3.0, D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好
- 2、将P3.2与GND短接,板子上的P3.2/INT0按键按下
- 3、给目标芯片重新上电,不管之前是否已通电板子上的电源开关键按下停电, 然后松开上电等待STC-ISP下载软件中自动识别出"STC USB Writer (HID1)" 识别出来后,就与P3.2状态无关了。
- 4、点击下载软件中的"下载/编程"按钮(注意:与串口下载的操作顺序不同)

## 下载成功!

从用户区软复位到系统区就是等待 USB 下载

