

AMetal

V0.0.0 Date:2019/09/19

标准规范手册

类别	内容
关键词	新增文件、工程管理、eclipse
摘要	本文档简述了如何使用脚本工具处理 AMetal 添加
	新文件后的问题





AMetal

修订历史

版本	日期	原因
发布 0.0.0	2019/9/19	创建文档

广州立功科技股份有限公司

州立功科技股份有限公司 AMetal 新增文件管理工具说明文档

AMetal

ш	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ш	/

1.	屏蔽新添加的 board 相关文件 ······	1
2.	屏蔽新添加的驱动或组件相关文件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2

AMetal

1. 屏蔽新添加的 board 相关文件

在 AMetal 软件包中,除了目前支持的开发板以外还会持续增加其他开发板的支持,即 开发相应驱动和例程。但是由于 eclipse 本身的功能和 AMetal 文件目录设计的问题,会导致 新添加的文件影响其它开发板对应的工程的编译无法通过,keil 工程不会出现此类问题,为 了使其它开发板的 eclipse 工程恢复正常使用,需要通过 eclipse 软件打开被影响的工程,然后设置本工程对新增文件为屏蔽状态。

为了简化上述操作,编写了一个 python 脚本,实现工程对新增文件的屏蔽。脚本存放位置在 ametal\tools\exclude\ 目录下,文件名为 exclude new board.py。

通常情况,开发一个新的开发板软件包会根据开发板上芯片的厂商,在 ametal\soc 目录下添加对应的驱动文件,同时在 example\board 和 example\soc 添加例程,还需要在 ametal\board 目录下添加工程文件、用户配置文件、启动文件等。脚本所做的工作就是轮流 打开其他开发板的 eclipse 工程文件,找到屏蔽文件的标签,将需要屏蔽的文件路径添加到标签下面。脚本的使用方式如下:

1、打开脚本文件, 打开后如图 1.1 所示。

```
#!/usr/bin/env python
# _*_ coding:utf-8 _*_
import os
import sys
#该结构体存放了目前ametal中开发板和芯片的映射关系,
#如果添加了新的开发,需要在添加新的开发板映射关系到下表中
 g board soc map = {
     开发板
                   芯片
                 :
                 : 'zlg/zlg217',
   'am217 core'
   'am227_core'
                 : 'zlg/zlg217',
   'am237 core'
                 : 'zlg/zlg237',
   'am116 core' : 'zlg/zlg116',
   'aml166 core' : 'zlg/zml166',
   'am126 core' : 'zlg/zlg116',
                : 'zlg/zmf159',
   'am159 core'
                : 'nxp/lpc824',
   'am824 core'
                 : 'nxp/lpc824',
   'am824zb'
                 : 'nxp/lpc824',
   'am824ble'
   'am845_core'
                : 'nxp/lpc845',
   'amks16z core' : 'freescale/k126',
   'amks16rfid'
                : 'freescale/kl26',
   'amks16rfid8'
                : 'freescale/kl26',
}
```

图 1.1 脚本打开内容

脚本文件的开始有一个全局的字典序 $__$ **g_board_soc_map** ,其中存放了开发板和对应厂商芯片的映射关系,如果 ametal 添加新的开发板,就需要将对应的信息添加到字典序中,我们以目前新开发的 am237 core 为例,添加后如 图 1.2 所示:

AMetal

```
#该结构体存放了目前ametal中开发板和芯片的映射关系,
#如果添加了新的开发,需要在添加新的开发板映射关系到下表中
 g board soc map = {
      开发板
                 :
   'am217_core'
                 : 'zlg/zlg217',
   'am227_core'
                : 'zlg/zlg217',
   'am237_core'
                 : 'zlg/zlg237',
   'am116 core'
                 : 'zlg/zlg116',
   'aml166 core'
                : 'zlg/zml166',
                : 'zlg/zlg116',
   'am126 core'
   'am159 core'
                : 'zlg/zmf159',
   'am824 core'
                : 'nxp/lpc824',
   'am824zb'
                : 'nxp/lpc824',
   'am824ble'
                : 'nxp/lpc824',
   'am845 core' : 'nxp/lpc845',
   'amks16z core' : 'freescale/kl26',
   'amks16rfid' : 'freescale/kl26',
   'amks16rfid8' : 'freescale/kl26',
   'am237 core' : 'zlg/zlg237'
}
```

图 1.2 添加新开发板映射

其中冒号的左面 am237_core 是开发板名称,冒号的右边首先是芯片产商名 zlg ,然后斜杠后面是芯片名 zlg237 。

2、修改完成脚本文件后,进入 ametal\tools\exclude\ 目录下,打开终端,执行 "./exclude_new_board.py am237_core" 命令。命令第一个是脚本名称,第二个是新开发的开发 板名称。

脚本执行完成后打开工程就可正常编译通过。

2. 屏蔽新添加的驱动或组件相关文件

在 ametal 开发过程中时常遇到这种情况: 对一个已经开发好的 board 添加新的外设驱动。这时由于 eclipse 软件和 ametal 目录结构设置的原因,也会对同一个芯片厂商的开发板工程产生影响。在 ametal\tools\exclude\目录下,文件名为 exclude_new_driver_or_component.py 的脚本文件就是消除新驱动对其他开发板的影响,一般新驱动主要会对同一个芯片产商的开发板工程造成影响。

具体脚本使用方法,首先进入 ametal\tools\exclude\ 目录下,打开终端,执行 "./exclude_new_driver_or_component.py [驱动路径] [开发板名称...]" 命令。命令第一个是脚本名称,第二个参数是驱动的路径,可以是文件夹或者文件,列如:"soc/zlg/drivers/source/gpio/am_zlg237_gpio.c"或者 "soc/zlg/drivers/source/gpio",该路径是相对于 ametal 软件包的相对路径,驱动路径后面的第三个参数就是使用该驱动的开发板名称,可以有多个开发板,用空格隔开。例如:"./exclude_new_driver_or_component.py soc/zlg/drivers/source/gpio/am_zlg_gpio.c am217_core am116_core",命令表示驱动 am_zlg_gpio.c 对 am217_core 工程和 am116_core 工程可用,对其它 zlg 开发板相关工程屏蔽该驱动。

同样对于新添加的组件而言也需要对其它一些工程进行屏蔽,使用 exclude new driver or component.py 脚本就可以。使用方法类似,首先进入



AMetal

ametal\tools\exclude\目录下,打开终端,执行"./exclude_new_driver_or_component.py [组件路径] [开发板名称...]",第一个参数是脚本名称,第二个参数是组件相对于 ametal 的路径,可以是文件夹或者文件,比如:"components/usb",第三个参数是不需要屏蔽该组件的开发板名称,可以有多个开发板,用空格隔开。例如:"./exclude_new_driver_or_component.py components/usb am217_core am116_core"。

AMetal

销售与服务网络

广州立功科技股份有限公司

地址:广州市天河区龙怡路 117 号银汇大

厦 16 楼

邮编: 510630

网址: www.zlgmcu.com



全国服务热线电话: 400-888-2705

华南地区

广州总部

广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 16 楼

厦门办事处

厦门市思明区厦禾路 855 号英才商厦 618 室

华南汽车

深圳市坪山区比亚迪路大万文化广场 A 座 1705

深圳分公司

苏州办事处

1301室)

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 1203 室

华东地区

上海分公司

上海市黄浦区北京东路 668 号科技京城东座 12E

室

合肥办事处

安徽省合肥市蜀山区黄山路 665 号汇峰大厦 1607

江苏省苏州市广济南路 258 号(百脑汇科技中心

南京分公司

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路 2 号杭州联合大厦 A 座 4

单元 508

宁波办事处

浙江省宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦

1003

华北、东北地区

北京分公司

北京市海淀区紫金数码园 3 号楼(东华合创大厦)

8层 0802室

天津办事处

天津市河东区十一经路与津塘公路交口鼎泰大厦

1004室



AMetal

山东办事处

山东省青岛市李沧区青山路 689 号宝龙公寓 3 号楼 701

沈阳办事处

沈阳市浑南新区营盘西街 17 号万达广场 A4 座 2722 室

华中地区

武汉分公司

武汉市武昌区武珞路 282 号思特大厦 807 室

西安办事处

西安市高新区科技二路 41 号高新水晶城 C 座 616

室

郑州办事处

河南郑州市中原区百花路与建设路东南角锦绣华 庭 A 座 1502 室 长沙办事处

湖南省长沙市岳麓区奥克斯广场国际公寓 A 栋

2309 房

西南地区

重庆办事处

重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 18 号山顶国宾城 11 幢 4-14

成都办事处

成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403 室

请您用以上方式联系我们,我们会为您安排样机现场演示,感谢您对我公司产品的关注!