



- 1) Zum Einrasten des ECO200 in ein Gehäuse nur auf diese Flächen drücken.
In order to snap ECO200 into a housing press only these surfaces.
 - 2) Obere Gehäuse Auflagefläche.
Upper bearing surface of housing.
 - 3) Untere Gehäuse Auflagefläche.
Lower bearing surface of housing.

(...) Doppelbemaßung
double dimensioning