

ERP · GESTÃO DE OBRAS

Manual do Sistema Grupo Germanos

Como o sistema funciona · Versão 2.0 · Julho de 2026

A lógica do sistema

O raciocínio por trás das telas. Entendendo isto, o resto se encontra sozinho.

Tudo gira em torno da obra

O sistema controla quatro coisas, e todas se amarram a uma obra:

Dinheiro	Orçado, contratado, medido, recebido e pago.
Material	Comprado, guardado, enviado à obra e consumido.
Pessoas	Quem trabalhou, onde, quantas horas e quanto custou.
Equipamentos	Onde está, quem usa, por quanto tempo e a que custo.

Por isso quase toda tela pede a obra: sem ela, o dado não tem onde pousar.

Os dois caminhos que sustentam tudo

A receita — o mesmo dinheiro em cinco momentos:

Orçamento → Contrato → Medição → Conta a receber → Recebimento

O custo — o que a obra consome:

Solicitação → Pedido → Recebimento na obra → Estoque → Consumo

Somam-se a ele pessoas (ponto → folha ou diária) e equipamentos (uso → rateio; combustível → conta a pagar). Os dois caminhos se encontram na **DRE da obra**, que responde: esta obra dá lucro?

A regra-mãe. Nada de valor entra ou sai sem documento por trás. Não há recebimento sem pedido, pagamento sem conta, hora sem apontamento, nem equipamento sem vistoria. É o que mantém o saldo confiável.

Matriz e empresas

Matriz	Consolida o grupo, é dona do estoque central e da frota, repassa verba. Não pode ter obra.
Empresas-membro	Donas das obras. Todo financeiro, estoque e custo da obra pertence a elas.

Quando uma obra usa recurso de outra empresa (colaborador, máquina, caminhão), o **custo vai para quem usou** — sem dinheiro trocando de mãos. É rateio gerencial.

Quem vê o quê

Sem permissão, o item nem aparece no menu. Três filtros se somam:

Empresa	Cada um vê os dados da sua. A Matriz vê todas.
Perfil	O cargo define quais telas existem para a pessoa.
Obra	Quem é de campo vê só as obras em que está vinculado; quem coordena vê todas.

O painel inicial também muda por perfil: almoxarife vê o que separar, encarregado vê o ponto, supervisor vê o avanço, motorista vê a entrega.

Como uma obra caminha

Do orçamento ao encerramento — o caminho que o sistema espera.

1. Criar a obra

Importe o orçamento do OrçaFácil: em uma passagem nascem a **obra**, o **orçamento** e o **cronograma**. O contratante é lido do arquivo e cadastrado (ou vinculado, se já existir). Defina a empresa responsável e os responsáveis pela obra — é isso que determina quem poderá editá-la e quem a verá.

Com a obra criada, gere o **contrato**. É contra ele que as medições serão comparadas.

2. Preparar

- **Equipe** — alocar colaboradores com período e carga. A alocação é o que faz a pessoa aparecer no ponto.
- **Almoxarifado** — a obra precisa do seu local de estoque para receber material.
- **Equipamentos** — solicitar máquinas à Matriz.

3. Executar

Todo dia	Ponto — de onde saem a folha, a diária e o custo de mão de obra.
Todo dia	Diário de obra — clima, equipe, serviços e ocorrências, com foto.
Falta material	Requisição — se existe em estoque.
Não há em estoque	Solicitação de compra — vira pedido ao fornecedor.

4. Medir

Abra o **Boletim de Medição** e informe o **acumulado** de cada item; o período é calculado sozinho. Aprovar a medição gera o faturamento. Medição em rascunho é serviço feito que ainda não virou dinheiro.

5. Acompanhar

A **DRE da obra** compara a receita medida com os custos: material, mão de obra, equipamentos, combustível e indiretas.

6. Encerrar

Devolver equipamentos com vistoria, encerrar alocações e concluir a obra. Medições, diários, recebimentos e ordens de serviço continuam consultáveis.

Como funciona cada módulo

O que cada área faz e as regras que valem nela.

Obras

Obras › Todas as Obras › abrir uma obra

É dentro da obra que acontece o dia a dia, em seções: **Equipe & Diário** (diário, ponto, alocações), **Materiais & Estoque** (saldo, requisições, recebimento), **Suprimentos**, **Medições**, **Financeiro** e **Veículos & Ativos**.

Regras. Diário: um por obra por dia; paralisado exige observação; concluir exige foto. Ponto: uma pessoa não pode ter ponto em duas obras no mesmo dia, nem em data futura.

Orçamento e contrato

Importar OrçaFácil → Obra + orçamento + cronograma → Gerar contrato → Itens do contrato

O orçamento vira a base de tudo: seus itens formam o **contrato**, e são esses itens que aparecem na medição. Mudou o preço de um insumo? As composições que o usam são recalculadas.

Cronograma

Obra › Cronograma

Criar atividade → Definir início e duração → Informar % executado → Acompanhar no Gantt

Datas Informe o início e a duração — a data de fim é calculada. Atividades podem depender umas das outras.

Avanço Cada atividade recebe o percentual executado; a barra do Gantt mostra o andamento.

Atraso Atividade não concluída com prazo vencido muda de cor — é o alerta visual de que a obra correteu.

O Gantt abre na data de hoje e ordena as atividades mais recentes primeiro.

Medição (Boletim de Medição)

Obra › Medições

Criar BM → Informar acumulado → Conferir totais → Aprovar → Conta a receber

A BM nasce com todos os itens do contrato. Em cada item informe **quanto já foi executado no total** (acumulado), não o do período — o sistema calcula a diferença em relação à medição anterior e mostra a barra de progresso do item.

Acumulado Repetir o valor da BM anterior mede zero. Aumentar mede a diferença. Não se pode reduzir abaixo do já medido.

Aprovar Gera a **conta a receber** e passa a contar como receita realizada da obra. Se houver retenção configurada, ela é descontada no valor líquido.

Corrigir BM aprovada não se edita: usa-se a **retificação**, que preserva o histórico do que foi medido antes.

Medição parada custa caro. Enquanto a BM está em rascunho, o serviço foi executado mas não virou faturamento — é dinheiro trabalhado que não entrou. O painel do supervisor destaca as medições nesse estado.

Compras

Solicitação → Pedido → Compra confirmada → Recebimento na obra

A obra registra a necessidade, a Central transforma em pedido ao fornecedor e confirma a compra (gerando o pagamento). O material vai **direto para a obra**, e quem confere é o responsável lá — não passa pelo estoque central.

Estoque

Estoque › Almoxarifados

O saldo é calculado pelas movimentações. Os locais são três níveis: **Central** (Matriz), o de cada **empresa** e o de cada **obra**. De cada almoxarifado se abre o saldo detalhado.

Requisição de material — quando o material já existe no grupo:

Obra pede → Central aprova → Central envia → Obra confere e recebe

Em trânsito. Entre o envio e o recebimento o material não tem saldo em lugar nenhum. Na conferência, informe o que chegou bom e o que veio quebrado, com foto: o que faltou volta à origem, o quebrado é baixado como **perda** — não retorna, porque foi perdido.

Financeiro

Financeiro › Contas a Pagar › Contas a Receber › Caixa e Bancos

As baixas reais de dinheiro acontecem em Contas a Pagar/Receber e em Caixa e Bancos. Pagar exige a conta aprovada; a baixa debita o caixa e reduz a verba da empresa.

RH & Pessoas

RH & Pessoas › Colaboradores › Folha de Pagamento

Usuário e colaborador são coisas diferentes: usuário é o acesso ao sistema, colaborador é o registro trabalhista. A ligação entre os dois é o e-mail.

Mensalista	Custo na folha, rateado para as obras pelas horas do ponto.
Diarista	Conta a pagar por dia trabalhado, aprovada na tela de Ponto.
Terceirizado	Diária, mensal (rateado por horas) ou empreita (valor fechado, pago por medição). Nunca entra na folha.

O sistema separa os regimes para o mesmo dia não custar duas vezes.

Logística & Frota

Logística & Frota › Todos os Ativos › Empréstimo › Viagens de Entrega

Empréstimo de equipamento:

Obra solicita → Vistoria de saída → Liberação + O.S. → Vistoria de devolução

A vistoria registra medidor, checklist, fotos e assinatura. A liberação emite a **Ordem de Serviço**, que serve de comprovante e sai em PDF.

Uso do equipamento	Custo (uso × tarifa) vira rateio na DRE da obra — sem conta a pagar, pois o ativo é do grupo.
Combustível	Despesa real: gera conta a pagar do posto . Lançado na obra, aprovado pela Matriz. O sistema calcula o consumo (km/l ou l/h).
Viagens	Transferência de material ou transporte de máquina com veículo da empresa. O motorista avança os estados e registra a entrega com foto e assinatura.

A tarifa do equipamento cobre posse (depreciação e manutenção) — não inclua combustível nela.