8051 seria druga

Adrian Jałoszewski

# 1 Port szeregowy - wysyłanie ciągu znaków w pętli głównej

Inicjalizacja:

```
INIT: MOV TMOD, #20H

MOV TL1, #245 ; 2400 baud

MOV TH1, #245

MOV SCON, #50H

SETB TR1
```

Podprocedura wysyłająca dane z akumulatora przez port szeregowy.

```
SEND: MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
RET
```

Dane do wysłania, zakończone zerem:

```
DATA_TO_TRANSFER: ;" Hello world!"

DB 72

DB 101

DB 108

DB 108

DB 111

DB 32

DB 87

DB 111

DB 114

DB 108

DB 100

DB 33

DB 0
```

Petla główna:

```
MAIN: MOV DPTR, #DATA_TO_TRANSFER
MOV A, #0

REPEAT:

PUSH A
MOVC A, @A+DPTR
JZ CLEAR_STACK
ACALL SEND
POP A
INC A
SJMP REPEAT

CLEAR_STACK:
POP A
SJMP MAIN
```

### 2 Port szeregowy - echo

Podprocedura odbierająca dane do akumulatora:

RECV: JNB RI, \$
MOV A, SBUF
CLR RI
RET

Petla główna:

MAIN: ACALL RECV ACALL SEND

Echo selektywne wyświetlające litery od dużego 'A' do dużego 'Z'

MAIN: ACALL RECV

CJNE A, #0x5a, NOT-Z

SJMP SENDLETTER

 $NOT_Z$ : JNC MAIN ; >= 'Z'

CJNE A, #0x41, NEXT

NEXT: JNC SENDLETTER; >= 'A'

SJMP MAIN

SENDLETTER:

ACALL SEND SJMP MAIN

Echo selektywne na przerwaniach, w inicjalizacji dodatkowo jest MOV IE, #0x90, dla włączenia przerwań:

HANDLE\_SERIAL\_INTERRUPT:

PUSH A

JNB TI, RECEIVED

CLR TI

SJMP END\_SERIAL\_INTERRUPT

RECEIVED:

MOV A, SBUF

CLR RI

CJNE A, #0x5a, NOT.Z

SJMP SENDLETTER

 $NOT_Z$ : JNC END\_SERIAL\_INTERRUPT ; >= 'Z'

CJNE A, #0x41, NEXT

NEXT: JNC SENDLETTER; >= 'A'

SJMP END\_SERIAL\_INTERRUPT

SENDLETTER:

MOV SBUF, A

END\_SERIAL\_INTERRUPT:

POP A RETI

# 3 Wyświetlacze - statyczne wyświetlanie

Tablica przekodowań na wyświetlacz siedmiosegmentowy:

```
LED_TABLE: ; 0...9

DB 0xc0

DB 0xf9

DB 0xa4

DB 0xb0

DB 0x99

DB 0x92

DB 0x82

DB 0xf8

DB 0x80

DB 0x90
```

Kod inicjalizujący program - ustawia timer 16 bitowy oraz przerwania od niego, również inicjalizuje poszczególne cyfry.

```
INIT:
        MOV
                 TMOD,
                           \#0x1
        MOV
                  IE,
                           \#0x82
        MOV
                  THO,
                           #60
        MOV
                  TL0,
                           #176
        SETB
                  TR0
        MOV
                 DPTR,
                           #LED_TABLE
        MOV
                  R0,
                           #0
        MOV
                  R1,
                           #1
        MOV
                  R2,
                           #2
        MOV
                  R3,
                           #3
        MOV R5,
                 #0
        SJMP $
```

Obsługa przerwania od timera:

```
T0_{-}ISR:
         PUSH A
         {\rm CLR}
                  TR0
         MOV
                  TH0,
                            #60
                  TLO,
         MOV
                            #176
         SETB
                  TR0
         CALL
                  CHANGELED
         POP A
         RETI
```

Funkcja odświeżająca wyświetlacze, R5 trzyma stan wyświetlacza aktywnego:

```
CHANGE LED:
        MOV P0, \#0xFF
        CJNE R5, \#3, NOT3
        MOV P1, #8
        MOV A, R0
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV
                 P0, A
        MOV R5, #2
        RET
        CJNE R5, \#2, NOT2
NOT3:
        MOV P1, #4
        MOV A, R1
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV
                 P0, A
        MOV R5, #1
        \operatorname{RET}
        CJNE R5, #1, NOT1
NOT2:
        MOV P1, #2
        MOV A, R2
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV
                 P0, A
        MOV R5, #0
        RET
        MOV R5, #3
NOT1:
        MOV P1, #1
        MOV A, R3
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV
                 P0, A
        MOV R5, #3
        RET
```

#### 4 Licznik

Kod inicjalizujący program - ustawia timer 16 bitowy oraz przerwania od niego, również inicjalizuje poszczególne cyfry, również inicjalizuje rejestr R5 wartością 201, gdyż mając częstotliwość odświeżania 50Hz przełączamy między czterema wyświetlaczami co 5ms, więc po upływie 200 iteracji mamy upływ sekundy:

```
MOV
INIT:
                 TMOD,
                           \#0x1
        MOV
                  IE,
                           \#0x82
        MOV
                  THO,
                           #60
                  TLO,
        MOV
                           #176
                  TR0
        SETB
                 DPTR,
                           #LED_TABLE
        MOV
        MOV
                  R0,
                           #0
        MOV
                  R1,
                           #0
                  R2,
        MOV
                           #0
        MOV
                           #0
                  R3,
        MOV
                  R4, #201
        MOV R5,
                 #0
        SJMP $
```

Obsługa przerwania od timera:

```
T0_{-}ISR:
        PUSH A
        CLR
                 TR0
        MOV
                 THO,
                          #60
        MOV
                 TL0.
                          #176
        SETB
                 TR0
        DJNZ R4, NEXT
        MOV R4, #201
        CALL UPDATE_COUNTER
        NEXT:
                 CALL
                          CHANGELED
        POP A
RETI
```

Funkcja uaktualiniająca wartości R0, R1, R2, R3, na podstawie wartości R6 zwiększa kolejną wartość o 1 lub nie.

```
UPDATE.COUNTER:

MOV R6, #1

MOV A, R0

ACALL GET_MODULO_TEN

MOV R0, A

MOV A, R1

ACALL GET_MODULO_TEN

MOV R1, A

MOV A, R2

ACALL GET_MODULO_TEN

MOV R2, A

MOV A, R3
```

```
ACALL GET_MODULO_TEN
MOV R3, A
RET
```

Funkcja odpowiedzialna za zmianę wartości, zapisuje do R6 1, jeżeli nastąpiło przepełnienie:

```
GET_MODULO_TEN:

CJNE R6, #1, RETURN_MODULO_TEN

MOV R6, #0

INC A

CJNE A, #10, RETURN_MODULO_TEN

MOV A, #0

MOV R6, #1

RETURN_MODULO_TEN:

RET
```

## 5 Zegarek

Aby zrobić z tego zegarek należy zamienić co drugie wywołanie funkcji GET\_MODULO\_TEN na GET\_MODULO\_SIX

```
UPDATE.COUNTER:

MOV R6, #1

MOV A, R0

ACALL GET.MODULO.TEN

MOV R0, A

MOV A, R1

ACALL GET.MODULO.SIX

MOV R1, A

MOV A, R2

ACALL GET.MODULO.TEN

MOV R2, A

MOV A, R3

ACALL GET.MODULO.SIX

MOV R3, A

RET
```

#### Funkcja GET\_MODULO\_SIX:

```
GET_MODULO_SIX:

CJNE R6, #1, RETURN_MODULO_TEN

MOV R6, #0

INC A

CJNE A, #6, RETURN_MODULO_SIX

MOV A, #0

MOV R6, #1

RETURN_MODULO_SIX:

RET
```