



Mantenimiento de Flota

Guía rápida para el taller, los mecánicos, la obra y administración

1. Cómo entrar

<https://tauxsilvana-svg.github.io/mantenimiento-flota/>

1. Abrió el enlace desde el celular o la computadora (sirve Chrome o Edge).
2. Escribí tu **usuario** (por ejemplo **juan.perez**) y tu **clave**.
3. Tocá **Ingresar**. Para salir, tocá **Salir** arriba a la derecha.

Tip: en el celular, agregá la página a la pantalla de inicio desde el menú del navegador para abrirla como una app.

Si olvidaste tu clave o el sistema no te deja entrar, pedíselo al Jefe de Taller.

2. Quién puede hacer qué

USUARIO	QUÉ HACE
Jefe de Taller	Maneja el taller: crea y cierra órdenes de trabajo, genera OT desde las alertas, ve estadísticas y trazabilidad, crea usuarios y ajusta el plan y las alertas. No carga móviles: eso lo hace Administración.
Mecánico	Carga las planillas de mano de obra y los repuestos en las órdenes de trabajo.
Obra	Carga los checklists de los móviles de su obra y ve sus alertas.
Administrativo	Carga y edita los móviles (altas, bajas, km y datos del plan). También mira alertas, órdenes y estadísticas.

3. Obra: cargar el checklist de un móvil

1. Tocá **Checklists** → + **Cargar checklist**.
2. Elegí el móvil, la fecha y el **kilometraje actual** (importante: de ahí salen los avisos de service).
3. Marcá cada control: **Bien, Mal** o **N/A**.
4. Si marcás **Mal**, escribí qué le pasa. Es obligatorio.
5. Tocá **Guardar checklist**.

Cada falla marcada "Mal" le llega al taller como una alerta de **reparación pendiente**. Repetilo según el plazo que fije el taller (por defecto, una vez por semana por móvil).

4. Jefe de Taller: orden de trabajo (OT)

Crear una OT

1. Tocá el botón grande + **Cargar orden de trabajo** (en el Panel o en Órdenes de trabajo).
2. Elegí el móvil y el tipo: **Preventivo** o **Correctivo**.
3. **Preventivo**: tildá los trabajos del plan a realizar. Ya vienen marcados los que están vencidos o por vencer.
4. **Correctivo**: describí la reparación. Si el móvil tiene fallas de checklist sin atender, tildalas para vincularlas.
5. Elegí el mecánico asignado, la prioridad y tocá **Crear orden**.

Cerrar una OT

1. Abrí la OT y tocá **Cerrar orden**.
2. Completá fecha, **km al cierre** y el trabajo realizado.

No se puede cerrar una OT sin al menos una planilla de mano de obra. Al cerrar un preventivo se recalcula el próximo vencimiento. Al cerrar un correctivo se dan por reparadas las fallas vinculadas.

Desde las alertas

En **Alertas**, el botón **Generar OT preventiva** o **Generar OT correctiva** abre la OT ya completada.

5. Mecánico: cargar mano de obra

1. Tocá **Mano de obra** → + **Cargar planilla** (o abrí la OT y tocá + **Cargar mano de obra**).
2. Elegí la OT, la fecha y las **horas trabajadas**.
3. Describí la tarea realizada y tocá **Guardar planilla**.
4. Si usaste repuestos: abrí la OT y tocá + **Agregar repuesto**.

Cada día que trabajes en una OT, cargá una planilla. Las horas y las OT cerradas de cada mecánico quedan en las estadísticas.

6. Plan de mantenimiento preventivo

CADA	TRABAJO
5.000 km	Cambio de aceite y revisión general
10.000 km	Frenos y neumáticos
20.000 km	Batería y filtros
50.000 km	Sistema de refrigeración
100.000 km	Correa de distribución

Equipos que se controlan por horas (generadores, retroexcavadoras y similares): al cargar el móvil, elegí "Horas de uso (hs)". Su plan es: 250 hs servicio completo (aceite y filtros), 500 hs revisión general y correas, 1.000 hs sistema hidráulico y refrigeración. Se puede cambiar en Administración.

El sistema avisa **30 días antes** de cada vencimiento, calculando los días según lo que recorre cada móvil. El aviso lo ven el Jefe de Taller, Administración y la Obra del móvil, arriba de todas las pantallas y en **Alertas**.

7. Las alertas

- **Rojo** es urgente: mantenimiento vencido, OT sin cerrar a los 7 días o falla sin reparar hace más de 3 días.
- **Naranja** es una advertencia: vencimiento próximo, OT sin iniciar o móvil sin checklist.

Las alertas desaparecen solas cuando se resuelve el problema: se cierra la OT, se carga el checklist o se hace el service.

8. Estadísticas y trazabilidad (Jefe y Administrativo)

- **Estadísticas:** por móvil, cuántos mantenimientos preventivos y correctivos tuvo, con horas y repuestos. También cuántas OT cerró cada mecánico. Se pueden exportar a CSV (se abre en Excel).
- **Trazabilidad:** registro de cada acción (quién, cuándo, sobre qué móvil u OT). En **Móviles** → **Historia** se ve la vida completa de cada móvil.

9. Administrativo: cargar y mantener los móviles

1. Tocá **Móviles** → + **Nuevo móvil**.
2. Completá código interno, patente, descripción y **obra** (escribila igual que en el usuario de la obra).
3. Cargá el **km actual** y el km promedio por día.
4. En el plan preventivo, poné el km al que se hizo cada trabajo la última vez (0 si nunca).
5. Tocá **Guardar**. Para modificarlo o darlo de baja, usá **Editar** en la lista.

Cargar muchos móviles de una vez (Excel)

1. Tocá **Móviles** → **Importar desde Excel**.
2. Elegí el archivo (.xlsx o .csv). La primera fila tiene que tener los títulos: Patente, Código, Descripción, Tipo, Obra, Unidad (km o hs), Km/Hs actual y Uso por día. Solo Patente es obligatoria. Hay una plantilla para descargar.
3. Revisá la vista previa. Los móviles que ya existen se omiten.
4. Tocá **Importar**. El plan queda al día hasta el km cargado; después ajustá cada móvil con **Editar** si hace falta.

10. Administración (Jefe de Taller)

- **Alta rápida de mecánicos:** pegá los nombres, uno por línea, con una clave inicial. El usuario se arma con el nombre (ej. **juan.perez**).
- **Nuevo usuario:** para administrativo y obra. En obra, el nombre de la obra debe ser igual al que figura en los móviles.
- **Plan de mantenimiento:** se pueden cambiar los km y los trabajos, o agregar nuevos.
- **Parámetros de alertas:** días de aviso previo, días para marcar una OT sin cerrar, etc.
- Cada usuario cambia su propia clave desde **Editar** (mínimo 6 caracteres).

11. Consejos

- Cargá siempre el **kilometraje real**. Si está desactualizado, los avisos salen tarde.
- Una orden por trabajo, y cerrala apenas termine. Una OT abierta sin cerrar genera alertas.
- Si el celular no tiene señal, la página no guarda. Esperá a tener conexión antes de cargar.
- Una vez al mes, el Jefe puede bajar una copia: **Administración** → **Descargar copia (JSON)**.