# 真空管特性計測基板 TubeTester

#### これは何?


- 真空管の静特性(プレート電圧・グリッド電流-プレート電流)を自動で測ります
- 真空管のデータシートに載っていない、 低い電圧領域の詳細な特性を測ることが できます
- 真空管を使ったポータブルアンプの設計 や、真空管のペアリングなどに使えます
- 使用にはWindows PCが必要です

詳細はGitHubページ

https://github.com/tceoo1/TubeTester/







#### 各部の説明


電圧チェック 端子 (+)

ヒータ電圧切 り替えSW

電圧調整VR

電圧チェック 端子 (一)

真空管電源 SW



真空管接続 端子

真空管電源 LED(緑)

AVR ISP端子 (未実装)


AVR動作 LED(青)

真空管電源 (24V) PC接続 USB端子 スケッチ書き込 み用ジャンパ


## 各部の説明

名称	説明
電圧チェック端子	ヒータ電圧のチェック端子です。ヒータ電源調整時に使います
ヒータ電源切り替えSW	ヒータ電源を6.3VにするかVR調整にするか切り替えます
電圧調整VR	ヒータ電源調整用ボリューム
真空管電源SW	真空管側の電源SW。真空管着脱時はOFFにします。
真空管電源端子(24V)	真空管側の電源。DC24Vを供給します。
PC接続用USB端子	PC接続用USB端子。シリアルポートとして認識されます。
スケッチ書き込み用ジャンパ	ジャンパを接続するとスケッチを書き込みできるようになります。
真空管接続端子	真空管と接続する端子。XH8Pハーネスでアダプタと接続します。
真空管電源LED	真空管の電源が供給されていると点灯します。
AVR ISP端子	Arduinoブートローダを書き込む時使います。
AVR動作LED	AVRマイコンの動作状態を表します。正常動作時点灯します。

## PC用計測ソフト【カーブ計測タブ】



#### PC用計測ソフト【動作確認タブ】



つかいかた

## ①機器を接続します

真空管アダプタへ


ACアダプタ(24V)

PC(USB)

スイッチはOFF



## ②アダプタに真空管を取り付けます




ソケットに 差し込む

必要に応じ、ス イッチ類の設定


## ③PCで計測ツールを起動します

TubeTesterのポートを 指定します



三極管・五極管を選択します

## ④真空管に通電し、計測をします




計測条件を設定し、 「開始」ボタンをClick

# 真空管アダプタ

部品は付属しません。参考に秋月の通販コードを載せています

#### MT9P双三極管用アダプタ


(6CG7)シールド接地SW [P-15707]



ヒータ結線切り替えSW [P-00301]

- 12Ax7系、6FQ7/6CG7系に対 応
- ソケットはIGZCT9-A-G(千 石電商)などが使えます

#### MT7P 五極管用アダプタ



[P-00586]

- 多数の種類の真空管をDIPSW で切り替えて使えます
- ピンアサインが対応せず使え ない種類もあるので要注意
- ソケットはIGZCT7-Y-B-G (千石電商)などが使えます

#### GT8P 五極管用アダプタ



- 6L6GC、KT88、EL34などに 対応
- ソケットは千石電商で買えますが通販がなさそう
- (AW設計がよくないため基板にピンが入りにくいです)

結線切り替えSW [P-15707]

# Enjoy your tube life!