PCMD-02 Ativos e criticidade

Inventário de ativos com TAG e classificação de criticidade A, B, C ou Pendente.

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

Abas

Ativos	Um ativo por linha, com as cinco notas e a classe calculada.
Critérios	Limites A/B e significado dos níveis 1, 2 e 3 de cada critério.
Setores	Siglas de setor usadas na TAG.
Listas	Tipos de equipamento da biblioteca.

Como preencher

1. Cadastre os Setores e confira os limites em Critérios.
2. Lance um ativo por linha em Ativos, com ID e TAG.
3. Dê as cinco notas de 1 a 3; a classe aparece sozinha.

Cabeçalho azul: preencher. Cabeçalho cinza: automático, não digitar. ERRO em vermelho e Pendente/Verificar em amarelo pedem ação.

Esta emissão

Origem dos dados	Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)
Data de emissão	23/10/2026

Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

ID do ativo	TAG	Descrição	Tipo	Fabricante	Modelo	Setor	Número	Conferência TAG
eq-demo-001	UTL-CMP-001	Compressor de parafuso da central de ar	compressor_ar	Fabricante Fictício	Modelo Fictício CP	UTL	1	OK
eq-demo-002	UTL-BCF-001	Bomba de água de resfriamento 1	bomba_centrifuga	Fabricante Fictício	Modelo Fictício BC	UTL	1	OK
eq-demo-003	PRD-MOT-001	Motor da esteira de alimentação	motor_eletrico	Fabricante Fictício	Modelo Fictício ME	PRD	1	OK
eq-demo-004	PRD-PRL-001	Ponte rolante do galpão de montagem (5 t)	ponte_rolante	Fabricante Fictício	Modelo Fictício PR	PRD	1	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

ID do ativo	TAG	N1 Segurança	N2 Qualidade	N3 Produção	N4 Freq. de falha	N5 Custo/tempo reparo	Pontuação	Classe	Orientação
eq-demo-001	UTL-CMP-001	2	2	3	2	2	11	**B**	Classe pela soma e limites
eq-demo-002	UTL-BCF-001	1	1	2	1	1	6	**C**	Classe pela soma e limites
eq-demo-003	PRD-MOT-001	1	2		2	2		**Pendente**	Pendente: falta(m) 1 nota(s)
eq-demo-004	PRD-PRL-001	3	1	1	1	1	7	**A**	A por Segurança = 3

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-02 Critérios de criticidade

Segurança = 3 → A; senão soma ≥ A → A; soma ≥ B → B; senão C. Nota ausente ou limite inválido → Pendente. A classe não altera frequências.

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

Campo	Valor	Resultado	Regra
Limite A (soma mínima)	12		Inteiros com 5 ≤ B < A ≤ 15.
Limite B (soma mínima)	9		Padrão inicial: A = 12 e B = 9.
Limites válidos?	TRUE OK		

Significado dos níveis (definido pelo mantenedor)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Situação
N1 Segurança				Pendente: a definir pelo mantenedor
N2 Qualidade				Pendente: a definir pelo mantenedor
N3 Produção				Pendente: a definir pelo mantenedor
N4 Frequência de falha				Pendente: a definir pelo mantenedor
N5 Custo/tempo de reparo				Pendente: a definir pelo mantenedor

Sigla	Descrição	Conferência
UTL		OK
PRD		OK
EXP		OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PCMD-02 Listas

Valores aceitos nas listas suspensas. Ao acrescentar itens, mantenha-os dentro dos intervalos nomeados.

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

Tipo (ID)	Tipo (nome)	Sigla
motor_eletrico	Motor elétrico	MOT
compressor_ar	Compressor de ar	CMP
bomba_centrifuga	Bomba centrífuga	BCF
ponte_rolante	Ponte rolante	PRL