Função do ambiente

Comparar as respostas do DUV com as respostas do Modelo de Referência sem intervenção humana.

Regras de projeto

- TDriver (Estímulos de entrada)
 - Acesso ao DUV somente pela interface do mesmo;
 - Transação flui do source para o driver mas nunca na direção oposta.
- Monitor
 - Acesso somente pela interface do DUV;
 - Envia transações ao checker;
 - Independente de driver e checker.
- DUTIF
 - Faz verificação de protocolo (baixo nível);
- Source
 - Não envia sinais diretamente para o DUV
- Checker
 - Nunca escreve (força sinal) dentro do DUV;
 - Pode eventualmente ler informação do DUV (por exemplo registradores internos);
- Reference Model
 - Modela a funcionalidade, mas não a interface