

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات

إجراءات الصيانة



المعدة:	محولات القدرة جهد 22/66 ك ف 25 م ف أ
رقم المستند:	T-045-r0a
صدر إلى:	الشبكات
الموقف:	معتد
الإجراء:	الصيانة كل ثلاثة شهور (11-M3)
تاريخ الاعتماد:	17 نوفمبر 2002
تاريخ المراجعة التالية:	نوفمبر 2007

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة التي يجب أن تتم كل ثلاثة شهور كما هو مبين اعلاه بالرمز M3 ، اعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات التجمع الاول 66ك ف بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على المحول T1 يوم 11 مايو 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الامن الصناعي
- ضرورة تسوير المكان بجبل لتحديد منطقة العمل وكذلك استخدام اللوحات الإرشادية
- ضرورة ارتداء خوذة وحذاء عازل وحذاء أمان
- فصل المحول من الناحيتين واخراج مفتاح ال 11 ك.ف خارج خليته
- ضرورة وضع أرضي نقالي
- فصل مصدر التيار المستمر

الاحتياطات البيئية

- البس مصك التنفس لحماية الرئتين عند استعمال البلاور أو اى مواد كيميائية أو محاليل كيميائية لاغراض التنظيف،
- عدم حرق المخلفات مثل الاقمشة بعد انتهاء اعمال التنظيف بل جمعها وارسلها الى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم القاء الزيوت أوالشحوم أو السوائل الكيميائية على الارض بعد انتهاء اعمال التنظيف بل ارسلها الى المعامل الكيميائية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مجموعة مناسبة من العدد
- مكنسة كهربية أو بلاور
- قطع قماش ناعمة ونظيفة

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. كرر الأعمال الموجودة بمستند MPIS رقم T-044-r0a
2. نظف سطح المحول جيدا وكذلك الجوانات المختلفة وتأكد من عدم وجود ترشيع للزيت وإن وجد يعالج
3. نظف عوازل الاختراق بقطع قماش نظيفة وناعمة
4. تأكد أن مستوي الزيت في عوازل الاختراق للمحول في الحدود الآمنة

5. راجع ونظف صندوق تشغيل المراوح مع استعمال سائل بخاخ خالي من الزيت في تنظيف التوصيلات الدقيقة وكذلك مراجعة الجوانب الخاص بالصندوق والتأكد أنه محكم الغلق لمنع دخول الأتربة
6. نظف وشحم مواتير المراوح
7. راجع ونظف صندوق تشغيل مغير الجهد مع استعمال سائل بخاخ خالي من الزيت في تنظيف التوصيلات والأجهزة الدقيقة وكذلك مراجعة الجوانب الخاص بالصندوق والتأكد أنه محكم الغلق لمنع دخول الأتربة
8. تأكد من أن المراوح تعمل عندما تصل درجة حرارة الزيت للدرجة المضبوطة عليها (وهي في حالتنا 55 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
9. تأكد أنه يحدث إشارة إنذار عندما تصل درجة حرارة الزيت للدرجة المضبوطة عليها الإنذار (85 درجة مئوية م) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
10. تأكد أنه يحدث فصل لمفتاح المحول عندما تصل درجة حرارة لزيت للدرجة المضبوطة عليها الفصل (95 درجة مئوية م) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
11. تأكد من أن المراوح تعمل عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها (وهي في حالتنا 65 درجة مئوية م) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
12. تأكد أنه يحدث إشارة إنذار عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها الإنذار (95 درجة مئوية م) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
13. تأكد أنه يحدث فصل لمفتاح المحول عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها الفصل (105 درجة مئوية م) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
14. راجع ذراع تشغيل مغير الجهد والتأكد من تمام مشواره
15. نظف مواسير نظام التبريد وملحقاته جيدا
16. تأكد أن كل أجزاء المحول وملحقاته (كمغير شحنه ، صندوق تشغيل ، مقاومة أرضية ، وخلافة) مؤرضة جيدا
17. نظف وشحم ملامسات سكين المقاومة الأرضية وكذلك الأجزاء المفصلية منها والتأكد من سلامة الحركة
18. نظف المهمات الملحقة بسكين المقاومة الأرضية مثل محول التيار وماعة الصواعق وعوازل البورسلين
19. راجع كل التوصيلات وتأكد من إحكام ربطها

اسم الموقع: كود المعدة: التاريخ التنفيذ: التوقيع: القائم بالفحص: