

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	رقم المستند: CB-052-r0a	المعدة:
	الشبكات	القاطع الغازى SF6 جهد 220 ك ف
	الموقف: معتمد	HPL-300/31A2, HPL245/25B1 ABB
	تاريخ اعتماد النشر: 6 أبريل 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: أبريل 2007	الصيانة ما بين سنه أو سنتين (P1-Y1:2)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة البسيطة P1 والتي تتم ما بين سنه ، سنتين Y1:2 ،
تم إعداد المسودة الأولى بالتعاون مع محطة محولات السويس 500، محطة محولات الهضبة 220 ك ف

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- فصل المفتاح وعزله وتأريضه

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء أمان
 - بلاور للتنظافة، طقم عدة كامل، شحم جرافيت ، زيوت ، أفو ميتر
 - أجهزة اختبار (مقاومة الملامسات ، زمن الفصل والتوصيل، نسبة الرطوبة بغاز SF6 ، النسبة المثوية لغاز SF6 ، نسبة تركيز نواتج تحلل غاز SF6
- (

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. أفحص ظاهريا كل من جسم العازل من الخارج ، جوانب الأبواب ، السخانات ، الإضاءة ،
2. تأكد من عدم وجود تجميع في أطراف الموصلات والمكونات الكهربائية ،
3. راجع وسجل ضغط غاز SF6 ، عدد مرات الفصل ،
4. تأكد من عدم وجود تسريب زيت من الـ Dashpot ON , Dashpot OFF
5. افحص سوست الشحن وسجل زمن تشغيلها ،
6. افحص الجنازير وتأكد من عدم وجود ارتخاء بها ،
7. افحص التروس وتأكد من عدم وجود صوت غير عادى بها أثناء التشغيل،
8. أفحص وراجع تربيط المسامير والصواميل بالميكانيزم ،
9. تأكد من ضبط مشوار الفصل والتوصيل بواسطة بنز 5 مم
10. اختبر الفصل الميكانيكى بواسطة مفتاح P/B اليدوى للقاطع ،
11. نظف الميكانيزم من الاتربة ولمع عداد ضغط الغاز SF6 ،
12. قم بتشحييم وتزييت التروس والجنازير لجهاز الفصل وجهاز التوصيل بالزيوت المناسبة ،
13. راجع المسافات والخوصات الخاصة بالميكانيزم ،
14. قياس وتسجيل جهد التشغيل والتحكم 220ف تيار مستمر ، تيار تشغيل الموتور ،
15. نظف لوحات التشغيل وكذلك لوحة التشغيل M K من الأتربة ،
16. نظافة وقياس الملامسات المساعدة ،

17. راجع تخطيط الأرضي مع جسم القاطع ،
18. راجع واختبر [دوائر الإنذار والمراقبة والانتزلك] ، [ضغط الغاز / فشل شحن السوست / اختلاف الأوجه / مابين وضع التشغيل للقاطع مع الكنترول / مفاتيح تغذية الـ AC, DC / خاصية الـ Antipumping]
19. قياس وتسجيل زمن فصل وتوصيل القاطع (ms)
20. قياس مقاومة الملامسات الرئيسية بالميكرو أوم μohm
21. قياس سعة المكثف 1600 بيكوفاراد حد أقصى
22. قياس النسبة المئوية للغاز (G.P)
23. قياس نسبة الرطوبة للغاز Dew point
24. قياس نسبة تركيز نواتج التحليل للغاز "SO2- HF - oil mist" SF6
25. قياس أقل جهد تشغيل لملفات الفصل والتوصيل

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: