

نظام معلومات إجراءات الصيانة

	إجراءات الصيانة	نظم الإطفاء
	المعدة:	رقم المستند: FS-031-r0a
	نظام الإطفاء للمحولات بالمياه	صادرة إلى: محطة محولات سوميد
	EKFV 150 BBC	موقف المستند: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 17 يناير 2006
	الفحص الأسبوعي والسنوي	تاريخ المراجعة التالية: يناير 2011

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الفحص والاختبار الأسبوعي والسنوي لنظام الإطفاء الآلي للمحولات بمحطة محولات سوميد 220 ك ف
أعد المسودة الأولية السيد المهندس/ محمود رزقة عويضة كبير مهندسي نظم الإطفاء الآلي بمنطقة الإسكندرية واعتمد السيد المهندس/
شوقي عبد الله المظالي رئيس قطاع شبكات الإسكندرية ووثق من السيد المهندس/ عصام الدين حسن صادق مدير عام شبكات الإسكندرية
ومنسق المنطقة للـ MPIS

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد ويجب ان يحمل القائمون بأعمال الصيانة كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك وضع علامات التحذير
- اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للأفراد والمعدات (خوذة أمان ، حذاء أمان ، أفرو ، جوانتي 100ع)
- يجب أن يكون المحول خارج الخدمة

الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- شنطة عدة مكونة من طقم مفتاح (بلدي - مشرشر) ومفكات متنوعة.
- مهمات السلامة والصحة المهنية

الإجراءات المطلوب تنفيذها

أولاً: خطوات الاختبار والتفتيش الأسبوعي

1. راجع وسجل ضغط الهواء داخل الخزان الرئيسي للمياه :
Max. = Bar & Min. = Bar
2. راجع وسجل قراءات مانومترات الهواء قبل وبعد التخفيض
وذلك بالكشف واختبار شبكة الإنذار بجميع الحساسات الحرارية
3. راجع وسجل منسوب المياه بالخزان الرئيسي ويتم تشغيل الطلمبة الرئيسية يدويا إذا وجد أن المنسوب منخفض مع فتح محبس التغذية الرئيسي للمياه
(العلامة بزجاجة البيان)
4. عند الوصول للمنسوب المطلوب يتم إيقاف الطلمبة وغلق المحبس

5. يتم اختبار جميع الإشارات الكهربائية واللمبات بلوحة التشغيل الرئيسية وتغيير اللمبات التالفة إن وجدت

ثانيا: خطوات الاختبار والتفتيش السنوي

يتم تنفيذ الخطوات الواردة بالفحص الأسبوعي بالإضافة إلى الخطوات الآتية:

1. يتم اختبار وتشغيل بلف الطوفان يدويا (بعد عزل النظام بالكامل عن المحولات كهريا)
2. الكشف على الفونيات الخاصة برش المياه وذلك بتجربة اشتغال النظام يدويا على المحول وملاحظة الغمر من جميع الرشاشات حول المحول من مستويات الغمر الثلاثة
3. تأكد من تفريغ جميع المياه من الخزان الرئيسي وفتح محبس التصافي تحت الخزان
4. اعزل خطوط تغذية النظام بالهواء وتفريغ الهواء من جميع شبكات ومواسير الهواء بالنظام
5. افتح Main Hole للخزان الرئيسي وتنظيف الخزان من الداخل تماما وتأكد من عدم وجود صداد داخلي
6. يتم إعادة بلف الطوفان إلى وضعة الطبيعي (مغلق)
7. يتم إعادة ملء الخزان الرئيسي بالمياه بعد غلق محبس التصافي وتشغيل طلمبه المياه
8. يتم إيقاف الطلمبة عند الوصول إلى المستوي المطلوب بزجاجة البيان
9. افتح محابس تغذية النظام بالهواء من الضواغط وملاحظة سلامة عمل بلوف التخفيض
10. تأكد من الوصول إلى الضغوط المطلوبة بأجزاء النظام وعدم وجود أي تسريبات الهواء والماء
11. يتم إعادة جميع مهمات النظام إلى الخدمة ميكانيكيا وكهريا

اسم الموقع:	كود النظام:
القائم بالفحص:	تاريخ التنفيذ:
	التوقيع