

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	رقم المستند: T-042-r0a
	محولات القدرة جهد 11/66 ك ف 25 م ف أ	صغرة الى: الشبكات
	ELPROM TRAFO-TMPY BULGARIA	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002
	الصيانة كل ثلاثة شهور (I2-M3)	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الفحص التي يجب أن تتم كل ثلاثة شهور كما هو مبين اعلاه بالرمز M3 ، اعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار 66ك ف بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على المحول T1 يوم 15 مايو 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر فئة الامن الصناعي
- فصل المحول من التاحيتين وإخراج مفتاح ال 11ك ف خارج خلتيه
- ضرورة وضع أرضي نقالي
- ضرورة ارتداء خوذة وحذاء عازل وحزام أمان
- تأكد من أن السلم الخاص بالمحول مثبت جيدا

الاحتياطات البيئية

- البس مصك التنفس لحماية الرئتين عند استعمال البلاور أو اى مواد كيميائية أو محاليل كيميائية لاغراض التنظيف،
- عدم حرق المخلفات مثل الاقمشة بعد انتهاء اعمال التنظيف بل جمعها وارسلها الى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم القاء الزيوت أوالشحوم أو السوائل الكيميائية على الارض بعد انتهاء اعمال التنظيف بل ارسلها الى المعامل الكيميائية المركزية لتدويرها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مجموعة مناسبة من العدد، فرشاة
- مكنسة كهربية أو بلاور
- قطع قماش ناعمة ونظيفة

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. كرر الأعمال المنفذة طبقا للبرنامج الشهري
2. نظف عوازل الاختراق بقطعة قماش نظيفة وناعمة
3. تأكد أن مستوى الزيت في عوازل الاختراق للمحول مضبوط
4. تأكد من عدم وجود رشح زيت على السطح العلوي للمحول (والغير منظور من أسفل)
5. راجع مستوى الزيت في جهاز الوقاية التفاضلية (البوخلز)

6. راجع الحيوانات الخاصة بوعاء مغير الجهد، وكذلك اعد تربيط الصواميل التي تحتاج لتربيط
7. تأكد أن كل أجزاء المحول وملحقاته (كمفرغ شحنة ، صندوق تشغيل ، مقاومة أرضية ، خلافة) مؤرضة جيدا
8. تأكد أن المراوح تعمل عندما تصل درجة حرارة الزيت للدرجة المضبوطة عليها (وهي في حالتنا 57 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
9. تأكد أنه يحدث إشارة إنذار عندما تصل درجة حرارة الزيت للدرجة المضبوطة عليها الإنذار (80 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
10. تأكد أنه يحدث فصل لمفتاح المحول عندما تصل درجة حرارة الزيت للدرجة المضبوطة عليها الفصل (90 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الزيت
11. تأكد أن المراوح تعمل عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها (67 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
12. تأكد أنه يحدث إشارة إنذار عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها الإنذار (85 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
13. تأكد أنه يحدث فصل لمفتاح المحول عندما تصل درجة حرارة الملفات للدرجة المضبوطة عليها الفصل (105 درجة مئوية) وذلك على جهاز ضبط درجة حرارة الملفات
14. نظف وشحم أجزاء مواتير المراوح
15. راجع التوصيلات وأداء وظائف صندوق التشغيل الموجود على المحول
16. راجع صندوق تشغيل مغير خطوة الجهد وتنظيفه جيدا
17. راجع ذراع تشغيل مغير الجهد والتأكد من تمام مشواره
18. نظف مواسير نظام التبريد وملحقاته جيدا

اسم الموقع:	كود المعدة:	تاريخ التنفيذ:
القائم بالفحص:	التوقيع:	