technikum29

Eurocomp

LGP 21

Magnetbandgerät

Eurocomp GmbH Elektronische Rechenanlagen Minden/Westl.



SCHOPPE & FAESER GMBH

Abt. Eurocomp

PROGRAMM-BESCHREIBUNG

LGP21

ELEKTRONISCHE RECHENANLAGEN . MINDEN/WESTF.

Magnetbandgerät

DS-EC-4782-6600

BESCHREIBUNG

und

PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG

Inhaltsübersicht

		Seite
I:	Beschreibung	2
II:	Erweiterte Befehlsliste des LGP-21 für den Anschluß von Magnetbandgeräten	3
III:	Erläuterungen zur erweiterten Befehlsliste für den Anschluß von Magnetbandgeräten	4
IV :	Beispiele zur Anwendung der Magnetbandbefehle	10
٠. ٧	Allgemeine Bedienungshinweise	16
VI :	Technische Daten	18

I. Beschreibung

1. Magnetbandgerät

Das Magnetbandgerät besteht aus einer Steuereinheit und aus einer oder mehreren (max. 4) daran anzuschließenden Bandeinheiten. Jedes Bandgerät ist vom Programm her einzeln ansteuerbar.

Die Aufzeichnung der Informationen erfolgt rein serienmäßig in 2 Spuren auf 1/4'¹ - Bändern blockweise mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 kHz und einer Bandgeschwindigkeit von 1,25 m/sec. Eine Spur enthält die normale, die andere die dazu inverse Information. Eine dritte Spur enthält Markierungen für Blockanfang und Blockende, sowie Bandanfang und Bandende für die Steuerung des Bandtransportes. Die Länge eines Blockes entspricht genau dem Informationsinhalt einer (Doppel-) Spur im Rechner (128 Worte!). Auf einem Band können 1500 Blöcke untergebracht werden.

Sowohl beim Beschreiben als auch beim Lesen des Bandes werden die Informationsbits in den beiden Spuren auf die Richtigkeit geprüft und auftretende Fehler an die Steuereinheit gemeldet. Eine Fehlermeldung erfolgt ebenfalls, wenn die Anzahl der Zeichen eines Blockes (Blocklänge!) nicht mit der erforderlichen Anzahl (4096 Bit) übereinstimmt.

Jeder Block des Magnetbandes hat eine Adresse bestehend aus 11 Bit. Sie befindet sich in den elf untersten Bits des Adressteiles des <u>ersten</u> Wortes eines <u>jeden</u> Blockes (Bit 19 bis 29). Bei der Blocksuche wird die Adresse während des Bandlaufes mit dem Inhalt des Adressregisters verglichen. Bei Übereinstimmung beider Adressen hält das Band in einer Blocklücke an und meldet das an die Steuereinheit.

2. Magnetband - Steuereinheit

Die Steuereinheit stellt die Verbindung zwischen dem Bandgerät und dem Rechner her. Sie enthält außer der Anschlußelektronik u.a. einen Kernspeicher-Puffer (KS), der die Information aus dem Rechner mit der Rechner-Taktfrequenz von ca. 100 kHz aufnimmt und mit ca. 20 kHz an das Bandgerät weitergibt oder entsprechend umgekehrt. Die Kapazität des Puffers beträgt 128 Worte mit je 32 Bit und entspricht genau der Länge eines Blokkes auf dem Band. Die Übertragung eines Blockes zwischen Rechner und Puffer geschieht während einer Scheibenumdrehung und dauert somit 40 ms.

Folgende Funktionen können von der Steuereinheit ausgelöst werden:

- 1.) Lesen Der nächste Block wird gelesen, geprüft und in den Puffer übertragen.
- 2.) Schreiben Der Pufferinhalt wird an die Stelle des nächsten Blockes geschrieben.

3.) Suchen

Der Block mit der im Adressenregister stehenden Blocknummer wird gesucht. Es kann in beiden Richtungen gesucht werden. Das oberste Bit (218) der Adresse gibt die Richtung an. Bei Vorwärtssuche steht der gefundene Block gleich richtig im Puffer, bei Rückwärtssuche muß zusätzlich der Befehl "Lesen" gegeben werden. Zuvor ist jedoch im letzteren Falle der Puffer durch erneute Bandanwahl zu löschen.

- 4.)1 Block zurück Das Band läuft um einen Block zurück und hält wieder an.
- 5.) Bandanfang Das Band läuft zurück auf Bandanfang.

Die Operationen können vom Programm aus gesteuert werden. Die hierfür notwendigen Befehle sind in nachfolgender Liste zusammengestellt.

II. Erweiterte Befehlsliste des LGP-21 für den Anschluß an Magnetbandgeräte

1. Anwahl der Magnetbandeinheit

P2400 Magnetbandeinheit Nr. 1

P2600 Magnetbandeinheit Nr. 2

P2800 Magnetbandeinheit Nr. 3

P3000 Magnetbandeinheit Nr. 4

P6300 Master Reset

2. Steuerbefehle für die angewählte Bandeinheit

12400 Bandrücklauf auf Bandanfang

I2600 Bandrücklauf um 1 Block

I2800 Einen Block "Suchen" (Adr. im Akku)

13000 Kernspeicher "Lesen" (MB auf Wartung)

Anmerkung: Der Befehl I3000 dient Wartungszwecken und ist bei der Programmierung nicht zu verwenden.

3. Abfragebefehle der Rückmeldeleitungen

Z0600 Bandanfang

Z1000 Bandende

Z1400 Band läuft

Z1800 Lesefehler

Z3400 Operationsbereit

4. Vorbereitung einer Übertragung

5. Durchführung einer Übertragung

800Bmn Rechner ----> Kernspeicher ----> Magnetband

III. Erläuterungen zur erweiterten Befehlsliste des LGP-21

für den Anschluß von Magnetbandgeräten

1. Anwahl der Magnetbandeinheit

- PXXOO Es kann jeweils nur ein Bandgerät angewählt werden. Durch die Anwahl eines Bandgerätes wird eine vorhergehende Anwahl zurückgesetzt. Die Bandanwahl kann mit den positiven oder negativen P-Befehlen erfolgen. Welches Bandgerät angewählt werden soll, wird durch die Spuradresse angegeben. Bei nur einem angeschlossenen Bandgerät ist das immer P2400. Die Sektoradresse ist ohne Einfluß und kann willkürlich gewählt werden.
- P6300 Mit dem Befehl P6300 wird eine bestehende Bandanwahl zurückgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, daß alle Befehle normal ausgeführt werden, auch solche, die der Steuerung des Magnetbandes dienen und an anderer Stelle des Programms in gleicher Form aber anderer Bedeutung vorkommen.


Anmerkung:

Die P-Befehle können in "Normal", "Einzeloperation" oder "Befehl ausführen" erfolgen. Der Akkumulatorinhalt wird nicht verändert.

2. Steuerbefehle für die angewählte Bandeinheit

- I2400 Mit dem Befehl I2400 wird das Magnetband an den Anfang zurücktransportiert. Das Bandgerät steht danach auf "Bandanfang" und in "Operationsbereit".
- I2600 Der Befehl I2600 transportiert das Band um einen Block zurück. Das Magnetbandgerät steht danach in "Operationsbereit".
 Steht das Band vor dem ersten Block, so wird das Band an
 den Bandanfang transportiert und "Bandanfang" und "Operationsbereit" gemeldet.
- I2800 Mit dem Befehl I2800 wird ein Block mit einer Blockadresse auf dem Magnetband gesucht. Die Blockadresse muß in den 11 untersten Bits des Adressteiles vom Akkumulator stehen. Das oberste Bit im Adressteil des Akkumulators gibt die Suchrichtung an:

vorwärts suchen : 0 @ 18 rückwärts suchen : 1 @ 18



Nach erfolgreicher Blocksuche steht das Band in "Operationsbereit" und die Informationen des gesuchten Blockes sind bereits in den Puffer übertragen worden. Bei der Vorwärtssuche kann nun der Block direkt vom Puffer durch den Befehl 800Hmn oder 8000mn in den Rechner übertragen werden. Bei der Rückwärtssuche stehen aber die Informationen in umgekehrter Reihenfolge im Puffer, so daß in diesem Falle vor der Übernahme in den Rechner zusätzlich der Puffer gelöscht und Blocksuchen vorwärts oder Blocklesen ausgeführt werden müssen. Dazu sind folgende Operationen erforderlich:

- a) Kernspeicher löschen durch erneute Bandanwahl <u>oder</u> durch Übertragung des Pufferinhaltes in eine freie Doppelspur des Rechners mit 800Hmn oder 800Cmn.
- b) Block vorwärts suchen oder Block lesen und übertragen in den Kernspeicher durch 800Umn.

Der Kernspeicherinhalt kann jetzt wie bei der Vorwärtssuche durch 800Hmn oder 800Cmn in den Rechner übertragen werden.

Ist der zu suchende Block auf dem Magnetband <u>nicht</u> gefunden worden, so steht das Magnetbandgerät <u>nicht</u> in "Operationsbereit", sondern auf "Bandende" nach erfolgloser Vorwärtssuche und auf "Bandanfang" nach erfolgloser Rückwärtssuche. In diesem Falle muß der noch anstehende I-Befehl durch erneute Bandanwahl gelöscht werden.

Anmerkungen:

Die I-Befehle können positiv oder negativ sein und eine beliebige. Sektoradresse enthalten. Der Spurteil der Operandenadresse gibt an, welcher Steuerbefehl ausgeführt werden soll. Alle I-Befehle schiften den Akkumulatorinhalt um 4 oder 6 Bit nach links.

Nach jedem Bandtransport sind die Operationszustände "Bandende" (bzw. "Bandanfang") und "Operationsbereit" durch Z-Befehle zu testen, was natürlich auch unmittelbar vor der nächsten Band-operation geschehen kann.

Zwei I-Befehle dürfen nicht unmittelbar aufeinander folgen, da sonst unter Umständen das Band zerreißen kann. Ein noch anstehender Steuerbefehl muß deshalb durch erneute Bandanwahl gelöscht werden, bevor der nächste Steuerbefehl gegeben wird (z.B. bei nicht erfolgreicher Blocksuche).

Wird bei der Blocksuche die Bandanwahl durch P6300 zurückgesetzt (Simultansuche), so wird der I-Befehl unabhängig vom Rechner noch ausgeführt. Eine Übertragung des Blockes in den

Kernspeicher erfolgt aber nicht. Nach der späteren Bandanwahl muß deshalb der Block nochmals in den Puffer übertragen werden, was durch Block- Lesen oder - Suchen geschehen kann. Bei der simultanen Vorwärtssuche muß das Magnetband aber zuvor um einen Block zurück transportiert werden. Bei der Rückwärtssuche befindet sich der Lesekopf an der richtigen Stelle.

Vor der Übertragung überzeuge man sich, ob der Block auch wirklich auf dem Band gefunden wurde. Der Test auf "Operationsbereit" muß in diesem Falle erfolgreich und Bandende (bzw. Bandanfang) darf nicht erreicht sein. Ist der Test auf "Operationsbereit" negativ ausgefallen, so muß das Band noch laufen, was durch Test auf Bandlauf festgestellt werden kann. Läuft das Band nicht mehr, so liegt eine Störung vor.

Die Ausführung der I-Befehle erfolgt in "Normal", "Einzeloperation" oder "Befehl ausführen".

3. Abfragebefehle der Rückmeldeleitungen

Die Rückmeldeleitungen geben den Operationszustand des Magnetbandes an und können durch verschiedene Z-Befehle abgefragt werden:

Das Band steht auf "Bandanfang". Bei den Befehlen I2400 und I2600 steht das Bandgerät jetzt in "Operationsbereit", weil diese Steuerbefehle automatisch gelöscht werden, venn Bandanfang erreicht ist. Nach einer nicht erfolgreichen Rückwärtssuche steht das Band nicht in "Operationsbereit", wenn "Bandanfang" erreicht ist. Der moch anstehende Befehl muß durch erneute Bandanwahl (z.B. P2400) gelöscht werden, anschließend ist auf "Operationsbereit" zu testen. Verläuft dieser Testbefehl nicht erfolgreich, so liegt am Bandgerät ein Fehler vor.

Das Band steht auf "Bandende". In diesem Falle kann das Bandgerät nicht "Operationsbereit" melden, weil der vorhergehende Befehl (Vorwärtssuchen, Schreiben auf Band oder Lesen vom Band) noch ansteht. Dieser Befehl muß durch erneute Bandanwahl (z.B. P2400) gelöscht werden und anschließend ist auf "Operationsbereit" zu testen. Ist der Test auf "Operationsbereit" jetzt nicht erfolgreich, so liegt ein Fehler am Bandgerät vor.

Das Band läuft. Mit diesem Test kann festgestellt werden, ob das Band noch läuft. Die Laufrichtung kann dabei voroder rückwärts sein. Bei dem anstehenden Befehl kann es sich um "Suchen", "Schreiben" oder "Lesen" handeln. Erst bei Stillstand des Bandes darf der nächste Steuerbefehl gegeben werden.

Fehlermeldung. Die Fehlermeldung geschieht unabhängig von allen anderen möglichen Rückmeldungen und kann abgefragt werden, sobäld das Band nach dem Lesen, Schreiben oder Suchen stillsteht. Die Fehlermeldung kann nicht mit der Abfrage "Operationsbereit" erfaßt werden, sondern muß nach jeder Übertragung aus Sicherheitsgründen zusätzlich abgefragt werden.

Eine Fehlermeldung erfolgt, wenn die Anzahl der übertragenen Bits von 4096 abweicht oder die inverse Spur nicht alle inversen Zeichen zur normalen Spur enthält. Mit der Fehlermeldung wird automatisch ein Grundstellungsimpuls für Steuerelektronik und Kernspeicher gegeben, so daß sich das Löschen des Puffers durch erneute Bandanwahl erübrigt. Bei einem Übertragungsfehler verfahre man in folgender Weise:

- a) Magnetband durch I2600 um einen Block zurückfahren.
- b) Ursprünglichen Befehl für Lesen, Schreiben oder Suchen wiederholen.
- 23400 Operationsbereit. Ein erfolgreicher Test auf "Operationsbereit" gibt Auskunft über folgende Bedingungen:
 - a) Das Band steht still und der Schreib- und Lesekopf befindet sich in einer Blocklücke.
 - b) Beim Laufwerk sind die Versorgungsspannungen vorhanden und die Bandanwahl ist gesetzt.
 - c) Die Bandschleifen befinden sich in den Unterdruckkanälen an der richtigen Stelle, und zwar zwischen den Lichtschranken.
 - Ferner erhält man Auskunft über <u>eine</u> der nachstehenden Bedingungen:
 - d) Die Steuerelektronik befindet sich in der Grundstellung. Es stehen keine Befehle (mehr) an.
 - e) Vorangegangenes Lesen vom Band ist beendet. Die Information steht im Kernspeicher und die Übertragung zum Rechner ist vorbereitet. Es wird auf die Auslösung durch einen 800H- oder 800C -Befehl gewartet.
 - f) Vorangegangene Vorwärtssuche ist erfolgreich beendet.

 Die Information steht bereits in der richtigen Reihenfolge im Kernspeicher und die Übertragung zum Rechner ist
 vorbereitet. Es wird auf die Auslösung durch einen 800Hoder 8000-Befehl gewartet.
 - g) Vorangegangene Rückwärtssuche ist erfolgreich beendet.
 Die Information steht aber in umgekehrter Reihenfolge im
 Kernspeicher. Es wird auf eine Grundstellung (ausgelöst
 z.B. durch erneute Bandanwahl; vergl. Erläuterungen zum
 Suchbefehl I2800) und einen Vorwärtssuchbefehl (I2800)
 mit der gewünschten Adresse (nächster Block) gewartet.

Die Punkte f und g gelten nur dann in der obigen Form, wenn die Anwahl während des Suchvorganges bestehen bleibt. Wird die Anwahl nach begonnenem Suchvorgang zurückgenommen (z.B. Simultansuche) und das Bandgerät zu einem späteren Zeitpunkt erneut angewählt, so gilt bei Stillstand des Bandes folgendes:

Speicherzelle des zu übertragenden Blockes. Im Adressteil dieser Zelle ist vor der Übertragung die Blockadresse einzusetzen. Die 11 Bit der Blockadresse müssen an den Stellen 19 bis 29 einschließlich stehen (Vorzeichenbit = Stelle 0, Spacerbit = Stelle 31).

Ist keine Blockadresse vorhanden, so muß man sich merken, an welcher Stelle des Bandes der Block gespeichert wurde.

800Hmn Einen Block vom Kernspeicher in den Rechner übertragen.
Der Inhalt des Akkumulators wird nicht verändert.


800Cmn Einen Block vom Kernspeicher in den Rechner übertragen.
Der Inhalt des Akkumulators wird gelöscht.

Anmerkung: Die Befehle 800H und 800C können nur nach 800U oder nach erfolgreicher Vorwärtssuche ausgeführt werden. Die Zelle mn ist der erste Speicherplatz des zu übertragenden Blockes. Die Übertragung eines Blockes erfolgt immer nur aus einer bzw. in eine (Doppel-) Spur. Sie braucht aber nicht in Zelle 00 zu beginnen, sondern jede Zelle dieser (Doppel-) Spur ist möglich. Man beachte, daß beim LGP-21 immer eine gerade und die nächst höhere ungerade Spur auf einer (Doppel-) Spur der Scheibe untergebracht sind (z.B. Spur 10 und 11). Die Anfangszelle mn eines Blockes bei der Übertragung R —>KS—>MB muß natürlich mit der Zelle mn bei der Übertragung MB—>KS—>R übereinstimmen. (Ausnahmen sind nur bei Datenblöcken möglich, wenn sie im Hauptprogramm berücksichtigt werden.)

Die Ausführung der Befehle 800B, 800H und 800C ist in "Normal", "Einzeloperation" und "Befehl ausführen" möglich.

IV. Beispiele zur Anwendung der Magnetbandbefehle

1. Magnetband an Bandanfang fahren




00	xP2400	Bandanwahl
01	xI2400	Rücklauf Bandanf.
02	x20600	Bandanfang?
03	T0005	ja
04	U0002	nein
05		

Der Test auf "Bandanfang" sollte nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Dadurch kann das Band an den Anfang transportiert werden ohne das der Rechner während dieser Zeit blockiert wird.

2. Block vorwärts suchen


Das Band stehe am Bandanfang.



```
Löschen einesnoch anstehenden Befehles durch Bandanwahl
00
     xP2400
              Operationsbereit ?
01
     xZ3400
02
      T0004
               ja
03
      T0001
              nein
04
      В
               Block-Nr. @ 29
              00001WWJ
      E
05
06
     xI2800 Block suchen vorwärts
              Operationsbereit ?
     xZ3400
07
08
      U0012
               ja
              nein, Bandende ?
09
     xZ1000
      U0013
10
               ja
      U0007
               nein
11
               ⇒Block übertragen u. Fehlertest durchführen (siehe Beispiel 3)
12
       IJ
      xP2400 Suchbefehl löschen
13
               ⇒Block nicht vorhanden
14
       U....
```

3. Block rückwärts suchen und Block in den Rechner übertragen

Das Magnetband stehe am Bandende.




00	xP2400	Löschen eines noch anstehenden Befehles durch Bandanwahl		
01	xZ3400	Operationsbereit?		
02	U0004	ja		
03	U0001	nein		
04	В	Block-Nr. im Akku		
05	E	00001WWJ		
06	A	1 @ 18		
07	xI2800	Block suchen rückwärts		
80	x23400	Operationsbereit?		
09	U0017	ja		
10	xZ0600	nein, Bandanfang?		
11	T0013	ja		
12	00008	nein		
13	xP2400	Suchbefehl löschen		
14	Ũ	Block nicht vorhanden ⇒		
15				
16				
17	xP2400	KS löschen		
18	800TOO19	Lesen vorbereiten		
19	xZ3400	Operationsbereit?		
20	JO 022	ja		
21	U0019	nein		
22	xZ1800	Fehler?		
23	ΰ0027	ja		
24	80xHmn	nein, Übertragung durchführen		
25	υ			
26				
27	xI2600	1 Block zurück		
28	x23400	Operationsbereit?		
29	U0018	ja		
30	υ0028	nein		

4. Einen Block vom Rechner zum Magnetband übertragen

Das Band befinde sich bereits an der richtigen Stelle und in"Operationsbereit". Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so muß zuerst, wie bei den Beispielen 2 und 3, der entsprechende Block gesucht werden. Ist auch der Suchbefehl nicht anzuwenden, weil beispielsweise die Block-Nummer auf dem Band nicht vorhanden ist, so kann das Band durch wiederholtes Lesen und Zählen der Blöcke an die richtige Stelle gefahren werden.

Im nachstehenden Beispiel sollen die Spuren 10 und 11 vom Rechner in einen Block des Magnetbandes übertragen werden. Die vorgegebene Block-Nummer sei 138:




00	В	138 @ 29 Block-Nummer
01	xY1000	Block-Nummer in 1. Zelle
02	800Y0011	Übertragung R→KS→MB vorbereiten
03	80 x B1000	Übertragung R → KS → MB durchführen
04	xZ3400	Operationsbereit ?
05	00007	ja
06	U0004	nein
07	xZ1800	Fehler ?
08	U0012	ja
09	xP6300	nein, Anwahl zurück
10	U	Übertragung beendet ⇒
11		
12	x12600	1 Block zurück
13	x23400	Operationsbereit ?
14	U0002	ja
15	U0013	nein

Anmerkung:

Tritt nach einer fehlerhaften Übertragung eines Blockes auch bei den Wiederholungen jeweils wieder ein Fehler auf, so breche man nach einigen Versuchen (ca. 3) den Vorgang ab, weil beispielsweise bei einer defekten Bandstelle immer wieder Übertragungsfehler auftreten werden. Aus diesem Grunde sehe man in der Wiederholungsschleife einen Zähler vor, der dann bei jedem Durchlauf geändert und vor der nächsten Übertragung neu gesetzt wird.

V. Allgemeine Bedienungshinweise

1. Schalteranordnung und Schalterbezeichnungen



Unter jedem Schalter (S₁ bis S₅) befindet sich eine Anzeigelampe (L₁ bis L₅), die eine andere Funktion als der Schalter hat.

2. Funktionen

Taste S, : Netz Ein- und Ausschalter.

Taste S₂:

Mit dieser Taste können fehlerhafte Bandstellen blockweise gelöscht werden. Dabei ist folgendermaßen zu verfahren:

Zunächst an das Blockende des fehlerhaften Blockes fahren. Bei Stillstand des Bandes Taste S₂ drücken und danach die Taste S₂. Die Taste S₂ rastet nicht ein und muß während des gesamten Löschvorganges von Hand niedergedrückt werden und zwar solange, bis das Magnetband wieder still steht. Es wird jeweils nur † Block gelöscht. Die bei diesem Vorgang ebenfalls gelöschten Blockmarken werden später automatisch übersprungen, wenn das Band neu beschrieben wird. Aus diesem Grunde ist bei der Bedienung der Taste S₂ besondere Vorsicht geboten, damit nicht irr tümlich Teile des Bandes gelöscht werden.

Sollen an einer Stelle des Bandes mehrere hintereinander liegende Blöcke gelöscht werden, so ist für jeden Block der Vorgang zu wiederholen, wobei jedoch der letzte Block zuerst genommen werden muß, da der Löschvorgang durch Bandrücklauf ausgeführt wird. Zwischen zwei Löschvorgängen ist eine Pause von ca. 5 sec einzulegen.

Taste S₅: Taste für Bandrücklauf von Hand bei gedrückter S_5 - Taste.

Taste S₄: Mit dieser Taste kann Bandvorlauf von Hand durchgeführt werden, wenn die Taste S₅ gedrückt ist.

Diese Taste ist eine Wartungstaste und trennt das Bandgerät funktionsmäßig vom Rechner.
Sie setzt das Bandgerät in Grundstellung und ermöglicht in gedrücktem Zustande eine Funktion der Tasten S₂ bis S₄. Während des Einund Ausschaltvorganges durch die Taste S₁ soll S₅ immer gedrückt sein.

Lampe L₁: Ungefähr 5 sec. nach dem Einschalten leuchtet die Lampe L₁ auf, wenn die Bandschleifen in den Kassetten zwischen der 1. und 2. Lichtschranke liegen und das Gerät sonst auch funktionsfähig ist.

Lampe L: Leuchtet auf, wenn die Aufzeichnung auf das Band oder das Lesen vom Band fehlerhaft sind. Ebenfalls leuchtet die Lampe auf, wenn der Suchbefehl wirksam ist.

Lampe L3 : Leuchtet, solange gesucht wird.

Lampe L_A : Leuchtet, solange gelesen wird.

Lampe L, : Leuchtet, solange geschrieben wird.

3. Bandwechsel

Zunächst das Band durch Vor- oder Rücklauf auf eine Spule spulen:

- a) Wartungstaste S₅ drücken
- b) Andruckfilze von den Köpfen abheben
- c) Taste S₃ bzw. S₄ drücken

Sobald sich auf einer Spule kein Band mehr befindet, schaltet sich der Antrieb automatisch aus. Das Gerät ist jetzt auszuschalten (Taste S₁) und eine neue Spule aufzulegen. Nachdem das Band in die betreffenden Bandführungen gelegt worden ist, gilt folgende Vorschrift:

- d) Gerät einschalten (S3 bzw. S4 vorher lösen)
- e) Bandschleifen bis zwischen die Lichtschranken in die Kassetten einlaufen lasser
- f) Andruckfilze vor die Köpfe stellen
- g) Band durch S₃ bzw. S₄ ein Stück aufspulen lassen

- h) Wartungstaste lösen.
- i) Band vom Rechner durch Programm oder von Hand an den Bandanfang laufen lassen. Von Hand sind dabei nacheinander die Befehle xP2400 und xI2400 (Bandanwahl und Rücklauf auf Bandanfang) in das Befehlsregister einzugeben und auszuführen.

4. Ein- und Ausschaltvorschrift

Das Magnetband darf <u>nur</u> dann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn der Rechner eingeschaltet u. S5 gedrückt ist:

Einschalten: Erst Rechner, danach Magnetbandgerät.

Ausschalten: Erst Magnetbandgerät, danach Rechner.

VI. Technische Daten

Bandbreite	1/4''
Anzahl der Spuren	3
Bandlänge	ca. 440 m
Bandgeschwindigkeit	1,25 m/s
Schreibdichte	16 Bit/mm
Schreib/Lesegeschw. am Band	20 kHz
Kapazität	ca. 1.500 Blöcke
Blockgröße = Puffer	4096 Bit
Blocklänge	260 mm
Blocklücke	30 mm
Startzeit = Stopzeit	4 ms
Speichervermögen gegenüber Arbeitsspeicher	47 fach
Zeit für Übertragung eines Blockes: Band	250 msec 42 msec
Adressregister	12 Bit
Bandeinheit je Steuereinheit	max. 4
Stromversorgung	220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,65 KVA
Abmessungen	60 x 71 x 86 cm
Gewicht	80 kg
•	

	Schaltbild der erzeugenden Stufe	- 20V - 15V	9508	AW1 4 orig.	Null, But- N. SIZ- N		-20V -15V	B 88 .
	Signalgröße bezogen auf O V im Rech- ner (Bu 1-N: St 2-N)	L ÷ -15 V O € -0,3 V max,	Dauers19- nal	wie AW ₁	wie AW _l	wie AWı	L & -15 V O = -0,3 V max. Impulsdauer 7 usec min.	Flanken É 1,0 usec wie Ba R
	Wirkung	Offnet die Eingangs- und Ausgangstore der	rung. Das MB ist über den Puffer mit dem Rechner	wie AW $_1$	wie AW $_1$	wie AW $_1$	Startet Band- transport rück- wärts. Band läuft bis Band- anfang	Startet Band- transport rück- wärts. Band läuft um 1 Block zurück
nale	Zweck Bedeutung	Auswahl Mag- netbandgerät 1		Auswahl Band- gerät 2	Auswahl Band- gerät 3	Auswahl Band- gerät 4	Bandrücklauf auf Bandan- fang	Bandrücklauf um l Block
Tabelle der Anschlußsignale	PIN	St 2 - AA		St 2 - BB	St 2 - CC	St 2 - DD	St 2 . w	St 2 1 X
ælle der /	Richtung	Re ↓ MB		Re → MB	Re + MB	Re → MB	Re → MB	Se → MB
5.1 Tab	Мате	AW ₁ orig.		AW ₂ oriq.	AW ₃	AW4 orig.	Ba R	В1 к
1	hoppe & F a.m.b.H. Minden (Wes			agnet		Dateni I mit Typ	Steuer- EC 4782	80 129 Db 2-x (Blatt 2 von 9

Schaltbild der erzeugenden Stufe	24 -15V	72.8	-20V -15V	328	
Signalgröße bezogen auf O V im Rech- ner (Bu l-N; St 2-N)	> به	L = -13 V O = -0,3 V max. Impulsdauer 3 usec min. Flanken = 1 usec	L'A-15 V O 2-0,3 V max. Bitlänge raktlänge Flanken f	. L ← -15 V O ← -0,3 V Dos. Flanke	muß e als character (ber Komme Flan)
Wirkung	Gestattet das Zu- rücklesen der Kernspeicherinf. (Rechn KS -	Schiebt die 12- stellige Adresse eines anschl. zu suchenden Blockes ins Adressenre- gister	Achtung: Die Inf. Bits müssen mind. mit Beginn der negativen Flanke der zugeh. Takte ihre volle Ampli- tude erreicht ha-	Setzt Kernspeicher in Grundstellung.	die später als Adr. Ubertrag. kommen muß, setzt das Such-FF "C" in der Steuerelektronik. Damit geht der Be- fehl "Suchen" an die Laufwerksteu-
Zweck Bedeutung	Hilfsbefehl für Wartungs- zwecke	Adressentakt (12 Impulse)	Inform. Adr register	Suchen eines Blockes auf	der tragung der Inf. in den Puffer
PIN	Bu 1 - X	st 2 - U	st 2 - V	Bu 1 - T	
Richtung	Re - MB	Re → MB	Re → MB	Re ↓ MB	
Name	$\mathbf{z_T}$	т 2 в	J. B	<u>.</u>	
Schoppe a. Minder	& Faeser m. b. H. n (Westf.)		ches Datenbla etband mit St k - Typ EC	euer-	80 129 Db 2-x Blatt 3 von

Schaltbild der erzeugenden Sufe	-20 4	, g	ZF 2.7	56k J33
Signalgröße bezogen auf O V im Rech- ner (Bu 1-N; St 2-N)	L = -1215 V O =-0,3 V max. Impulsdauer 7 usec min.	Flanken ± 1 usec wie A'	·	Impulsdauer 3 usec min. wie T Impulsdauer 5 usec
Wirkung	Setzt Kernsp. in Grundstellg. Mit der pos. Flanke kommt das "Schrei- ben"-Signal:für den Kernap. Spei-	_ '' ~ ~ ~ ~	tet und der näch- ste Block in den KS über tragen Kann Information in oder aus dem KS geben	Achtung: Die Inf. Bits müssen mind. mit Beginn der neg. Flanke der zugeh. Takte ihre volle Amplitude erreicht haben
Zweck Bedeutung	Vorbereitung einer Übertra- gung Rechner -> KS -> Mag- netband	Vorbereitung einer Übertra- gung Magnetb. KS - Rech- ner	Takt an den K8	Information <u>in</u> den Kern- speicher
PIN	Bu 1 – R	Bu 1 - S	Bu 1 - M	Bu 1 - L
Richtung	Re → MB	## 	8 •	Re →
Мате	, e	æ.	T.	m m
Schoppe G. n Minden	& Faeser b. H. (Westf.)		Datenblatt nd mit Steuer- Typ EC 4782	80 129 Db 2-x (Blatt 4 von 9

ċ

Schaltbild der erzeugenden Stufe	1820 11 11 11 12 12 12 12 12 12	334 by.b2	wie b_1 , b_2	wie b ₁ , b ₂
Signalgröße bezogen auf O V im Rech- ner (Bu 1-N; St 2-N)	L = -11 0'= -0,3 V max.		wie b ₁ , b ₂ Flanken = 1 usec	wie b ₁ , b ₂
Wirkung	Die Information steht ca. 1 usec nach der neg. Flanke von T, voll zur Verfügung	entspr. Rechnerbe- fehl wird eine Programmverzwei- gung erreicht. b ₁ b ₂ Funktion 0 0 Band steht 2w. A. u. E. 0 1 Bandende 1 0 Bandanfang 1 1 Band läuft	Durch Abfrage mit entspr. Rechnerbe- fehl kann Programm zu Wiederholungs- zwecken verzweigt werden	Hilfssignal zur Erzeugung des Sig- nals "Operations- bereit", welches abfragbar ist
Zweck Bedeutung	Information aus dem Kern- speicher Rückmeldelei-	tung für folgende Signale: Band steht zwischen Anf. und Ende, Bandende, Bandanfang, Band läuft	Rückmeldung Fehler	Betriebsbereit Meldung
PIN	Bu 1 - K St 2 - R	1 1 N	St 2 - T	st 2 - Y
Richtung	MB + Re	•	MB → Re	MB ↓ Re
Name	J ₁	τ ² 2	င် ထ	MB uged
1	e & Faeser m.b. H. n (Westf.)	Technisches Date Erst-Magnetband mi elektronik - Typ		80 129 Db 2-x Blatt 5 von

ļ

Schaltbild der erzeugenden Stufe	2.2 k	wie Ro	wie R	
Signalgröße bezogen auf O V im Rech- ner (Bu 1-N; St 2-N)	Bei Grund- stellung -0,3 V max., sonst -4	L = -4 0 = -0,3 V max.	wie th	
Wirkung	wie bei MB _{B us} ed	Das Signal kann im Rechner zur Ab- laufsteuerung bei InfAusgabe be- nutzt werden. Es erscheint vom 8. bis 4088. Takt des 4096 Bits langen Blockes	Das Signal kann im wie Uvrechner zur Ab- laufsteuerung bei InfEingabe be- nutzt werden. Es erscheint, wenn der Kernspeicher	·
Zweck Bedeutung	Steuerelektro- nik in Grund- stellung oder Wartestellung auf neuen Rech- nerbefehl	Steuerelektro- nik bereit zur Übertrag. eines Blockes vom Rechner	Steverelektro- nik bereit zur Übertrag. eines Blockes zum Mechner	
PIN	Bu 1 - W	Bu 1 - V	Bu 1 - U	
Richtung	MB → Re	AB ₩	원 수 원	
Name	R S	>	s S	
Schoppe & Faeser a.m.b.H. Minden (Westf.)		Technisches Brst-Magnetbandelektronik -		80 129 Db 2-x (Blatt 6 von 9

I

Schaltbild der erzeugendenStufe	- 20V	-20V		fuhrt Spannung gegen den Nulleiter auf Bu 1-N, St 2-N und Ge- häuse
Signalgröße bezogen auf o V im Rech- ner (Bu 1-N; St 2-N)	L = -15 V O = -0,3 V max. Impulsdauer 7_usec min.	L = -15 V O = -0,3 V max. Impulsdauer 1030 usec Flanke =		
Wirkung	Steuerelektronik und KS gehen in Grundstellung. Dies Signal kommt kurzzeitig, so- oft der Rechner	uen An hl aus ektron ehen i illung. ig im erzeug e Rück	Die Nulleitung von Kernspeicher, Ster- erelektronik und Rechner sind ver- bunden und liegen	im Kernspeicher am Gehäuse Niederchmige Ver- bindung zwischen Rechner und Band- gerät
Zweck Bedeutung	Grundstel- lungsimpuls bei Anwahl	Grundstel- lungsimpuls bei Fehler- meldung des Magnetbandes	Bezugspoten- tial	Abschirmung der Verbin- dungskabel
PIN	Bu 1 - Z	Bu 1 - Y	Bu 1 - N St 2 - N	Bu 1 - P St 2 - P
Richtung	Re → MB	& ↓		
Name	e ^e	e ta	Mu11	Schirm
Minde	& Faeser m. b. H. n (Westf.)	Technisches Dater Erst-Magnetband mit elektronik - Typ		80 129 Db 2-x (Blatt 7 von 9

Verbindung zum Rechner

	Bu 1		
Δ		В	
С		D	
Ε		F	
Н		ر	
κ	J 1 A Bu 7-N	L	J 3 A Bu 6-N
м	T 1 A Bu 6-S	~	Null Bu 7-F
P	Schirm Bu 7- ‡	R	A * A Bu 1-P
s	B* A Bu 1-R	T	C' A Bu 1-F
U		ν	
W	RS A Bu 4-d	X	L z A Bu 1-B
Y	G F Bu 3-T	Z	G A A Bu 7-Z
44		B <i>5</i>	
co		α	

26 pol. Tuchelbuchse T 2633

_	<u> </u>			
	St 2			
		В		Signalbez.
A		<i>5</i>		Verbindung mif
c		ם		
Ε		F		
Н		1		
K		L		
M		N	Null Bu 10-c6	1
一	Schirm		b 1	1
P	Bu 7- 🛓	R	Bu 10-b ₁	
	b 2		b 3	1
S	Bu 10-b ₂	r	Bu 10-b ₃	<u> </u>
U	т 2 в	V	ј 2В	
Ľ	A Bu 8-C		A Bu 8-0	<u> </u>
W	Ba R	X	B1 R	_
L	A Bu 8-H	_	A Bu 8-J	4
Y	MB B used	Z	frei	-
	AW 1 orig	4	AW 2 ori	a
h	Bu 10-c1	88	Bu 10-c ₂	_
	AW 3 orig		AW 4 ori	g
þ	C Bu 10-c ₃		Bu 10-c ₄	_

26 pol. Tuchelstecker T 2632

Steckerbelegungsplan

Schoppe & Faeser

G. m. b. H.

Minden (Westf.)

Technisches Datenblatt

r- | E

80 129 Db 2-x (4)

Erst-Magnetband mit Steuerelektronik - Typ EC 4782

Blatt 3 von 9

Verbindung zum zweiten Magnetbandgerät

	Bu	4	
A		3	
С		D	
ε		F	
Н		J	
κ		L	
М		N	Null
P	Schirm St. 3-P Gehäusekle	R m	ne
S		T	
U	у 2 В Ви 9-а ₇	V	T 2 B Bu 9-a ₈
W	Ba R Bu 9-a ₅	X	B1 R Bu 9-a ₄
Y	BGB Bu 9-b ₉	Z	BAB Bu 9-b ₇
4	SUB	B£	"b 1" Bu 9-b ₁
c	"b 2" Bu 9-b ₂	ρ	Bu 9-b ₃

26 pol.	Tuchelbuchse			
T 2633				

_						
		St	3			
A		1 use	ed B			Signalbez. Verbindung mit
c		3 us	ed D		4 used 9-c ₄	
Ε		B or	15	W Bu	9-a ₁	
Н		9-a ₂	,	muß ble:	frei iben	
K		J 1 9−a ₆		F.	3 9-b ₄	
м	Т	1 (B) 9-b ₅	\exists _{_{\wedge}}	<i>[</i>]	ull 9-c ₇	
P	S Bu	chirm	a R	-		
s			7			
U	<u></u>		- V	,		
W	,		X			
Y			2	7		
4	4		е	8		_
þ	S			מב		_

26 pol. Tuchelstecker T 2632

Steckerbelegungsplan

Schoppe & Faeser	Technisches Datenblatt	80 129 Db 2-x(4
	Erst-Magnetband mit Steuer- elektronik - Typ EC 4782	Blatt 9 von 9