
# OLYMPIA RAE 4/15-1 Bedienungsanleitung



Wir beglückwünschen Sie zum neuen elektronischen



Tischrechenautomaten, der Ihnen schon deshalb Freude bereiten wird, weil er geräuschlos rechnet. Da Sie nunmehr auf Rechenergebnisse keine Sekunde zu warten
brauchen, ist es besonders sinnvoll, die vorliegende Bedienungsanleitung durchzulesen, damit Sie die großen Rechenmöglichkeiten, die die elektronische Rechenbasis
Ihnen bietet, voll ausschöpfen und vor allem in den ungekürzten Genuß des großen
Zeitvorteils elektronischen Rechnens durch eine rationelle Bedienungsweise kommen.

Und nun viel Erfolg!

# Olympia RAE 4/15 - 1

Elektronischer Vierspezies-Rechenautomat mit Speicherwerk

mit Leuchtanzeige,
Komma- und Wertsortier-Automatik,
Transfer zwischen Rechenwerken und Speicherwerk,
positiven und negativen Speichereingängen,
automatischer Rückübertragung,
Konstantwertgeber,
Kontrolleinblick in das Speicherwerk,
Einfach-Tastatur,
Löschautomatik.



# Inhalt

	Seite
Technische Daten	3
Kennzeichnung der Funktionstasten	4
Rechenvorbereitungen	5
Funktionen	5
Einzellöschung und Löschautomatik	5
Speichereingabe	5
Rückholen aus dem Speicher	5
Komma- und Wertsortierautomatik	6
Kontrollmöglichkeiten	6
Rechenanleitung	
Werteingabe, Befehlseingabe,	
Wertanzeige	6
Ergebnisse	7
Weiterverarbeitung der Ergebnisse	7
Addition und Subtraktion	8
Multiplikation	12
Division	16
Potenzieren	18
Verbindung von Rechenarten	20
Organisationsschama des DAE 4/15	4 04

### Technische Daten

Modell

OLYMPIA RAE 4/15-1

Registerzahl

4, davon 3 Rechenwerke

1 Speicherwerk (eingerichtet für Addition und Subtraktion)

Kapazität

aller Register

Addition und Subtraktion

15 Stellen 15 Stellen

Multiplikation Produkte (mit Überlauf) 13 x 15 Stellen 28 Stellen

Division

14:14 Stellen

Rechengeschwindigkeit

Addition und Subtraktion

Ø 0.056 s

Multiplikation

Ø 0,646 s

Division

Ø 0,678 s

Tastendruck

gleich für alle Tasten, ca. 100 g

Anzeige

15 Ziffernanzeigelampen mit 1,5 cm hohen Ziffern Kommaanzeige mit 16 Miniaturglimmlampen

Gehäuseart

Novodur Ph/AT

Netzspannung

110/220 V (+ 10 %, - 15 %), 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 80 W

VDE-Zeichen

Genehmigungsausweis Nr. 07

Geprüft nach VDE 0804/4.65

Funkentstörung

Funkentstörgrad K

Geprüft nach VDE 0875/8.66

Abmessungen


Breite: cs. 390 mm

Tiefe: ca. 425 mm Höhe: ca. 216 mm

Gewicht

ca.,12,4 kg

# Kennzeichnung der Funktionstasten



Speicher- Lösch- und Abruftaste

Speicherabruftaste Speichereinblicktaste Ergebnistaste Speichereingabetaste positiv

Speichereingabetaste negativ

Tastensperren verhindern das gleichzeitige Betätigen von mehr als einer Ziffern- und Funktionstaste.

### Rechenvorbereitungen

# Funktionen

Der RAE 4 15-1 ist für den Anschluß an Wechselstrom vorgesehen!
Betriebsspannung und Frequenz sind am Spannungsschild gekennzeichnet.
Kontrollieren Sie bitte, ehe Sie das Gerät anschließen, ob die am Gerät angegebenen Werte mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Das Ein- und Ausschalten erfolgt mit dem Schiebeschalter vorn rechts auf dem Tastaturfeld; bei Stellung "ein" ist ein roter Punkt sichtbar.

Nach dem Einschalten bitte stets lolgendes in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

#### Normalisieren:

Drücken Sie nacheinander die Tasten





#### Löschen:

Drücken Sie nacheinander die Löschlasten







Jetzt ist der Automat rechenbereit

Einzellöschungen und Löschautomatik



Löschtaste für die Anzeige Eingabefehler können mit dieser Taste gelöscht und durch Neueingabe korrigiert werden



Löschtaste für das Rechenwerk



Speicher- Lösch- und Abruftaste

Bei fortlaufendem Rechnen kann auf das Löschen der Rechenwerke verzichtet werden, da die Eingabe eines neuen Wertes den im jeweiligen Rechenwerk vorhandenen Wert automatisch löscht.

Eine Ausnahme fällt nicht unter diese Regel: Wenn zu einem Quotienten ein Wert addiert oder subtrahiert werden soll, muß vorher die Taste



betätigt werden, damit ein unter Umständen noch im Rechenwerk stehender Divisionsrest gelöscht wird Speicherung

Das Speicherwerk ist für Addition und Subtraktion eingerichtet

Die Speichereingabe

Alle Anzeigenwerte und alle errechneten Ergebnisse können direkt positiv oder negativ in das Speicherwerk übertragen werden. Der Übertrag erlolgt durch Betatigen der Speichereingabetasten:



positiv in den Speicher



negativ in den Speicher

Bei erstmaliger Betätigung einer dieser Tasten leuchtet oberhalb der Tastatur die grüne Signalleuchte auf. Wird der Speicher gelöscht, erlischt das Signal. Das Speicherwerk hat eine Kapazität von 15 Stellen. Sobald diese überschritten wird, leuchtet die rote Signalleuchte auf.

#### Das Rückholen aus dem Speicher

Der Inhalt des Speichers kann jederzeit zur weiteren Verarbeitung in die Anzeige rückübertragen werden. Das geschieht mit der



Speicher- Lösch- und Abruftaste

Durch Betätigen dieser Taste wird der Speicherinhalt in die Anzeige rückübertragen; gleichzeitig wird das Speicherwerk gelöscht.

Sofern ein gespeicherter Wert mehrmals weiterverarbeitet werden soll, d. h. konstant bleiben muß, wird die Rückübertragung mit der

Anmerkung:

Beim RAE 4/15-1 bleibt der Zahlenwert im Speicherwerk auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Soll mit diesem Wert weitergerechnet werden, ist nach dem Wiedereinschalten auf die Löschung des Speichers zu verzichten.

### Funktionen



Speicherabruttaste vorgenommen.

Durch Betätigen dieser Taste wird der Speicherinhalt in die Anzeige rückübertragen und bleibt gleichzeitig im Speicher erhalten.

Damit ist über den Speicher jede Möglichkeit einer Konstanthaltung geboten, also: Konstanter Posten, Minuend, Subtrahend, Multiplikand, Multiplikator, Dividend und Divisor.

#### Komma- und Wertsortier-Automatik

Das mit dem Wert eingetastete Komma wird bei allen Rechenbefehlen, in allen Rechenwerken und im Speicherwerk automatisch mitgeführt, gerechnet und angezeigt.

Das gilt für alle Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) wie auch für alle Anschlußrechnungen. in denen errechnete Zwischenergebnisse, mit oder ohne Komma, weiter verrechnet

#### Bei der Addition und Subtraktion

von Zahlen (bzw. Posten), Subtrahenden, Summen, Differenzen, Quotienten mit voneinander abweichenden Dezimalstellen (Nachkommastellen) erfolgt automatisch die notwendige Ausrichtung der Werte auf den größten gemeinsamen Dezimalstellenwert. Auch Posten ohne Dezimalstellen finden stellenkorrekt ihre Position. Die Werte werden automatisch über das Komma "sortiert".

Bei Multiplikationen befolgt der RAE 4/15-1 strikt die bekannte Kommaregel; er addiert automatisch die Nachkommastellen beider Faktoren, findet damit die Kommastelle für das Produkt und zeigt diese an.

Bei der Division wird das Komma automatisch in der 8. Stelle gesetzt. Sofern die Vorkommastellen 7 oder mehr Stellen beanspruchen. bleiben stets die finken, wichtigsten Ergebnisstellen erhalten; das Komma rückt automatisch entsprechend nach rechts.

#### Kontrollmöglichkeiten

Zur Kontrolle der Rechenvorgänge dienen zwei Signalleuchten und eine Einblicktaste.



Rote Signalleuchte

Die rote Signalleuchte zeigt an:

#### Bei Addition und Subtraktion:

#### Standlicht

wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet (die Kapazität überschritten wird); wenn das Ergebnis negativ ist.

#### Bei Multiplikation:

#### Standlicht

wenn die Summe der Vor- und Nachkommastellen des Produktes 15 Stellen überschreitet: der zweite Teil des Produktes steht im Rechenwerk und kann, wie auf Seite 15 beschrieben, sichtbar gemacht beziehungsweise gelöscht werden.

#### Blinklicht

wenn die Rechenfähigkeit des Automaten überschritten wurde; der angezeigte Wert ist nicht verwendbar.

#### Bei Speichereingaben:

#### Standlicht

wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet (die Kapazität überschritten wird): wenn der gespeicherte Wert negativ ist.



#### Grüne Signalleuchte

Die grüne Signalleuchte leuchtet auf, wenn durch Betätigen einer Speichereingabetaste der erste Zahlenwert in den Speicher eingegeben wird.



#### Speichereinblicktaste

Der Speicherinhalt kann durch Betätigen der Speichereinblicktaste sichtbar gemacht werden; nach Loslassen der Taste erscheint in der Anzeige wieder der vorherige Wert.

### Rechenanleitung

#### Werteingabe, Befehlseingabe, Wertanzeige

Alle Werte werden wie üblich - von links nach rechts gelesen - in die Zehnertastatur eingegeben. Dabei wird ein etwa vorhandenes Komma wertgemäß mitgetastet.

Beispiel: 12,35 Tastenfolge:











Der getastete Ziffernwert erscheint im Augenblick des Tastenniederdrückens in der Anzeige als 1,5 cm hohe und deutlich lesbare Leuchtziffer.

Ein getastetes Komma (bei Nichtbenutzung des Kommas ist dieses grundsätzlich in der Kommastelle Null sichtbar) wird als kleine Leuchtmarke bei Eingabe des nächsten Ziffernwertes an der richtigen Stelle sichtbar; es wird mit Eintastung. weiterer Ziffern automatisch nach links geschoben.

Sofern vor dem Komma nur eine Null steht, braucht diese nicht mitgetastet zu werden.

Beispiel: 0,8216 Tastenfolge:











Wenn versehentlich die Kommataste beim gleichen Zahlenwert zweimal getastet wurde, so bleibt dieser Fehler unwirksam.

Alle Aufgaben im Bereich der vier Grundrechenarten werden entsprechend der Schreib- und Lesweise durchgeführt, d. h. Werteingaben und Rechenbefehle werden in der gleichen Reihenfolge getastet.









Diese Rechentasten führen die angegebenen Rechenfunktionen aus.

# Rechenanleitung

#### Ergebnisse

Für den Ergebnisanruf ist für alle 4 Grundrechenarten die gemeinsame Erpebnistaste



zu betätigen.

Nach Belätigung der Ergebnistaste erscheint sofort in gut lesbaren Leuchtziffern das jeweillige Ergebnis dezimalstellengerecht in der Anzeige.

#### Ergebnisse unter Null

Ergebnisse unter Null werden als dekadische Ergänzung, bei gleichzeitigem Aufleuchten der roten Signalleuchte, angezeigt." Eine in der Anzeige stehende dekadische Ergänzung kann wie folgt in einen absoluten Wert umgewandelt werden:

Nacheinander die Tasten



befätigen, wobei die erstere gedrückt bleibt. Anschließend wird erst die Taste



und dann die Taste



losgelassen. Nach anschließender Betätigung der Ergebnistaste



wird die reelle Zahl angezeigt. Zur Fortsetzung einer Rechnung mit der so erhaltenen reellen Zahl ist vorher die Als zweite Möglichkeit ist die Umwandlung über das Speicherwerk gegeben:



Taste betätigen, sofern der Speicher frei ist, dann



Taste drücken.

Die rote Signalleuchte erlischt: der (umgewandelte) reelle Wert wird in die Anzeige übertragen.

Wurde eine dekadische Ergänzung im Speicher gebildet, so wird diese zunächst in die Anzeige rückübertragen und danach, wie oben gezeigt, umgewandelt.

#### Divisionsergebnisse

Divisionsergebnisse (Quotienten) können bis zu 14 Stellen erreichen. Sie werden ebenfalls kommagerecht. angezeigt. Bei den häufigsten Ergebnissen (bis zu 6 Vorkommastellen) ist das Ergebniskomma automatisch in der 8. Stelle gesetzt. Selbst dann, wenn mehr als 6 Stellen vor dem Komma. errechnet werden, gibt es richtige Ergebnisse, weil Komma mit Wert in solchen Fällen automatisch entsprechend nach rechts verschoben werden.

#### Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Jedes in der Anzeige stehende Ergebniskann unmittelbar als Operand in allen Rechenarien weiterverwertet oder als Posten, positiv oder negativ, in das Speicherwerk gegeben werden. Bei der Weiterverwendung eines Quotienten für Addition oder Subtraktion im Rechenwerk ist zu beachten, daß in diesem Werk der Divisionsrest steht; vor dem Weiterrechnen muß daher in jedem Falle das Rechenwerk durch





Tastendruck gelöscht werden.

Soll mit zweiteilig dargebotenen Großergebnissen (Multiplikationsergebnisse von mehr als 15 Stellen) weltergerechnet werden, so sind zuvor die rechten 15 Stellen im Rechenwerk mit der



Taste zu löschen.





Arbeitsbeispiele für die verschiedenen Rechenarten finden Sie auf den folgenden Seiten:



$$12 + 13 =$$

12

13

$$34,6 - 0,789 =$$

34,6

,789

+17,1

55

-12

17,1

12

## Addition und Subtraktion

Funktionstastenfolge

Ergebnis

Bemerkung

Werteingabe und Befehlstolge werden entsprechend der Schreib- und Leseweise getastet und durchgeführt:

a b e ; a b c d e ...

25

+

56,55

#### Anmerkung:


Beginnt eine Addition oder Subtraktion mit einem negativen Zahlenwert, so ist die Anzeige vor Eingabe des negativen Wertes zu löschen!

Bei Addition und Subtraktion:



wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet; wenn der Inhalt des Rechen- oder Speicherwerkes negativ wird.






1,24

### Addition und Subtraktion

Bemerkung

erlischt das Signal.



Funktionstastenfolge

Alle Eingabewerte und alle errechneten Ergebnisse können direkt positiv oder negativ in das Speicherwerk übertragen werden. Der Übertrag erfolgt durch Betätigen einer der beiden Speichereingabetasten. Sobald der erste Wert in den Speicher eingegeben wird, leuchtet oberhalb der Tastatur die grüne Signalleuchte auf. Wird der Speicherinhalt gelöscht.

32,64

Ergebnis

Bei Addition und Subtraktion:

Standlicht,

wenn beim Ergebnis die Summe der Vor- und Nachkommastellen 15 Stellen überschreitet; wenn der Inhalt des Rechen- oder Speicherwerkes negativ wird.

	Ziffernelngabe
54,61 × 12,301 =	54,61
	12,301
3,1415 × 1615 =	3,1415
3,1415 × 0,187 =	1615
3,1415 × 22,817 =	,187 22,817
6×5×4×3 =	6
	5
	4

X





Werteingaben und Rechenbefehle werden entsprechend der Schreib- und Lesweise

Tastendruck bildet sich das Ergebnis im Rechenwerk, wird automatisch in die Anzeige rückübertragen und sichtbar.









5073,5225 0,5874605 71,6796055

Unverändert ist der erste Faktor für weitere Multiplikationen konstant.









360

#### Bei der Multiplikation:

Blinklicht,

wenn die Rechenfähigkeit des Automaten überschritten wurde;

der angezeigte Wert ist nicht verwendbar!

#### Standlicht,

wenn die Summe der Vor- und Nachkommastellen des Produktes 15 Stellen überschreitet; der zweite Teil des Produktes steht im Rechenwerk und kann, wie auf der nächsten Seite beschrieben, sichtbar gemacht werden, oder, wenn nur mit dem ersten Teil des Großergebnisses weiter gerechnet werden soll, durch Betätigen der ★ Taste

gelöscht werden. (Bei Löschung des Überlaufes erlischt entsprechend die rote Signalleuchte.)





543,725346703

26453,78451173























Ergebnis

14383593,15524684582032619

Bemerkung: Multiplikationsergebnisse von mehr als 15 Stellen werden nach Überschreiten der 15stelligen Anzeigekapazität durch Aufleuchten der roten Signalleuchte oberhalb der Tastatur besonders angezeigt. Die ersten Stellen sind sofort in der Anzeige sichtbar; die restlichen 15 Stellen befinden sich im Rechenwerk und können wie folgt sichtbar gemacht werden:

Anzeigewerk (Anzeige notieren!) durch Drücken der C Taste löschen;

oder, falls der Speicher frei, den ersten Teil des Ergebnisses durch

Druck auf die Taste in den Speicher geben, Dann die Tasten

t , betätigen! Im Anzeigewerk werden nun die rechten 15 Stellen des

Ergebnisses sichtbar. Sofern das erste Teilergebnis im Speicher ist, kann dieses zusätzlich durch die Speichereinblicktaste 
sichtbar gemacht werden. Auch bei zweiteilig dargebotenen (Groß-)Ergebnissen wird ein vorhandenes Komma dezimalstellengerecht angezeigt; es kann sich entweder in der Anzeige oder im Rechenwerk befinden.

7:8 =

7

8

147,12:1354:0,814 =

147,12

1354

,814

14,5:110 =

14,5

14,5:120 =

110

14,5:130 =

120

130

Funktionstastenfolge	Ergebnis	Bemerkung
:	0,87500000	Durch Druck auf die Divisionstaste wird ein eingegebener Wert (Dividend) in das Rechenwerk übertragen und zugleich in die richtige Divisionsstellung geschoben (1. Ziffer in 14. Stelle).  Sodann wird der Divisor eingetastet.
: :	0,13348382	Die Division wird mit der Ergebnistaste ausgelöst. Der Dividend wird im Rechenwerk bis auf einen eventuellen Rest abgebaut und das Divisionsergebnis in die Anzeige rückübertragen. Der Divisionsrest steht im Rechenwerk
⊕	0,13181818	
• : =	0,12083333	
* :	0,11153846	Anmerkung: Soll im Anschluß an eine Division im Rechenwerk addiert bzw. subtrahiert werden, muß vorher unbedingt das Rechenwerk gelöscht

subtrahlert werden, muß vorher unbedingt das Rechenwerk gelöscht werden, da dort evtl. noch ein Divisionsrest vorhanden ist.

$$12^4 =$$

12

1

1,2

1

.

Nachkommastellen des Produktes

15 Stellen überschreitet; siehe Multiplikation!





654

12

4,83

1,2


$$(8:7) \times 6 =$$


7

6


$$(6,432 \times 0,98):1,1 = 6,432$$

,98





6,85714284






Zifferneingabe


$$\frac{44 \times 36 \times 58}{12 \times 13} =$$

oder

$$2,5^{4}+9^{4}=$$

2,5





588,92307692



# Organisationsschema des RAE 4/15 - 1

Befehlstasten mit Rechenvorgängen

